


## 4-2-1 キャッチホン・ディスプレイ

通話中に着信があった場合、電話機に発信者の電話番号を表示します。

 p. 50



### お知らせ

- ・キャッチホン・ディスプレイをご利用になる場合、事前にキャッチホンとナンバー・ディスプレイのご契約が必要となります。
- ・キャッチホン・ディスプレイ対応の電話機が必要です。  
表示方法は電話機の取扱説明書をご参照ください。
- ・電話機によっては、発信者の電話番号などが正しく表示されないことがあります。
- ・発信者の電話番号が表示されない場合は、表示されない理由が電話機に表示されます。  
表示内容を確認して電話に出ることができます。
- ・表示内容は、ご使用の電話機によって異なります。  
詳しくは電話機の取扱説明書をご参照ください。

### 1 電話機のハンドセット(受話器)を取り上げます。


ハンドセット(受話器)から「ツー」という発信音が聞こえます。

### 2 をダイヤルします。

ハンドセット(受話器)から「ププ ププ ププ ツーツーツー…」という音が聞こえ、設定が反映されます。

### 3 ハンドセット(受話器)を置きます。

### 4 設定を解除する場合は、手順 **2** で

 をダイヤルします。