

簡易緊急通報受信アダプタ 取扱説明書 改訂表

取扱説明書の内容を一部改訂することになりましたのでお知らせします。以下の内容に変更してお読みくださるよう、お願いします。

「壁に掛けて使うには」の注意を訂正しました。

場所	ページ	項目
	12	注意
内容	改訂前	改訂後
	●ドアの近くやベニヤ板などの薄い板壁、ボード板（石膏版）などの壁に本商品を取り付けられないでください。振動や自らの重みで落下して、けが・破損の原因となります。	●ドアの近くやベニヤ板などの薄い板壁、ボード板（石膏版）などの壁に本商品を取り付けられないでください。振動や自らの重みで落下して、けが・破損の原因となります。

「接続する」のメモとお知らせを追記しました。

場所	ページ	項目
	16	メモ
内容	改訂前	改訂後
	省略	●手順⑦で「すでに登録済みです」と表示されたときは「閉じる」ボタンにタッチします。すでに登録されているペンダントは、重複して他のペンダントID番号に登録することはできません。

場所	ページ	項目
	16	お知らせ
内容	改訂前	改訂後
	省略	●ペンダントを親機に登録するの 手順⑤～⑦ の間と、ペンダントの登録を削除するには 手順③～④ の間は簡易緊急通報は動作しません。

「通報先を登録する」の説明文を訂正しました。

場所	ページ	項目
	19	手順②
内容	改訂前	改訂後
	●親機から約30～50cm離れてお話しされることを推奨します。周囲が騒がしいときは、親機に近づいてお話しください。マイクは親機背面の上部に位置します。	●親機から約30～50cm離れてお話しされることを推奨します。周囲が騒がしいときは、親機に近づいてお話しください。マイクは親機背面の上部に位置しますが、本体正面からの録音が可能です。

「通報する」の説明文とメモとお知らせを訂正しました。

場所	ページ	項目
	21	手順②
内容	改訂前	改訂後
	●親機から約30～50cm離れてお話しされることを推奨します。周囲が騒がしいときは、親機に近づいてお話しください。マイクは親機背面の上部に位置します。	●親機から約30～50cm離れてお話しされることを推奨します。周囲が騒がしいときは、親機に近づいてお話しください。マイクは親機背面の上部に位置しますが、本体正面からの通話が可能です。
	・通報先が電話を切ったとき	・メッセージが流れた後に通報先が電話を切ったとき

場所	ページ	項目
	22	メモ
内容	改訂前	改訂後
	<p>●通報先の登録番号に電話がつかげられなかったとき 登録番号1→登録番号2→登録番号1→登録番号2→登録番号3の順に通報します。通報が完了するまで、「繰り返し回数」で設定(29,30ページ)した回数まで電話をかけると、通報を終了します。登録番号の設定がないときは、通報を行いません。</p>	<p>●通報先の登録番号に電話がつかげられなかったとき 登録番号1→登録番号2→登録番号1→登録番号2→登録番号3を1セットとし、登録のない番号を除き通報します。「繰り返し回数」で設定(29,30ページ)した回数分のセット数まで通報が完了していない番号へ通報すると終了します。登録番号の設定がないときは、通報を行いません。同一登録番号に繰り返し通報する場合は通報から約70秒後に再度通報します。</p>

場所	ページ	項目
	22	お知らせ
内容	改訂前	改訂後
	<p>●通報中に他のペンダントの緊急通報ボタンが押された場合、登録番号1→登録番号2→登録番号1→登録番号2→登録番号3への通報が一巡すると他のペンダントの通報が行われ、他のペンダントの通報が一巡すると元のペンダントの通報が行われます。「繰り返し回数」で設定(29,30ページ)した回数まで電話をかけると、通報を終了します。登録番号の設定がないときは、通報を行いません。</p>	<p>●通報中に他のペンダントの緊急通報ボタンが押された場合、登録番号1→登録番号2→登録番号1→登録番号2→登録番号3への通報が1セット一巡すると他のペンダントの通報が押下された順に1セットずつ行われ、他のペンダントの通報が一巡すると元のペンダントの通報が行われます。</p>

「通報する」のお知らせと説明文を訂正、追記しました。

場所	ページ	項目
	22	お知らせ
内容	改訂前	改訂後
	<p>●ペンダントの緊急通報ボタンが押されて、子機にスピーカー通報画面が表示される前に子機で電話をかけようとするすると、子機で通報が受けられない場合があります。</p>	<p>●ペンダントの緊急通報ボタンが押されて、子機にスピーカー通報画面が表示される前に子機で電話をかけようとするなど、操作をすると、子機で通報が受けられない場合があります。</p>

場所	ページ	項目
	22	お知らせ
内容	改訂前	改訂後
	省略	<p>●親機または子機の操作中や状態によっては、簡易緊急通報の通報がされないまたは遅れる場合があります。また、他機能との競合により、音量が変化したり、正しい音量にならない場合があります。</p>

場所	ページ	項目
	25	■親機のスピーカー通報画面について 消音ボタン
内容	改訂前	改訂後
	省略	通報動作の設定が「登録番号に通報」のときは、表示されません。

「簡易緊急通報の詳細設定をする」の説明文を訂正しました。

場所	ページ	項目
	30	■簡易緊急通報設定「共通設定2/2」について 通報先応答認識
内容	改訂前	改訂後
	<p>「通話」 通報先が電話に出たことで応答とみなします。</p>	<p>「通話」 通報先が電話に出て通報メッセージが1回最後まで流れる、またはダイヤルボタンの「1」「#」を押されることで応答とみなします。</p>