

基本設定

本商品の動作モードを設定します。

設定値を選択・入力した後は、[設定]をクリックします。

メニュー[基本設定]から[基本設定]を選択してください。

【LAN側IPアドレス／ネットマスク】

- ・LAN側IPアドレス(初期値:192.168.1.1)

本商品のLAN側IPアドレスを設定変更できます。

- ・ネットマスク(初期値255.255.255.0)

本商品のLAN側ネットマスクを設定変更できます。

000.000.000.000形式(000は0～255)か、1～32のマスク長(ビット数指定)で設定します。

【DHCPサーバ】(初期値:DHCPサーバを有効にする)

DHCPサーバの有効／無効を設定することができます。

【ADSLモデム設定】

- ・カプセル化方式(初期値:LLC(LLC Encapsulation))

本項目は初期値のままでご使用ください。

- ・送受信PVCのVCI値(初期値:32)

本項目は初期値のままでご使用ください。

- ・送受信PVCのVCI値(初期値:0)

本項目は初期値のままでご使用ください。

- ・ラインモード(初期値:自動設定)

自動設定 : 契約サービスに応じてG.dmtかG.liteが自動選択します。

G.lite固定 : 強制的にG.liteモードに固定します。

本項目は初期値のままでご使用ください。

【フィルタ設定】(初期値:拒否)

PPPoE以外のパケットをフィルタすることによって、
通過／拒否を選択設定できます。

【LAN側インタフェース】(初期値:自動設定)

伝送速度／伝送モードを「自動設定, 100Mbps／全二重, 100Mbps／半二重,
10Mbps／全二重, 10Mbps／半二重」の中から選択設定できます。

● LAN側IPアドレスを設定変更した場合

- ・Webブラウザから本商品にアクセス時に、IPアドレスを直接指定する場合は、
変更後のIPアドレスを指定してください。 例: <http://192.168.120.1>
- ・「<http://web.setup/>」はそのままご利用になれます。

● DHCPサーバ機能を無効にする設定変更をした場合

- ・本商品にアクセスするためには、パソコンのIPアドレスを手動入力して設定する
必要があります。
- ・また、Webブラウザから「<http://web.setup/>」でアクセスするためには、パソコン
のDNSサーバアドレスを本商品のIPアドレスに変更する必要があります。

● フレッツ・オフィス、フレッツ・グループアクセスご利用の場合

フレッツ・オフィスやフレッツ・グループアクセスなどを利用して、プライベートネット
ワークを構築する場合で、そのネットワーク内に192.168.1.XXXのIPアドレスが
あると、正しく通信できないことがあります。このような場合は、本商品のLAN側
IPアドレスを他と重複しないアドレスに設定変更してご使用ください。

本商品の機能について