

付録6 理由表示一覧表

付表1 理由種別及び生成源 (1/4)

理由表示 #		理由表示名	代表的な生成場所 (注)	受信側によって識別される代表的なメッセージ		診断情報	参照部分
クラス	値			リモート インタフェース	ローカル インタフェース		
1 000 0001	欠番	LN		解放完了 切断	状態	5.1.4	
		RU		解放完了 切断			
2 000 0010	指定中継網へのルートなし	TN		切断	中継網識別網 特有ファシリティ情報要素	付録3	
		LN		解放完了			
3 000 0011	相手へのルートなし	LN		解放完了 切断	状態	5.1.4	
		RU		解放完了 切断			
6 000 0110	チャンネル利用不可	LN		解放		5.2.3.1 5.3.2	
7 000 0111	呼が設定済のチャンネルへ着呼	LN		解放			
16 001 0000	正常切断	RU	切断	切断	状態	5.6.5	
17 001 0001	着ユーザビジー	RU	解放完了	切断		5.2.5.1 5.2.5.3	
		RN		切断			
18 001 0010	着ユーザレスポンスなし	RN		切断		5.2.5.4	
19 001 0011	着ユーザ応答なし (呼出し中)	RN		切断		5.2.5.4	
20 001 0100	加入者不在					手順の記述なし	
21 001 0101	通信拒否	RU	解放完了	切断	状態：ユーザの提供する情報	5.2.5.1 5.2.5.3	
22 001 0110	相手加入者番号変更	LN		解放完了 切断	新しい相手加入者番号	5.1.4	
		RU		解放完了 切断			
26 001 1010	選択されなかったユーザの切断復旧	LN		解放		5.3.2	
27 001 1011	着側インタフェース起動不可	RN		切断		5.8.9	
28 001 1100	無効番号フォーマット (不完全番号)	LN		解放完了 切断			
		RU		切断 解放完了			
		LN		切断			
		RN		切断			
		LN		解放完了 切断			

付表1 理由種別及び生成源 (2/4)

理由表示 #		理由表示名	代表的な生成場所 (注)	受信側によって識別される代表的なメッセージ		診断情報	参照部分
クラス	値			リモート インタフェース	ローカル インタフェース		
29 001 1101		ファシリティ拒否	LN		解放完了 切断	ファシリティ 識別子	手順の記 述なし
			RN		切断		
			RU	解放完了 切断			
30 001 1110		状態問合せへの応答	LU, LN		状態表示		5.8.10
31 001 1111		その他の正常クラス	RN		解放完了 切断		5.8.4 5.8.6.1 5.8.7.2
34 010 0010		利用可回線/チャンネル なし	LN		解放完了		5.1.1 5.1.2 5.2.3.1 5.2.3.2 付録3.2
			RU	解放完了	切断		
			LN	解放完了 切断	解放完了 切断		
			TN		切断		
38 010 0110		網故障					手順の記 述なし
41 010 1001		一時的失敗	LU, LN		切断		5.8.9 5.8.10
			LN, RU, RN	切断	切断		
42 010 1010		交換機輻輳			解放 解放完了		手順の記 述なし
43 010 1011		アクセス情報破棄	RU, LN, RN		輻輳制御	破棄された情 報要素識別子	10.1.5.7 10.1.6.1 10.1.3.8 5.8.7.2
			LN LN, LU		状態表示 状態表示		
44 010 1100		要求回線/チャンネル利 用不可	LN		解放完了		5.1.2 5.2.3.1 5.2.3.2
			RU	解放完了	切断		
47 010 1111		その他のリソース使用 不可クラス					手順の記 述なし
49 011 0001		サービス品質 (QOS) 利用不可			解放完了 解放	状態	
50 011 0010		要求ファシリティ未契 約	RU	解放完了 切断	切断	ファシリティ 識別子	10.1.3.6 10.1.4.3 10.1.5.3 10.1.7.3
			RN		切断		
			LN		解放完了		
57 011 1001		伝達能力不許可	LN		切断 解放完了	伝達能力識別	5.1.5.1
			LN		解放 解放完了		
58 011 1010		現在利用不可伝達能力	LN		切断 解放完了	伝達能力識別	5.1.5.1
			LN		解放 解放完了		

付表1 理由種別及び生成源(3/4)

理由表示#		理由表示名	代表的な生成場所 (注)	受信側によって識別される代表的なメッセージ		診断情報	参照部分
クラス	値			リモート インタフェース	ローカル インタフェース		
63 011 1111		その他のサービス又はオプションの利用不可クラス	LN		切断 解放完了		5.1.5.1
65 100 0001		未提供伝達能力指定	LN		切断 解放完了	伝達能力識別	5.1.5.1
66 100 0010		未提供チャンネル種別指定				チャンネル種別	手順の記述なし
69 100 0101		未提供ファシリティ要求	RU ----- RN ----- LN	解放完了 切断	切断 解放 解放 解放完了	ファシリティ識別子	10.1.3.6 10.1.4.3 10.1.7.3
70 100 0110		制限デジタル情報伝達能力のみ可能					記述なし (網オプション)
79 100 1111		その他のサービス又はオプションの未提供クラス					
81 101 0001		無効呼番号値使用	LU, LN ----- LU, LN ----- LU, LN		解放 解放完了 解放完了 状態表示		5.8.3.2 ----- 5.8.3.2 ----- 5.8.3.2
82 101 0010		無効チャンネル番号使用			解放完了	チャンネル識別	手順の記述なし
83 101 0011		指定された中断呼識別番号未使用	LN		再開拒否		5.6.5
84 101 0100		中断呼識別番号使用中	LN		中断拒否		5.6.3
85 101 0101		中断呼なし	LN		再開拒否		5.6.5
86 101 0110		指定中断呼切断復旧済	LN		再開拒否		5.6.5
87 101 0111		ユーザはCUGのメンバーでない	RN		切断		
88 101 1000		端末属性不一致	RU	解放完了	切断	不一致パラメータ	5.2.2 5.2.5.1 5.2.5.3 付2.3.2 付2.3.3
91 101 1011		無効中継網選択	TN ----- LN		切断 切断解放 解放完了		付録3
95 101 1111		その他の無効メッセージクラス	LN		解放完了 状態表示	メッセージ種別	

付表1 理由種別及び生成源 (4/4)

理由表示 #		理由表示名	代表的な生成場所 (注)	受信側によって識別される代表的なメッセージ		診断情報	参照部分
クラス	値			リモート インタフェース	ローカル インタフェース		
96 110 0000		必須情報要素不足	LU, LN		状態表示 解放	情報要素識別子	5.8.6.1
			LU, LN		解放完了 状態表示		5.8.1.1
97 110 0001		メッセージ種別未定義 又は未提供	LU, LN		状態表示	メッセージ種別	5.8.4 5.8.10 5.8.11
98 110 0010		呼状態とメッセージ不 一致又はメッセージ種 別未定義又は未提供	LU, LN		状態表示	メッセージ種別	5.8.4
99 110 0011		情報要素未定義または 未提供	LU, LN		状態表示	情報要素識別子	5.8.7.1
			LN		解放 解放完了		5.8.1.1 5.8.7.1
100 110 0100		情報要素内容無効	LU, LN		状態表示 解放	情報要素識別子	5.8.6.2
			LU, LN		解放完了 状態表示		5.8.7.2 5.8.1.1
101 110 0101		呼状態とメッセージ不 一致	LU, LN		状態表示	メッセージ種別	5.8.4
			LU, LN		切断 解放 解放完了		5.8.1.1
102 110 0110		タイマ満了による回復	LN		切断	タイマ番号	5.2.5.4
			LN		解放		5.6.5 5.3.3 5.3.4.1 5.3.4.2
			LU		解放		5.3.2 5.3.3 5.6.5
111 110 1111		その他の手順誤りクラ ス	RN		切断		5.8.4
127 111 1111		その他のインタワーク ングクラス					手順の記 述なし

(注) LU: ローカルユーザ  
LN: ローカル網  
TN: 中継網  
RU: リモートユーザ  
RN: リモート網