

Web Caster X400V 改訂表

添付品の内容を一部改訂することになりましたのでお知らせします。以下の内容に差しかえてお読みくださるよう、お願いします。

Web Caster X400V ファームウェアのバージョンアップ（更新）について

ページ	項目	内容	
裏面	ファームウェア更新内容のお知らせ	改訂前	【NTT 東日本】 公式ホームページ内、 イーストプラス (http://www.east-plus.com/) の「バージョンアップ情報」
		改訂後	【NTT 東日本】 公式ホームページ内、 イーストプラス (http://www.ntt-east.co.jp/ced/) の「バージョンアップ情報」

Web Caster X400V 取扱説明書

ページ	項目	内容	
2	■取扱説明書の内容について	改訂前	当社ホームページ 【NTT 東日本】 http://www.east-plus.com/
6-3	バージョンアップ機能		
6-23	当社ホームページから プログラムをダウンロード してバージョンアップする	改訂後	当社ホームページ 【NTT 東日本】 http://www.ntt-east.co.jp/ced/
裏表紙			

Web Caster X400V 詳細取扱説明書

ページ	項目	内容	
2-9	ネットワーク設定 手順 2[表] <LAN 側ネットワーク設定>	改訂前	項目：LAN 側 IP アドレス / マスク長 内容：～ 設定範囲： <u>0.0.0.1 ~ 255.255.255.255</u>
		改訂後	項目：LAN 側 IP アドレス / マスク長 内容：～ 設定範囲： <u>1.0.0.0 ~ 223.255.255.255</u>
2-14	DHCP 設定 手順 2[表] <LAN 側ネットワーク設定>	改訂前	項目：LAN 側 IP アドレス / マスク長 内容：～ 設定範囲： <u>0.0.0.1 ~ 255.255.255.255</u>
		改訂後	項目：LAN 側 IP アドレス / マスク長 内容：～ 設定範囲： <u>1.0.0.0 ~ 223.255.255.255</u>
	DHCP 設定 手順 2[表] <DHCP サーバ設定>	改訂前	項目：割り当て開始 IP アドレス 内容：～ 設定範囲： <u>0.0.0.1 ~ 255.255.255.255</u>
		改訂後	項目：割り当て開始 IP アドレス 内容：～ 設定範囲： <u>1.0.0.0 ~ 223.255.255.255</u>
		改訂前	項目：割り当て終了 IP アドレス 内容：～ 設定範囲： <u>0.0.0.1 ~ 255.255.255.255</u>
		改訂後	項目：割り当て終了 IP アドレス 内容：～ 設定範囲： <u>1.0.0.0 ~ 223.255.255.255</u>
2-15	DHCP 設定 手順 3 [表]	改訂前	項目：IP アドレス 内容：～ 設定範囲： <u>0.0.0.1 ~ 255.255.255.255</u>
		改訂後	項目：IP アドレス 内容：～ 設定範囲： <u>1.0.0.0 ~ 223.255.255.255</u>
裏表紙		改訂前	当社ホームページ： 【NTT 東日本】 http://www.east-plus.com/
		改訂後	当社ホームページ： 【NTT 東日本】 http://www.ntt-east.co.jp/ced/