

(前ページの続きです)

### 回線契約と設定

	i・ナンバー情報1	i・ナンバー情報2
回線の契約	i・ナンバーを契約する	
	3509-XX33 (契約者回線番号) が わりあてられる	3509-XX44 (追加番号) がわりあ てられる
i・ナンバーの設定 (☞P71)	「使用する」を選択する	
i・ナンバー着信設定 (☞P71)	「TEL1ポート」と「TEL2ポート」の 両方を選択する	「TEL2ポート」を選択する
i・ナンバー電話番号 (☞P71)	3509-XX33を設定する	3509-XX44を設定する
発信電話番号の設定 (☞P74)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・TEL1の発信電話番号に3509-XX33 (契約者回線番号) を設定する</li> <li>・TEL2の発信電話番号に3509-XX33 (契約者回線番号) または3509-XX44 (追加番号) を設定する</li> </ul>	



### ワンポイント

i・ナンバー (☞P37) を利用してモデムダイヤルイン (☞P46) を行うには (☞P110)



### お知らせ

i・ナンバーは平成11年7月以降に提供予定です。  
i・ナンバーについて、詳しくは当社の営業所等へお問い合わせください。  
各設定は本装置のTELポートに接続したプッシュ式 (PB式) 電話機を使って行うこともできます。(☞P35)

## サブアドレス

サブアドレスを設定しておく、相手の方が電話をかけるとき、電話番号に続いてサブアドレスをダイヤルすれば、そのサブアドレスを設定したポートに着信させることができます。  
サブアドレスは、呼び出す側もINSネットに加入している場合のみ利用できます。(☞P74、76、77)  
着サブアドレスと自己サブアドレスが完全に一致しないと、着信は受け付けられません。



### ワンポイント

サブアドレスなし着信選択で「着信する」に設定すると (☞P71)  
自己サブアドレスを設定していても、電話網からの着信を受けることができます。