

## サンダーカット 取扱説明書「A-2」「」



このたびは、サンダーカット「A-2」「」をご利用いただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みの上、内容を理解してからお使い下さい。

●お読みになったあとも、本商品のそばなどいつも手もとに置いてお使い下さい。

### 安全にお使いいただくために必ずお読み下さい

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようにになっています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。本書を紛失又は破損したときは、当社のサービス取扱所またはお買い求めになつた販売店でお求め下さい。

#### 本書中のマーク説明

 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。
 <b>お願ひ</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。

#### ご使用にあたってのお願い

●ご使用の際は取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

●本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外では使用できません。

This equipment is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

●本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害等、純粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承下さい。

●本商品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないで下さい。

●本書に、他社商品の記載がある場合、これは参考を目的としたものであり、記載商品の使用を強制するものではありません。

●本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、裏面末尾の製造元までお申しつけ下さい。

●この取扱説明書、ハードウェアおよび外観の内容について将来予告なしに変更することがあります。

 <b>警告</b>	●AC 100V以外の電源に使用しないで下さい。火災・故障の原因になることがあります。
	●本商品のサービスコンセントに差し込む機器の消費電力は、1500Wを超えないようにして下さい。火災・故障の原因になることがあります。
	●万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因になることがあります。すぐに電話機コードならびに電源コンセントからはずして、煙が出なくなるのを確認して、当社のサービス取扱所に修理をご依頼下さい。お客様による修理は危険ですから絶対におやめ下さい。

- 万一、本商品を落としたり、破損したりした場合は、そのまま使用しないで、当社のサービス取扱所にご連絡下さい。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因になることがあります。
- 万一、内部に水が入ったり、本商品をぬらした場合は、そのまま使用しないで、当社のサービス取扱所にご連絡下さい。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因になることがあります。
- 本商品の内部に金属類や燃えやすいものなどの、異物を入れないで下さい。万一、異物が入った場合は、そのまま使用しないで、当社のサービス取扱所にご連絡下さい。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因になることがあります。特にお客様のいるご家庭ではご注意下さい。
- 本品を分解・改造したりしないで下さい。火災・感電の原因になることがあります。
- 本商品内部の点検、調整、清掃、修理等は危険ですから絶対にしないで下さい。火災・感電・故障の原因になります。
- 本商品のそばに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬用品や水の入った容器、又は小さな金属を置かないで下さい。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電・故障の原因になることがあります。
- 風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高いところ(湿度85%以上)では設置および使用をしないで下さい。火災・感電の原因になることがあります。
- ぬれた手で電話機コードまたはACプラグを抜き差ししないで下さい。感電の原因になることがあります。



#### 注意

(お使いになる前に〈設置環境〉)

- 直撃雷や近傍雷があった場合には、機器を保護できないことがあります。
- 本商品は屋内専用です。屋外ではご使用にならないで下さい。火災・故障の原因になることがあります。
- 本商品や電源・電話機コードを火気やストーブなどの熱器具に近づけないで下さい。キャビネットやコードの被覆が溶けて、火災・感電・故障の原因になることがあります。
- 直射日光の当たるところや、温度の高いところ(40°C以上)に置かないで下さい。内部温度が上がり火災の原因となることがあります。
- 調理台のそばなど油飛びや湯気があたるような場所、ほこりの多い場所、鉄粉や有毒ガスが発生する場所に置かないで下さい。火災・感電・故障の原因になることがあります。
- 振動・衝撃の多い場所に置かないで下さい。ACプラグがはずれる原因となることがあります。
- 電源プラグが傷んだり、ACコンセントの差し込みが緩いときは使用しないで下さい。そのままご使用になると火災・故障の原因になることがあります。
- アース線の接続時はACコンセントから本商品を抜いて下さい。感電の原因になることがあります。
- 電源プラグは、ほこりが付着していないことを確認してから、電源コンセントへ差し込んで下さい。ほこりにより、感電・火災の原因になることがあります。



#### 注意

(お使いのとき)

- 雷が鳴っているときは、機器を接続したりしないで下さい。感電の原因になることがあります。
- お手入れするときは、安全のため必ず電源プラグならびに電話機コードをモジュラジャックから抜いて下さい。
- 電源側からの絶縁試験時には、ACコンセントから本商品を抜いて下さい。
- 本商品の上にものを載せたり、本商品に乗ったりしないで下さい。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意下さい。こわれてけがの原因になることがあります。



#### お願ひ

(取り扱いについて)

- ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないで下さい。本商品の変色や変形の原因になることがあります。汚れのひどいときは、薄い中性洗剤を付けた布をよくしぼって汚れをふき取り、柔らかい布でからぶきして下さい。
- 落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。破損したり、故障の原因になることがあります。
- 本商品の上にものをのせないで下さい。破損したり、故障の原因になることがあります。