「Web Caster 3100SV」フレッツ・スクウェア設定方法

ここでは、メインセッションにプロバイダ接続、セッション2にフレッツ・スクエア接続の設定をする方法をご紹介します。設定後は、インターネットとフレッツ・スクウェアを同時に利用することができます。

(設定は、Web Caster 3100SVに接続しているパソコンで行います。設定画面の立ち上げ方の詳細は、Web Caster 3100SV取扱説明書P34をご参照ください。)

< (1) 設定画面を立ち上げる>

ntt.setup に接続	₹.	Webブラウザを起動してください。 Webブラウザのアドレス欄に、「http://ntt.setup/」 を入力し、「Enter」キーを押してください。 ネットワークパスワードの入力画面が表示されます。
Config ユーザー名(<u>U</u>): パスワード(P):	😰 user 💌	「ユーザ名」「パスワード」を入力する。 (初期の状態では以下のとおり入力してください。)
7777 T.Q.	 パスワードを記憶する(R) OK キャンセル 	(ユーザ名:user パスワード:user) 「ユーザー名」「パスワード」についてはセキュリティ の観点から変更してご利用になることをお勧めしま
		9。変更方法は取扱説明書(詳細編)P140を参照く ださい。 → 入力後、「OK」をクリックする。

設定画面(2)では、お客様がご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)とフレッツ・スクウェアの設定をします。

ISPからのご案内(ISPの設定情報等が記載されているもの)をご用意ください。

<(2) メインセッション・セッション2の設定を行う>

7+640 #840 870 880.05 0 85 - 0 - 2 2 50 5 7753.0 0 Mg//mang/	ର ଅନ୍ୟର୍ଥରେ କେ ମ୍ମନ କରି ମିକରି ଲାକ କରି । ଅଭିକ୍ତ କରିମାନ କରି ମିକରି ଲାକ କରି । ଅଭିଭେ ୮୦୦ ^କ ବି		左のメニューで「基本設定」をクリックする。
Web Coster 100SV	基本設定 へんズ ・ 基本的な項目についての設定を行います。 フレッツ・AD(1_11788) * ※ ・		「フレッツ・ADSL」の 🗸 をクリックして 「NTT西日本」を選択する。
 	【インターネット接続関連 接続イスワード ####################################	-	「接続ユーザ名」「接続パスワード」にご契約 のISPより案内された情報を入力する。
	[無線LAN関連] 無線ラトワーク名(SSID) (F10050-100002 無線の暗号化 (F1) (F1) (F1) (F1) (F1) (F1) (F1) (F1)		「設定」をクリックする。

<(3)-1 設定内容を保存する>

) M5 - 🔘 🖻 🛋 🚮 🖉	වසාස 👷 නාසාධන 👹 නැගැ 🕢 🙆 - 😓 📰 - 🗔		
1.3.00 Competition setup?		💌 🛄 tan 🤋 🖉 •	
Web Coster 3100SV	基本設定	<u></u>	
 基本設定 基本設定 接続先設定 P電話間連詳細 策核,AN院連詳細 その他詳細 	現在使用中の てください。- <u>再起動画面へ</u> 基本的な項目についての設定を行います。 フレッツ・ADSL MTT面目率 ×	定を反映するには、再起動を実行し	▶ 「再起動画面へ」をクリックする。
XT バージョン情報 接直式総・ログ をの他表示 KT ログインパスワード設定	[インターネット接続関連] 接続ユーザ名 接続パスワード 接続パスワードの確認入力		
設定の初期化 再起動 <u>パージョンアップ</u> その他保守	[本装置に接続」で使用するP2電話、および加入電話 使用する電話機 (アンバーダスホイ戦略ル) 発信者等号通知 (##Y5 ×) キャンチホン契約 (##Y5 ×) 割込音 (重素 ×) 電話回線ダイヤル電気) (#) (#)	[四連]	
	[無縁LAN関連] 無縁ネットワーク名(SSID) [11002/+100002 無縁の暗号化 Gru マ		
ページが表示がないた		 €.4-2++ 	

<(3)-2 設定内容を保存する>



これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・スクウェアを利用しながら同時にインターネットもできる環境になりました。