「Web Caster 610M」フレッツ・スクウェア設定方法

ここでは、接続設定1にプロバイダ接続、接続設定2にフレッツ・スクエア接続の設定をする方法 をご紹介します。設定後は、インターネットとフレッツスクウェアを同時に利用することができます。 (設定は、Web Caster 610Mに接続しているパソコンで行います。設定画面の立ち上げ方は、Web Caster 610M取 扱説明書3-1「本商品の設定をする」をご参照ください。)

【必ずご確認ください】本設定を行うには、Web Caster 610Mのファームウエアがバージョン1.10以降である必要があります。 →バージョン情報の確認及びバージョンアップの方法は、Web Caster 610M取扱説明書P.4-9をご参照ください。

<(1) 設定画面を起動する>



設定画面(2)では、お客様がご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)の設定をします。 ※ISPからのご案内(ISPの設定情報等が記載されているもの)をご用意ください。

<(2) 接続設定1の設定を行う>



<(3) 設定内容を保存する>



再度、Web Caster 610M設定画面を立ち上げる

設定画面の立ち上げ方は、設定画面(1)を参照してください。

設定画面(4)では、フレッツ・スクウェアの設定をします。 ※設定情報はあらかじめ決まっているので、ご用意いただくものはありません。

<(4)-1 接続先2(フレッツ・スクウェア)の設定を行う>

192.168.1.1 に接続 ? ×	」 Webブラウザを起動してください。 Webブラウザのアドレス欄に、「http://192.168.1.1/」 を入力し、「Enter」キーを押してください。
ユーザー名には"user"を入力 ユーザー名(山): パスワード(P): アパスワード(P): アパスワードを記憶する(R)	 ①設定画面を立ち上げて、再度、ログインする。 「ユーザ名」「パスワード」を入力する。 ユーザー名:user パスワード:お客様が設定したもの ②「OK」をクリックします。



設定画面(4)までで、ISPとフレッツ・スクウェアそれぞれの設定は完了していますが、<u>インターネットとフレッツ・スクウェアを同時にご利用するためには、設定画面(5)以降の設定が必要です。</u>

<(5)-1 インターネットとフレッツ・スクウェアを同時利用する設定を行う>

🗿 Web設定 - Microsoft Internet Explo	orer			
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り	り(A) ツール(① ヘルプ(H)		A	
🔇 हठ - 📀 - 💌 😰 🏠 🔎	🗋 検索 🧙 お気に入り 📢 メディア 🤗	🔗 🎍 🖬 र 📙 🛍		
アドレス(型) 🗃 http://192.168.1.1/index_fram	ehtml		🔁 移動 リンク 🔌	
Web Caster 610M	[接続先設定]	優集する接続生 FSQ	-	
基本設定 (3賀和してください) 詳細設定 (3賀和してください) (3賀和してください)	登録内容を更新しました。 すべての設定を終了後、「登 の再起動を行ってください。」	録]ボタンを押すか、Web Cas 設定が有効になります。	ter	クリックする。
Liniviazy DHCP手動設定 パグットフィルク設定 静的IPマスカレード設定	【接続先の設定】 接続先名	FSQ		
i 静的ルーティング設定	接続先ユーザー名	flets@flets		━━━━ ②□静的ルーティンク設定」を選択する。
		••••	_	
このボタンをクリックして設定を 登録します。[Web Casterを再 記動します。]	【IPアドレス】	r /s m z z		
		●使用する		
閉じる				
	【DNSサーバアドレス】			
	サーバから割り当てられたアドレ ス	▶ 使用する		
é			·&	

2005年6月版

<(5)-5 インターネットとフレッツ・スクウェアを同時利用する設定を行う>

🎒 Web設定 - Microsoft Interr	net Explorer						
ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻)	お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ	Ð				R	
🔇 戻る • 🕥 - 💌 💈	🏠 🔎 検索 ☆ お気に入り	😵 メディア	🔗 🔗	🍃 🗹 • 🔜 🎎 🛛			
アドレス(型) 🧃 http://192.168.1.1/	index_frame.html	-			💌 🔁 移動 リン	/ ウ ≫	
WebCaster 610M	[接続先の選択]	没定]				-	
	【接続先の選択	設定]					
基本設定	KINGO GUY KEB (接続可	優先接続 接	続先名			
(選択してください) 詳細設定 (選択してください) メンテナンス (選択) てください)	接続先の選択	V	● 接 ● 接	統設定1/UPnP優 CO 統設定3	先	-	●①「接続設定2」で登録した接続先名の「接続可」 のチェックボックスにチェックをつける。
はないのででにという 情報 (選択してください)			C 技 C 技	統設定4 続設定5			
×二□-→覧	切替					_	━━▶ ②「切替」をクリックする。
このボタンをクリックして設定を 登録します。[Web Casterを再 起動します。]	トップページへ戻る						
閉じる							
🥙 ページが表示されました					🥶 インターネット	11.	
Microsoft Int	ternet Explorer				×		
? #	統先変更のため回線接	続中は、[回線が切断さ	ಸಿಕರ, ಕಿರಿರಿಗಿರ	すか?		
	OK]_		1			─▶ ③「OK」をクリックする。

<(6) 設定内容を保存する>

🗿 Web設定 - Mi	icrosoft Inte	rnet Explo	rer						
ファイル(E) 編集	(E) 表示(⊻)	お気に入り	お気に入り(A) ツール(I) ヘルプ(H) 🦧						
😋 戻る • 🕥	• 🕞 - 🖹 💈 🏠 🔎 検索 🌟 お気に入り 😻 メティア 🚱 😒 婱 🗃 • 🛄 🎎								
アドレス(D) 🍯 htt	p://192.168.1.1	/index_fram	e.html				💌 🄁 移動	ヵ リンク »	
Web C	aster	[接続先の選択設定]							
			使用する接続先を切替えました。						
基本設定 「選択してください 詳細設定) •		【接続先の選択語	定】					
「選択してください) .			接続可	優先接続	接続先名			
メンテナンス				V	۲	接続設定1/UPnP個	统		
「G盤択してください) <u>-</u>			V	0	FSQ			
情報 「選択してください) -		接続先の選択		0	接続設定3			
メニュー一覧					•	接続設定4			
					0	接続設定5			
このボタンをクリッ 登録します。[Web 起動します。]	クして設定を Casterを再		切替						
24					トップページへ	、戻る			
閉じる	5								
🥙 ページが表示され	れました						🥑 インターネット	. //.	

以降、画面に沿って「Web Caster 610M」を再起動してください。

これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・スクウェアを利用しながら同時にインターネットもできる環境になりました。