「Web Caster 720」フレッツ・コミュニケーション設定方法

Web Caster 720のPPPoE マルチセッション接続機能を使って、セッション1にプロバイダ接続、セッ ション2にフレッツ・コミュニケーションへの接続設定をする方法をご紹介します。設定後はインターネ ットとフレッツ・コミュニケーションを同時に利用することができます。

【ご利用までの流れ】





<(3)-2WAN側 設定1(プロバイダ)の設定を行う>

	WAN側設定	
○IP自動取得(DHCP)/IP固定	⊙PPPoE ○ローカル・オフィス	
接続先名選択	ISP 選択中 🔽	
MACアドレス	00-0A-79-3E-BE-A5	した接続先名を選択す
接続ユーザー名	abc@isp.ne.jp	
接続バスワード		
接続バスワードの確認	••••••	ー ユーサー名、ハスワープロバイダからの情報:
接続方法		して入力する
無通信監視タイマ	◎ 分 (0 ~ 60)	
MTU 値	1454 バイト(576 ~ 1492) 🗹自動調整	
接続タイプ	PPPoE 🗸	
ルータ IP		
サブネットマスク		
	● 自動設定 ○ マニュアル設定	DNSサーバアドレスI
フライマリUNSサーハアトレス		ロバイダからの指定から
設定	取消戻るは状態	
L		────

<(4)-1WAN側 設定2(フレッツ・コミュニケーション)の設定を行う>

WAN側設定	
○ IP自動取得(DHCP)/IP固定 ● PPPoE ○ ローカル・オフィス	
	_
PPPoE ヘルプ	
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 機構先未適限 セッション-1 ④ ○ ○ ○ ○ ○	
<u> で ゆ ゆ り り り つ し し し し し し し し し し し し し し し し</u>	・ 「セッション-2」をクリックする
設定 取消 戻る	

<(4)-2WAN側 設定2(フレッツ・コミュニケーション)の設定を行う>

	WAN側設定	
○IP自動取得(DHCP)/IP固定	⊙PPP₀E ○ローカル・オフィス	
接続先名選択 MACアドレス	FC 選択中 V (設定) 00-0A-79-3E-BE-A5	接続先名は任意で設定した接 続先名を選択する
接続ユーザー名 接続バスワード 接続バスワードの確認	xxxx@flets=c.jp	「ユーザー名」「パスワード」はNTT 西日本より送付の「フレッツ・コミュニ ケーションお申込み内容のご案内」 を参照し入力する。
接続方法 無通信監視タイマ MTU 値	要求時 ▼ 30 分 (0 ~ 60) 1454 バイト(576 ~ 1492) ▽自動調整	ユーザー名∶ "認証ID(9桁)" + "@flets-c.jp" パスワード∶ "認証パスワード"
LAN TYPE ルータIP サブネットマスク DMStt - JS		(例) 27a0abcde@flets-c.jp
ブライマリDNSサーバアドレス セカンダリDNSサーバアドレス		DNSサーバは 自動取得」を 選択する(初期値)
設定	取消 戻る 状態	
		───── 「設定」をクリックする







< (5)-1. UPnP設定の確認>



< (5)-2. UPnP設定の確認>



<(6)ルータを再起動する>





これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・コミュニケーションを利用しながら同時にインターネットもできる環境になりました。