「Web Caster 720」 フレッツ・スクウェア設定方法

ここでは、セッション1にプロバイダ接続、セッション2にフレッツ·スクエア接続の設定をする方法を ご紹介します。設定後は、インターネットとフレッツ·スクエアを同時に利用することができます。 (設定は、Web Caster720に接続しているパソコンで行います。設定画面の立ち上げ方の詳細は、Web Caster720取 扱説明書P.40をご参照ください。)

Webブラウザを起動して〈ださい。Webブラウザのアドレス欄に、「http://192.168.1.1/」を入力し、「Enter」キーを押 して〈ださい。ネットワークパスワードの入力ダイアログボックスが表示されます。

<(1) 設定画面を立ち上げる>

192.168.1.1 に接続		? 🛛	
		A PA	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Web Caster 720			(コーザー名:user パスワード:user
ユーサー名(<u>U</u>): パスワード(<u>P</u>):	€ user		「ユーザー名」「パスワード」については セキュリティの観点から変更してご利用に なることをお勧めします。変更方法は取扱 説明書P123を参照ください。
□ パスワードを記憶する(R)		3(B)	
	ОК		「OK」をクリックする。

設定画面(2)以降では、お客様がご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)とフレッツ・ スクウェアの設定をします。

ISPからのご案内(ISPの設定情報等が記載されているもの)をご用意ください。

<(2)-1 セ	ミッション1とセッション2の設定を行う>	
Web Caster 775 - Microsoft 7r(A/D)	Laterand Superv 🖉 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 🔄 🕞	
7FLX(0) 10 http://1921681.1/	🗹 🔂 Bab (55.0 🛎 🎭 -	
🕐 NTT	Web Coster 720	
a myster //	Web Caster 720 をはじめて設定される方はこちら	
* 27.7 ARE		はこちら、をクリックする。
	2860/1/1 - 818118	
27-92	■単数 簡単なインターネット接続の設定を 行います。	
	<u>システム版家</u> 本商品のシステムを変更するときに 設定します。	
	LAN側設定 LAN側のIPアドレス、サブネットマス クを設定します。	
	WAA ●設定 WAN 側の IP 自動取得 (DHCP)/IP 固定、 PPPoE、ローカル・オフィスの設定を 行います。	
	(ステータス) 各種システム情報を表示します。	
	▲ 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	
Mtp://19216811/wiz.home.htm	(2)3-8)+	

<(2)-2 セッション1とセッション2の設定を行う>



<(2)-5 セッション1とセッション2の設定を行う>



<(3)-2 設定内容を保存する>



< (4) 設定画面を閉じる>



これで設定は終了です。お客様のパソコンは、インターネットを利用しながら同時にフレッツ・スクエアも利用できる環境になりました。