「Web Caster 800」 フレッツ・スクウェア設定方法

ここでは、PPPoE1にプロバイダ接続、PPPoE2にフレッツ・スクエア接続の設定をする方法をご紹介します。設定後は、インターネットとフレッツ・スクウェアを同時に利用することができます。 (設定は、Web Caster 800に接続しているパソコンで行います。設定画面の立ち上げ方の詳細は、 Web Caster 800取扱説明書P4-2をご参照ください。)

<(1)-1 設定画面を立ち上げる>

Lieb Coster	Web Caster 800 設定画面 Web Caster 800 設定画面 Web Caster 800 設定画面 Web Caster 800 設定画面 プラウザルトhttp://wbc800 home/と入力すると、Web Caster 800 設定画面にフクセ スでます。 プラウザルも同じころ(ビックマーク)に http://wbc800 home/ を通知すると Web Caster 800 設定画面に効果にアクセスできます。		Webブラウザを起動してください。 Webブラウザのアドレス欄に、 「http://192.168.1.1/」を入力し、「Enter」キー を押してください。 設定画面が表示されます。 初回のみ、左のような画面が表示されますので
	プラウザ Internet	減加方法 100-3.15-201-4.013	内容を確認してください。
	Explorer Netscape	わかし、ハリニコ田田 モンリック CTRL+D キーを押す ゴラウザの ゴックマークの(前日) 多粱柄して、	
© ntt	その進	http://wbc800.home/ 848	「OK」をクリックする。

< (1)-2 設定画面を立ち上げる>

UbbCaster 200	「ログインユーキ ワード」に任意の 全て半角英数字 い。「新しいログ4 いログインパスワ 「OK」をクリック	ザ名」「新しいログインパス つ文字を入力する。 1~64文字の範囲で入力して下さ インバスワードの確認」には「新し レード」を再度入力してください。 する。
	(参考) 2回目以降は、設定画面を 立ち上げると左のような ログイン画面が表示されま す。	

設定画面(2)では、お客様がご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)の設定をします。 ISPからのご案内(ISPの設定情報等が記載されているもの)をご用意ください。

< (2)-1 PPPoE1(ISP)の設定を行う>



< (2)-2 PPPoE1(ISP)の設定を行う>



< (2)-3 PPPoE1(ISP)の設定を行う>



< (2)-4 PPPoE1(ISP)の設定を行う>



< (2)-5 PPPoE1(ISP)の設定を行う>



設定画面(3)では、フレッツ・スクウェアの設定をします。 設定情報はあらかじめ決まっておりますので、何もご用意していただく必要はありません。

<(3)-1 PPPoE2(フレッツ·スクウェア)の設定を行う>



<(3)-2 PPPoE2(フレッツ·スクウェア)の設定を行う>



<(3)-3 PPPoE2(フレッツ·スクウェア)の設定を行う>



<(3)-4 PPPoE2(フレッツ·スクウェア)の設定を行う>



2004年12月版

<(3)-5 PPPoE2(フレッツ·スクウェア)の設定を行う>



これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・スクウェアを利用しながら同時にインターネットもできる環境になりました。