「Web Caster FT5100M」フレッツ・コミュニケーション設定方法

Web Caster FT5100MのPPPoE マルチセッション接続機能を使ってインターネットとフレッツ・コミュ ニケーションを同時に利用する場合の設定方法について説明します。

【必ずご確認ください】<u>本設定を行うには、Web Caster FT5100MのファームウェアがVer.1.23以降である必要があります。</u> バージョン情報の確認及びバージョンアップ方法は、Web Caster FT5100Mの取扱説明書P.4-8をご参照下さい。

【ご利用までの流れ】

パソコンにフレッツ・コミュニケーションツールをインストールする。 インストール手順については、フレッツ・コミュニケーション「お申込内容のご案内」に同封されている 「かんたん!セットアップツールの手引き」または、「とってもカンタン インストールガイド」をご覧下さい。



フレッツ・コミュニケーションがご利用いただけます。



Setup Wood - Time 7r(50 4350 AT	2 Setting - Marsell Interet Episor 10 MR2A09 - 2-40 - 4579 10 MR2A09 - 2-40 - 4579 10 MR2A09 - 10 - 4579 10 MR	
7753.02 01460/20210		
🕙 NTT	Web/Caster FT5100	
MUK-s-	NENN NEXU-9X <u>200</u> 2 ANNEX 9X849-A AF	
• 40002 8889776282	J5429KTP9-IT7FL2:	
KOSLIJEZ ISPJEDNIJEZ	1時間間に見解します(図面) セカン-ダリルTFサーバフテレス:	
6-J 6029-1	1的复数之无例,	
	メモ・データ入力後「Next」ボタンをクリックしてください。	► NEXT] 20000988
Charges MI DOD		
6	9 (C)158ab	

2.UPnP設定を行う

ロページが表示されました



9 (CH54)+

************************************	っことを
************************************	っことを
	っことを
・ ・<	3
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
	3
	3
・ 「NEXT」をクリックす ・ NEXT」をクリックす ・ NEXT」をクリーックす ・ NEXT」 ・ NEXT ・ NEXT」 ・ NEXT」 ・ NEXT ・ NEXT ・ NEXT」 ・ NEXT ・ NEXT ・ NEX ・ NEXT ・ NEXT ・ NEX	3
・	3
 ウーンマンボービスは、アメーム (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
3. プライマリセッションの設定を行う	
3. プライマリセッションの設定を行う ************************************	
yr 16 0 # # 0 # 2 0 0 # 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Product (ang.) Anglish Ling, product in a second seco	
Addition Market Mar	
#0/25-* #18 0 #10 Mildlar Mildlar #5/7/12/32 0 #10 0 #10 #0/27/12/32 0 #10 0 #10 #5/7/12/32 0 #10 0	
Wild Wild Wild Wild Wild Wild Wild Wild	
10 growth 32 (1.50 cm) 1 (1.	ロバイク
t=-14023=> サーバー(AC-SAMD) を入力する。	
17/3/1069-H7FL2:	
必要に応じて、プライマリ	
###### の## の## アドレス、セカンダリDNSt	DNSサー
#本語の第二次の設定を行う	DNSサー トーバア
	DNSサー ⁺ ーバア
	DNSサー ⁺ ーバア
0 (Cr52a)	DNSサー ⁺ ーバア
└─── ─ 「NFXT,をクリックす	DNSサー ⁺ ーバア

4. セカンダリセッションの設定を行う 3 Setup Wood - 1031 SP Settings , PPAL J 2 - Mersself Strengt Explore 29(あひ 編集の あちび お知之から 2~あひ ヘル26 G #6 + O - 🖻 🗟 🐔 🔎 ## 👷 b#201 🔮 57.07 🕗 😥 😓 📓 + 🔜 🥥 019216811/wig.PPPoE2Mm - E1 6an O NTT Web/Caster FT5100 WWW ARNAY O and O and ACAS-SPOPP+CR2022 「有効」を選択する ALC: NO DE C アフアレス付ち数定 HPMRE 構築やアドレス建定 ルーラノブリッジ建定 xOSL建定 HP (PPP6(H) 建定 P 771.2 ***** ISP (PPPNER'S) BCR ISP (DHCP) BCR 単数コーザル 接続ユーザー名、接続パスワードは REPRE ###/12/ワード ► 19981082 9イヤレス放発 セーブ 69スタート 129-FAAD NTT 西日本より送付の「フレッツ・ T-H-CAC-NAME コミュニケーションお申込み内容の プライマリDMSサーバアドレス: セカンダリDMSサーバアドレス: 877.98 880 ¥ 873 ¥ ご案内」を参照し入力する 2010 MSS C-192+1 → 「NEXT」をクリックする Setup Woord - SP Additional Settings #1 - Microsoft 2945/0 #38/0 #39/0 89623/0/0 12-5/0 A&7/0 0.0.3 2 4 2 4 6 0 0.4 2.0 0 - D 140 Anton 1/192 1081 1./wir adduettingul htm 🕐 NTT Web/Caster FT5100 -HURLEY SPRINGE I NO DE LA COMPANY NAT: 第マスカレード: 数字 数字ションタイマ ¹⁵ また日本アアレス ◎ WANDEP7FL2 ○ Fth ISP/END/2011 WRIP7FL-2 ISPAINARSHO 9476-XARE 見聞アプドレス 最終アプドレス t-J 4023-1 副約1447. 第25 M 実践対象IPアドレス 東京の第17776ス 第3217776ス 新聞書号 · 新聞 副的ドマスカレード 単効 M 支援対象ドアドレス ® WANEEP7TL2 ○ Fill 21 M 廃先1777レス 東京月第2000 304 ポート番号第回 回知番号 💌 副編 \rightarrow 「NEXT」をクリックする ¥

5. セカンダリセッション接続ルールの設定を行う



6.設定を反映する

