「Web Caster FT6100M」フレッツ・コミュニケーション設定方法

Web Caster FT6100MのPPPoE マルチセッション接続機能を使ってインターネットとフレッツ・コミュ ニケーションを同時に利用する場合の設定方法について説明します。

【必ずご確認ください】<u>本設定を行うには、Web Caster FT6100Mのランタイムコードバージョンが02.01.00以降である必要</u> <u>があります。</u>

バージョン情報の確認及びバージョンアップ方法は、Web Caster FT6100Mの詳細取扱説明書P.4-11をご参照下さい。

【ご利用までの流れ】



かんたん設定 インターネットへの接続設定を行います。下記の項目を入力してください。 ・ユーザー名、バスワードを入力してください。(例:abc@〇〇〇.ne.jp) ・DNSは、プロバイダから指定が無い場合は、入力する必要がありません。 ・設定が終了したら「登録」ボタンを押してください。 ・画面の指示にしたがい、再び「かんたん設定」画面が表示されるまでお待ちください。 【かんたん設定】 ユーザー名: abc@isp.ne.jp ***** サービス名: プロバイダから指定されている 場合のみ入力してください。 プライマリDNS(DNS1): _.┌──.┌ セカンダリDNS(DNS2)

契約したインターネットプロバイダの ユーザー名 パスワード を入力する。

必要に応じて、プライマリDNS(DNS1)、 セカンダリDNS(DNS2)設定を行う。

以上を入力後、「登録」をクリックす る。

3. セカンダリセッションの設定を行う



「動作モード」をクリックする。

「ルータモード」が選択されてい ることを確認して、「次の設定へ 進む」をクリックする。

ISP 2 欄の「設定/変更」ボタ

ンをクリックする。

ルータモード						
インターネットへの接続に関する設定/変更を行うことができます。 接続先(プロバイダ)名を8ヶ所まで登録することができ、接続先を切り替えるこ とが可能です。						
・「設定/変更」を押して、プロバイダから連絡されたユーザー名などの情報を入力してください。 ・かんたん設定で登録された接続先は「ISP1」に表示されます。						
・設定が終了したら「登録」ボタンを押してください。						
通常の接続先 接続先: ISP1 ▼						
【接続分	七一覧】					
【接続分 ISP	<mark>:一覧)</mark> 接続先 (プロバイダ)名	ユーザー名	設定/変更			
【接続分 ISP 1	<mark>に一覧〕</mark> 接続先 (ブロバイダ)名	ユーザー名 abc@isp.ne.jp	設定/変更 設定/変更			
【接続5 ISP 1 2	[一]]] 接続先 (プロバイダ)名	ユーザー名 abc@isp.ne.jp	設定/変更 設定/変更 設定/変更			
【接続分 ISP 1 2 3	E一覧】 接続先 (プロバイダ)名	ユーザー名 abc@isp.ne.jp	設定/変更 設定/変更 設定/変更 設 定/ 変更			
【接続5 ISP 1 2 3 4	[一 覧] 接続先 (プロバイダ)名	ユーザー名 abc@isp.ne.jp	設定/変更 設定/変更 設定/変更 設定/変更 設定/変更			
【接続) SP 1 2 3 4 5	E一覧】 接続先 (プロバイダ)名	ユーザー名 abc@isp.ne.jp	設定/変更 設定/変更 設定/変更 設定/変更 設定/変更 設定/変更			
【接続5 SP 1 2 3 4 5 6	計覧】 接続先 (プロバイダ)名	ユーザー名 abc@isp.ne.jp	 設定/変更 設定/変更 設定/変更 設定/変更 設定/変更 設定/変更 設定/変更 			
【接待5 SP 1 2 3 4 5 6 6 7	<mark>:一覧】</mark> 接続先 (プロバイダ)名	ユーザー名 abc@isp.ne.jp	 設定/変更 設定/変更 設定/変更 設定/変更 設定/変更 設定/変更 設定/変更 設定/変更 			



接続先(プロバイダ)名は任意 で設定

ユーザー名、パスワードは NTT 西日本より送付の「フレッ ツ・コミュニケーションお申込 み内容のご案内」を参照し入力 する

以上を入力後、「登録」ボタン をクリックする。

 ルータモード インターネットへの接続に関する設定/変更を行うことができます。 接続先(ブロバイダ)名を8ヶ所まで登録することができ、接続先を切り替えることが可能です。 ・「設定/変更」を押して、ブロバイダから連絡されたユーザー名などの情報を入力してください。 ・かんたん設定で登録された接続先はFISP1」に表示されます。 ・設定が終了したら「登録」ボタンを押してください。 	「ルータモード」画面に戻っ たら、スクロールして下の項 目を表示する。
■第00巻数4: マルチセッション機能を利用する場合は、下のセカンダリセッションの各項目を入力してください。 マルチセッションとは、複数の接続先(プロバイダ)に同時接続する場合の設定項目です。 (通常の接続では、入力する必要がありません) セカンダリセッション 接続 モ: ISP2 逆信元IPアドレス: 宛先IPアドレス: 病先ドレン: fflets=c.jp;219.111.224.0-219.111.239.255;210.247.127. 宛先ポート:	「接続先」で「ISP 2 」を選 択し、 「宛先IPアドレスまたはドメ イン名」欄に 「.flets-c.jp; 219.111.224.0- 219.111.239.255;210.24 7.32.0-210.247.127.255」 と入力する(改行せず続けて 入力する)。
	「登録」ボタンをクリックす る。

4.UPnP設定を行う

Web/C	oster FT6100M	が ⁰¹⁰¹⁰¹⁰ 000000000000000000000000000000
 かんたん設定 動作モード LAN側設定 無線LAN側設定 ファイアウォール設定 NAT設定 NAT設定 UPT-モング設定 その他 UPnP設定 PDPは結/TIME メンテナンス 情報 	UPnP(ユニバーサルプラグアンドプレイ)設定 ・UPnP機能を有効にする場合は、「ON」を選んでください。 ・設定が終 <i>ていたい</i> 全線にボタンを押してください。 UPnP: ● ON © OFF セッション 選択: <mark>セカンダリビッション</mark>	

「その他」 - 「UPnP設定」をクリックする。

UPnP : ON セッション選択 : セカンダリセッション

を選択し、「登録」ボタンをクリックする。

画面右上の「ログアウト」をクリックし終了する。