「Web Caster FT6200M」のフレッツ・コミュニケーション設定方法

Web Caster FT6200MのPPPoE マルチセッション接続機能を使ってインターネットとフレッツ・コミュニケーションを同時に利用する場合の設定方法について説明します。

【ご利用までの流れ】

パソコンにフレッツ・コミュニケーションツールをインストールする。 インストール手順については、フレッツ・コミュニケーション「お申込内容のご案内」に同封されている 「かんたん!セットアップツールの手引き」または、「とってもカンタン インストールガイド」をご覧下さい。



< ルータの設定画面を起動する>



設定画面 では、お客様がご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)の設定をします。 ISPからのご案内(ISPの設定情報等が記載されているもの)をご用意ください。

< -1 プライマリセッション(ISP)の設定を行う>



< -2 プライマリセッション(ISP)の設定を行う>



設定画面 では、フレッツ・コミュニケーションの設定をします。 NTT西日本より送付の「フレッツ・コミュニケーションのお申込内容のご案内」をご用意ください。

< -1 セカンダリセッション(フレッツ・コミュニケーション)の設定を行う>



< -2 セカンダリセッション(フレッツ・コミュニケーション)の設定を行う>



< -3 セカンダリセッション(フレッツ・コミュニケーション)の設定を行う>



設定画面 以降では、インターネットとフレッツ・コミュニケーションを同時にご利用いただくため の設定をします。

< -1 ルーティング条件の設定を行う>



「ルータモード」画面の▼ をクリックして 「セカンダリセッション」の項目を表示する。 < -2 ルーティング条件の設定を行う>

web/C	aster	FT6200M MANAGE 07725
DARABLE	1	設定/東東
BRE-K	2	故定/实更
DHOP/BEEP4-F	3	放出/发展
ANDERS	4	RE/ER
	6	DE/XX
774704-688		WE/RE
NATERIE	1	IND/RR
レーティング設定		DUXX
PPPHIL/IDH	マルチセッシュン機能を利用する場合	は、下のセカンがリセッションの各項目を入力してびたい。
999年4月15日 メンテナンス 8月	マルチセンション機能を同時する場合 マルチセンションとは、単数の物絶死 (通常の接続では、入力する必要が後 をわいがりセッシッン 単純素 (日内) 単	は、下のセカンジリセッションの高速目を入力してください。 イロン にくずに同時間絶する機能です。 りません)

「接続先」の 💌 をクリックし、「ISP2」を選択する。

「宛先IPアドレスまたはドメイン名」に 「.flets-c.jp;219.111.224.0-219.111.239.255; 210.247.32.0-210.247.127.255」 と入力する(改行せず続けて入力する)。

「登録」ボタンをクリックする。

< UPnP	の設定を行う>		
Web/C	FT6200M PHEARE 07796	画面左のメニュ 「UPnP設定」をグ	ーの「その他」をクリックし フ リックする。
 > かんた/設定 >> 動作モ・ド >> LAN相設定 >> 無線LA V相設定 >> ファインウォール設定 	UPnP(ユニバーサルプラグアンドプレイ)設定 ・UPnP構築を有効に10時度14、FORDを集めていたがか。 ・設定が林了したが3歳後1米タンを押してください。	「UPnP」の「ON	」にチェックを入れる。
► NATE2 E		「セッション選折 セッション」を選打	、の をクリックし「セカンダリ 沢する。
 ▶ PPP細胞/QM ▶ メンテナンス ▶ 情報 	\$7 (1)	「登録」をクリッ	クする。
< ログア	'ウトする >		
Web/C	oster FT6200M manage arrow	画面右上の「ロ	グアウト」をクリックする。
 ▶ 動作モード ▶ LAN則設定 ▶ 無線LAN則設定 ▶ ファイアウォール設定 	UPnP(ユニバーサルプラグアンドプレイ)設定 - UPnP模能を有効にする場合は、FON」を選んでください。 - 設定が材でしたが金融Jボタンを押してください。		
 NATIBE ルーティングIDE す その他 EM#UNERE LINEMERE 	UPNP: CONCOFF		
 ▶ PPP抽紙/切断 ▶ メンテナンス ▶ 情報 			

これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・コミュニケーションを利用しながら 同時にインターネットもできる環境になりました。