「Web Caster FT6300M」 フレッツ・スクウェア利用時の設定方法

ここでは、「ISP1」にインターネット接続、「ISP2」にフレッツスクウェア接続を、Web Caster FT 6300Mワイヤレスセットに設定する方法をご紹介します。設定後は、インターネットとフレッツ・スク ウェアを同時に利用することができます。 (設定は、Web Caster FT6300M(本体)に接続しているパソコンで行います。設定画面の立ち上げ方は、取扱説明 書「第3章 インターネットへの接続」をご参照ください。)

<(1) 設定画面を起動する>

Webブラウザを起動してください。Webブラウザのアドレス欄に、「http://ntt.setup/」を入力し、「Enter」キーを押し てください。ネットワークパスワードの入力ダイアログボックスが表示されます。



設定画面(2)では、お客様がご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)の設定をします。 ISPからのご案内(ISPの設定情報等が記載されているもの)をご用意ください。

< (2)-1 ISP1(ISP)の設定を行う>

Web Caster FT6200M - ファイル(2) 編集(2) 表示(2)	Microsoft Internet Explorer 💿	
3 Rb · () · 💌	🖹 🚫 🔎 MR 📌 BML203 🐨 59-77 🥹 🗟 · 🗾 🥥 🖏	
アドレス(型) 創http://ntl.setup	/index.htm 🗸 🔁 Bab 500	10 10
Web/C	FT6300M DALLARE D7701	
 かんたん協定 前作モード LAN実協定 ファイアウォール設定 ファイアウォール設定 NAT設定 NAT設定 マーイアウオール設定 オの他 PPP理想/切断 メンテナンス 情報 	Web Caster FT6300M Web設定	
	初めてインターネットに接続をされる方は、「ユーザー名」や 「パスワード」等を入力するだけの<かんたん設定>へ かんたん設定へ	「かんたん設定へ」のボタンをクリックする。
	詳細な設定に関しては、左のメニューより選択してください。	

< (2)-2 ISP1(ISP)の設定を行う>



設定画面(3)では、フレッツ・スクウェアの設定をします。 設定情報はあらかじめ決まっておりますので、何もご用意していただく必要はありません。

<(3)-1 ISP2(フレッツ·スクウェア)の設定を行う>

Web Context #16202M 774.80 #840 #870 788 • • • 789 • • • • 789 • • • • • 789 • • • • • • 789 •	Intervet Color δ \$\mathcal{Fitness}\$ \$\mathcal{S}\$ \$\mathcal{C}\$ \$\mathcal{S}\$ \$\mathcal{S}\$ \$\mathcal{S}\$	
 PALEA.000 MPETE ブンパモード ジンパモード LAN構造定 MAT設定 NAT設定 NAT設定 NAT設定 マング設定 その他 PPFは熱パリ語 メンテナンス 情報 	動作モード この画面は内蔵ADSLモデムを使用する場合の設定です。 >あ地、め準申に含わせて動作モードを運用、「ため設定へ進む意味、てだださい。 ● ルークモード アレックメロレド目的モート・クトレートを使用する場合、進来にのかぐきを使用します。 (フレックADSUに提供する場合、進来、ロカイできを使用する。 ブリッジモード ブリッジモートのの人口に見からます。 (ムーラ毎回は見かたのります。) (山の設定へ進む)	 「動作モード」をクリックする。 「ルータモード」を選択する。 「次の設定へ進む」をクリックする。

<(3)-2 ISP2(フレッツ·スクウェア)の設定を行う>



<(3)-3 ISP2(フレッツ·スクウェア)の設定を行う>



<(3)-4 ISP2(フレッツ·スクウェア)の設定を行う>



<(3)-5 ISP2(フレッツ·スクウェア)の設定を行う>



<(4) 設定画面を終了する>



これで設定は終了です。お客様のパソコンは、インターネットを利用しながら同時に フレッツ・スクウェアもできる環境になりました。