2004年7月版

「ADSLモデム-MNV」のフレッツ・コミュニケーション設定方法

ADSLモデム-MNVのPPPoE マルチセッション接続機能を使って インターネットとフレッツ・コミュニケーションを同時に利用する場合の 設定方法について、説明します。 (設定は、ADSLモデム-MNVに接続したパソコンから行います。設定画面の立ち上げ方 については、ADSLモデム-MNV取扱説明書(P3-1「本商品の設定をする」)をご参照くだ さい。) (必ずご確認ください<u>]本設定を行うには、ADSLモデム-MNVのファームウェアが</u> <u>バージョン1.10以降である必要があります。</u> バージョン情報の確認及びバージョンアップの方法は、ADSLモデム-MNVの取扱説明書P5-9をご参照ください。)

【ご利用までの流れ】

パソコンにフレッツ・コミュニケーションツールをインストールする。 インストール手順については、フレッツ・コミュニケーション「お申込内容のご案内」に同封されている 「かんたん!セットアップツールの手引き」または、「とってもカンタン インストールガイド」をご覧下さい。

ADSLモデム-MNVの設定をする。(以下に設定方法を説明します。)

フレッツ・コミュニケーションがご利用いただけます。

< 設定画面を起動する >

する時のみ左のような画面が表示されます 「パスワード」に任意のパスワードを、 (初期状態では、パスワードは設定さ せんので、任意に入力して下さい。また たパスワードは、必ず控えておいてくた 「設定」をクリックする。	れます。 ドを入力する。 定されていま 。また、設定し てください。)
CALLER CALLER	を入力する。 がたもの

設定画面 では、お客様がご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)の設定をします。 ISPからのご案内(ISPの設定情報等が記載されているもの)をご用意ください。

< ISPの設定を行う>

2 第2047-7 - Normal Externet Explorer 7/140 編集の あその お知込わゆ 2~50 へあ70	
Cars - C) - N C C Par Manage & star 6 C - C E - C	
	「利用タイプ」で「ADSLモデム内蔵ルータ」 を選択する。
公回してジュルロ車ルニタとして打算する場合 単純先の後期まして、プロドイダから場体されたり間を入力してください。 約0、回該のパンコンからインターネットを打倒すし場合 ・ジョーマンスを利用する場合 公回してジェムして任何可でき場合 ついっジョ酸ガン・ルマコロードバンドルータで目前のの設定を行ってください。 約0、パレニンドマブルークを目前の、可能なであります。 その、パンニンドントック通道の一ル発音が明示 約0、パンニンドントックを目前の、可能なであり、 第0、日クリードバンドルータを目前の、これ目的ない合	「接続先名」は「接続先1」と表示されますが、 変更できます。プロバイダ名などに変更すると 識別しやすくなります、
【検続先の)放定】 接続先名 SP 接続先ユーザー名 & ペキロ・+ i D 接続 (スワード	「接続先ユーザー名」「接続パスワード」にISP より案内された情報を入力する。
	「設定」をクリックする。

以降、画面にしたがってWebブラウザを終了させてください。

- 設定画面 以降では、フレッツ・コミュニケーションの設定をします。 NTT西日本より送付の「フレッツ・コミュニケーションのお申込内容のご案内」をご用意ください。
 - < -1 接続先2の設定を行う>

192.168.1.1 に接続	<u>?</u> ×	
ユーザー名(こは~user~を ユーザー名(<u>U</u>):	≹入力 【 user	設定画面を立ち上げて、再度、ルータへログイン する。 「ユーザ名」「パスワード」を入力する。
パスワード(<u>P</u>):		ユーザー名:user パスワード:お客様が設定したもの
	ОК 477/277	「OK」をクリックする。



< -4 接続先2の設定を行う>



「接続先名」は「接続先2」と表示されますが、任意に変更できます。「フレッツ・コミュニケーション」等に変更すると識別しやすくなります。

「接続先ユーザー名」「接続パスワード」にNTT 西日本より送付の「フレッツ・コミュニケーションお 申込み内容のご案内」を参照して入力する。
接続先ユーザー名∶ "認証ID(9桁)" + @flets-c.jp 接続パスワード∶ "認証パスワード"
(例)27a0abcde@flets-c.jp

画面左下の──を何回かクリックして、スクロール (ページの隠れている部分を表示)してください。

< -5 接続先2の設定を行う>



設定画面 以降では、インターネットとフレッツ・コミュニケーションを同時にご利用いただくため の設定をします。

< -1 ルーティング条件の設定を行う>



< -2 ルーティング条件の設定を行う>



< -3 ルーティング条件の設定を行う>





-5 ルーティング条件の設定を行う> <



-6 ルーティング条件の設定を行う> <



-7 ルーティング条件の設定を行う> <

- Web (R.2 - Microsoft Inte	unet Explorer			i i	
7HIND MEND ARM	1962208 7-10 A178	5 m			
QR O	🐔 Dan 🔶 200200 🐼 39-7 🖉	- S			
275-322 Dim /0811611/	de herebiel		-		
() NTT	[神のルーティング設定]		NEC Ven		「エントリ番号」の□をクリ
8.4302 (10月1、7028.0 m) 型面記定 (10月1、7028.0 m) 可面記定 (10月1、7028.0 m) メンサナンス (10月1、7028.0 m)	【計69ルーティングエントリ】 エントリ湯号 発先 送信元 イン 01 02 04 04 05 06	11 12 一ス ゲートウェイ 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	95.X月 該統先		<i>च</i> ठ .
0000.0000 × x=x%	【時的ルーティングエントリ編集】	25 35 27 29 29			
金田(太平、18865年688) (太平、)	エントリ番号				
28	描定方法	REPRORE M			
B 2	たち スインも 発売 アドレス ネットマスク 送意元 アドレス インダフェース グー・ウェイ	A051 M v			
	接触先	2099-34407-940 ×		1	

- 「指定方法」の
 をクリックして、「宛先IPアドレ ス指定」を指定する。
- 「宛先IPアドレス」に「210.247.32.0」を入力する。
- 「ネットマスク」に「255.255.224.0」を入力する。
- 「接続先」の____をクリックして、「接続設定2」に 登録した接続先名(今回の場合はフレッツ・コミ ュニケーション)を選択する。
- 「編集」をクリックする。
- ックして「4」を選択



宛先IPアトレス ネットマスク 送信テアトレス

< -1 UPnPの設定を行う>



< -2 UPnPの設定を行う>



< -3 UPnPの設定を行う>



をのメニュー画面の「詳細設定」の クリックする。

「高度な設定」を選択する。

「UPnP機能」の「使用する」のチェックボックス にチェックが入っていることを確認する。

「UPnP機能の優先接続先」の をクリックして 「接続設定2」に登録した接続先名(今回の場合 はフレッツ・コミュニケーション)を選択する。

<ご注意 >

フレッツ・コミュニケーションとMSN Messenger は、 同時にはご利用いただけません。 MSN Messenger をご利用の際は、「UPnP機能の 優先接続先」を「接続設定1」に登録したISPに変更 してください。

画面左下の──を何回かクリックして、スクロール (ページの隠れている部分を表示)してください。



-1 接続先2を接続可能にする設定を行う>

<



再起動するので、以降、画面にしたがってWebブラウザを終了させてください。

これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・コミュニケーションを利用しながら同時にインターネットもできる環境になりました。