



ADSL モデム - SH 「拡張自動設定機能」説明書

本書では、拡張自動設定機能の使用方法について説明します。



3 接続モード切替の「拡張自動設定」を選ぶ。

 ▶ LAN側設定 ▼ ADSL/IP 設定 ▶ メンテナンス ▶ 情報 	ADSL/IP設定 ADSLの接続モード、フィルタの設定が可能です。 ・設定が終了したら「登録」オタンを使してください。
	ADS1#8ETEH einextense einext

_____[登録] ボタンをクリックする。

拡張自動設定が始まり、以下の画面が表示されます。

	 拡張自動設定を行っています。 しばらくお待ちください。 設定中は電源を切らないでください。 * X活电軸設理をWFF5 Addia、「中断」メウス用いていてきい。 * WHE 中断でも ADSLINE ************************************	
• • •	■ ●拡張自動設定動作中は、この表示を継続します。 ●拡張自動設定動作中は、ADSL ランプとアラームランプが同時に点 (1 秒間に 1 回点滅) 金中で拡張自動設定を止める場合	減します。
[[中断] ボタンをクリックします。	
- 1	Microsoft Internet Explorer	
	2 ADSL接続モードを「自動設定」にし、再起動を行います。	
	○K キャンセル	

- [OK] ボタンをクリックすると再起動を行い、「自動設定」モードで起動します。
- [キャンセル]ボタンをクリックすると元の画面(しばらくお待ちください。)に戻ります。



5 ADSL 接続モードでトレーニングが終了後、確認画面が表示される。

いずれか1つ以上のADSL接続モードで接続できた場合、最速のモードで接続した状態となっています。

■確認画面

▶ LAN機設定 ▼ ADSL/IP 設定 ▶ メンテナンス ▶ 情報	ADSL複数モード(雑葉自動論定) 拡張自動設定機能の動作が完了しました。下記の最大のリンク速度の欄に表示されているADSL 接続モードにで移続しています。 ・夏広報機能しているードをADSL線モードとして固定で登録する場合は「登録Jボタンを押してださい。 ・夏広マ登録ない場合は「キンセルJボタンを押してださい。							
	最大リング ADSL接続モード 固定設定値 ADSL接続モード	速度 Quad Sp Quad固定(リンク速	pectrum 超近距離) 度 (kbps)					
	Quad Spectrum	보9 1216	7FU 27008					
	G.dmt Annex I	1216	17856					
	G.dmt Annex C	1184	11392					
	G.dmt Annex C(FBMsOL)	352	4448	6				
	G.lite Annex C	-						
				£ 7 8				

(6)確認画面で [登録] または [キャンセル] ボタンをクリックする。

■ [登録] ボタンをクリックした場合

拡張自動設定実行の結果、最大リンク速度の欄に表示されている ADSL 接続モードを、固 定の ADSL 接続モードとして登録します。 再起動を行ったり、電源を入れ直した場合は、登録した ADSL 接続モードで起動します。

■ [キャンセル] ボタンをクリックした場合

電源を入れ直すか、LAN IP アドレスの変更、ファームウェアの更新を行うまで最大リンク 速度の欄に表示されている ADSL 接続モードで接続を行います。 上記操作後は、再度拡張自動設定を行います。

拡張自動設定動作中のランプ表示について

拡張自動設定動作中は、以下のランプ表示になります。
 ADSL ランプ : 拡張自動設定動作中は、アラームランプと同時に点滅します。

 (1 秒間に 1 回点滅)

 アラームランプ : 拡張自動設定動作中は、ADSL ランプと同時に点滅します。

 (1 秒間に 1 回点滅)

■ すべての ADSL 接続モードで接続に失敗した場合

以下の画面が表示されます。

 ▶ LAN側設定 ▼ ADSL/IP 設定 ▶ メンテナンス ▶ 情報 	ADSL接装モード(鉱蛋自動設定) ADSLリンクが確立できませんでした。ADSL回線の接続をご確認ください。 ・再度、鉱産自動設定を行う場合は「実行」ボシンを押、てください。 ・鉱蛋自動設定を中止する場合は「キャンセル」ボタンを押してください。							
	最大リンク ADSL接続モード 固定設定値	速度 - - リンク速)	躗 (kbps)					
	Quad Spectrum	£9 -	ፑህ -					
	G.dmt Annex I		-					
	G dmt Annex C(EBMcOL)	-	-					
	G.lite Annex C							

- ADSL 回線の接続をご確認ください。
- 再度、拡張自動設定を行う場合は [実行] ボタンをクリックしてください。
 拡張自動設定を行います。(□37 P2 操作 (4))
- 拡張自動設定を止める場合は [キャンセル] ボタンをクリックしてください。 再起動を行い、「自動設定」モードで起動します。



- P2 操作 (4)、P3 操作 (5)の状態で電源を切断した場合は、次回の電源投入時に拡張自動設定以前の ADSL 接続モードで起動します。
- P2 操作 4、P3 操作 5の状態で Web ブラウザを閉じた場合は、次回のログイン時に P2 操作 4 または P3 操作 5 の画面が表示されます。
- ●確認画面では、メニューの各項目および [ログアウト] ボタンは無効となります。 各ボタンをクリックした場合は、「この画面では「メニュー」や「ログアウト」ボタンの操作はできま せん。」が表示されます。
 - [OK] ボタンをクリックすると元の画面(確認画面)に戻ります。
- 拡張自動設定動作中は、「拡張自動設定を行っています。しばらくお待ちください。」の画面を表示します。
 - 「ログイン画面」には自動的に戻りません。