WindowsR XP Service Pack 2 における Microsoft 標準ドライバでの FT80bt アダプタのご利用方法

<u>手順1 ファイルのダウンロード方法</u>

- 1. WindowsR XP Service Pack 2 用 FT80bt アダプタ設定情報ファイル(FT80bt_XPSP2.EXE)をパソコンにダウン ロードします。
- パソコン上にダウンロードしたファイルをダブルクリックし、解凍します。
 「FT80btADP.INF」と「btMFT802.INF」という2つのファイルが作成されます。

<u>手順2 以前のバージョンの FT80bt アダプタ接続ユーティリティおよび USB ドライバのアンインストール方法</u> 現在 FT80bt アダプタ接続ユーティリティをご利用の場合は、アンインストールを行います。 WindowsR XP Service Pack 2 において新たに FT80bt アダプタをご利用の場合は「 手順3」へ進みます。

FT80btアダプタ接続ユーティリティおよびUSBドライバのアンインストール

1.FT80btアダプタ接続ユーティリティを終了します。

2.FT80btアダプタをパソコンから外します。

- 3.[スタート]ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。
- 4.[コントロールパネル]の中にある [プログラムの追加と削除] をダブルクリックします。
- 5.[FT80btアダプタ接続ユーティリティ]を選択し、[変更と削除]をクリックします。
- 6.その後、画面の説明に従い操作します。

「共有ファイルの検出」の画面が表示された場合は、 [はい] を選択して下さい。

「ロックされたファイルの検出」の画面が表示された場合は、 [再起動] を選択して下さい。

7.[はい、今すぐコンピュータを再起動します。]がチェックされていることを確認して、[完了]をクリックします。 パソコンが再起動します。

OSをバージョンアップしていた場合、デスクトップにショートカットが残る場合があります。その場合はごみ箱に ドラッグして削除して下さい。

- 1. FT80bt アダプタをパソコンの USB ポートに接続します。
- 2. 下のような画面が表示されたら、[いいえ、今回は接続しません]にチェックし[次へ>]をクリックします。



3. [一覧または特定の場所からインストールする]にチェックし、[次へ >]をクリックします。



1:WindowsR XP Service Pack 2 において新たに FT80bt アダプタをご利用の場合は、[UGT]と表示されます。

4. [次の場所で最適のドライバを検索する]、[次の場所を含める]にチェックし、[参照]をクリックします。

RAN-19±20歳出のパー1
教育とインストールロオプションを選んでください。
○秋年しないで、インストールダシドライバを説明するなが 一般からドライバを説明するには、このオラッシンを通びます。説明されたドライバは、ハードウェアに創造のため と目的のません。

5. ダウンロードした「FT80btADP.INF」ファイルがあるフォルダを選択し、[OK]をクリックします。 (ここでは、Cドライブの TEMP フォルダに「FT80btADP.INF」ファイルがある場合を示します。)



6. [次へ >]をクリックします。ドライバが自動的にインストールされます。

ハードウェアの運動ウィザード	
後生とインストールのオプションを運んでください。	8
③ 次の時期で最適のドライバを検索する(2) 下のチェックオッククを使って、リムーバクルメディア中ロール インロインストールを引用って、リムーバクルメディア中ロール	A. /0.568876874. 8884128.80F5
□VLバナル メディア (20-50, CD-ROM &2) T ご 次の場所を含めなな) (C4TEMP	1999
○報業しないで、インストームボタトライバを運用する(2) 一般のドライバを運用する(21, 201975)からないます。 と目的にをさん。	สหรณะกระหม. ก-คว _ย ณติสงหอ
- (10	AND TRADES AND

7. [完了]をクリックします。



以前の登録情報の削除

以前に FT80bt アダプタを使用していた場合は一度 INS メイト FT80bt(ターミナルアダプタ本体)の登録情報を削除する 操作が必要です。

- 1. ハンドセットを取り上げ、「**7」を押します。
- 2. 4桁の暗証番号を押し、「#」を押します。(初期値は「0000」です。)
- 3. 登録済みのパスキー情報が表示されているので、「*」「#」の順に押します。
- 4. 登録情報が消去されたので、ハンドセットを置きます。

パソコンの登録

- 1. 暗証番号を設定する場合は、取扱説明書「FT80bt アダプタ編」の手順に従い設定します。
- 2. [スタート]ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。
- 3. [ネットワークとインターネット接続]をクリックし、[Bluetooth デバイス]をクリックします。



4. [デバイス]タブの[追加]をクリックします。

Bluetooth デバイス			×
デバスオジョン(の	OM #-ト (ハードウェア)		_
			1
iiitu@	i (k)	プロパティ他	
		o deut - 1 (Deutitization)	_
	UK 44	1010 NURS	

[Bluetooth デバイスの追加ウィザード]画面が表示されます。

- 5. 電話機からの操作に移り、ハンドセットを取り上げ、「**7」を押します。
- 6. 先に設定した4桁の暗証番号を押し、「#」を押します。
- 7. 「*」を押します。
- 8. パスキー(最大10桁)を押します。
- 「#」を押し、パソコンからの操作に移ります。
 (ターミナルアダプタ本体の液晶ディスプレイに「トウロクチュウ」と表示されます。)
- [Bluetooth デバイスの追加ウィザード]画面で[セットアップを完了し、デバイスは発見可能になりました]に チェックして、[次へ >]をクリックします。Bluetooth デバイスの検索が開始されます。
 [NTT FT80bt]が表示されるまでお待ちください。



11. [NTT FT80bt]アイコンを選択し、[次へ >]をクリックします。

Buetarith デバイスの認知ウィザード	8
副離する Bluetooth デバイスを通知してください。	8
	Ren C
	े किल्टनेशक

12. [自分で決めたパスキーを使用する]にチェックした場合、手順8で設定したパスキー(数字)を入力し、[次へ>] をクリックします。(ここでは、パスキーが「1234567890」の場合を示します。)

TAAT - K27/11 AL-BORGE 9.0-	E
Contracted Backward Brack And Contracted Back And Back And Back And Back And Back And Back And	

13. 下のような画面が表示され、デバイスがインストールされます。

FT80bt 本体の液晶ディスプレイに「トウロクカンリョウ」と表示されているのを確認し、ハンドセットを置きます。



14. [完了]をクリックします。



ワイヤレス接続するには

一度パスキー登録の設定を行うと、次回からは FT80bt アダプタをパソコンの USB ポートに接続するだけで、ワイヤレス接続の準備が出来るようになります。

<u> 手順5 モデム定義ファイルのインストール</u>

[シリアルポート(SPP)]の COM ポート番号を確認する

- 1. あらかじめ「 手順4」に従い、パソコンを登録しておきます。
- 2. [スタート]ボタンをクリックして [コントロールパネル] をクリックします。
- 3. [ネットワークとインターネット接続]をクリックし、[Bluetooth デバイス]をクリックします。
- 4. [NTT FT80bt]アイコンを選択し、[プロパティ]をクリックします。

	Blaetooth デバイス	\mathbb{X}
	デバイス オブション COM ボート ハードウェア	_
	電話とモデム	1
Д	NTT FTB0b1	
Τ		
	通知(2)- 再時(8) プロパライビ	
	0K ***>世は 適用(a)	5

- 5. [サービス]タブをクリックします。
- [シリアルポート(SPP)]のCOMポートを確認します。(COMポート番号は、次の手順の中で必要となりますので、 メモなどに控えてください。)

NTT FT806t @70/57	×
ま ま ま ま	
<u>Eksetooth サービスの詳細</u> を表示します。	
OK キャンセル 速用(A)	

7. [OK]をクリックします。

モデム定義ファイルをインストールする

- 1. [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]をクリックします。
- 2. [プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。



3. [電話とモデムのオプション]をクリックします。



- 4. [モデム]タブをクリックします。
- 5. [追加]ボタンをクリックします。
- 6. [モデムを一覧から選択するので検出しない]をチェックして、[次へ >]をクリックします。
- 7. [ディスク使用]をクリックします。
- 8. [参照]をクリックします。
- [ファイルの場所]画面が表示されたら、「手順1」で解凍された「btMFT802.INF」のあるフォルダまで移動し、 「btMFT802.INF」を選択し、[開く]をクリックします。
- 10. [OK]をクリックします。

11. ご利用になる通信モード(.CD-ROM「パソコン活用編・参考情報」)に合わせて、モデム定義ファイルを選択し、 [次へ >]をクリックします。

同期 64 kbit/s のアクセスポイントへ接続するとき: [FT80bt Adapter SYNC] MP128 kbit/s のアクセスポイントへ接続するとき: [FT80bt Adapter MP]

新しいモデムのインストール	20
► 新社(学校教育新新TabBACY/68/1,45	769—101533 483, 2004-331-4 74398888504
5716	
DISJUIT TROM MP	
▲ このデライバはデジタル書名されていません。 ドライバル語名が新見な明白	7+3000AU

12. [選択したポート]をチェックし、先の手順で確認した[シリアルポート(SPP)]のCOMポート番号を選択し、[次へ>] をクリックします。

£7144033-44	n En-Heighnut (1830 %	8
	GRATELTTL postilitation South - HC(1)21HL(#3501	

13. [FT80bt Adapter SYNC]または[FT80bt Adapter MP]と表示されていることを確認し、[続行]をクリックします。 (OSとの互換性に関する警告が表示されますが、弊社にて動作確認済みです。問題ありませんので、そのままインストールを続行して下さい。)

ハードウェ	アのインストール
⚠	このハードウェア: INSX41FTEDM SYNC
	を使用するためにインストールしまたとしているソフトウェアは、Windows XP との を操作を検証する Windows (ゴラストに合唱してくません。 にのテストが重要である理由)
	インストールを設行した場合、システムの動作が用なわれたり、システム が不安定になるなど、重大な場合を引き起こする現となる可能性があり ます。今ずぐインストールを中断し、Windows [1] テストに会相したソフ トウェアが入手可能かどうか、ハードウェアペンターに確認されることを、 Hicrosoft は強くお勧めします。
—	(1)ストールの停止(2)

14. [モデムのインストールが完了しました]の画面が表示されたら、[完了]をクリックします。

15. [電話とモデムのオプション]画面に戻るので、[モデム]の中に[FT80bt Adapter SYNC]または[FT80bt Adapter MP]があることを確認し、[OK]をクリックします。

電話とモデムのオプション	2 🛛
ダイヤル情報 モデム 詳細設定	
法のモデムがインストールされています(0):	
モデム 接続先	
Bluetooth ワンク経由標準モデム COM4 COM4	1
INS//INFT80M STIND COM5	
SoftV90 Data Fax Voice Modern COM3	N
JETOS ANDA	70/19-(P)
~ ~ ~	
OK キャンセル	通用(A)

インターネットへ接続する。

インターネットへ接続する手順は、取扱説明書(インターネット接続ガイド)をご覧下さい。

補足

FT80bt アダプタを接続したパソコンから「INS メイト FT80bt 設定ユーティリティ」を起動するには。

1. あらかじめ設定ユーティリティをインストールしておきます。

インストール手順については取扱説明書の「ユーティリティをインストールするには」をご覧下さい。

- 2. INS メイト FT80bt と FT80bt アダプタを通信可能な状態にしておきます。(手順4)
- 3. ユーティリティをインストールしたフォルダ内の[FT80bt.exe]をダブルクリックします。 (標準では "C:¥Program Files¥INS メイト FT80bt ユーティリティ¥"にインストールされています。)
- 4. [COM ポートを検索中です]、[プログラムを起動中です]表示の後に、設定ユーティリティが起動します。