パソコンからバージョンアップする方法

パソコンからのバージョンアップ方法は2通りあります。 . バージョンアップお知らせ機能を利用する方法(1~3ページ) . ホームページよりファイルをダウンロードする方法(4~7ページ) いずれかの方法でバージョンアップを実施してください。 AD-200NEに直接接続したパソコンから実施していただく必要があります。

🔔 【重要】 バージョンアップ中のご注意

- ・バージョンアップによる再起動中は、ひかり電話をご利用いただけません。
- ・ファームウェアのバージョンアップ中は、AD-200NEの電源を絶対に切らないで ください。回復不能な故障の原因となります。
- ・ファームウェアのバージョンアップ中はひかり電話はご利用いただけません。通話中の
 場合は、通話を終了してから、ファームウェアのバージョンアップを行ってください。

. バージョンアップお知らせ機能を利用する方法

1.Web設定画面に接続する

about:b	lank - M	licrosoft	Internet Exp	olorer	
77イル(E)	編集(E)	表示⊘	お気に入り(A)	ツール①	ヘルプ(出
(3 戻る・	0.0	3 3	₽検索 🛸	お気に入り	🐨 >7-
アドレス(型)	http://r	nttsetup/			

2.Web設定画面にログインする



パソコンとAD-200NEがLANケーブルで直接接続 されていることを確認し、 パソコンのWebプラウザのURL欄に 「http://ntt.setup/」もしくは「192.168.1.1」 を入力します。

「ntt.setupに接続」が表示されます。 「ユーザ名」に「user」と入力し、 「パスワード」に初期設定時に設定した 管理者パスワードを入力し、「OK」を クリックします。

3. ログイン後の表示画面を確認する 【AD-200NEの初期設定が実施済みの場合】 Web設定画面が表示される

🕐 NTT	[ひかり電話共通設定]		
電話設定 (違訳して(だれい)	【ひかり電話設定】 音声優先モード	なし -	
無線LAN設定 (違訳してください) ・	優先着信ボート	無効	*
詳細設定 (選択してください) ・	「設定」変更前に戻す		
メンテナンス (選択してください)		トップページへ戻る	
情報 (遅狭してください) ・ メニューー覧			
このボタンをクリックして設定を 登録します。(本務品を再起動 します。)			
開ける			

【AD-200NEの初期設定が未実施の場合】 初期設定画面が表示される

[管理者バスワードの初期設定	2
本商品は、第三者による不意の 理者バスワードを入力してはじゅ スワードに使用できるのは半角! す。 ※本商品を設定するためのバフ スワードではありません。	アクセスや設定変更を防止するため、管 りてアクセスできるようになっています。バ 英数字、ハイブノ、アノダースコアのみで Rワードです。プロバイダから提供されるバ
【管理者バスワードの初期設定	È)
バスワード バスワード再入力	
(BE)	

AD-200NEの設定画面にログインするための パスワードを「パスワード」欄、 「パスワード再入力」欄に入力し、「設定」を クリックします。



「ファームウェア更新」をクリックする 4

4.「ファーム	ムウェア更新」をクリックする	: :
()	[ファームウェア更新]	:
使気動定 電磁動定 - 電磁しANG空 - ご (磁和してくだきいり) - メンテナンス - (磁和してくだきいり) - メンテナンス - (磁和してくだきいり) - メニュー気 - (磁和します。) - (国田) - (国田) -	【現在のバージョン】 現在のバージョン】 現在のバージョン】 現在のバージョン】 東のファームウェアパーション メンベ 【ファームウェアアパール 摩班 アッームウェアファイル 夏斯 アッームウェア更新種別 ・ 手助更新 文時更新時間 医酸ア・ノウェア更新時間 (夏夏) 【手動アップラート】 アームウェア更新情報 東新をパーシップに更新する場合は(ファームウェア) 更新通路での、 夏町福館 ファームウェア更新情報 夏町福館 ファームウェア更新情報 夏町福館 ファームウェア更新 夏町福館 ファームウェア更新 夏町福館 ファームウェア更新 夏町福館 ファームウェア更新	「メンテナンス」のプルダウンメニューから 「ファームウェア更新」を選択し、 【手動アップデート】欄の「ファームウェア更新」 をクリックします。
	ファームウェアの最新バージョン取得中…しばらくお待ちください	ファームウェアをダウンロード中は、左記の画面が表示 されます。



5.「OK」をクリックする



6. 完了画面を確認する



以上でバージョンアップは完了です

ファームウェアをダウンロード後は、本商品の 再起動が始まり、左記の画面に切り替わります。

. ホームページよりファイルをダウンロードする方法

1.ホームページにアクセスする

【AD-200NEバージョンアップ用ホームページ】 http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/ad200ne/index.html



:

3.Web設定画面に接続する

771N(E)	編集(E)	表示①	お気に入り(A)	ツール①	ヘルプ(出
(3 戻る・	0 .	3	🔎 検索 🔮	お気に入り	S y j
アドレス(型)	http://n	tt.setup/			

4.Web設定画面にログインする

192.160.1.1 に接続	2
1	La Carlos
1-7-8001"uper"8	^{入力} 「user」と入力
ユーザー名心	🖸 user 📉
129-50	
	□パスワードを記憶する(12)
	機器設定用パスワードを入力
	OK キャンセル
1.1	

クリック

ログイン後の表示画面を確認する
 【AD-200NEの初期設定が実施済みの場合】
 Web設定画面が表示される

🕐 NTT	[ひかり電話共通設定]		
電話設定 (選択して(ださい) ・ W 101 A M TOTE	【ひかり電話設定】 音声優先モード 優先着信ボート	なし - 無効 -	
 (違択してください) 詳細説定 (違択してください) 	酸定 変更前に戻す		
メンテナンス (遅初してください) ・		トップページへ戻る	
#### (選択して(ださい) ・ メニューー覧			
このボダンをクリックして設定を 登録します。(本商品を再起動 します。) 登録			
() 100			

最新ファームウェアをダウンロードしたパソコン をAD-200NEのLANポートに接続します。 パソコンのWebブラウザのURL欄に

「http://ntt.setup/」もしくは「192.168.1.1」 を入力します。

「ntt.setupに接続」が表示されます。 「ユーザ名」に「user」と入力し、 「パスワード」に初期設定時に設定した 管理者パスワードを入力し、「OK」を クリックします。

「ダウンロードファイル」のリンクをクリック します。

【AD-200NEの初期設定が未実施済みの場合】 初期設定画面が表示される

[管理者バスワードの初期設定]
本商品は、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止するため、管 理者バスワードを入力してはじめてアクセスできるようになっています。バ スワードに使用できるのは半角英数字、ハイアン、アンダースコアのみで す。 ※本商品を設定するためのバスワードです。プロバイダから提供されるバ スワードではありません。
【管理者バスワードの初期設定】
【管理者バスワードの初期設定】
【管理者バスワードの初期設定】 バスワード バスワード再入力

AD-200NEの設定画面にログインするための パスワードを「パスワード」欄、 「パスワード再入力」欄に入力し、「設定」を クリックします。





