# 【別紙2】ご利用中のソフトウェア(ファームウェア)の確認方法について

ソフトウェア(ファームウェア)のバージョンは、AD-200NE背面のLANポートに パソコンを接続し、Webブラウザソフトを立ち上げて確認します。

## ファームウェアの確認方法

#### 1.Web設定画面に接続

AD-200NE背面のLANポートにパソコンを接続します。 パソコンのWebブラウザを起動し、アドレス欄(URL欄) に「http://ntt.setup/」もしくは「192.168.1.1」を入力しま す。

about:b	lank – M	icrosoft	Internet Exp	olorer	
771N(E)	編集(E)	表示①	お気に入り(合)	ツール①	ヘルプ(出
🔇 戻る・	0.	2 🐔	₽検索 🔮	お気に入り	🐨 メデ・
アドレス(型)	http://n	ittsetup/			

#### 2.Web設定画面へログイン

「ユーザー名」欄に「user」、「パスワード」欄に初期設定 時に登録した「機器設定用パスワード」を入力し、「OK」 をクリックします。



クリック



### 3.ソフトウェアバージョンを確認

「情報」のプルダウンメニューから「現在の情報」を クリックします。



画面中の "ファームウェアバージョン"に AD-200NEのファームウェアが表示されます

【商品情報】

ファームウェアバージョン	2.11
MACアドレス(WAN)	
MACアドレス(LAN)	