O NTT



取扱説明書

このたびは、Web Caster FT-STC-Pa を お買い求めいただきまして、まことにありが とうございます。

- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよく お読みのうえ、内容を理解してからお使い ください。
- お読みになったあとも、本商品のそばなどいつも手もとに置いてお使いください。



安全にお使いいただくために 必ずお読みください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然 に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項 を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解し てから本文をお読みください。

本書を紛失または損傷したときは、当社のサービス取扱所またはお買い 求めになった販売店でお求めください。

本書中のマーク説明

▲ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内 容を示しています。
<u>∕∖</u> 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が想定される内容および物 的損害のみの発生が想定される内容を示していま す。
stop お願い	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能 停止を招く内容を示しています。
動 お知らせ	この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項 を示しています。
🖗 ワンポイント	この表示は、本商品を取り扱ううえで知っておく と便利な内容を示しています。

Microsoft[®]、Windows[®]は、米国Microsoft[®]Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows®の正式名称は、Microsoft®Windows®Operating System です。

Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system およびMicrosoft® Windows® XP Professional operating system の略です。

Windows® 2000 は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system の略です。

Windows® Melt、Microsoft®Windows®Millennium Edition operating system の略です。

Windows® 98は、Microsoft®Windows®98 operating system の略 です。

本書では、Windows® 98とWindows® 98 SEを含めて、Windows® 98 と表記しています。

Netscape[®]、Netscape Navigator[®] およびNetscape[®] Communicator は、米国Netscape[®] Communications Corporation の米国およびその 他の国における登録商標または商標です。

JavaScript® は、米国Sun Microsystems,Inc.の米国およびその他の国 における登録商標です。

その他、本文中での記載の会社名および商品名およびロゴは各社の商標 または登録登録商標です。

付属品のCD-ROMは日本語版OS 以外の動作保証はしていません。

付属品のCD-ROMはソフトウェアのバックアップとして保有する場合 に限り、複製することができます。また、ソフトウェアについてのいか なる改変も禁止とし、それに起因する障害について当社は一切の責任を 負いません。

ご使用にあたってのお願い

ご使用の際は取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用で きません。

This equipment is designed for use in Japan only and cannot be used in anyother country.

本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因によっ て、通信などの機会を逸したために生じた損害や万一、本商品に登 録された情報内容が消失してしまうこと等の純粋経済損失につきま しては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了 承ください。本商品に登録された情報内容は、別にメモをとるなど して保管くださるようお願いします。

本商品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないで ください。

本商品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないでください。 本書に、他社商品の記載がある場合、これは参考を目的としたもの であり、記載商品の使用を強制するものではありません。

本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点 がございましたら、当社のサービス取扱所へお申しつけください。 この取扱説明書、ハードウェア、ソフトウェアおよび外観の内容に ついて将来予告なしに変更することがあります。

電波に関するご注意

本商品で使用する34,38,42,46チャンネルの周波数は、衛星携帯電 話や気象レーダー、高速道路の自動料金徴収システム(ETC)など でも利用されているため、電波法により室内でのみ使用可能です。 万一、電波の干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用周波数 を変更するか本商品の使用を中止してください。 本商品の使用する5GHz帯は電波法により屋外での使用を禁じられ ていますので、ご使用にならぬようご注意ください。

万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、 火災・感電の原因となります。

すぐに本商品を抜いてください。煙が出なくなるのを確認してから、当社 のサービス取扱所に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険です から絶対におやめください。

本商品をぬれた手でさわったり、水をかけないようにご注意ください。火災・感電の原因となることがあります。

万一、本商品を落としたり、本体を破損した場合は、本商品を抜いて当社の サービス取扱所に修理をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電 の原因となることがあります。

万一、内部に水などが入った場合は、すぐに本商品を抜いて、当社のサー ビス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因とな ることがあります。

本商品のコネクタ部などから内部に金属類や燃えやすいものなどの異物 を差し込んだりしないでください。万一、異物が入った場合は、当社のサー ビス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因とな ります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

本商品を分解・改造しないでください。火災・感電の原因となることがあり ます。また、改造は法律で禁止されています。

ふろ場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは使用しないでください。 火災・感電の原因となることがあります。

本商品をWeb Caster 7000やパソコンなどのPCカードスロット以外に は、絶対に使用しないで下さい。火災、感電の原因となることがあります。

ぬれた手で本商品を抜き差ししないでください。感電の原因となることが あります。

本商品のコネクタ部および接続先端末のカード差込み口ににほこりが付着 していないことを確認してからカードを差し込んでください。ほこりにより 火災・感電の原因となることがあります。

本商品のそばに花びん、コップ、化粧品、薬用品など液体の入った容器や植 木鉢、または小さな金属類を置かないでください。こぼれたり、中に入った 場合、火災・感電の原因となることがあります。

▲ 警告

お客様が自作した機器や改造した機器を本商品に接続して使用しないで ください。お客様が自作した機器や改造した機器を接続して使用した場合、 火災・感電の原因となることがあります。

お使いになる前に(設置環境)

\land 警告

直射日光の当たるところや、暖房機器・ボイラーなどのため著しく温度が 上昇するところには置かないでください。内部の温度が上がり、火災の原 因となることがあります。

調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこりの多い場所、 銀粉や有毒ガスが発生する場所に置かないでください。火災・感電の原因 となることがあります。

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。また、本商品の上にものを置かないでください。落下して破損したり、 けがの原因となることがあります。

本商品を重ね置きしないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下 してけがの原因になることがあります。

振動、衝撃の多い場所に置かないでください。落下して破損したり、けがの原因となることがあります。

高い信頼性を要求される、幹線通信機器や電算機システムでは使用しないでください。社会的に大きな混乱が発生する可能性があります。

お使いのとき

▲ 警告

近くに雷が発生したときはご使用をお控えください。雷によっては、火災・ 感電の原因となることがあります。

本商品を熱器具に近づけないでください。本体やアンテナ部分の被覆が 溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

本商品の近くに、紙などの燃えやすいものを置かないでください。発熱に より火災の原因となることがあります。

長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず本商品を抜いてください。

お手入れをするときは、安全のため必ず本商品をカード差込み口から抜い てください。

本商品に乗らないでください。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意 ください。壊れてけがの原因となることがあります。

付属品のCD-ROMをオーディオ用プレイヤーで使用しないでください。 大音量によりスピーカの破損や耳の障害の原因となることがあります。

本商品の故障や回線品質の低下によって、データ消失が発生する恐れが あります。あらかじめ冗長性のあるシステム設計、バックアップなど構成し てください。

5709 お願い

ペンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。本商品の変 色や変形の原因となることがあります。汚れがひどいときは、薄い中性洗 剤をつけた布をよくしぼって汚れをふき取り、やわらかい布でからぶきし てください。

落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあり ます。

静電気による破損を防ぐため、本商品に触れる前に、身近な金属(ドアノブ やアルミサッシ)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてくださ い。人体などの静電気は、本商品を破損、またはデータを消失、破損させる おそれがあります。

水滴が付いたら乾いた布でふきとってください。

置き場所について

stop お願い

製氷倉庫など特に温度が下がるところに置かないでください。本商品が 正常に動作しないことがあります。

温度が急激に変化する場所や結露の発生しやすい場所に置かないでくだ さい。本商品の内部に水滴が付着し、誤動作や故障の原因となることがあ ります。

電気製品、AV・OA機器などの磁気を帯びている所や電磁波が発生している所に置かないでください(電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、蛍光灯、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など)。

・磁気や電気雑音の影響を受けると雑音等が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。

・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れ ることがあります。

 ・放送局や無線局などが近く、雑音等が大きいときは、本商品の設置場所を 移動してみてください。

硫化水素が発生する場所(温泉地)などでは、本商品の寿命が短くなることがあります。

お使いのとき

5709 お願い

本商品を再びカード差込み口に差込む場合、抜いてから5秒以上経った あと、再び差込んでください。故障の原因となることがあります。

本商品プラスチック部品の一部に、光の具合によってはキズに見える部分 があります。プラスチック製品の製作過程で生じることがあるものですが、 構造上および機能上は問題ありません。安心してお使いください。

目次

安全に	お	使	L١	ι١	た	だ	<	た	め	に	必	ず	お	読	み	<	だ	さ	ι١		•	•	•	3
目次・	•	•	•	·	•	•	•	•	•	·	•	•	·	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1
取扱説	明	書	の	読	み	進	め	か	た	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	3

第1章 お使いになる前に

セットを確認してください	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	16
各部の名称とはたらき・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	17

第2章 ドライバのインストール

Windows®	XPをご利用の場合	•	•	·	•	•	·	•	• 20
Winodws®	2000をご利用の場合		•	•	•	•	·	•	• 25
Windows®	Meをご利用の場合	•	•	•	•	•	·	•	• 31
Windows®	98をご利用の場合・	•	•	•	•	•	•	•	• 36

第3章 パソコンのネットワーク設定

Windows ®	XPをご利用の場合 ・	•	•	•	•	•	•	• 44
Winodws®	2000をご利用の場合	•	•	•	•	•	•	• 48
Windows ®	Me/98をご利用の場合	•	•	•	•	•	•	• 51

第4章 ユーティリティの設定とアクセスポイントへの接続

ユーティリティのインストール・・・・・・・56
アクセスポイントの設定確認 ・・・・・・・55
ユーティリティの設定 ・・・・・・・・・・61
Windows® XPの場合 ・・・・・・・・・・6′
Windows® 2000/Me/98の場合 ・・・・・・66

第5章 ユーティリティの詳細とその他の設定

ユーティリティの機能説明 ・・・・・・・・・	• 70
暗号化の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・	••74
アドホックモードで接続する ・・・・・・・・	· • 76
Windows® XPの場合 ・・・・・・・・・	· · 77
Windows® 2000/Me/98の場合 ・・・・・	· · 82

第6章 ハードウェアの取り外し

ハードウェアの取り外し ・・・・・・・・・86
Windows® XPをご利用の場合 ・・・・・・86
Winodws◎ 2000をご利用の場合 ・・・・・88
Windows® Meをご利用の場合 ・・・・・・90
Windows® 98をご利用の場合・・・・・・・92
ドライバ・ユーティリティの削除 ・・・・・・・93
Windows® XPをご利用の場合 ・・・・・・93
Winodws◎ 2000をご利用の場合 ・・・・・・96
Windows® Me/98をご利用の場合 ・・・・・・98

第7章 Web Caster 7000で利用する

Web	Caster	7000への取り付け	•	•	•	·	•	•	·	102
Web	Caster	7000から取り外し	•	•	•	•	•	•	•	104

第8章 付録

故障か	なる	と見	: 思	> 1	2	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	0	8
仕様							•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•			1	1	1

取扱説明書の読み進めかた

本商品の取扱説明書は下記のように構成されています。 ご利用の目的に あわせてお読みください。

取扱説明書(本書)

本商品をWeb Caster 7000へ取り付けて利用する方法、本商品をパ ソコンで利用する際のドライパ/ユーティリティのインストール方法、ア クセスポイントへの接続方法、お問い合わせ先などを記載しています。 ご使用前に必ずお読みください。

添付CD-ROMの内容について

本商品に付属のCD-ROMには以下のものが収録されています。

Driver 本商品のドライバが入っています。

Utility 本商品のユーティリティが入っています。

本商品を使用して、アクセスポイントに接続するまでの流れは、下記のようになります。



取扱説明書の読み進めかた

第1章 お使いになる前に

この章では、付属品や各部の名称、お使いに なる前に確認していただきたいことを説明し ます。

セットを確認してくだ	さい・	•	•	·	• •	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	·	•	16
各部の名称とはたらき		•	•	•	• •		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	17

セットを確認してください

本体



Web Caster FT-STC-Pa(1枚) Web Caster FT-STC-Pawの場合は2枚

付属品



取扱説明書(本書1冊)

NTT通信機能	お変換制度センタ
82.003	COLUMN SALES
012	0-109217
#CHE/FIL:	8-8) 0.00-17.00 8855,10(88)

NTT 通信機器お取扱 相談センタシール(1枚) Web Caster FT-STC-Pawの場合は2枚



CD-ROM(1枚)

保証書		

保証書(1枚)



セットに足りないものがあったり、取扱説明書に乱丁・落丁があった場合などは、 当社のサービス取扱所にご連絡ください。

各部の名称とはたらき

ここでは各部の呼び方とLEDの機能について解説します。

表面図とLEDの表示

本商品には、パソコンやWeb Caster 7000に接続するためのPCカードインタ フェース(CardBus)コネクタとデータを送受信するためのアンテナ部があり ます。



【ランプ表示】

ランプの名称	色	機能説明
Act	緑	早い点滅 : ワイヤレスネットワークに接続され データを送受信しています
		遅い点滅 : ワイヤレスネットワークに接続されて います
		交互の点滅: ワイヤレスネットワークを検索中です
		消灯 :電源が供給されていません



解説ページ	お使いの OS
P.20	Windows [®] XP
P.25	Windows [®] 2000
P.31	Windows [®] Me
P.36	Windows [®] 98

Windows[®] XP**をご利用の場合**

ドライバのインストール

Windows[®] XPの設定により、表示内容が異なる場合があります。

 本商品をパソコンのPCカードスロットに接続し、パソコンの 電源を入れます。





「コンピュータの管理者」権限を持つユーザ名でログオンして下さい。

2 Windows[®] XP起動時に本商品が自動的に認識され、[新 しいハードウェアの検索ウィザードの開始]の画面が表示 されます。

[ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)]にチェッ クを付けます。



3

本商品に付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入し、[次 へ]ボタンをクリックします。



ム ドライバが自動的に検出され、インストールがはじまります。





このメッセージはMicrosoft® によるハードウェア互換試験(WHQL)を取得して いない場合に表示されます。ドライバをインストールしてもシステムに問題を発生 させることはありません。インストールを続行してください。

6 ドライバのインストールが終了すると[新しいハードウェアの検索ウィザードの完了]が表示されますので、[完了]ボタンをクリックして終了して下さい。



インストールの確認

ここでは、パソコンに正しくドライバがインストールされているかどう かを確認します。

1 [スタート]ー[コントロールパネル]を選択します。

2 [パフォーマンスとメンテナンス]をクリックし、[システム] をクリックします。



3 [ハードウェア]タブをクリックし、[デバイスマネージャ]ボ タンをクリックします。



4 [ネットワークアダプタ]の左の[+]をクリックし、[Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card]が表示されて いることを確認します。[x]ボタンをクリックします。





本商品のドライバがインストールできない、またはアイコンに「!」や「不明なデ バイス」のマークが表示される場合は、「故障かなと思ったら」を参照の上、対処し てください。

5 [OK] ボタンをクリックします。



ドライバのインストール

 本商品をパソコンのPCカードスロットに接続し、パソコンの 電源を入れます。



「ご注意

「Administrator」またはAdministratorグループのユーザ名でログオンしてください。

- 2 Windows[◎] 2000起動時に本商品が自動的に認識され、「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」の画面が表示されます。
- 3 [次へ]ボタンをクリックします。



4 [デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]にチェックを 付け、[次へ]ボタンをクリックします。



検索場所を指定するウィンドウが表示されます。

[CD-ROMドライブ]にチェック付け、他の項目からはチェッ クを外します。



5

6

7 本商品に付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入し、[次 へ]ボタンをクリックします。

新していハードウェアの検出ウィザード	
ドライバ ファイルの特定 ドライバファイルをとこで検索しませか?	
:አመハードウェア デバイスのドライバ ファイルの検索 - イーサネット エントローラ	
とサー このコンピュータ上のドライバデータベースあよび指定の検索場所から適切なドライバを検索します。	
株会製用するなことなりありかりたくだなよこのよーディクなおはのとHOM ドライブで映意して (い意味なごから)ディングのは「クリーン」 後期時のサランク、 ● 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 5 - 7 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0	
	ーーー クリックします

ドライバファイルが自動的に検索されます。[次へ]ボタンを クリックします。





8

ドライバのインストールがはじまり[デジタル署名が見つか りませんでした]の画面が表示されます。[はい]ボタンをク リックします。



クリックします



このメッセージはMicrosoft®によるハードウェア互換試験(WHQL)を取得して いない場合に表示されます。ドライバをインストールしてもシステムに問題を発生 させることはありません。インストールを続行してください。

10 ドライバのインストールが終了すると[新しいハードウェア の検索ウィザードの完了]の画面が表示されますので、[完了] ボタンをクリックして終了してください。

時しらいハードウェアの検出ウィザード	
- 22	新しいハードウェアの検索ウィザードの完了
	Web Caster FT-STC-Pa Wreless LAN Card
27	このダバイスに対するソフトウェアのインストールが終了しました。
144	
	のケィザードを聞いるには [売了] をクラクしてください。
	《用品》(1) 第7

インストールの確認

ここでは、パソコンに正しくドライバがインストールされているかどう かを確認します。

- 1 [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。
- 2 [システム]をダブルクリックします。



3 [ハードウェア]タブをクリックし、[デバイスマネージャ]ボ タンをクリックします。



4 [ネットワークアダプタ]の左の[+]をクリックし、[Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card]が表示されて いることを確認します。[x]ボタンをクリックします。

Lanata at ->+ hana at ->+ hana at ->+ == □ [2] [2] [2] [2] [2]	- 2.クリックします
 ▲ 전 → →	4 政初 主オ
 1 個式の売 1 個式の売 1 個式の売 1 回転 1 回転	Г. эне ро О ос У



本商品のドライバがインストールできない、またはアイコンに「!」や「不明なデ バイス」のマークが表示される場合は、「故障かなと思ったら」を参照の上、対処し てください。

5 [OK] ボタンをクリックします。



ドライバのインストール

 本商品をパソコンのPCカードスロットに接続し、パソコンの 電源を入れます。



- 2 Windows[◎] Me起動時に本商品が自動的に認識され、[次の 新しいハードウェアが見つかりました]の画面が表示されま す。
- 3 [適切なドライバを自動的に検索する(推奨)]にチェックを付けます。

新ししいトードウェアの追加ウィザート	4	
	次の新しいードウェアが見つかりました: PGIEbenere Controller ハードウェアをサポートしているシングウェアを包括的に、様本して、インス たらだきまる。いたりになった別の「クレート」をつくたりある場合 は、そのメインを基本人でした。 オンションを選びしていてい、	
***	○浦の51527(吉自秋5)(秋東する (第次)(5) 「 ドライバロ場所を指定する (第に、30歳のある方向打つ) < ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	──── チェックします

4 本商品に付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入し、[次 へ]をクリックします



ドライバが自動的に検出され、インストールがはじまります。

6 ドライバのインストールが終了し、ウィザードの終了メッセージが表示されます。 「完了」ボタンをクリックします。



5

- 7 [システム設定の変更]の画面が表示されます。
- 8 パソコンからCD-ROMを取り出し、[はい]ボタンをクリック し、パソコンを再起動します。



クリックします

インストールの確認

ここでは、パソコンに正しくドライバがインストールされているかどう かを確認します。

1 [スタート]ー[設定]-[コントロールパネル]を選択します。





! ご注意

Windows[®] Meで[システム]が表示されない場合は、コントロールパネル左側の [すべてのコントロールパネルのオプションを表示する]をクリックしてください。

3 [デバイスマネージャ]のタブをクリックします。



4 [ネットワークアダプタ]の左の[+]をクリックし、[Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card]が表示されて いることを確認します。

ステムのプロパティ 金枝 「デバイスマネージャ」ハードウォマ ブロファイル 「パフォーマンフ	<u>? ×</u>]		
 ● 種類に表示① ● 種類に表示① ● 植糖別に表示② 	1		
■ $D = D = D = D = D = D = D = D = D = D $		f	崔認します
プロパティ(B) 更新(E) 削除(E)	ED\$(N)		
OK	キャンセル		

! ご注意

本商品のドライバがインストールできない、またはアイコンに「!」や「不明なデ バイス」のマークが表示される場合は、「故障かなと思ったら」を参照の上、対処し てください。

5 [OK]ボタンをクリックします。



Windows[®] 98**をご利用の場合**

ドライバのインストール

 本商品をパソコンのPCカードスロットに接続し、パソコンの 電源を入れます。



2 Windows[◎] 98起動時に本商品が自動的に認識され、[次の 新しいドライバを検索しています]の画面が表示されます。 [次へ]をクリックします。


3 [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]に チェックを付け、[次へ]ボタンをクリックします。

新ししいトードウェアの追加ウィザード	
株売方法も選択してはたい。 の一期中のデリマスに構造なドライバ法検索する「催発」	1 チェックしきす
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1.71990a9
〈 罠る(田) (次へ) キャンセル	
	2.クリックします

- 4 検索場所を指定するウィンドウが表示されます。
- 5 [検索場所の指定]にチェックを付け、本商品に付属のCD-ROMをCD-ROMドライプに挿入します。

新しんいハードウェアの追加ウィザート		
	FILAL FOR (12, h - F F5-700)541(1 5-0x-32-26)通数 CMBRO・株式145, 株式1801 50(5) CU25(1) TO21- 5-120 F517(2) CO-ROM F517(2) CO-ROM F517(2) Microsoft Windows Update (2) のまたあったの)	チェックします
**	(真を思) 次へう 年や2世ル	, 1 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

6 [参照]ボタンをクリックします。

新しんいトードウェアの追加ウィザー	K	
**	(<	─── クリックします

7 [フォルダの参照]ウィンドウが表示されますので、CD-ROMドライブをダブルクリックします。

フォルダの参照	?×	
このデバイス用のドライバ情報 (INF ファイル) があ してください。	るフォルダを選択	
□2 デスクトッフ° □	-	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-	- ダブルクリックします
● ● マイドキュルト ● ● ■ Internet Evalurer	.	
OK	キャンセル	

8

driverフォルダを選択し、[OK]ボタンをクリックします。



9 [検索場所の指定]欄に[E¥driver](CD-ROMドライブ がEドライブの場合)が表示されているのを確認し、[次へ] ボタンをクリックします。

新しんい~ドウェアの追加ウィザ	-K	
	戦化したシバロス、ハード F9イク(F)ボイバ 5 - ウベーンと、たの選択 した戦行から体策を加まっ、検索を使用するには、したべき セクックし てだがい 「フロッピーチィスクドライブ(C) 「CO-PONドライブ(C) 「CO-PONドライブ(C) 「CO-PONドライブ(C) 「CO-PONドライブ(C) 「CO-PONドライブ(C)	
33 3 *+ *	☑ 株主場所の指定(): [Eid+ver ●研(Q):	1.確認します
		2.クリックします

10 [次のデバイス用のドライバファイルを検索します]と表示 されます。[次へ]ボタンをクリックします。

新ししいトードウェアの遠加ウィザー	P	
	たのデバイス用のFS-バイライルを装着します。: Web Caster FT-GTO-F4 Wratess LAN Cod つかアバインに構成したパイレーントはする実施でありました。 別 ジャインの構成します。: PS-バイのある場所: PS-バイのある場所:	
	〈 戻る旧 (()) () () () () () () () (ーー・ クリックします

ご注意

コピー中にWindows[®] 98のファイルが要求された場合は、本商品のCD-ROMを CD-ROMドライブから取り出し、Windows[®] 98のCD-ROMをCD-ROMドライ ブに挿入してディレクトリ名を入力してください。(例:CD-ROMドライブがEドラ イブの場合は E:¥win98と入力します。またWindows[®] 98プリインストールの コンピューターではC:¥windows¥option¥cabsと入力します。)

本商品のCD-ROMが再度要求された場合は、Windows®98のCD-ROMをCD-ROMドライブから取り出し、本商品のCD-ROMをセットしなおしてください。 11 ドライバのインストールが終了し、ウィザードの終了メッ セージが表示されます。 [完了]ボタンをクリックします。

新ししいトードウェアの追加ウィザ	-۴	
	Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card	
	新しんい」ードウェア デバイスに必要なソフトウェアがインストールされまし た。	
8.4		
**		
	く 用る400 第7 キャンセル	
		クリックし

- 12 [システム設定の変更]の画面が表示されます。
- 13 パソコンからCD-ROMを取り出し、[はい]ボタンをクリックし、パソコンを再起動します。

システム設	定の変更
2	新しいハードウェアの設定を完了するには、コンピュータを再起動してください。
~	今すぐ再起動しますか?

インストールの確認

ここでは、パソコンに正しくドライバがインストールされているかどう かを確認します。

1 [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。

2 [システム]をダブルクリックします。

🗈 1740-16 N*AU		
ファイル(E) 編集(E) 表示(W) 移動(G)	お気に入り(A) ヘルプ(B)	
	Lin Lin work and the second se	10 July 10
JPFUZ @ 12/10-16 //746		-
マントロール アントロール パネル ア・ネール やたったい 変できまた。 アイロール なるまた。 ア・ネール ア・ネール ア・ネート ア・ネート ア・ネート ア・ストーの の なるまた。 ア・ストーの の 、 の の 、 の の 、 の の 、 の の 、 の の 、 の の の の の の の の の の の の の	Коллан Колан К	ダブルクリックします
<u>Microsoftホーム</u> パージ フォント	29/28 202 21145×5FAP	,
<u>テクニカル サポート</u> 23 個のオブジェクト		

3

[デバイスマネージャ]のタブをクリックします。



4 [ネットワークアダプタ]の左の[+]をクリックし、[Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card]が表示されて いることを確認します。

● 種類に表示① ○ 接続別に表示②	
	 確認し:
ブロパティ(R) 更新(F) 削除(E)	EDBJOD.



本商品のドライバがインストールできない、またはアイコンに「!」や「不明なデバイス」のマークが表示される場合は、「故障かなと思ったら」を参照の上、対処してください。

5 [OK]ボタンをクリックします。



第3章 パソコンの ネットワーク設定 この章では、パソコンのネットワーク設定を 確認し、必要に応じて設定を行います。 設定方法はOSによって異なります。お使いの OSに該当するページをお読みください。

解説ページ	お使いの OS
P.44	Windows [®] XP
P.48	Windows [®] 2000
P.51	Windows [®] Me/98

Windows[®] XP**をご利用の場合**

パソコンのネットワーク設定

Windows® XPの設定により、表示内容が異なる場合があります

1 [スタート]-[コントロールパネル]を選択します。

2

[ネットワークとインターネット接続]をクリックします。





[ネットワーク接続]をクリックします。



4 [ワイヤレスネットワーク接続 を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。



5 [ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ]に表示されているリストから[インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し[プロパティ]ボタンをクリックします。

↓ ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ ?×	
全般 ワイヤレスネットワーク 詳細設定	
接続の方法	
Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card	
▼ ■Microsoft ネットワーク用クライアント	
☑ ■ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有	
☑ 2008 /{byl 2,byl - 5	
√ 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	―― 1.選択します
インストール図 削除(1) プロパティ(18)	
説明	
伝送制御プロトコル/インターネット プロトコル。相互接続されたさせきまな ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワー <u>ル プロトコ</u>	2.クリックします
<i>wc36</i>	
☑ 接続時(こ)通知領域(こインジケータを表示する(₩)	
OK (キャンセル	

6 すでにブロードバンドルータやDHCPサーバなどによるIPア ドレスの自動割当を行っているネットワークでは、[IPアド レスを自動的に取得する」を選択してください。

インターネット ナロトコル (TCP/IP)のナロパティ ?X	
全般(代替の構成	
ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に通切な IP 設定を問い合わせ てんださい。	
	━━━ チェックします
ぼ料器が定义。 OK キャンセル	



TCP/IPプロトコルでネットワークを構築するためには、パソコン(ネットワークア ダプタ)ごとに個別のIPアドレスを設定する必要があります。

IPアドレスの自動取得がお客様のネットワーク環境でサポートされていない場合、 [次のIPアドレスを使う]にチェックを付け、付与された固有のIPアドレスとサブネ ットマスクを入力してください。

デフォルトゲートウェイ、DNSサーバのアドレスはお客様の環境にあわせた数値を 設定してください。 7 [OK]ボタンをクリックします。

段 代替の構成 ットワークでこの機能がサポートされている場合 ます。サポートされていない場合は、ネットワー!	は、IP 設定を自動的 管理者に適切な IP :	に取得することがで 設定を問い合わせ		
(1) 751,750 新始に第7番オス(0)				
 次のIP アドレスを使う(S): 				
P 7FV20:				
サブネット マスク(山)				
デフォルト ゲートウェイ (D)				
● DNS サーバーのアドレスを自動的に取得: ○ 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E): (優先 DNS サーバー(E): (代替 DNS サーバー(A):	12(B)			
		IX48EXCO.0		
	L	STINGSOE V		
	(OK			

- 8 「OK」ボタンをクリックし、ウィンドウを閉じます。
- 55ページ「ユーティリティの設定とアクセスポイントへの 接続」へ進んでください。

Windows[®]2000をご利用の場合

パソコンのネットワーク設定

- 1 [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。
- 2 [ネットワークとダイアルアップ接続]アイコンをダブルク リックします。



3

[ローカルエリア接続 アイコンを右クリックし.[プロパティ] をクリックします。



4 [ローカルエリア接続のプロパティ]に表示されているリスト から[インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、[プロ パティ]ボタンをクリックします。

ローカル エリア接続 のプロパティ	? ×
全般	
接続の方法・	
III Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card	
構成©	2
チェックマークがオンになっているコンポーネントがこの接続で使用されています	4(0):
Microsoft ネットワーク用クライアント	
☑ ■ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有	
(5.71,	
	2.9999029
(ごき利御ブロトコル/インターネット プロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーク間の通信を提供する、 既定のワイド エリア ネットワーク フロト	
□ 接続時にタスク バーにアイコンを表示する 🖤	
OK	ンセル

- 5
- すでにプロードバンドルータやDHCPサーバなどによるIPア ドレスの自動割当を行っているネットワークでは、[IPアド レスを自動的に取得する」を選択してください。

インターネット プロトコル (TOP/IP)のプロパティ	<u>?</u> ×	
*** 」 ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することが きます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に通切な IP 設定を問い合わ てんだい。	it d	
(1) アドレスを自動的に取得する(0): (2):		━━━ チェックします
P 7FV3@		
リフネット イートウェイ(の)		
Nort UNS サーバー(1).		
詳細設定 \		
OK*+124	an I	



TCP/IPプロトコルでネットワークを構築するためには、パソコン(ネットワークア ダプタ)ごとに個別のIPアドレスを設定する必要があります。

IPアドレスの自動取得がお客様のネットワーク環境でサポートされていない場合、 [次のIPアドレスを使う]にチェックを付け、付与された固有のIPアドレスとサブネ ットマスクを入力してください。

デフォルトゲートウェイ、DNSサーバのアドレスはお客様の環境にあわせた数値を 設定してください。

6 [OK]ボタンをクリックします。

ネットワークでこの機能がサポートされてきます。サポートされていない場合は、ス	いる場合は、IP 設定を自じ ネットワーク管理者に適切な	助的に取得することがで :IP 設定を問い合わせ		
てください。				
 IP アドレスを自動的に取得する 	Q¥			
C 次の IP アドレスを使う(S):				
サブネット マスク(山):				
デフォルト ゲートウェイ(①)				
④ DNS サーバーのアドレスを自動的	約に取得する(B)			
	使う(E):			
優先 DNS サーバー(2):				
代替 DNS サーバー(<u>A</u>):				
		ENGINE DITTO A	1.1	

7 [OK]ボタンをクリックし、ウィンドウを閉じます。



Windows[®] Me/98**をご利用の場合**

パソコンのネットワーク設定

- 1 [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。
- 2 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。





Windows[®] Meで[ネットワーク]が表示されない場合は、コントロールパネル左側の[すべてのコントロールパネルのオプションを表示する]をクリックしてください。

3 [現在のネットワークコンポーネント]に表示されているリストから[TCP/IP Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card]を選択し、[プロパティ]をクリックします。

ネットワーク	? ×
ネットワークの設定 離別情報 アクセスの制御	
現在のネットワーク コンボーネント(処): 「믜 Microsoft ネットワーク クライアント	-
■ Microsoft ファミリ ログオン ■2 Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card ■3 ダイヤルアップ アダブタ	
Y TCP/IP -> Web Caster FT-STC-Pa Wreless LAN Card Y TCP/IP -> ダイヤルアップ アダプタ	■ 1.選択します
追加(A) 削除(E) プロパティ(R)	2.クリックします
Microsoft ネットワーク クライアント	
ファイルとプリンタの共有(生)	
・ポンサ TCP/IP は、インターネットや WAN への接続に使用するプロトコルです。	
	也儿

4

[IPアドレス]タブをクリックします。

すでにブロードバンドルータやDHCPサーバなどによるIPア ドレスの自動割当を行っているネットワークでは、[IPアド レスを自動的に取得」を選択してください。

TGP/IPのプロパティ パインド 詳細設定 NetBIOS DNS 設定 ゲートウェイ WINS 設定 IP アドレス)	1.クリックします
IP アドレスは DHCP サーバーによって自動的にこのコンピュータに割り当てら れます。ネットワークが自動的に、IP アドレスを割り当てない場合は、ネットワ ーク管理者がアドレスを割り当てます。次にアドレスを入力してください。	
○時 アドレスを自動的に取得(0):	2.チェックします
O IP アドレスを指定(S)	
IP 7FV3.0	
サブネット マスク(U):	
☞ ネットワーク メディアへの接続を検出する(型)	
OK ++2-121	



TCP/IPプロトコルでネットワークを構築するためには、パソコン(ネットワークア ダプタ)ごとに個別のIPアドレスを設定する必要があります。

IPアドレスの自動取得がお客様のネットワーク環境でサポートされていない場合、 [次のIPアドレスを使う]にチェックを付け、付与された固有のIPアドレスとサブネ ットマスクを入力してください。

ゲートウェイ、DNSサーバのアドレスはお客様の環境にあわせた数値を設定してく ださい。

5 [OK]ボタンをクリックします。

ンド 詳細設定 NetBIOS DNS 設定	E ゲートウェイ WINS 設定	IP 7FU2	
- クローク管理者がアドレスを割り当てます。次に	あたしのコンビューベルをゆうヨー を割り当てない場合は、ネット アドレスを入力してください。	5	
○ IP アドレスを自動的に取得(Q):			
IP アドレス(型)			
サブネットマスク(型)			
☞ ネットワーク メディアへの接待を検出る	#3(D)		

6 [OK]ボタンをクリックし、ウィンドウを閉じます。 再起動の要求メッセージが表示される場合は[はい]ボタン をクリックして再起動します。





ユーティリティのインストール	 •	•	•	•	•	•	·	•	•	 · 56
アクセスポイントの設定確認 ・・・	 •	•	• •	•	•	•	·	•	•	 · 59
ユーティリティの設定・・・・・	 •	•	• •	•	•	•	·	•	•	 ·61
Windows® XPの場合・・・・・	 •	•	• •	•	•	•	·	•	•	 ·61
Windows® 2000/Me/98の場合			• •	•		•	•		•	 · 66

Δ

ユーティリティのインストール

ここではWindows[®] 2000を例にして、パソコンにユーティリティをイン ストールする方法について説明します。 他のOSをお使いのお客さまは、同様の手順でインストールをお進めくだ さい。

- 本商品に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに 挿入します
- 2 [スタート]-[ファイル名を指定して実行]をクリックします。

Ň	X	ファイル名を指定して実行(<u>R</u>)	クリックします
Ī	Đ	シャットダウン(山)	
Æ	スタート	693	

3 [参照]ボタンをクリックします。

ファイル名を	指定して実行	? ×
	実行したいアプリケーション名、または聞きたいフォルダやドキュメント 名、インターネットリソース名を入力してください。	
:名前(<u>O</u>):		•
	OK キャンセル 番照 個人	クリックします

4 [ファイルの参照]のウィンドウが表示されますので、[ファイ ルの場所]をクリックしCD-ROMドライブを選択します。

7+15-09目			0		213	1	
77(ACMAR 100 72.01-57 74 (192.01-	REFLIC	PA (E) -3 10 (A) (-3,5,40) -2 (-2,5,40) -0 -0		<u></u>			— 1.クリックします — 2.選択します
स 104-9 स 104-9 स 104-9	7ヶ(小名(3)) 7ヶ(小名(3)) 7ヶ(小石(2))	70796		-	開K型 キャンセル	1	



6

5

Setupを選択し、[開く]ボタンをクリックします。



7 [名前]欄に[E:¥utility¥Setup.exe】CD-ROMドライブが Eドライブの場合)が表示されているのを確認し、[OK]ボタ ンをクリックします。



8 ユーティリティのインストーラが起動します。

9 インストール先のパスを指定するウィンドウが表示されます。 続行する場合は[次へ]ボタンをクリックします。





クリックします。



- 11 パソコンから本商品に付属のCD-ROMを取り出し、表示さ れているウィンドウがある場合は閉じます。
- 12 以上でユーティリティのインストールは終了です。

アクセスポイントの設定確認

ここでは、アクセスポイントを使ってワイヤレスネットワークに接続す るインフラストラクチャモードについて説明します。





インフラストラクチャモードとは、各無線端末がアクセスポイントを経由して 同じネットワークアドレスのパソコンと接続するネットワークタイプです。

1 お使いのアクセスポイントにパソコンを接続し、ワイヤレス 設定を確認します。



アクセスポイントの設定に関しましてはお使いのアクセスポイントの取扱説明書を ご確認ください。

2 アクセスポイントで使われている「SSID」、「暗号キー」を 確認します。



アクセスポイントと通信するためには[SSID][暗号キー]が同じ設定でないと通 信が出来ません。

🖗 ワンポイント

SSID(Service Set IDentifier)とESSID(Extended SSID)は同じ意味になります。

SSIDはワイヤレスネットワークの識別名です。同じSSIDを持つパソコン以 外はワイヤレスネットワークに接続できません。本商品をワイヤレスネット ワークに接続する場合は、接続するアクセスポイントと同じSSIDを設定す る必要があります。

ユーティリティの設定

ここでは、ユーティリティの各設定方法について説明します。

本ユーティリティでは、ワイヤレスネットワークに接続するための [SSID][暗号化][通信モード]などの設定を行います。

ワイヤレスネットワークに接続するすべてのパソコンで、この設定を 行ってください。

設定方法はOSによって異なります。お使いのOSに該当するページをお 読みください。

解説ページ	お使いの OS
P.61	Windows [®] XP
P.66	Windows [®] 2000/Me/98

Windows[®] XP**の場合**

本商品はWindows® XPのワイヤレス・ゼロコンフィグレーショ ンに対応しています。Windows® XP上で本商品付属の設定ユー ティリティを使用する場合は以下の手順で行います。

1 [スタート]-[接続]-[ワイヤレスネットワーク接続]を選 択します。 **2** [プロパティ]ボタンをクリックします。

? ×	
接続	
00:14:00	
54.0 Mbps	
T	
义 —	
i 0	
	ーーー クリックします
開いる(C)	
	2 ×

!ご注意

[ワイヤレスネットワークへの接続]の画面が表示される場合は[詳細設定]をクリックします。

3 [ワイヤレスネットワーク]タブをクリックし、[Windowsを 使ってワイヤレスネットワークの設定を構成する]のチェッ クを外します。

マレスネットワーク 2013 詳細語文字 を使ってワイヤレスネットワークの設定を称 5ネットワーク: ① るネットワークに接続するには、【構成】を外	第成する(W) ックしてください。 構成(©)	1.クリックし 2.チェックを 外します
。を使ってワイヤレスネットワークの設定を称 5ネットワーク: (M) るネットワーグに接続するには、【構成】をか、	第成する(W) ックしてください。 構成(C)	2.チェックを 外します
るイクトワークに指統するには、(構成) を久	構成(2)	
	B#6/0/主胡(-東#6/C)	
	板お1051首半回と更新1位/	
^{ネットワーク(空):} [にある順番で、利用できるネットワークに自	動的に接続する	
	上へ移動(U)	
	下へ移動(<u>D</u>)	
14)	r(<u>Q</u>)	
<u>ネットワーク構成のセットアップの詳細</u> ます。	詳細設定⊙	

- 4 [OK]ボタンをクリックします。
- 5 [閉じる]ボタンをクリックします。

♥ ワイヤレス ネットワーク接続の状態	? ×	
全般サポート		
接続		
状態:	接続	
維続時間	00:14:00	
速度:	54.0 Mbps	
シグナルの強さ	T	
動作状況	-	
送信 — (
パケット: 1,544	_i 0	
「プロパティ(<u>P</u>) (無効にする(<u>D</u>)		
	開じる(<u>©</u>)	ーー・クリックします

6

[スタート]-[すべてのプログラム]-[Web Caster 無線 LANユーティリティ]-[FT-STC-Paユーティリティ]を選 択します。



7 ユーティリティが起動します。

8 [設定名一覧]から「Default」を選択し、[変更]ボタンをク リックします。



ユーティリティの設定とアクセスポイントへの接続

9 本ユーティリティの[SSID]欄に、お使いのアクセスポイントと同じSSIDを入力し、[通信モード]を[Infrastructure]に設定します。

無線LAN語定			?×
金統 瑞号化			
REG	10707912		
SSID	WBC7000		
1-71%	Infrastructure	×	
省電力モード	桑小		
		OK	キャンセル

画像内の記載例は、Web Caster 7000の初期設定値になります。



10 [OK]ボタンをクリックします。

無線し	い講定				?×
金統	暗号 -				
		1026	0000000	 _	
		SSID	W9C7000	 _	
		オーチ部隊	Infrastructure	*	
		省電力モード	桑小		
				×D	incidant.

11 [OK]ボタンをクリックします。

FT-STC-Paューティ	リティ		?×	
ネットワーク カード :	Web Caster FT-S	FC-Pa Wireless LAN (Card 💌	
現在の設定	Default			
設定名一覧				
Default			新規(<u>N</u>)	
			安夏(10)_	
			8(8#(D)	
設定情報 SSID	W/BC2000			
通信モード 省電力モード	Infrastructure 最小			
I居号化(WEP)	使用しない			
		OK	turidan 1	511.w.51
				00000

12 再起動のメッセージが表示されます。[はい]ボタンをクリックし、再起動を行います。



13 以上でワイヤレスの設定は終了です。

Windows[®] 2000/Me/98の場合

- 1 [スタート]-[プログラム]-[Web Caster 無線LANユー ティリティ]-[FT-STC-Paユーティリティ]を選択します。
- 2 ユーティリティが起動します。
- 3 [設定名一覧]から「Default」を選択し、[変更]ボタンをク リックします。

FT-STC-Pa ユーティリティ			2	×	
ネットワーク カード	Web Caster FT-STC-Pa	Wreless LAN Card	2	•	
現在の設定	Default				
RE名一覧					
Default			新规也		1.選択します
			変更(M)	\supset	2.クリックします
		-	AURA(D)	1	
-					
SSID SMIRT_K	WBC7000				
活電力モード 暗号化(AEP)	最小 使用しない				
		OK	キャンセル		



本ユーティリティの[SSID]欄に、お使いのアクセスポイン トと同じSSIDを入力し、[通信モード]を[Infrastructure] に設定します。

無線LAN設定		<u> </u>
全般 睡号化		
Box:	5 BREAR	
SS	D: W9C7000	
遺信モー	S Infrastructure	*
省電力モー	6 量小	*
		OK Beckter
		0K 11200

画像内の記載例は、Web Caster 7000の初期設定値になります。

🖗 ワンポイント

暗号化を行う場合は74ページ「暗号化の設定」をご参照ください。

5 [OK]ボタンをクリックします。

無線LAN設定			<u> ? ×</u>	
金戲 睡号化				
Rus	1002000			
SSID	W9C7000			
潮汕モード	Infrastructure	×		
名電力モード	量小			
			Art.	- クリックします

6 [OK]ボタンをクリックします。

FT-STC-Pa ユーティリティ			<u>? ×</u>	
ネットワーク カード・	Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card	_	¥	
現在の設定	Default			
积定名一覧				
Default		新規(N).		
		変更(M).	_	
		削除(D)		
設定情報				
SSID 通信モード:	WBC7000 Igtrastructure			
·音歌力モード 暗号(L(WEP):	意小 使用しない			
		N		

7 再起動のメッセージが表示されます。[はい]ボタンをクリックし、再起動を行います。



8 以上でワイヤレスの設定は終了です。

ユーティリティの 第5章 詳細とその他の設定 この章では、ユーティリティの各機能につい ての説明と、その他の設定を行う方法につい

て説明します。

ユーティリティの機能説明・・・・	•	• •	•	• •	•	•	•	·	•	•	 · 70)
暗号化の設定 ・・・・・・・・・	•	• •	•	• •	•	•	•	·	•	•	 • 74	1
アドホックモードで接続する ・・	•	• •	•	• •		•	•	·	•	•	 • 76	ò
Windows® XPの場合・・・・・	•	• •	•	• •	•	•	•	·	•	•	 · 77	7
Windows® 2000/Me/98の場合											 · 82	2

ユーティリティの機能説明

ここではWindows[®] 2000を例にして、ユーティリティの各機能について 説明します。

他のOS をお使いのお客さまは、同様の手順でご確認ください。

- 1 [スタート]-[プログラム]-[Web Caster 無線LANユー ティリティ]-[FT-STC-Pa ユーティリティ]をクリックし ます。
- 2 ユーティリティが起動します。

ユーティリティの各項目について

FT-STC-Pa ユーティリティ		? ×
ネットワーク カード :	[0002] Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card	
現在の設定	default	
放定名一覧		
default		f規N)
		EB8(D)
<u> </u>		
ssip	(41777)	
通信モード: 資産力モード:	Mastructure 教小	
BR21COMENY	DOHIORU)	
	OK	キャンセル

「ネットワークカード」

本ユーティリティ上で認識されているドライバ名が表示さ れます。

本商品のドライバがインストールされている場合は、[Web Catser FT-STC-Pa Wireless LAN Card]のドライバ名 が表示されます。

「現在の設定」

現在、ユーティリティで有効になっている設定名が表示され ます。

「設定名一覧」

ユーティリティに登録されている設定の一覧が表示されます。

「新規」

ユーティリティの設定を新規に作成する時に、このボタンを クリックします。

「変更」

ユーティリティに登録されている設定を変更する時に、この ボタンをクリックします。

「削除」

ユーティリティに登録されている設定を削除する時に、この ボタンをクリックします。

「設定情報」

現在、ユーティリティに設定されている情報が表示されます。

~	ŔЛ
Ξ.	別又

果線LAN設定				<u>? ×</u>
全較 暗号化				
IRE6	P			
SSID				-
油油モード	Internetic			.
省電力モード	康小			a
		OK	キャンセル	: :::::::::::::::::::::::::::::::::::

「設定名」

ユーティリティに登録する際の名前を入力します。

SSID J

接続するワイヤレスネットワークと同じSSIDを入力します。 ワンポイント1参照

「通信モード」

通信モードを[Infrastructure]または、[Ad hoc]から選択します。 ワンポイント2参照

「省電力モード」

省電力モードを[使用しない][最小][最大]から選択します。 ワンポイント3参照



- SSIDはワイヤレスネットワークのアクセス制御用の識別名です。本商品を ワイヤレスネットワークに接続する場合は、接続するワイヤレスネットワー クと同じSSIDを入力する必要があります。
- ワイヤレスネットワークにはアクセスポイントを使用してそれぞれのパソ コンが通信を行うInfrastructureモードと、アクセスポイントを使用しないで それぞれのパソコンが直接通信を行うAd hocモードがあります。
- 3. 省電力モードを[最小]または[最大]に設定することで、無通信時の送 信電波の調節を行い消費電力を抑えます。
5

ユーティリティの詳細とその他の設定

暗号化

▼ WEPを使用	使用する暗券キー:		•
-暗号キー(16)開放(~9.A~Fで入力)		暗号キー長	
ユニークキー:		646it (16j推集210%)	٠
5/x7-F+-:			
+-1:		64bit (16)進長社(0%)	•
+-2		545H (16)#8(10(1))	٠
4-3		S45H (IS)#\$\$1049)	٠
\$\$−4		646H Cleamatrong)	

「WEPを使用」

WEP機能を有効にする場合はチェックを付けます。

「使用する暗号キー」

設定した暗号キー、[キー1][キー2][キー3][キー4]か ら使用する暗号キーを選択します。

「暗号キー」

暗号キーを任意の値で入力します。

64bitの場合は暗号キーを16進数(0~9、A~F)で10桁の 任意の値を指定します。

128bitの場合は暗号キーを16進数(0~9、A~F)で26桁 の任意の値を指定します。

152bitの場合は暗号キーを16進数(0~9、A~F)で32桁の任意の値を指定します。

「暗号キー長」

使用する暗号のキー長を設定します。

キー長は[64bit][128bit][152bit]から選択でき、キー 長が長いほうが秘匿性が高くなります。



お使いのアクセスポイントがユニークキーに対応している場合は暗号キーにユニ ークキーを選択することが出来ます。通常はシェアードキーを選択してください。

暗号化の設定

暗号化はワイヤレスネットワークで通信を行う際に、転送データを暗号 化する機能です。暗号化を設定することにより、より高いセキュリティ を使用したワイヤレスネットワークを構築できます。

!ご注意

暗号化を行う場合は、アクセスポイント、パソコン両方に同じ暗号キーを設定 する必要があります。

1 [FT-STC-Paユーティリティ]を起動し、[暗号化]タブをク リックします。

無信しみ後定 全限 増帯化		^{ゴメ} クリックします
战定名		
SSID		
建信モード	Infrastructure 💌	
省電力モード	· 康小 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	の医療であるとして、適用の	9



[WEPを使用]にチェックを付けます。

	()()()()()()()()()()()()()()()()()()()	3	チェックし
54-001#80-9A-+ EV3D-	昭 時本一員		
ユニークキー	64bit Oliciat	210/62	
17-ドキー			
*-1	64bit Clibit	210/63>	
+-2	64bit 0.6j#8	210837	
+-3	64bit 0.6xm	210/67	
\$-4 [Stor Ocal	21061)	

- 3 [暗号キー長]から使用するキー長を選択します。 アクセスポイントに設定したキー長と同じキー長を 64bit、128bit、152bitから選択します。
- 4 [シェアードキー]欄に暗号キーを入力します。 アクセスポイントと同じ暗号キーを設定します。64bitの 場合は16進数で10桁、128bitの場合は16進数で26桁、 152bitの場合は16進数で32桁を入力します。
- 5 [使用する暗号キー]から使用するキーを選択します。 キー1、キー2、キー3、キー4、に設定した暗号キーから 使用するキーを選択します。
- 6 以上でユーティリティの設定は終了です。

! ご注意

アクセスポイントと本製品のユーティリティに設定するキー長は必ず同じキー 長を設定してください。

アドホックモードで接続する

ここでは、パソコン同士でワイヤレスネットワークを構築するアドホッ クモードについて説明します。

設定方法はOSによって異なります。お使いのOSに該当するページをお 読みください。

解説ページ	お使いの OS
P.77	Windows [®] XP
P.82	Windows [®] 2000/Me/98





アドホックモードとは各無線端末がアクセスポイントを介さずに相互に直接通 信するネットワークタイプです。アクセスポイントを介さないため無線LAN機 器同士によるネットワークしか構築できません。

Windows® XP**の場合**

本製品はWindows® XPのワイヤレス・ゼロコンフィグレーションに対応しています。Windows® XP上で本製品付属の設定ユーティリティを 使用する場合には以下の手順で行います。

1 [スタート]-[接続]-[ワイヤレスネットワーク接続]を選 択します。



2 [プロパティ]ボタンをクリックします。

♥ ワイヤレス ネットワーク接続の状態	: ? ×	
全般サポート		
接続		
状態	接続	
維続時間	00:14:00	
速度:	54.0 Mbps	
シグナルの強さ	P 0000	
動作状況	<i>d</i> b	
送信 ——		
パケット: 1.544		
(70/1571回) 無効にする①		
	開じる(<u>C</u>)	



「ワイヤレスネットワークへの接続」の画面が表示される場合は、「詳細設定」 をクリックします。

3 [ワイヤレスネットワーク]タブをクリックし、[Windowsを 使ってワイヤレスネットワークの設定を構成する]のチェッ クを外します。

1.クリックします 2.チェックを 外します
2.チェックを 外します
7F 0 & 9

- 4 [OK]ボタンをクリックします。
- 5 [閉じる]ボタンをクリックします。

6 [スタート]-[すべてのプログラム]-[Web Caster 無線 LANユーティリティ]-[FT-STC-Paユーティリティ]を選 択します。



7 ユーティリティが起動します。

8 [新規]ボタンをクリックします。



9

[設定名]に任意の名前を入力します。

馬線LAN設定	2×	
金統(暗号化)		
技定名		―― 入力します
SSID		
建煤モード	Inhastructure 💌	
客電力モード	徽 小	
	0K 考+2-世ル 道用(5)	

10 [SSID]に、接続するワイヤレスネットワークと同じSSIDを 入力し、[通信モード]にAd hocを選択します。

無線LAN協定 全統 暗号化	<u>></u>	
1826		
SSID		1.入力します
連キーチョン	Ad hoc	2.選択します
省電力モード		
	0K **24% 30.8(2)	

11 [OK]ボタンをクリックします。

?×	
Ád hac 💌	
(2用LAL) <u>×</u>	
	クリックします

12 [OK]ボタンをクリックします。

FT-STC-Paユーティリティ		? ×	
ネットワークカード:	Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Car	rd 💌	
現在の設定	WBC7000		
- 読定名一覧 Default 別が知らいの		 	
設定情報 SSID- 通信モード 省電力モード 電号化(WEP)- 信	NBC7000 3d hoo 単用したい 更用したい		
	ОК		クリックします

13 再起動のメッセージが表示されます。[はい]ボタンをクリックし、再起動を行います。

新しい設定で動作させるには、コンピュータを再起動する必要があります。	
今すぐ再起動しますか?	
(TITO) (10,200	クリックします

14 以上でワイヤレスの設定は終了です。暗号化を行う場合は74 ページ「暗号化の設定」をご参照ください。 Winodws[®] 2000/Me/98の場合

- 1 [スタート]-[プログラム]-[Web Caster 無線LANユー ティリティ]-[FT-STC-Paユーティリティ]を選択します。
- 2 ユーティリティが起動します。

3 [新規]ボタンをクリックします。

FT-STC-Pa ユーティリティ			1	×	
ネットワーク カード・	Web Caster FT-ST	FC-Pa Wireless LAN Card		-	
現在の設定	Default			-	
和自治一覧			\frown		
Default		(新規(10)	<u> </u>	クリックします
			変更例 高級能力)	1	
			1100	,	
設定情報	WEC2000				
通信モード 活電力モード 時間化ののわ	hfrastructure 最小 使用Ltrip				
-BALLWERA	DCHIONAL 1				
		OK	キャンセル		

4

[設定名]に任意の名前を入力します。

	<u>1</u> ×
-	
Intertructure	-
極小	-
1844-	

5 [SSID]に、接続するワイヤレスネットワークと同じSSIDを 入力し、[通信モード]にAd hocを選択します。

BRLAN時定				<u>? ×</u>	
ann (Marie) SSD Mate-F					ー 1.入力します ー 2.選択します
省電力モード	(1899.435)		ž		
	[OK	Arcites _	10.121 (A)	

6

[OK]ボタンをクリックします。

毎線LAN設定		<u> 7 × </u>
金殿 暗号化		
1228	W807000	
SSID	W8C7000	
·#141	Ad Nac 💌	
省電力モード	(使用しない)	
		ーーー クリックしき

7 [OK]ボタンをクリックします。



8 再起動のメッセージが表示されます。[はい]ボタンをクリッ クし、再起動を行います。



9 以上でワイヤレスの設定は終了です。暗号化を行う場合は74 ページ「暗号化の設定」をご参照ください。

第6章 ハードウェアの取り外し

この章では、本商品をパソコンから取り外す 場合の方法について説明します。

ハードウェア	の取り外し ・・・・・86
Windows ®	XPをご利用の場合 ·····86
Winodws ®	2000をご利用の場合・・・・・・88
Windows ®	Meをご利用の場合 · · · · · · · · · · 90
Windows ®	98をご利用の場合 ·····92
ドライバ・ユ	ーティリティの削除・・・・・・・・93
Windows ®	XPをご利用の場合 ·····93
Winodws ®	2000をご利用の場合・・・・・・・96
Windows ®	Me/98をご利用の場合 · · · · · · · · 98

ハードウェアの取り外し

本製品をパソコンから取り外す方法について説明します。 設定方法はOSによって異なります。お使いのOSに該当するページをお 読みください。

解説ページ	お使いの OS
P.86	Windows [®] XP
P.88	Windows [®] 2000
P.90	Windows [®] Me
P.92	Windows [®] 98

Windows® XP**の場合**

1 タスクトレイ右下にある[ハードウェアの安全な取り外し]の アイコンをダブルクリックします。



2 [ハードウェアデバイス]に表示されているリストから「Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card」を選択し、[停 止]ボタンをクリックします。



3 停止するデバイスの確認ウィンドウが表示されますので 「Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card」を選択し、 [OK]ボタンをクリックします。

ତ ハードウェア デバイスの停止 ? 🗙
(停止するデバイスを確認してください。[OK] をりりっクすると、統行します。 次のデバイスを停止します。(停止するとデバイスを安全に取り外すことができます。
Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card
OK ANDER

4 [閉じる]ボタンをクリックしてから、本商品をパソコンから 取り外します。

Windows® 2000の場合

1 タスクトレイの右下にある[ハードウェアの取り外しまたは 取り出し]のアイコンをダブルクリックします。



2 [ハードウェアデバイス]に表示されるリストから「Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card」を選択し、[停 止]ボタンをクリックします。



9 停止するデバイスの確認ウィンドウが表示されますので 「Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card」を選択し、 [OK]ボタンをクリックします。



4 ハードウェアの取り外しの確認ウィンドウが表示されますの で[OK]ボタンをクリックします。

ハードウェア	の取9外し	X	
٩	Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card は安全に取り外すことができ	ます。	
			ーー クリックします

5 [閉じる]ボタンをクリックしてから、本商品をパソコンから 取り外します。

Windows® Meの場合

1 タスクトレイ右下にある[ハードウェアの取り外し]のアイコ ンをダブルクリックします。



2 [ハードウェアデバイス]に表示されているリストから「Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card」を選択し、[停 止]ボタンをクリックします。

シハードウェアの取り外し	? ×
1000年1月1日の日本部にして「伊山」をつかりしてください。取り9 ちコンピュータからデバイスを取り外してください。	しの安全が確認された
ハードウェア デバイス(タ) 第9 Web Gaster FT-STC-Pa Wreless LAN Card	1.選択します
Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card	
F デバイスエンボーネントを表示する(D)	(NEC) 2.95976ます (期は6位)

3 停止するデバイスの確認ウィンドウが表示されますので 「Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card」を選択し、 [OK]ボタンをクリックします。

℅ハードウェア デバイスの停止	? ×
停止するデバイスを確認してください。[OK] をクリックすると、続行します。 次のデバイスを停止します。停止するとデバイスを安全に削除できます。	
₩9Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card	
	ヽ)ヒル ─── クリックします

4 ハードウェアの取り外しの確認ウィンドウが表示されますの で[OK]ボタンをクリックします。



5 [閉じる]ボタンをクリックしてから、本商品をパソコンから 取り外します。

Windows® 98の場合

1 タスクトレイ右下にある[PCカードの状態]のアイコンをダ プルクリックします。



2 [PCカードのプロパティ]に表示されているリストから 「Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card」を選択 し、[停止]ボタンをクリックします。

PC 뉴-ド (PCMCIA)のプロパティ ? 🗵	
シグットの状態 設定 ● PC カードを取りけずすにけ 一覧から遅択して [停止] を欠い。	
SUCCEENT	
■Pweb Caster FI-SIC-Pa Wireless LAN Card - ジクットT ● 空) - ゾケット 2	1.選択します
(停止⑤)	2.クリックします
▼ タスク バー上にコントロールを表示する(円)	
反 停止前にカードが取りはずされたら、警告を表示する(D)	
OK キャンセル 通用(4)	

3 [このデバイスは安全に取り外せます]と表示されましたら [OK]ボタンをクリックします。



4 [OK]ボタンをクリックしてから、本商品をパソコンから取 り外します。

ドライバ・ユーティリティの削除

本商品のドライバ・ユーティリティを削除する場合の方法について説明 します。

設定方法はOSによって異なります。お使いのOSに該当するページをお 読みください。

解説ページ	お使いのOS
P.93	Windows [®] XP
P.96	Windows [®] 2000
P.98	Windows [®] Me/98



カードを接続した状態でドライバ・ユーティリティの削除を実行してください。 Windows® XPをお使いのお客さまは管理者権限、Windows® 2000をお使いのお客さまはAdministrator権限をもつユーザ名でログオンしてください。

Windows® XPの場合

- 1 [スタート]-[コントロールパネル]を選択します。
- 2 [パフォーマンスとメンテナンス]をクリックし、[システム] をクリックします。
- 3 [ハードウェア]タブをクリックし、[デバイスマネージャ]ボ タンをクリックします。
- 4 [ネットワークアダプタ]の左の[+]をクリックし、[Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card]を選択します。

5 [操作]-[削除]をクリックします。



6 デバイスの削除の確認ウィンドウが表示されますので、[OK] ボタンをクリックします。

デバイスの剤除の確認	?×
Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card	
警告: システムからこのデバイスを削除しようとしています。	
	クリックします
OK **>	40

- 7 表示されているウィンドウがある場合は閉じます。
- 8 [スタート]-[すべてのプログラム]-[Web Caster 無線 LANユーティリティ]-[Uninstall FT-STC-Paユーティリ ティ]を選択します。

9 ファイル削除の確認ウィンドウが表示されますので、[OK]ボ タンをクリックします。



- 1() 本商品をパソコンから取り外します。
- 11 以上でドライバ、ユーティリティの削除は終了です。

Windows® 2000の場合

- 1 [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。
- **2** [システム]をダブルクリックします。
- 3 [ハードウェア]タブをクリックし、[デバイスマネージャ]ボ タンをクリックします。
- 4 [ネットワークアダプタ]の左の[+]をクリックし、[Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card]を選択します。
- 5 [操作]-[削除]をクリックします。



6

デバイスの削除の確認ウィンドウが表示されますので、[OK] ボタンをクリックします。



7 表示されているウィンドウがある場合は閉じます。

- 8 [スタート]-[プログラム]-[Web Caster 無線LANユー ティリティ]-[Uninstall FT-STC-Paユーティリティ]を 選択します。
- 9 ファイル削除の確認ウィンドウが表示されますので、[OK]ボ タンをクリックします。



- 1() 本商品をパソコンから取り外します。
- 11 以上でドライバ、ユーティリティの削除は終了です。

Windows® Me/98の場合

ここではWindows® MEを例にして、ドライバ・ユーティリティを削除 する場合の方法について説明します。 Windows® 98をお使いのお客さまは、同様の手順でお進めください。

1 [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。

2 [システム]をダブルクリックします。

! ご注意

Windows[®] Meで[システム]が表示されない場合は、コントロールパネル 左側の[すべてのコントロールパネルのオプションを表示する]をクリックし てください。

- 3 [デバイスマネージャ]のタブをクリックします。
- 4 [ネットワークアダプタ]の左の[+]をクリックし、[Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card]を選択します。
- 5 [削除]ボタンをクリックします。

	? ×
	1.選択します 2.クリックします
OK キャンセノ	k l

6 デバイスの削除の確認ウィンドウが表示されますので、[OK] ボタンをクリックします。

デバイス削除の確認	? ×	
Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card		
警告:このデバイスをシステムから削除しようとしています。		
 ● (すべての設定から和時(公)) ● 指定された発売から和時(公) 設定の登録名(公): ■ (広告希知知) 	<u>×</u>	
OK Ť	*ンセル	━━━ クリックします

7 再起動を要求する画面が表示されますので、[いいえ]をクリックします。

システム設	定の変更 🛛	
2	ハードウェアの削除を完了するには、コンピュータを再起動してください。	
~	今すぐ再起動しますか?	
		―― クリックしま

- 8 表示されているウィンドウがある場合は閉じます。
- 9 [スタート]-[プログラム]-[Web Caster 無線LANユー ティリティ]-[Uninstall FT-STC-Paユーティリティ]を 選択します。

10 ファイル削除の確認ウィンドウが表示されますので、[OK]ボ タンをクリックします。



- 11 本商品をパソコンから取り外します。
- 12 パソコンを再起動させます。 以上でドライバ、ユーティリティの削除は終了です。

Web Caster 7000 _第7章 **で利用する**

この章では、本商品をWeb Caster 7000に 取付けて利用する方法について解説します。

Web Caster 7000への取り付け ·	•	•	·	•	•	•	• •	•	·	• •	•	102
Web Caster 7000からの取り外し	,	•	•	•	•	•			•	• •	•	104

Web Caster 7000への取り付け

 Web Caster 7000の電源アダプタを取り外し、Web Caster 7000の電源を完全に切ってください。



2 Web Caster 7000の全面にあるPCカードスロットが空い ているのを確認してください。





Web Caster 7000の前面にあるPCカードスロットに、PCカードスロットカバー が付いている場合はPCカードスロットカバーを取り外してください。

- 3 本商品をWeb Caster 7000に接続します。
- 4 Web Caster 7000のPCカードスロットを正面に見て、本 商品の表ラベル面を右側にして上下のガイドレールに合わせ て水平に奥まで挿入します。





Web Caster 7000にはPCカードスロットが2つあります。本商品を接続する時は、 正面から見て右側のカードスロットに接続ください。



- 5 Web Caster 7000の電源をつないでください。
- 6 最後にWeb Caster 7000の無線LAN設定を実行すれば完了です。 Web Caster 7000での無線LAN設定につきましては、 Web Caster 7000の詳細機能取扱説明書をご参照下さい。

Web Caster 7000からの取り外し

 Web Caster 7000の電源アダプタを取り外し、Web Caster 7000の電源を完全に切ってください。



2 Web Caster 7000に取り付けられている本商品を取り外 します。本商品をゆっくりと水平にWeb Caster 7000か ら引き抜きます。



3 PCカードスロットが両方とも空いている場合は、PCカード スロットカバーを取り付けます。



4 Web Caster 7000の電源をつないでください。

第8章 付録

故障かなと思ったら	•	·	·	·	·	•	·	·	•	·	•	•	•	•	•	•	·	•	•	•	•	·	1	30	3
仕様・・・・・・・・・									•				•		•	•		•					1	11	ł.

故障かなと思ったら

トラブルが起きたときや疑問点があるときは、まずここを読んで対処し てください。

a.本商品をパソコンのPC カードスロットに装着しても反応がない。

原因と対策

本商品のドライバは正常に認識されていますか?

デバイスマネージャの画面でネットワークアダプタの下に [Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card]が表示されない、 またはアイコンに[!]や[?]のマークが表示される場合はド ライバのインストールが正常に終了していません。ドライバを 一旦削除してから19ページ「ドライバのインストール」を参照 して、再度インストールしてください。

デバイスマネージャの画面で[その他のデバイス]の中に[Web Caster FT-STC-Pa Wireless LAN Card]が表示されていないか 確認してください。表示されている場合は一旦削除してから19 ページ「ドライバのインストール」を参照して、再度インストー ルしてください。

PCカードスロットは正常に認識されていますか? 本商品はPCカードスロット用無線LANカードです。PCカードス ロットが正常にインストールされているか確認してください。 デバイスマネージャの画面でPCMCIAソケットの下にあるデバイ スに[!]のマークが表示される時は正常に動作していません。 各パソコンメーカにお問い合わせください。
原因と対策

本商品が確実にパソコンに接続されていますか?

無線LANカードを一旦取り外し、再度PCカードスロットの奥ま で確実に接続してください。詳しくは19ページ「ドライバのイ ンストール」を参照してください。

本商品が有効になっていますか?

本商品のデバイスが使用不可、または無効になっていないか確 認してください。詳しくは19ページ「ドライバのインストール」 を参照してください。

c.本商品からアクセスポイントへの通信ができない。

原因と対策

- パソコンにTCP/IPプロトコルはインストールされていますか? 43ページ「パソコンのネットワーク設定」を参照しTCP/IPプロ トコルがインストールされているか確認してください。
- パソコンにIPアドレスは設定されていますか? 43ページ「パソコンのネットワーク設定」を参照しIPアドレス の設定を行ってください。

接続先のアクセスポイントと同じSSIDをパソコンに設定していますか?

本ユーティリティに設定したSSIDと接続先のアクセスポイント のSSIDは同じですか?

59ページ「アクセスポイントの設定確認」を参照し、SSIDの 設定を確認してください。

アクセスポイントの設定で暗号化を行っていませんか? 暗号化を行う場合は通信を行うパソコンとアクセスポイントで 同じ暗号キーを設定してください。

仕様

項目		仕様
端末インタフェース		PCカード Type (Card Bus)
無線LAN インタ フェース	規格	IEEE802.11a ARIB STD-T71
	周波数帯域	5GHz帯(5150~5250MHz)
	使用チャンネル	34, 38, 42, 46ch
	伝送方式	OFDM(直交周波数分割多重変調方式)
	伝送速度	6/12/18/24/36/48/54Mbps自動認識 (規格による速度であり実効速度は異なります)
	伝送距離 (見通し距離)	屋内 最大約80m(見通し) (環境によって異なります)
	通信モード	インフラストラクチャ、アドホック
	アンテナ方式	ダイバシティアンテナ(内蔵)
	セキュリティ方式	SSID, WEP(64/128/152bit) ¹
状態表示LED		Act×2
対応OS		Windows 98/98SE/Me/2000/XP(日本語版)
消費電力		MAX 2.64W
外形寸法		約54(W)×約10(H)×約119(D)mm
質量		約50g
動作環境		温度0~40、湿度10~80%(結露しないこと)

8 付録

1 同一無線ネットワークにおいて、64bitWEPと128bitWEP、152bitWEPの混在はできません。

保守サービスのご案内

保証について

保証期間(1年間)中の故障につきましては、「保証書」の記載にも とづき当社が無償で修理いたしますので、「保証書」は大切に保管 してください。

(詳しくは「保証書」の無料修理規定をご覧ください。)

保守サービスについて

保証期間後においても、引き続き安心してご利用いただける「定額 保守サービス」と、故障修理のつど料金をいただく「実費保守サー ビス」があります。

当社では、安心して商品をご利用いただける定額保守サービスを お勧めしています。

保守サービスの種類は

定額保守サービス	毎月一定の料金をお支払いいただき、故障時 には当社が無料で修理を行うサービスです。
実費保守サービス	修理に要した費用をいただきます。 (修理費として、お客様宅へおうかがいする ための費用および修理に要する技術的費用・ 部品代をいただきます。)(故障内容によって は高額になる場合もありますのでご了承く ださい。) 当社のサービス取扱所まで商品をお持ちい ただいた場合は、お客様宅へおうかがいする ための費用が不要になります。

8 付録 故障の場合は

故障した場合のお問い合わせは局番なしの113 番へご連絡くだ さい。

その他

定額保守サービスの料金については、NTT通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

NTT 通信機器お取扱相談センタ: 109217 0120 - 109217

メモ



© 2003 NTTEAST·NTTWEST 本2416-1 (2003.03) WBC FT-STC-PAトリセツ PMN-03-02-JF/FT-STC-Pa

№11週信機器の取扱相談とノダ・ 2000120-1092

電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。

トークニィーナ NTT通信機器お取扱相談センタ: 200-109217

使い方等でご不明の点がございましたら、NTT通信機器お取扱相談セン 夕へお気軽にご相談ください。

当社ホームページ: http://www.ntt-east.co.jp/ced/ http://www.ntt-west.co.jp/kiki/

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報やバージョンアップサービ スなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的 にご覧いただくことをお勧めします。

この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。