corega BARSW-4P HG



「マルチPPPoE」設定ガイド

はじめに 本ガイドでは、BARSW-4PHGを使用し、同時に異なる2箇所のプロバイダーに接続する 手順について解説します。



- 1) 本サービスへの対応には、ファームウエアを更新する必要があります。
- ファームウエアの更新に関しましては、ダウンロードページにてご確認ください。
- 2) 本サービスのご利用は「マルチPPPoE」接続でのご利用になり、「Unnumbered IP」 を使用するサービスはご利用いただけません。
- 3) 本書は「マルチPPPoE」の解説であり、「PPPoE / Unnumbered IP」とは異なります。
- 4)「マルチPPPoE」接続では、アカウント登録は5箇所設定できますが、同時接続は2箇 所までの設定になります。
- 5)「マルチPPPoE」接続では、PPPoE以外の接続タイプと併用はできません。
- 6) セッション2では、バーチャルサーバ、スペシャルアプリケーション、DMZのご利用は できません。その他「マルチPPPoE」機能利用時の制約事項は、「WAN側設定編」 の取扱説明書をご参照ください。
- 1 設定値の確認 実際に設定すべき値は、プロバイダーに指定された値を入力してください。設定例としては 以下の値を使用しますが、実際に設定する際にはプロバイダから指定された値に読み替え てください。

設定例

- 1) PPPoE設定アカウントを1~3で設定します。
- 2) アカウント1、3を通常のプロバイダー接続設定にします。
- 3) アカウント2には、フレッツ・スクウェア接続設定にします。
- 4) 接続指定: セッション2の接続先設定方法は別途記載します。



BARSW-4P HG のLAN側 IPアドレスは工場出荷状態で「192.168.1.1」です。設定 を行うためのクライアントPCはDHCPを有効に設定しておいてください。

<u>設定例 ・・・ アカウント 1</u>	
接続指定	セッション 1
PPPoE 接続名	corega 1
ユーザー名	myname@isp.ne.jp
パスワード	* * * * * *
接続方法	トリガー接続
無通信タイマー	15分
DNS	自動取得
接続先設定	設定無し

設定例 ・・・ アカウント 2	
接続指定	セッション2
PPPoE 接続名	corega 2
ユーザー名	flets@flets
パスワード	* * * * *
接続方法	トリガー接続
無通信タイマー	15分
DNS	自動取得
接続先設定	有効

設定例 ··· アカウント 3	
接続指定	指定無し
PPPoE 接続名	corega 3
ユーザー名	yourname@isp.ne.jp
パなワード	* * * * * *
接続方法	トリガー接続
無通信タイマー	15分
DNS	自動取得
接続先設定	設定無し

2 BARSW-4PHGの設定

本機には以下の設定を行います。BARSW-4P HG にWebブラウザで接続し、メニューから各設定項目を選択してください。



BARSW-4P HG のLAN側IPアドレスは工場出荷状態で「192.168.1.1」です。設定 を行うためのクライアントPCはDHCPを有効に設定しておいてください。

2-1 マルチPPPoEの設定

画面左側のメニュー項目: 「WAN」

接続タイプ「マルチPPPoE」

「次へ」をクリック

PELAUDO 10 Http://19216911/		· 产品物 10.0
Corega Home Wizard WAN LAN Password Status Advanced	WAN側設定 ^{接供947、「WIJFPPot}	

2-2 マルチPPPoE セッション の設定

設定例 アカウント1の入力画面

値を設定すると以下の状態になります。

Corega	WAN - TIL	FPPP	οE		
Wirard	63545		PPPaEBat: coreen 1		
WAN		教徒	●皮を空いたのシストラ 使用するたいにと連絡のでにたい。		
EAN Peasword States		77054	PPPv(ERR83; Corners 1 2−4'-S; Remernetting.rs; it[117-K: passage		
Advanced		station of	 ● 1 月一冊は三 ● 1 月一冊は三 ■ 油(0.9 + 2 + 15) 分 		
		DNIS			
		接続先設定	F AN (12/22/2000) IFFE21811 FAC21811		
			現た 「年午」 中かったん	<u>Aut</u>	

全ての値を設定したら、「保存」ボタンをクリックします。



セッション 2 での接続先設定以外の通信は、全てセッション 1を使用します。

設定例 アカウント2の入力画面

値を設定すると以下の状態になります。

Home	WAN-マ	ルチPP	PoE
Wizard	セッション		PPPoE設定: ogrege2 📧
WAN LAN Password Status Advanced	接続	接続指定: セッションス 国 使用するセッションを選択していたさい。	
	アカウント	PPPoE接続名: [coreca2 ユーザー名: Recorreis バスワード: Person	
	オプション	接続方法: [195-雅経] 無通信タイマー [15 分	
	DNS	σ 自動取得 で マニュアル設定	
	接続先設定	原有効(セッション20み) ゆアドレス婚期 ドメイン通知	

全ての値を設定したら、「保存」ボタンをクリックします。

設定例 アカウント3の入力画面

値を設定すると以下の状態になります。

corega	WAN - TIL	FPPP	DE		
Wixerd	69540		PPPat Brg: correct 2		
WAN		接続	●使金宝 「御宝なし」 ■ 使用するセンベンを離れてくためし。		
EAN Password Status		770524	PPPo(ERRES: Correct) 2		
Advanced		states.	2011-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		
		DNIS	S 自動現代 ○ T=37世紀第		
		被破失於定	「「由信(trajaciation)」 IFFFを21版tm FA4(2)版tm		
			ATCH STR.	4117	

全ての値を設定したら、「保存」ボタンをクリックします。



接続指定でセッション 2 の設定を行った場合、接続先指定が自動的に有効になります。 セッション 2 へのルーティングを行うためには、接続先設定のIPアドレス追加、ドメイン 追加設定が必要です。

2-3 セッション 2 IPアドレス追加の接続先設定

接続先設定のIPアドレスは、セッション2を使用して通信したいWAN側グローバルIPアドレスを入力します。ここでは接続先設定として、IPアドレス追加の設定例を記載します。

接続先が1箇所の場合

設定例	
接続先	corega ホームページ
IPアドレス	192.168.10.1

値を設定すると以下の状態になります。

图 Traffic Definition - Microsoft Internet Explorer 接続先設定	x ota
IP7FLZ 192 168 10 1	
金に選択 審決取消し	
利用除 立てお(R) 18章 へルナ	BIS.
383 537	100 ×



ratho Dalimhan - Marusath	接続先設定	
IP7FLZ	10218810.1	1870
		金で選択
	AUD는 호TAIDS	
		保存 ヘルプ 開ける

設定一覧に追加されたら、「全て選択」ボタンをクリックし、「保存」 ボタンをクリックします。

接続先が2箇所の場合

設定例	
接続先 A	corega ホームページ
IPアドレス	192.168.10.1
接続先 B	特定の ホームページ
IPアドレス	192.168.10.2

値を設定すると以下の状態になります。

	接続先設定	
IP7FUZ	192.168.10.1 192.168.10.2	道加 全て選択 変沢取消し
	A168 全TH(68	1873 ヘルブ 開しる

設定一覧に追加されたら、「全て選択」 ポタンをクリックし、「保存」 ポタンをクリックします。

接続先が2箇所で、どちらか一方を選択したい場合

192.168.10.1を選択すると以下の状態になります。
🚰 TraHic Oelinikon - Microsoft Internet Explorer
接続先設定
IP7ドレス iG30
19216810.1
全て運調
- WAR ROTAT
- March Report
averal life excession of
THE SECTION
採荐 へいブ 開5る

設定一覧より選択したいIPアドレスをクリックし、「保存」ボタン をクリックします。2つ以上選択したい場合は、Ctrlキーをおしな がらクリックしてください。



接続先設定のIPアドレス最大登録数は、10個までです。

2-4 セッション 2 ドメイン追加の接続先設定

接続先設定のドメインは、セッション2を使用して通信したいドメイン(URL)を入力 します。ここでは接続先設定として、ドメイン追加の設定例を記載します。

設定方法

- 1)入力には、ドメインまたは文字列ルールになります。
- 2) <u>www.corega.co.jp/support</u>のような/(スラッシュ)以降のディレクトリ文字列は設定 に反映されません。
- 3) フルドメイン (<u>www.corega.co.jp</u>)で入力した場合、このドメインのみセッション 2 で通信します。
- サードドメイン (.corega.co.jp)で入力した場合、www 以外のドメイン (support.corega .co.jp)の場合もセッション 2で通信します。
- 5) セカンダリドメイン (.co.jp)で入力した場合、.co.jp となるドメインは全てセッション 2で 通信します。
- プライマリドメイン (.jp) で入力した場合、.com など以外のドメインは全てセッション 2で通信します。
- フレッツ・スクウェアなどをセッション2で接続する場合、ドメイン名にfletsと入力すれば、フレッツ・スクウェア内の通信は全てセッション2で通信します。
- 8) www.***.co.jp のような、ワイルドカードは使用できません。



接続先設定のドメイン最大登録数は、10個までです。

設定例	
フルドメイン	www.corega.co.jp

値を設定すると以下の状態になります。

P2422名	0.	36 M
1	www.corega.co.jp	
		全て選択
		違行取消し
	利除 全工制的	L.

設定一覧に追加されたら、「全て選択」ボタンをクリックし、「保存」 ボタンをクリックします。

設定例	
サードドメイン	.corega.co.jp

値を設定すると以下の状態になります。

的心名		1011
	.corega.so.jp	
		全て選択
		選択取満し
		21
	利除 全工制	59

設定一覧に追加されたら、「全て選択」ボタンをクリックし、「保存」 ボタンをクリックします。

設定例	
セカンダリドメイン	<u>.co.jp</u>

値を設定すると以下の状態になります。



設定一覧に追加されたら、「全て選択」ボタンをクリックし、「保存」 ボタンをクリックします。

ドット (.) の入力をせず 例: co.jp と設定した場合、www.*** co.jp などもセッション 2で通信してしまいます。 接続先を選択したい場合

ドメイン名		isti
	www.corega.co.jp Oprecatorie .co.jp	67.2Hp
	co-p ap	重 C 编 初
	AUD9 全てお(D9	

値を設定すると以下の状態になります。

設定一覧より選択したいドメインをクリックし、「保存」ボタンを クリックします。2つ以上選択したい場合は、Ctrlキーをおしな がらクリックしてください。

2-5 セッション2 におけるフレッツ・スクウェアの接続先設定

セッション2をフレッツ・スクウェアに設定する場合の接続先設定です。セッション2の設定例は、本書2-2 マルチPPPoE セッションの設定を参照してください。 フレッツ・スクウェアへの接続先設定をすることで、フレッツ・スクウェア内のページは全て セッション2で通信します。

設定方法	
ドメイン名	flets



 セッション2の接続指定でフレッツ・スクウェアに接続設定した場合、セッション2では フレッツ・スクウェア以外のアクセスはできません。

2) フレッツ・スクウェア以外の通信は、全てセッション1で通信します。

フレッツ・スクウェアを接続先に選択したい場合

値を設定すると以下の状態になります。

ドメイン名 王	lets	3611
Γ		
		全て選択
		違択取消し
	ANDR	

値を設定したら、「追加」ボタンをクリックします。

ドメイン名	5				istr
1	tiets				
					全て凝視
					選択取満し
					1
		制除	全て削除	1	
		-		50 - C	

設定一覧に追加されたら、「全て選択」 ポタンをクリックし、「保存」 ポタンをクリックします。

> 株式会社 コレガ Rev 1.0 2002年11月