ADSLモデム MS バージョンアップ手順

本商品のファームウェアをバージョンアップする手順について、ご説明します。ファームウェアをバージョ ンアップすることで、本商品の機能を強化することができます。

以下はWindows XP の画面を使用して説明しています。他の OS でも同様の手順で進めることができますが、 画面は若干異なります。

> 提供されたファームウェアファイルをパソコン上の適当なディレクトリ(フォルダ)に置いて ください。



ファームウェアファイルを置くディレクトリ(フォルダ)の名前に、全角文字(漢字、ひらがな、 全角カタカナ、全角英数字)および半角カタカナを使用すると、ファームウェアのバージョンア ップができないことがあります。その場合は、<u>半角英数記号文字</u>を使用してください。

鲗 お知らせ

ディレクトリ(フォルダ)名に、<,>,',",?,&,%,=,¥,/,:,;,,,*は使用できません。

取扱説明書の「4-1 設定 Web 画面の表示」を参照して本商品の Web 画面にログイン後、メニュ ーフレームから、<u>バージョンアップ</u>をクリックすると、操作フレームにファームウェアのバー ジョンアップ画面が表示されます。

参照... ボタンをクリックして、ファイルの選択ダイアログを表示してください。

ADSLモデム-MSII	<u>ファームウェアのバージョンアップ ムルス 🔮</u>	
 ADSL/IP ADSL/IP ロラインバスワード 通知 設定の初期化 表示 バーション協調 健業状態・日気 	ファームウェアのファイル名・ディレクトリ名には、全角文字及び半角カナを使用しないで ください。 ファームウェアファイル名 ファームウェア転送後、自動的にフラッシュメモナーの名言とあみを行います。書き込み中 を表すLEDの キ道が続わるまでは最後の電影を知らないでください。また、パージョン アップ中はWEBアクセスなどの操作も行わないでください。また、パージョン アップ中はWEBアクセスなどの操作も行わないでください。 フラッシュメモリへの書き込み中に電話を切ろと、個別が動作しなくなります。 報告へのファームウェア転送	― 参照をクリック
		バージョンアップ をクリック

「ファイルの種類(<u>T</u>)」欄をクリックして、「すべてのファイル(*.*)」を選択してください。 「ファイルの場所(<u>I</u>)」欄をクリックして、ファームウェアファイルを置いたディレクトリ(フ ォルダ)に移動してください。

7-4103210						
7741从0煤所(() 전 (원목고로)가 () My attooka () 전 인전부국				フ 置	ァームウェアを いた場所を選択
最近任ったファイル で デスクトップ デスクトップ マイドキュメント	■マイミュージック ●受信したア・イル -					
रन 2022-9 रन 2022-9 रन 2010-0						
	ファイル名型) ファイルの種類型	日本におうアイル (43) 日本におうアイル (43) 日前 (44) ギャッ) 日前 (44) ギャッ) 日前 (8htm, *jrtml)	-	K (2)	(べてのファイル *.*) を選択

ファームウェアファイルを選択して、開く(0) ボタンをクリックしてください。

ファイルの選択				2 🔀	
ファイルの場所の 最近使ったファイル デスクトップ	ADGL_Modem_N	53.000 dim	• • • • • •	•	ファームウェア ファイルを選択 する
२४ १७२२ २४ १७२२२ २४ १७२२-३					
र्भ कंश्री-७	ファイル名创2 ファイルの種類①:	ADSL_Modem_MS3_0201.dlm すべてのファイル(**)	<u> </u>	্রিমজ্র গ্রান্ডব্রু	開く(O)をクリック

ファームウェアファイル名欄にファイル名が表示されます。

機器へのファームウェア転送 ボタンをクリックしてください。

ファームウェアのバージョンアップ	
ファームウェアのファイル名・ディレクトリ名には、全角文字及び半角カナを使用しないでください。 ファームウェアファイル C:¥Documents and 後照 ファームウェア転送後、自動的にフラッシュメモリへの書き込みを行います。書き込み中を表すLEDの 点滅が終わるまでは機器の電源を切らないでください。また、バージョンアップ中はWEBアクセスなど	選択したディレク - トリのファイル名 が表示される
のJ来FEGT7/Jall CV.Zall。 フラッシュメモリへの書き込み中に電源を切ると、様器が動作しなくなります。 機器へのファームウェア転送	このボタンをクリ ックする

継続する場合は、 OK ボタンをクリックしてください。

機器へのファームウェア転送が行われ、機器のファームウェア転送完了画面が表示されます。



🐨 お願い

OK ボタンをクリックすると、ファームウェアを本商品に内蔵されたフラッシュメモリに書き込みます。書き込み中は、前面のADSL、INIT、LAN、およびALARMの各ランプが点滅します。 <u>の点滅が終わるまでは、絶対に機器の電源を切らないようにしてください。</u>フラッシュメモリ への書き込み中に電源を切ると、機器が故障して動作しなくなります。 ファームウェアの書き込みが終了すると、以下の画面が表示されます。

再起動 ボタンをクリックしてください。再起動後、新しいファームウェアで本商品が起動します。



🌒 お知らせ

本商品には、補助記憶装置としてフラッシュメモリを内蔵しています。各種設定内容(時刻設定 を除く)やファームウェアは、フラッシュメモリに書き込むことで電源供給が途切れても内容が 保持されます。

機器の再起動が完了したら、メニューフレームから <u>バージョン情報</u> をクリックしてください。 操作フレームにバージョン情報画面が表示されます。

バージョン情報	್ರಿಸಿಸೆ 💽	
ADSLモデンム-MS3 Hardware Revision: 0000 Software Version: 02.01 (Fri Jul 18 14:07:12 JST 2003) Boot ROM Version: 01.00 (Mon Apr 28 12:18:19 JST 2003) DSP Firmware Version: 22.40 MAC Address: 00:0B:A2:00:7A:72		バージョン情報を 確認する



り知らせ

ファームウェアバージョン 2.01での変更点について

ADSLモデムMS に本バージョンを適用すると、G.992.1 AnnexI対応が可能になります。

また、設定画面のADSL/IPにあるADSL接続モードに、G.dmt固定(近距離)、G.dmt固定(中距離)、 G.dmt固定(遠距離)が追加されます。ただし、お客様の契約によってはADSLモードを変更すると 接続できない場合がありますので、モードを指定されない場合は、「自動選択」をお使いください。 (詳しくは、次ページをご参照ください。)

<u>ADSL接続モードについて</u>

本商品のメニューフレームから、 <u>ADSL/IP</u> をクリックすると、操作フレームに ADSL/IP 設定画面が表示され ます。通常のご使用において本画面による設定変更は必要ありません。ネットワーク構成によっては設定の 変更が必要となりますが、その場合は、以下の手順に従って正しい内容で設定してください。

ADSL/IP設定			<u> A</u> LŽ 🔛
ADSL接続モード	自動選択 🖌		
自装置IPアドレス/マスク	長 192.168.116.1 /24		
IPアドレスの自動割り当て	(体装置へのアクセス用)		
(う行う)	開始アドレス	192.168.116.2	
	割り当てIPアドレス個数	女 16 (1-256)	
○行わない			
IPパケット 通さな	:th 🔽		
	10-12 Marcall		

メニューフレームの <u>ADSL/IP</u> をクリックしてください。
 操作フレームに ADSL/IP 設定画面が表示されます。

以下の項目について設定を行ってください。

<u>ADSL 接続モード</u>

ADSL の接続モードを、「自動選択」、「G.dmt 固定(近距離)」、「G.dmt 固定(中距離)」、 「G.dmt 固定(遠距離)」、「G.lite 固定」から選択できます。 工場出荷時の初期値には、「自動選択」が設定されています。

- ・G.dmt 固定(近距離)では、
 局側装置の設定に関わらず、G.992.1 Annex I が使用されます。
- ・G.dmt 固定(中距離)では、
 局側装置の設定に関わらず、G.992.1 Annex C が使用されます。
- ・G.dmt 固定(遠距離)では、 局側装置の設定に関わらず、G.992.1 Annex C FBMsOL が使用されます。
- G.lite 固定では、
 局側装置の設定に関わらず、G.992.2 Annex C が使用されます。

🏧 お願い

通常は、「自動選択」を選択してください。ご利用のサービスタイプに合わせて、自動的に接続モード 選択を行います。なお、20Mbps以上のサービスタイプでは、ADSL区間距離に応じた接続モード選択 も自動で行いますが、G.dmt固定(近距離)、G.dmt固定(中距離)、またはG.dmt固定(遠距離)を選択す ることも可能です。電話局からの距離(電話線の長さ)は、回線のノイズ状態等によって異なりま すが、近距離=2km程度以下、中距離=2km~4km程度、遠距離=4km程度以上が目安です。ただし、 G.dmt固定(近距離)、G.dmt固定(中距離)、またはG.dmt固定(遠距離)を選択した場合は、ご使用の条 件によっては接続できないこともあります。