Web Caster FT-STC-Va/g

バージョンアップ手順書

第 1 版 2005 年 4 月 21 日

はじめに

この文章は、Web Caster FT-STC-Va/gのドライバ(2.4.2.52)へのバージョンアップ手順書です。以下の内容を よくお読みいただきドライバのバージョンアップを実施してください。

作業の前の注意

バージョンアップの作業の前に下記を必ずよくお読みください。

- ・ このドライバソフトウェアは Web Caster FT-STC-Va/g 専用です。弊社製品以外の商品では動作しません のでご注意ください。
- バージョンアップ作業はお客様ご自身の責任で行ってください。適用作業を起因とする製品の故障・誤作 動・不具合やそれらに限らない損害および障害は、弊社では一切その責任を負いません。
- ドライバおよびユーティリティをバージョンアップする場合、設定情報が引き継がれません。
 この場合、設定情報は初期状態となりますので、バージョンアップを行う際は、事前に設定情報をお控えく ださい。

バージョンアップの準備

バージョンアップ作業の準備をします。以下をご用意ください。

- Web Caster FT-STC-Va/g
- ・ ダウンロードし解凍された ft-stc-vag_r2 フォルダ内のファイル(Setup.exe 他)
- ・ 本商品を取り付けているパソコン

バージョンアップ手順

バージョンアップは以下の手順で実施します。手順の詳細は次項を参照ください。

- ドライバ(2.4.2.33)のアンインストール ※WinsowsXP 以外の OS の場合は、ドライバのアンインストールと同時にユーティリティソフトもアンインスト ールされます。
- ドライバ(2.4.2.52)のインストール
 ※ドライバのインストールの際に、あわせてユーティリティソフトのインストールも行われます。

1. FT-STC-Va/gドライバ(2.4.2.33)のアンインストール

以下をご参照ください。

Windows XP、Windows 2000、Windows Me/98 Second Edition をご利用の場合

- ① [スタート]-[プログラム]-[WBC FT-STC-Va/g ユーティリティ]を選択します。
- ② [WBC FT-STC-Va/g ユーティリティのアンインストールシステム]をクリックします。
- ③ 「プログラムの修正、削除の確認」ウィンドウが表示されますので、[削除]を選択し、[次へ]ボタンを クリックします。



- ④ 「セットアップの完了」ウィンドウが表示されますので、[はい、今すぐコンピュータを再起動します]を選択し、[完了]ボタンをクリックします。
- **⑤** PC が再起動します。
- ⑥ 以上でドライバ(2.4.2.33)のアンインストールは終了です。

2. FT-STC-Va/gドライバ(2.4.2.52)のインストールと確認

ここでは、Windows XP を例にして、パソコンにユーティリティをインストールする方法について説明します。他の OS をお使いのお客様は、同様の手順でインストールをお進めください。

Windows XP をご利用の場合

ドライバのインストール

① 本商品をパソコンの PC カードスロットから外した状態でし、パソコンの電源を入れます。

ご注意

「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。

- ② ダウンロードしたファイル(ft-stc-vag_r2.exe)をダブルクリックし、解凍します。
- ③ 解凍したフォルダ(ft-stc-vag_r2)の中の setup.exe をダブルクリックします。



④ ユーティリティのインストーラが起動します。[次へ]ボタンをクリックします。



⑤ 使用許諾が出てきますので、[同意する]ボタンをクリックします。



⑥ インストール先を指定するウィンドウが表示されます。[次へ]ボタンをクリックします。

1 <i>721-1071</i> 89(
セットアッフりは、次のフォルタリこFT-STC-Oa/eドライ	いを心れールします。	
このフォルタへのインストールは、โ次へ]末タンを別が	します。	
別のフォルダヘインストールする場合は、「参照体炎	ソ参判ックしてフォルダ参選択してください。	
 - 12xh=#先の7a&* 		
インストール先のフォルダ C¥Program Files¥WBC FT-STC-Oag		参照(<u>R</u>)
インストール先のフォルダー CVProgram FilesWWBC FT-STC-Oag		参照(<u>B</u>)

※インストール中に「ロゴテストに合格していません」というメッセージが表示される場合がありますが、[続行]ボタンをクリックします。



ご注意

このメッセージは Microsoft によるハードウェア互換試験(WHQL)を取得していない場合に表示されます。ドライバをインストールしてもシステムに問題を発生させることはありません。インストールを続行してください。

⑦ ドライバのインストールが終了すると「セットアップの完了」ウィンドウが表示されますので、[完了]ボ タンをクリックして終了してください。

InstallShield Wizard		
	セットアップの完了 セットアップが導了しました。 死了洋ツ/をツックして終了してください。	
	< 戻る(B) 第二第二 キャンセル	

カードのインストール

続いて、パソコンにカードを挿入し、新しいドライバを適用させます。

- ① 本商品をパソコンの PC カードスロットに挿入します。
- ② 本商品が自動的に認識され、「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」ウィンドウが表示されますので、[次へ]ボタンをクリックします。



③ 続いて[新しいハードウェアの検出ウィザード]のウィンドウが表示されますので[ソフトウェアを自動的 にインストールする]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。



※ インストール中に「ロゴテストに合格していません」というメッセージが表示される場合が ありますが、[続行]ボタンをクリックします。



ご注意

このメッセージは Microsoft によるハードウェア互換試験(WHQL)を取得していない場合に表示されます。ドライバをインストールしてもシステムに問題を発生させることはありません。インストールを続行してください。

④ インストールが終了し、ウィザードの終了メッセージが表示されますので、[完了]ボタンをクリックします。

新しいハードウェアの検出ウィザード	
	新しいハードウェアの検索ウィザードの完了 :太のハードウェアのソフドウェアのインストールが完了しました Web Caster FT-STC-Oa/e Wreless LAN Card
	(院で)をジックするとウィザードを開けます。 (戻る(g) 定て キャンセル

以上でインストールは終了です。