INS メイト V70 MAX を Windows®XP がプレインストール されたパソコンでご使用になるお客様へ

2001年12月

<ご案内>

このたびは、INS メイト V70 MAX をお買い求めいただき、誠 にありがとうございます。 本紙は、INS メイト V70 MAX を Windows®XP がプレインス トールされたパソコンでご利用になる場合においての設定方法 を説明しています。

 【著作権者】 NTT 東日本 / NTT 西日本
 【対象ユーザ】 INS メイト V70 MAX を Windows®XP が プレインストールされたパソコンでご使用になるお客様
 【転載条件】 転載禁止

もくじ

- 1. お使いになる前に
- 2. シリアルポート接続の場合
- 3. USB ポート接続の場合
 - 3.1 USB ドライバの手動インストール
 - 3.2 USB ドライバのアンインストール
- 4. インターネットへの接続
 - 4.1 ダイヤルアップ接続アイコンの作成
 - 4.2 TCP / IP の設定
 - 4.3 インターネットへの接続
- 5. バージョンアップ

1. お使いになる前に

Windows®XP がプレインストールされたパソコンで INS メイト V70 MAX をご使用になる場合には、シリアルモデムや USB ドライバを手動でインストールすることが必要です。

インストールには、Windows®2000 用の「USB ドライバ」と 「INF ファイル」を使いますので、あらかじめ当社のホーム ページから Windows®2000 用の「USB ドライバ」と「INF ファイル」をダウンロードし、解凍してからFD に保存してお いてください。

(「USB ドライバ」と「INF ファイル」は同梱されています。)

また、パソコンと本商品を USB ポート接続する場合は、同ホ ームページから「USB ドライバアンインストーラ」もあわせ てダウンロードし、FD に保存しておいてください。

お使いのパソコンによっては、Windows®XP で表示される画 面が、下記で説明している画面と異なることがあります。

《お知らせ》

本商品は、必ず設定スイッチをすべて OFF にしてから、 電源を入れてください。

- 2. シリアルポート接続の場合
- <u>COM ポートへのインストール</u>

本商品をシリアルポートに接続する場合は、「INSMATEV70 MAX」を COM ポートヘインストールします。

- 1. Windows®XP を起動する。
- 2. パソコンのシリアル (COM) ポートと本商品のシリアルポ ートを接続する。
- Windows の[スタート]ボタン 「コントロールパネル」 の順にクリックする。 コントロールパネルが表示されます。
- 4.「プリンタとその他のハードウェア」をクリックする。
- 5.「**電話とモデムのオプション」をクリックする。** 「電話とモデムのオプション」画面が表示されます。

6. [モデム]タブをクリックする。

b Rea	には智慧した所在地が表示されています。タイヤル元の所在地を選 見い
所在地位に 開在地 の日本の日本の	市外局書
	■ 新規26 編集(D

7. [追加]をクリックする。

「ハードウェアの追加ウィザード」が起動します。

電話とモデムのオブション		? 🔀
タイヤル情報 モデム	#WRE	_
30EF4	リインストールされています()」の	
ŧŦĿ	相线先	
	(2010) ANDRY (2011)	(B)
	OK 447/EA E	中心



9. [ディスク使用]をクリックする。



10.1 章でファイルを保存した FD をセットし、[参照]をクリ ックする。



- 11. [A:¥Win2K](AはFDドライブ名)フォルダを選択し、 [OK]をクリックする。
- 12.[OK]をクリックする。



13.「INSMATEV70 MAX」を選択し、[次へ]をクリック する。



14.「選択したポート」を選択し、インストールする COM ポ ートを選択し、[次へ]をクリックする。

新しいモデムのインスト モデムをインストール	ール するボートを選択して(ださい。
	離脱されたモデム INEMATEV70 MAX どのポートにインストールしますが? C すべてのポートな」 ● 確認にとれて下 <u>る</u> 」
	(夏3個) (次へ個) キャンセル

15. [続行] をクリックする。



16.[完了]をクリックする。

新しいモデムのインスト モデルのインストール	-11 1977 (1812)
	モデムは正常になったったわればした。 読定を変更する場合は、エイトロール、パネルの「電気とモデルパオプシ 記であるプルカック」、ドインロックスのついます。1501.00モデムを 置決し、1707/ウィーをかっつしてくだろい。
	(#848) (** ***



「電話とモデムのオプション」が終了します。

COM ポートへのインストールの確認

「INSMATEV70 MAX」が COM ポートヘインストールされ たことを確認します。

- 1. Windows の [スタート]ボタン 「コントロールパネル」 の順にクリックする。 コントロールパネルが表示されます。
- 2.「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックする。
- 3.「システム」をクリックする。 「システム」画面が表示されます。
- 4. [ハードウェア]タブをクリックする。
- 5. [デバイスマネージャ]をクリックする。
- 6.「モデム」をクリックし、[INSMATEV70 MAX]が表示 されていることを確認する。



続けてプロバイダにダイヤルアップ接続するために、アイコン を作成する場合は、4章へ進んでください。

3. USB ポート接続の場合 1 3.1 USB ドライバの手動インストール COM ポートへのインストール 本商品を USB ポートに接続する場合は、「INSMATEV70 MAX for USB \downarrow ε COM π - $h \wedge \tau$ λ λ $h - \mu$ $b + \tau$ 1. Windows®XPを起動する。 起動中のアプリケーションがある場合は、すべて終了させ てください。 2.1 章でファイルを保存した FD をセットする。 3. パソコンの USB ポートと本商品の USB ポートを USB ケ ーブルで接続する。 接続を確認したら、本商品の電源を ON にしてください。 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動します。 4.「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を 選択し、[次へ]をクリックする。 新しいハードウェアの親北ウィザード 新しいハードウェアの検索ウィザードの開始 このウィザードでは、次のハードウェアに必要なシワドウェアをインストールします。 USB Device ハードウェアに対象のインストール CD またはフロッピー ディ 入力がある場合は、導入してください。 インストール方法を選んではだい。 シフトウェアを自動的に・ビンストールする (猫鼠)単 ○一覧または将定の専門からインストールする (単振) 空川 現行するには、「次へ」を知られてください。 (単2)目 (第2)日 (1)1111 5.「次の場所で最適なドライバを検索する」を選択し、 「リムーバブル メディア (フロッピー、CD-ROM など)」 を検索」をチェックし、[次へ]をクリックする。 ハードウェアの正新ウィザード 検索とインストールのオブションを選んでください。 8 あの現所で最適のドライバを検索するらど 下のチョックボックスを使って、リムーバブル メディアやローカル パスから検索できます。検索された最適のドラ インダインストールを削ます。 し、「フレメディア ワロッピー、CD-ROM など) を検索性の 金属(四) ○検索しないで、インストールするドライノを選択するなか 一覧からドライバを選択するよは、このサブションを強います。選択されたドライパは、ハードウェアに最適の6の と目期目生から (夏3/8) (次へを) キャンセル



7.[完了]をクリックする。



「新しいハードウェアの検出ウィザード」が終了します。

COM ポートへのインストールの確認

「INSMATEV70 MAX for USB」が COM ポートヘインスト ールされたことを確認します。

- Windows の[スタート]ボタン [コントロールパネル]
 の順にクリックする。
 コントロールパネルが表示されます。
- 2.「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックする。
- 3.「システム」をクリックする。 「システム」画面が表示されます。
- 4. [ハードウェア]タブをクリックする。
- 5. [デバイスマネージャ]をクリックする。
- 6.「モデム」をクリックし、[INSMATEV70 MAX for USB] が表示されていることを確認する。



続けてプロバイダにダイヤルアップ接続するために、アイコン を作成する場合は、4章へ進んでください。

《注意》

- ・[INSMATEV70 MAX for USB]に「!」が表示される場合、インストールが失敗した可能性があります。この場合は、USBドライバのアンインストールを実行した後、インストールをやり直してください。
- ・USB ドライバのインストールが失敗し、やり直す場合には、使用するパソコンの USB ポートを変えてみることを推奨します。

3.2 USB ドライバのアンインストール

パソコンに本商品の USB ドライバを正常にインストールでき なかった場合や、パソコンを USB ドライバインストール前の 状態に戻したい場合は、USB ドライバのアンインストールを 行います。

1.起動中のアプリケーションを全て終了させる。

- 2.1 章でファイルを保存した FD をセットする。
- 3.Windows の [スタート] ボタン [ファイル名を指定して 実行]をクリックする。
- 4.名前の欄に下記のように入力する。 A:¥Win2K¥V70XUSBUninst.exe (AはFDドライブ名)
- 5.[OK]をクリックする。
- 6.「INS メイト V70 MAX For USB ドライバを削除します。 よろしいですか?」と画面に表示されるので、[OK]をクリ ックする。

アンインストーラが起動し、アンインストール作業を実行 します。





「新しい接続ウィザード」画面が表示されます

5. [次へ]をクリックする。

新しい経緯のイザード	
59	新しい接続ウィザードの開始
ST ()	このウィザードでは、次の手助けをします
	 インターネットへの指導
00	 ・ ・ ・
	・ ホーム ネットワークや小規模オフィスのネットワークのセットアップ
M	
	続けするには DたへJ をりょうして(たろい。
	(第5倍) (2大00) ** 5년()

6.「インターネットに接続する」を選択し、[次へ]をクリッ クする。





8.「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択し、[次へ]をクリックする。



- 9.接続に使うデバイスを選択する。
 - シリアルポート接続の場合
 - 「モデム INSMATEV70 MAX (COM ×)」を選択し、

[次へ]をクリックする。



い保持ウィザード			
Fバイスの選択 抽病に使うデバイスを選択します。			6
エンゼュータ上に複数のダイヤルア この接続に使用するデバイスの選	ップ デバイスがあります。 第532		
CONTRACTOR OF THE PARTY AND TH	MAX for LIGB (COM4) on 56K Data+Fax((BUQD) (COMB)	

10.「ISP 名」(アクセスポイント名)を入力し、[次へ]をク リックする。

接続名 インターネット接続を提供するサービスの	か名前は何ですか?		S.
次のポックスに ISP の名的を入力してく	2551 V		
EP S(A)		-	
ここに入力された名前は作成している新	目的の名前になります。		

11.「電話番号」(アクセスポイントの電話番号)を入力し、 [次へ]をクリックする。

新しい接続ウィザード	
ダイヤルする電話番号 ISP の電話番号を指定してください。	Ì
下に電話番号を入力して(ださい。 電話番号で) 「記録559333」 「語別番号または市外局番が必要な場合があります。人行からないときは、電話でその電話 号にダイヤルして(ださい。モデムの音が聞こえる場合はダイヤルしたその番号が正解です。	₩
	キャンセル



13.[完了]をクリックする。



「新しい接続ウィザード」が終了し、「接続」画面が表示されます。

14.このまま「TCP/IP の設定」を行う場合は、[プロパティ] をクリックする。設定を行わない場合は、[キャンセル] を クリックする。



4.2 TCP/IPの設定

ご利用になるインターネットサービスプロバイダのサーバの情 報を設定します。プロバイダから通知された DNS(ドメイン ネームシステム)サーバーなどの情報が必要です。

- 1.作成された[ダイヤルアップ接続]アイコンを右クリックし、 ショートカットメニューの[プロパティ]をクリックする。
- 2. [ネットワーク]タブをクリックする。

3.[設定]をクリックする。



4.すべての のチェックを外し、[OK]をクリックする。



5. [インターネット プロトコル (TCP/IP)]をチェックし、 [プロパティ]をクリックする。

BIGLOBE東京 プロパティ	29
全般 オプション セキュリティ ネットワーク 詳細現の	E
1年初出すタイヤルアップ サーバーの確認をに	
PPP: Windows 95/98/WT4/2000, Internet	×
	「原電気」
この構成は次の項目を使用しますの)	
2 - 109-29-70 Hall (TOP/IP)	
■ ■ Q05 パケラト スケジューラ □ ■ Microsoft オットワーク用ファイルとプリンタ共有	8
□ Microsoft ネットワーク用クライアント	
TOSH-MUL TOPOLHAND	70/17/8
1698	
伝達実施サプロトコル/インターネットプロトコル。相互 ネットワーク開始の動きを提供する、既定のワイドエリ コルです。	損増されたさまちまな アネッドワークラロト
La contra c	
0	540 th



[優先 DNS サーバー] にプロバイダから通知された DNS サーバの IP アドレスを入力してください。プロバイダによ っては、DNS サーバーの IP アドレスを入力する必要がない 場合もあります。その場合は [DNS サーバーのアドレスを 自動的に取得する]をチェックしてください。

ネットワークでこの機能がサポートされてい ことができます。サポートされていない場合 定を聞いらわせいたさい。	(場合は、「F IISを自動的」 よ、ネットワーク管理者に適切	和19475 た P 目
OP 7FL2mmmort0495/0		
O/AB P PRUZERS	1	1
ODVE # 11-07FL2Am MM	19月11日/日	
Dito DIS H-/1-OP/SLARCE	©	~
· (明光 DNE サーバー(P)		
140-046 9-11-00		
	C	In Health State

- 7. [詳細設定]をクリックする。
- 8. [IP ヘッダの圧縮を使う]の のチェックを外し、[WINS] タブをクリックする。



9. [NetBIOS over TCP/IP を無効にする]をクリックし、 [OK]をクリックする。



10. [OK] をクリックする。

11. [詳細設定]タブをクリックする。

12.[インターネットからこのコンピュータへのアクセスを制 限したり防いだりして、コンピュータとネットワークを 保護する]をチェックし、[OK]をクリックする。



4.3 インターネットへの接続

プロバイダのサーバーに正しく接続できるか、接続操作で確認 します。

1.作成された [ダイヤルアップ接続]アイコンをダブルクリッ クする。



「接続」画面が表示されます。

2. [ダイヤル]をクリックする。

アクセスポイントにダイヤルされます。



接続されると「ユーザー名」と「パスワード」が確認され、 インターネットへの接続が完了すると、パソコン画面右下の タスクトレイに「ダイヤルアップ接続アイコン」が表示され ます。

3.電子メールソフトやWWW ブラウザなどのアプリケーショ ンを起動する。 この状態で、さまざまなインターネットアプリケーションを 使用できます。

4.インターネットへの接続を切断するときには、タスクトレイの「ダイヤルアップ接続アイコン」をダブルクリックし、[切断]をクリックする。
 回線が切断されます。

5. バージョンアップ

インターネットに接続できるようになったら、NTT 東日本 / NTT 西日本ホームページから、本商品の Windows®XP に対応したユーティリティ及びファームウェアをダウンロードして ください。

バージョンアップは、NTT 東日本 / NTT 西日本ホームページ の説明に従ってください。

NTT 東日本	http://www.ntt-east.co.jp/ced/support/
NTT 西日本	http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download.html