## パソコンのネットワーク設定(Windows Vista の場合)

本商品へのアクセスに必要となるパソコンのネットワーク設定について記述します。Web ブラウ ザから本商品にアクセスできない場合、パソコンのネットワーク設定を確認してください。

## TCP/IP の設定

ご使用のパソコンから本商品にアクセスしたり、本商品を使用してインターネットへアクセスしたりするために、ご使用の Ethernet インタフェースに対して、正しく TCP/IP プロトコルの設定を行います。ここでは、TCP/IP の設定方法について説明します。

お知らせ

本商品は、ご使用のパソコンに対して、自動的に IP アドレスなどの TCP/IP に関連する設定を行う機能 (DHCP サーバ機能)を持っています。ご使用のパソコンで、IP アドレスや DNS サーバアドレスを自動 的に取得できるように設定すれば、本商品にアクセスできます。

パソコンを初期設定でお使いの場合は、ここでの設定は必要ありません。「 IP 設定の確認」へお進み ください。

1. TCP/IP の設定を行ってください。

[スタート] [コントロールパネル]を選択してクリックしてください。

[コントロールパネル]画面が表示されますので、[ネットワークとインターネット] [ネットワークと共有センター]をクリックしてください。

[ネットワークとインターネット接続]画面が表示されますので、[タスク]欄の[ネットワーク 接続の管理]をクリックしてください。

[ネットワーク接続]画面が表示されますので、使用するネットワークアダプタ名が表示されている[ローカルエリア接続]をダブルクリックしてください。

[ユーザアカウント制御]画面が表示された場合は、 続行 をクリックしてください。

[ローカルエリア接続のプロパティ]画面が表示されますので、[ネットワーク]のタブから [インターネットプロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)]を選択し、 プロパティ(R) をクリックし てください。

お知らせ

パソコンのLANケーブルが抜けたりして、Ethernetアダプタの動作が有効でないときには、[ローカルエリア接続のプロパティ]画面は表示されません。

接続の方法:	Green and a	E Seturat Corpo	i Marci	
この接続は次の	D項目を使用し	ます(0):	(	構成(C)
	osoft ネットワー パケット スケジュ osoft ネットワー マーネット プロトコ	ク用クライアント に一ラ ク用ファイルとプリン・ 111、パージョン 6 (TI	女共有 CP/IPv6)	
<ul> <li>✓ → Link</li> <li>✓ → Link</li> <li>✓ → Link</li> </ul>	Layer Topoloi Layer Topoloi IL(N)	<del>sy Discovery Map</del> gy Discovery Res 削除(U)	p <del>er 1/0 1</del> ponder	<sup>hiver</sup> プロパティ(R)
説明 伝送制御: ネットワーク ルです。	プロトコル/インタ 間の通信を提(	!ーネット プロトコル。 共する、既定のワイ	相互接続 ドエリアネ	まされたさまざまな ミットワーク プロトコ

以下のような画面になりますので、[全般]のタブをクリックしてください。

ださい。	ットリーク官理者は	」通切な	IP 設定	を同い合わ
● IP アドレスを自動的に取得する((	))			
⑦ 次の IP アドレスを使う(S):				_
	1	¥0	\$	
サマネット マスタ(切): ニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		¥.)	÷	
ナフォルト ゲートウェイ(ロ)	()\$	¥.;	÷	
◉ DNS サーバーのアドレスを自動的	りに取得する(B)			
⑦ 次の DNS サーハーのアドレスを!!	史)(E):			
優先 DNS サーバー(P)		5	- 2	
代替 DNS サーバー(A):		8	2	

[IP アドレスを自動的に取得する(O)]と、[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する (B)]を選択してください。 2. OK をクリックし、つづいて[ローカルエリア接続のプロパティ]画面の OK (または 閉じる) をクリックしてください。 設定が保存され、有効になります。

お知らせ

本項で説明した手順および画面名称は、「コントロールパネル ホーム表示」のものです。 「クラシック表示」をご使用の場合は、手順や選択画面の名称が異なります。

ここで示す手順に従って、パソコンに割り当てられた IP アドレスを確認してください。 お願い

IP 設定を確認して、適切な IP アドレスが割り当てられていないときには、本商品へのアクセスができま せん。IP アドレス情報の更新を行ってください。IP アドレス情報の更新を行っても正しい IP アドレスが 割り当てられない場合は、次の点を確認したうえでパソコンの再起動を行ってください。

- ・LAN ケーブルが正しく接続されているか(LAN ランプは点灯しているか)
- ・TCP/IP プロトコルは正しく設定されているか(TCP/IP の設定」)
- ・Ethernet カードなどが正しく取り付けられ、設定されているか
- 1.[スタート] [すべてのプログラム(P)] [アクセサリ] [コマンドプロンプト]を選択 してクリックしてください。

[コマンドプロンプト]画面が表示されます。

2.「ipconfig /all」と入力し、Enter キーを押してください。

TCP/IP の設定内容が「IP Address」の行に表示されます。



3. パソコンに割り当てられた IP アドレス情報が正しくなかった場合は、「ipconfig /release」と入 力し、Enter キーを押した後で、「ipconfig /renew」と入力し、Enter キーを押して、IP アドレ スを更新してください。