

# ステーションカード WBC FT-STC-SH

## バージョンアップ手順書

●本書をよくお読みのうえ、内容を理解して からバージョンアップを行ってください。



## 1.はじめに

- バージョンアップは以下の手順で行います。
  - 1. ステーションカードWBC FT-STC-SH のユーティリティ、ドライバVer1.3 (FT-STC-SH1\_3.exe)をホームページからダウンロードします。
  - 2. ダウンロードした「FT-STC-SH1\_3.exe」をダブルクリックして、ファイルの解凍を行います。
  - 3. 古いユーティリティをアンインストール後、ダウンロードした最新ユーティリティをインストールします。 (Windows® XP の場合は、ユーティリティのアンインストール、インストールは必要ありません。)
  - 4. ダウンロードした最新ドライバへの更新を行います。

#### お願い

 ● ユーティリティ、ドライバをインストールするときは、ハードディスク内のデータ(特に重要なデータ等)を 必ずフロッピーディスク等にバックアップしたあとで、ユーティリティ、ドライバのインストールを開始して ください。

また、いかなる場合でも、データが消失または破損したことによる損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## 2. ユーティリティのバージョンアップ (Windows® 2000/ Me /98SE /98のみ)

Windows<sup>®</sup> XPの場合は、以下の操作は必要ありませんので、「3. ドライバのバージョンアップ」 に進んでください。Windows<sup>®</sup> 2000/ Me /98SE /98 の場合は、以下の操作でユーティリ ティをバージョンアップした後、ドライバのバージョンアップを行ってください。

## <古いユーティリティのアンインストール>

- 1. FT-STC-SH ユーティリティの画面が表示されている場合は、[閉じる] ボタンをクリックして、ユーティリ ティを閉じてください。
- 2. タスクバーの無線接続インジケータのアイコンを右クリック後、「閉じる」をクリックして、ユーティリティ を終了させてください。
- 3. パソコンの [スタート] ボタンから「プログラム」→「FT-STC-SH」→「Uninstall」をクリックすると、ア ンインストールが始まります。

InstallShiel	d ウィザート*	
2	FT-STC-SHユーティリティセットアッフりは、セットアッフ るInstallShield(R) ウィザートを準備しています	⁰の残りのフౕロセスをご案内す す。しばらくお待ちください。
		<u> キャンセル</u>

4. ファイル削除の確認画面で [OK] ボタンをクリックします。



5. アンインストール完了画面が出たら、[完了] ボタンをクリックします。



(画面は OS によって異なります。)

## <最新ユーティリティのインストール>

- 1.「FT-STC-SH1\_3.exe」を解凍すると、「FT-STC-SH1\_3」のフォルダができます。
- 2. 「FT-STC-SH1\_3」-「Utility」フォルダ内のSetup.exe をダブルクリックすると、ユーティリティのインストールが始まります。
- 3. 以降は、画面に従ってインストールを行ってください。 (手順は「ステーションカード WBC FT-STC-SH 取扱説明書」と同様です。)

## 3. ドライバのバージョンアップ

## <ドライバのバージョンアップの前に>

ドライバのバージョンアップの前に以下の操作を行い、その後各OSの手順に基づいてバージョンアップを行って ください。

1. パソコンの電源を切ってください。

- 2. ステーションカードをパソコンのPCカードスロットに差し込みます。
- 3.パソコンの電源を入れてください。
- 4. FT-STC-SH ユーティリティの画面が表示されている場合は、 [閉じる] ボタンをクリックして、ユーティリ ティを閉じてください。
- 5. タスクバーの無線接続インジケータのアイコンを右クリック後、「閉じる」をクリックして、ユーティリティ を終了させてください。
- 6. 以降は、各OSの手順に基づいてバージョンアップを行ってください。

#### < Windows® XP の場合>

- [スタート] ボタン→「コントロール パネル(コントロール パネルはクラシック表示を利用する)」をクリック します。
- 2. [システム] アイコンをダブルクリックします。
- 3.「ハードウェア」タブをクリックします。
- 4. [デバイス マネージャ] ボタンをクリックします。
- 5. 「ネットワーク アダプタ」 アイコンをダブルクリックします。



- 6.「FT-STC-SH」を選択し、右クリックします。(サブメニューが表示されます。)
- 7.「ドライバの更新」をクリックします。(ハードウェアの更新ウィザードが開始されます。)
- 8.「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」をチェックし、[次へ] ボタンをクリックします。

ハードウェアの更新ウィザード	
20	ハードウェアの更新ウィザードの開始
	このウィザードでは、次のハードウェアに必要なソフトウェアをインストールします: FT-STO-SH
	ハードウェアに付属のインストール CD またはフロッピー ディ スクがある場合は、挿入してください。
4994	インストール方法を選んでください。
	○ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)(0) ○計覧または特定の場所がらインストールする(等純細)(5)
Harris and the second	続行するには、じ欠へ」をクリックしてください。
	< 戻る(B) (次へ(B)) キャンセル

9. 「次の場所で最適のドライバを検索する」と「次の場所を含める」にチェックし、「参照] ボタンをクリックします。



10. ダウンロードファイルの解凍先の「FT-STC-SH1\_3」-「Drivers」-「XP」フォルダを選択し、[OK] ボ タンをクリックします。

ハードウェアのドライバを含むフォルダを選んでくださ	<b>انت ا</b> بار
FT-STC-SH1 3 Drivers 992Kme	
Program Files	<b>M</b>
サブ フォルダを表示するには、プラス (+) サインをク OK	リックしてください。 キャンセル

11. [次へ] ボタンをクリックします。(「ロゴテストに合格していません」の警告メッセージが表示されたときは、 [続行] ボタンをクリックしてそのままインストールを続けてください。)



12.インストールが完了したら、[完了] ボタンをクリックします。



#### < Windows® 2000の場合>

- 1. [スタート] ボタン→「設定」→「コントロール パネル」をクリックします。
- 2. [システム] アイコンをダブルクリックします。
- 3. 「ハードウェア」 タブをクリックします。
- 4. [デバイス マネージャ] ボタンをクリックします。
- 5. 「ネットワーク アダプタ」 アイコンをダブルクリックします。



- 6.「FT-STC-SH」を選択し、右クリックする。(サブメニューが表示されます。)
- 7.「プロパティ」をクリックします。
- 8. 「ドライバ」のタブをクリックし、 [ドライバの更新] ボタンをクリックします。 (デバイスドライバのアップグレードウィザードが開始されます。)
- 9. [次へ] ボタンをクリックします。

デバイス ドライバのアップグレード ウィ	ザード
	デバイス ドライバのアップグレード ウィザードの開始 と このウィザードでは、ハードウェア デバイス用のデバイス ドライバのアッ フグレードを行います。
	統行するには、「次へ」をクリックしてください。
	< 戻る(B) (次へ切) キャンセル

10.「このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する」をチェックし、[次へ] ボタンをクリックします。



11. [ディスク使用] ボタンをクリックします。

<b>ネットワ</b> ネッ	リーク アダプタの選択 ットワーク アダプタを選択します			EN.
	ハードウェアに一致するネットワーク アダンストール ディスクがある場合は、「ディス	クタをクリックしてから [OK] を 」ク使用] をクリックしてください	サリックしてください。 。	このコンポーネントの
ネットワー	り アダプタ( <u>A</u> ).			
Lands Lie	- <b>on</b>			

12. [参照] ボタンをクリックします。



13.ダウンロードファイルの解凍先の「FT-STC-SH1\_3」-「Drivers」-「982Kme」フォルダを選択し、[開 く] ボタンをクリックします。

ファイルの場所					? ×
ファイルの場所の:	982Kme		•	+ 🖸 🗗	
です。 です。 マイトキュンント マイトキュンント マイトキュンシト	Sacpom2k.inf				
<b>4</b> 2	ファイル名(11):	acpcm2k.inf		<u>×</u>	
マイネットワーク	ファイルの種類(①)	セットアップ情報(Minf)	11	<u>×</u>	445676

14.[OK] ボタンをクリックします。



15. [次へ] ボタンをクリックします。

デバイスド	ライバのアップグレード ウィザード			
<b>ネット</b> ネ	<b>ワーク アダブタの選択</b> いットワーク アダプタを選択します			
	ハードウェアに一致するネットワーク アダプタオ ンストール ディスクがある場合は、「ディスクけ	をクリックしてから [OK] をク 見用] をクリックしてください。	リックしてください。こ	のコンボーネントのイ
ネットワー FT-ST	-5 アダプタ( <u>A</u> ) C-SH			
				ディスク使用化し
		< 戻る(B)	;たへ(№) >	キャンセル

16. [次へ] ボタンをクリックします。(「デジタル署名がありません」の警告メッセージが表示されたときは、 [はい] ボタンをクリックしてそのままインストールを続けてください。)

デイス ドライバのアップグレード ウィザード	
デバイス ドライバのインストールの開始 デバイス ドライバは既定の設定でイン	ストールされます。
次のハードウェア デバイスのドライバオ 日朝朝 FT-STC-SH	とインストールします:
既定の設定を使用して、このハードウ のソフトウェアをインストールするには	フェア デバイスのソフトウェアをインストールします。 新しいハードウェア じ次へ】をクリックしてください。
	〈 良ふ(月) 「 (方へ(初))」 キャンガル

17.インストールが完了したら、[完了] ボタンをクリックします。



## < Windows® Meの場合>

- 1. [スタート] ボタン→「設定」→「コントロール パネル」をクリックします。
- 2. [システム] アイコンをダブルクリックします。
- 3. [デバイス マネージャ] タブをクリックします。
- 4. 「ネットワーク アダプタ」アイコンをダブルクリックします。



- 5.「FT-STC-SH」を選択し、右クリックします。(サブメニューが表示されます。)
- 6.「プロパティ」をクリックします。
- 7. 「ドライバ」のタブをクリックし、 [ドライバの更新] ボタンをクリックします。 (デバイスドライバの更新ウィザードが開始されます。)
- 8.「ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)」をチェックし、[次へ]ボタンをクリックします。



9. 「現在使用しているドライバより適したドライバを検索する(推奨)」をチェックし、「検索場所の指定」を チェックして [参照] ボタンをクリックします。



10.ダウンロードファイルの解凍先の「FT-STC-SH1\_3」-「Drivers」-「982Kme」フォルダを選択し、[OK] ボタンをクリックします。



11. [次へ] ボタンをクリックします。



12. [次へ] ボタンをクリックします。



13.インストールが完了したら、[完了] ボタンをクリックします。



14. 画面の指示に従って、コンピュータを再起動します。

## < Windows® 98/ 98SEの場合>

- 1. [スタート] ボタン→「設定」→「コントロール パネル」をクリックします。
- 2. [システム] アイコンをダブルクリックします。
- 3. [デバイス マネージャ] タブをクリックします。
- 4. 「ネットワーク アダプタ」アイコンをダブルクリックします。



- 5.「FT-STC-SH」を選択し、右クリックします。(サブメニューが表示されます。)
- 6.「プロパティ」をクリックします。
- 7. 「ドライバ」のタブをクリックし、 [ドライバの更新] ボタンをクリックします。 (デバイスドライバの更新ウィザードが開始されます。)
- 8. [次へ] ボタンをクリックします。



9. 「現在使用しているドライバよりさらに適したドライバを検索する(推奨)」をチェックし、[次へ] ボタンを クリックします。



10.「検索場所の指定」をチェックし、「参照」ボタンをクリックします。



11.ダウンロードファイルの解凍先の「FT-STC-SH1\_3」-「Drivers」-「982Kme」フォルダを選択し、[OK] ボタンをクリックします。



12. [次へ] ボタンをクリックします。



13. [次へ] ボタンをクリックします。



14.インストールが完了したら、[完了] ボタンをクリックします。



15. 画面の指示に従って、コンピュータを再起動します。

## 商標について

- Windows®は米国 Microsoft® Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Windows<sup>®</sup> 98は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 98 operating system の略です。
- Windows<sup>®</sup> Me は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> Millennium Edition operating system の略です。
- Windows® XP は、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® Windows® XP Professional operating system の略です。
- Windows<sup>®</sup> 2000 は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000 Professional operating system の略です。
- その他の各会社名および各製品名は、各社の商標または登録商標です。