



# 取扱説明書

このたびは、Web Caster FT-STC-Va/g をお買い求めいただきまして、まことにあり がとうございます。

- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよく お読みのうえ、内容を理解してからお使い ください。
- お読みになったあとも、本商品のそばなど いつもお手元に置いてお使いください。



技術基準適合認証品

# 安全にお使いいただくために必ずお読みください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全に お使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。 その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みくだ さい。

## 本書中のマーク説明

▲警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>⚠注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負 う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定さ れる内容を示しています。
🜒 お知らせ	この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示しています。

記載している画面はイメージを説明したものです。実際の画面と相違している場合がありますのでご 注意ください。また、機能向上のため画面は予告なく変更される場合があります。

Windows ● は米国Microsoft ● Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 Windows ● 985Eは、Microsoft ● Windows ● 98 Second Edition operating systemの略です。 Windows ● Melt、Microsoft ● Windows ● Millennium Edition operating systemの略です。 Windows ● 2000は、Microsoft ● Windows ● 2000 professional operating systemの略です。 Windows ● XPは、Microsoft ● Windows ● XP operating systemの略です。

Adobe、Adobeロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国 ならびに他の国における商標または登録商標です。

その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。 付属品のCD-ROMは日本語OS以外の動作保証をしていません。 付属品のCD-ROMはソフトウェアのバックアップとして保有する場合に限り、複製することができ ます。また、ソフトウェアについてのいかなる改変も禁止とし、それに起因する障害については当社 は一切の責任を負いません。

## ご使用にあたってのお願い

本商品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置 です。本商品は家庭環境で使用することを目的としていますが、本商品がラジオやテレビジョン受信 機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り 扱いをしてください。

- ●ご使用の際には取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。
- ●本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。 This equipment is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- ●本商品の故障、誤作動、不具合、あるいは停電等の外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害や、万か一、本商品に登録された情報内容が消失してしまうこと等の執粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。本商品に登録された情報内容は、別にXモをとるなどして保管くださるようお願いします。
- ●本商品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないでください。
- ●本商品を分解したり改造したりすることは、絶対に行わないでください。
- ●本書に他社製品の記載がある場合、これは参考を目的としたものであり、記載商品の使用を強制するものではありません。
- ●本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、当社のサービス取扱所へお申し付けください。
- ●この取扱説明書、ハードウェア、ソフトウェア、および外観の内容について将来予告なしに変更す る可能性があります。

#### ■ワイヤレス機器の使用上の注意

- ▲本商品は、2.4GHZ帯域の電波を使用しています。この周波数帯では、電子レンジ等の産業、科学・医 療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無 線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略します)が運用たれています。
  - (1) 本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
  - (2)万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用 チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してく ださい。
  - (3) その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には「NTT通信機器お取扱相談セン タ」にお問い合わせください。
- ◆本品応を5.2GHz帯で使用する場合、屋外で使用しないでください。法令により5.2GHz無線機器を屋外で使用することは禁止されているため、屋外で使用する場合は、あらかじめ5.2GHz帯の電波を無効にしてください。
- ●本商品は、2.4GHz全帯域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式 としてDSSS方式およびOFDM方式を採用しており、与干渉距離は40mです。



: 2.4GHz帯を使用する無線設備を示す
 F : 変調方式を示す

:想定される干渉距離が40m以下であること

: 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避することを 意味する

# 安全にお使いいただくために必ずお読みください

<u>♪</u> 警告
● 十五日ちは田子で担合は、十五日ち送菜していて機兜(パンコンけび)のよ、十ポニレアンで数件
●本岡品を使用する場合は、本岡品を表着している機器(パワコフなど)のメーカが示している言言、 注意事項をお読みになり、正しい手順でご使用ください。
●本商品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないでください。人が死亡または重症を負う可能性があり、社会的に大きな混乱が発生するおそれがあります。
● 心臓ペースメーカの30cm以内に近づけないでください。ペースメーカの動作に影響を与えることがあります。
● 航空機内や病院など使用を禁止された区域では、装着している機器(パソコンなど)から本商品を 取り外してください。電子機器や医療機器に影響を及ぼす場合があります。
●本商品から異臭、異音、煙が発生した場合は、本商品を装着している機器(バソコンなど)の電源をOFFにして機器から取り外してください。火災、感電の原因となることがあります。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
●万一、本商品を落としたり、破損した場合は、本商品を装着している機器(パソコンなど)の電源をOFFにして機器から取り外してください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となることがあります。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
●本商品を水や海水につけたり、ぬらさないでください。万一、内部に水などが入ったり、ぬらした場合は、本商品を装着している機器(パソコンなど)の電源をOFFにして機器から取り外してください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となることがあります。
●本商品の内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり落としたりしないでください。 万一、異物が入った場合は、本商品を装着している機器(バソコンなど)の電源をOFFにして機器から取り外してください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となることがあります。
● 本商品を分解、改造しないでください。火災、感電の原因となることがあります。
●本商品のそばに花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品の入った容器、または小さな金属類を置かないでください。こぼれたり中に入った場合、火災、感電の原因となることがあります。
● ぬれた手で本商品を操作しないでください。感雷・故障の原因になります。



#### ■CD-ROMの取扱上・保管上の注意

- 1. ディスクは両面共、指紋、汚れ、キズ等を付けないように取り扱ってください。
- ディスクが汚れたときは、メガネ拭きのような柔らかい布で内周から外周に向かって放射状に軽 くふき取ってください。レコード用クリーナーや溶剤等は使用しないでください。
- ディスクは両面共、鉛筆、ボールペン、油性ペン等で文字や絵を書いたり、シールなどを貼付し ないでください。
- 4. ひび割れや変形、また接着剤等で補修したディスクは危険ですから絶対に使用しないでください。
- 直射日光のあたる場所や、高温・多湿の場所には放置しないでください。
- 6. ディスクは使用後、元のケースに入れて保管してください。

#### ■CD-ROMの著作権、免責事項について

- 添付CD-ROMに収録されたソフトウェア、およびデータは、著作権法によって保護されています。 それぞれの著作者および著作権は、各プログラムまたは付属のドキュメントに記載されている通 りです。
- 添付CD-ROMは、無償でご利用になれます。また、友人など営利を目的としない間柄での再配布 は原則自由です。ただし、その場合でも著作権免責事項の規定は、配布の相手方に対しても効力 を有するものとします。
- 添付CD-ROMの内容を転載、雑誌などに添付して再配布する場合は、東日本電信電話株式会社、 または西日本電信電話株式会社(以下、弊社と略します)の許諾を必要とします。
- 4. 収録されたソフトウェアは、弊社にて動作確認を行っていますが、全ての状況下においての動作 を保証しているわけではありません。弊社は、添付CD-ROMに関しては、一切動作保証は致しま せん。
- 弊社は、添付CD-ROMによりご利用者に直接または間接的損害が生じても、いかなる責任も負わないものとし、一切の賠償などは行わないものとします。
- 6. 弊社は、添付CD-ROMに不備があっても、訂正する義務は負わないものとします。
- 添付CD-ROMの記載事項は、ご利用者への事前連絡なく仕様を変更したり、サービスの提供を中止する場合があります。

	安全にお使いいただくために必ずお読みください ・・・・・・・・・・・2
	日次 マニュアル構成/マニュアルの見かた ・・・・・・8
	マニュアル構成
	マニュアルの見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	詳細取扱説明書 目次
	無線LANの設定について ・・・・・11
1	最初に確認しましょう
	セットを確認してください・・・・・
2	ドライバをインストールしましょう
	ドライバをインストールしましょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-2-2 インストールの状態を確認しましょう ・・・・・
3	無線LANを接続してみましょう
	アクセスボイントと通信しましょう(インフラストラクチャ・モード)・・・3-2 通信内容を暗号化しましょう ・・・・・・3-7
4	付録
	トラブルや疑問点がある場合

# マニュアル構成/マニュアルの見かた

## マニュアル構成

本商品の取扱説明書は下記のように構成されています。 ご利用の目的に合わせてお読みください。

#### 取扱説明書

Web Caster FT-STC-Va/gの基本機能についての説明書です。

#### 詳細取扱説明書

取扱説明書には記載されていないWeb Caster FT-STC-Va/gの、より詳細な機能につい て解説しています。本書はWeb Caster FT-STC-Va/g専用CD-ROMに収録されています。

## 「マニュアルの見かた

必要に応じて、以下の順番にお読みください。



## 電子マニュアルの見かた

本商品の、より詳細な機能については、CD-ROMに収録されている電子マニュアルをご覧ください。

- パソコンを起動し、付属のCD-ROM [Web Caster FT-STC-Va/g専用CD-ROM]をCD-ROMドライブにセットします。
- 2 自動的に表示されるメニュー画面の「詳細取扱説明書」をクリックします。



## 詳細取扱説明書 目次

詳細取扱説明書の構成は下記のとおりです。



**ドライパ・ユーティリティをインストールしましょう** Windows % XPの場合 Windows ® 2000の場合 Windows ® Me/98SEの場合

2 無線LANを接続してみましょう

アクセスボイントと通信しましょう(インフラストラクチャ・モード)
 通信内容を暗号化しましょう
 ①WEPを使用する場合
 ②WPAを使用する場合
 他の無線LANカードと通信しましょう
 (アドホック・モード)
 ユーティリティソフトを使用しましょう

3 付録

トラブルや疑問点がある場合 用語解説 索引

# 無線LANの設定について

このページでは、無線LANを利用するまでの手順を示します。

本書では本商品をパソコンに装着して無線LANのクライアントとして利用する場合の設定 について説明しています。アクセスポイントの設定となっている部分の設定については Web Caster V110の取扱説明書を参照してください。

※本書ではアクセスポイントにWeb Caster V110を使用した場合を例に説明します。 他の機種をご使用になる場合も同様の手順で設定を行うことができます。

※本書ではパソコンのOS にWindows<sup>®</sup> XPを使用した場合で説明しています。他のOSS を使用になる場合は Web Caster FT-STC-Va/g詳細取扱説明書」を参照してください。 ※以下に示した手順の流れは、パソコンと本商品をLANケーブルで接続して本商品と無限

LANアクセスポイントを簡易に設定するための方法になります。



11

セットを確認してください ・・・・・1-2
動作環境を確認してください ・・・・・1-3
各部の名前 ・・・・・1-4



# セットを確認してください

設置を始める前に、構成品がすべてそろっていることを確認してください。 万一、不足品があったり、取扱説明書に乱丁・落丁があった場合などは、当社のサー ビス取扱所にご連絡ください。

## ●構成品





### ●動作環境

PCカードスロット (PCMCIA TYPEII) を搭載し、CD-ROMドライブ (インストール用) を搭載したパソコン

● Web Caster FT-STC-Va/gカードが対応しているOS Windows。985E (日本語版) Windows。Me (日本語版) Windows。2000 (日本語版) Windows。XP (日本語版)





## 【ランプ表示】

POWERランプ	LINKランプ	本商品の状態		
遅い点滅	消灯	省電力モードです。		
点滅 ※1	点滅 ※1	ワイヤレスネットワークを検索中です。		
遅い点滅	遅い点滅	ワイヤレスネットワークに接続中です。		
早い点滅	早い点滅	データの送受信中です。		
消灯	消灯	カードに電源が入っていません。		

※1 POWERランプとLINKランプが交互に点滅します。

# 3

## ドライバをインストールしましょう ··2-2 インストールの状態を 確認しましょう ·····2-6



# ドライバをインストールしましょう

本商品を使用する場合には、はじめに本商品を装着するパソコンにドライバとユーテ ィリティをインストールする必要があります。本章の手順を行うことにより、ドライ バとユーティリティのインストールが行われます。

以下、ドライバとユーティリティのインストールを「ドライバのインストール」と略 します。

本書ではOSにWindows。XPを使用した場合を例に説明しています。他のOSをご 使用になる場合は、CD-ROMに収録されている詳細取扱説明書を参照してください。

●インストールする際には以下の点にご注意ください。

- ・CD-ROMをドライブにセットしてもメニュー画面が表示されない場合は [スタート] ー [マイコンピュータ] をクリックして、[FT-STC-Va\_g] アイコンをダブルクリックしてください。CD-ROMの内容が表示されま すので「FT-STC-Va\_g.exe」をダブルクリックするとメニュー画面が表示されます。
- ・インストールを行う前に、全てのアプリケーションを終了させてください。
- ・本商品はスタシバイモードには対応していません。 本商品をインストールする前に、ご使用のパソコンの取扱説明書等をお読みになり、スタンバイモードを 解除しておいてください。
- パソコンの電源を投入し、Windows<sup>®</sup> XPを起動します。その際、必ず Administrator権限のあるユーザでログインしてください。

## あ知らせ

●この時点では、本商品(カード本体)をPCカードスロットに挿入しないでください。パ ソコンの電源をONにする前、もしくはOSが起動した時点で本商品を挿入した場合、ド ライバのインストールに失敗する恐れがあります。

2 CD-ROMドライブに付属のCD-ROMをセットすると、次のメニュー画面が 自動的に起動します。

起動しましたら、[ドライバとユーティリティのインストール]をクリック します。

ダウンロード確認画面が表示されますが、[開く]をクリックしてください。



## 🐠 お知らせ

●セキュリティソフト(ウイルスチェックブログラム等)が起動している状態でインストールを行うと正常 にインストールが完了しない場合があります。インストール作業はウイルスチェックブログラムを一時的 に終了してから行ってください。



インストール確認画面が開きます。[次へ]をクリックします。



「使用許諾契約書」画面が開きます。 内容を確認の上、よろしければ [同意する] をクリックします。



5 「インストール先の選択」画面が開きます。

Δ

ドライバのインストール先を変更される場合は [参照...] をクリックして、 インストール先を指定します。変更の必要がなければ、[次へ] をクリック します。



(次ページに続く)



ドライバをインストールしましょう

6 以下のような確認メッセージが出ます。 [続行]をクリックしてインストールを継続します。



7 インストールが完了すると「セットアップの完了」画面が表示されます。 [完了]をクリックしてください。

Installible Marand	
	RH/17087 BH/1709 PLAIL, OCTATION, TH'TL'TODA L
	10.000 NY 10.000

8 本商品(カード本体)のラベル面を上にして、PCカードスロットの奥まで 挿入します。



● PCカードスロットの位置・使用方法については、お使いのパソコンにより異なります。わからない場合にはパソコンの取扱説明書等をご覧ください。



下記のウィンドウが表示されます。

以上でインストール作業は完了しました。 引き続き、次ページの「インストールの状態を確認しましょう」にお進みください。



ドライバソフトのインストールが確実に行われていて、正常に使用できることを確認 する方法を示します。

以下の画面例は、Windows® XPの場合について説明しています。

**1** [スタート] ボタンをクリックし、[マイコンピュータ] 上で右クリックして [プロパティ] を選択します。



2 「システムのプロパティ」の画面上の [ハードウェア] タブをクリックしま す。



3 デバイスマネージャの項の [デバイスマネージャ] をクリックします。



4 「デバイスマネージャ」の「ネットワーク アダプタ」をダブルクリックし、 「Web Caster FT-STC-Va/g Wireless LAN Card」があることを確認 します。

	TMX
7+(40 MT8 MT9 A478	
= = d # d 8 = = 8 #	
- A OTEO-CHERGINAA	
x (2 DID/CD-ROM P517	
H US DE ATAVATAN 100-1	
x 🗤 USB Universal Serial Buol 32-10-5	
11 Jan #-R-F	
* ¥ 3.45-9 * <b>8</b> .97.4.874.8237-1.2.40-5	
8 ¥ 9.374 #/643	
H 🔂 ŁOBOŚIER	
11	
10 陽 542264 2929	
☆ 毎年 キュキワ = 5 アダプラ	
THE PARTY OF THE P	
k 🔹 705/7	
N 423 729C - 7437 2,02-7 N 32 70-8- 9,05 9947	
# 3 R-H CONS LFD	

## 🐠 お知らせ

●もし [Web Caster FT-STC-Va/g Wireless LAN Card]のアイコンの前に<sup>\*</sup>!<sup>\*</sup>マークがついている場合は、何らかの問題が発生しています。 その際には、パンコンの再起動をしたり、ドライバの再インストールを行ってください。

## アクセスポイントと通信しましょう (インフラストラクチャ・モード)・・3-2 通信内容を暗号化しましょう・・・・・・3-7



本商品と無線LANアクセスボイントとが通信する場合の設定方法について記載します。 (アクセスボイントにはWeb Caster V110を例として記載します。)

インフラストラクチャ・モードとは、本商品を搭載したパソコンからアクセスボイントを介し、無線 LAN上で通信を行う場合に設定するモードです。

1 アクセスポイントの電源が入っていることを確認します。



アクセスポイントの取扱説明書を確認して、ESSID(ネットワーク名)を記録しておいてくだ さい。

●MACアドレスの確認方法(アクセスポイントにWeb Caster V110を使用した場合)

※アクセスポイントのESSIDについては、工場出荷時に「V110-【MACアドレスの下6桁(英 数小文字)】」で設定されています。

本体底面にシールが2箇所貼り付けてあり、バーコードがあるシールにMACアドレスが記載し てあります。中央のバーコードの右に書いてあるものがMACアドレスになります。



シールの表示が上記の場合は、アクセスポイントのESSIDは「V110-<u>0123ad</u>」となります。 ※ESSIDの「V110-」のアルファベットは大文字、「0123ad」のアルファベットは小文字と なりますのでご注意ください。



●ESSIDとは、本商品と無線LANアクセスポイントとが通信時に使用するネットワーク識別用のDです。 無線LANアクセスポイントにESSIDを設定しておき、その無線LANアクセスポイントと接続するパソコ ン等にも同じSSIDを設定しておけば、通信が可能になります。このように、接続する無線LANアクセス ポイントをESSIDで指定することができます。ESSIDは、セキュリティ機能の一つに分類される場合も ありますが、あくまでも接続先の識別機能ですので、ESSIDを設定後に、他のセキュリティ設定をするこ とをお勧めします。 この時点で、ドライバのインストールが完了し、本商品(カード本体)がPCカードスロットに挿入され ているものとします。

本商品(カード本体)のPOWERランプが点滅していることを確認してください。

3 タスクトレイのユーティリティアイコン 虚をダブルクリックします。

アイコンが表示されていない場合は以下の操作で表示することができます。 ・Windows<sup>®</sup> XPをご使用の場合は、[スタート]ボタン→[すべてのプログラ ム]→[WBC FT-STC-Vag]→[FT-STC-Vag設定ユーティリティ]をクリッ クしてください。

C	Se Mindows Update		
	S WO FT-STO-Vie	1 # FT-030-Weig = Full to 0500 (0)	4
Abbs Arriver 51	(B 7767)	<ul> <li>A PERSONALIZATION</li> </ul>	
	0.7%	•	
9.50 395/# 78L/79	自.29-9797		
0	all Steve Loles		
Contract State of the	12 Xit Later		
	Cartan Expres		
84287353429	O Wednes Webs Flarer		
	Contract Chierren	12210	
	Benne Genn	<u></u>	
1 28 1			

 ・Windows<sup>®</sup> 2000/Me/98SEをご使用の場合は、[スタート]ボタン→
 [プログラム]→[WBC FT-STC-Vag]→[FT-STC-Vag設定ユーティリ ティ]をクリックしてください。



ユーティリティの画面が開きます。

4



(次ページに続く)



5 上部の [設定] タブをクリックします。工場出荷時は何も入っていませんの で、「追加] をクリックしてネットワーク設定を行います。



6 ネットワーク設定を行います。ブロファイル名は任意の英数字を入力してく ださい。入力が完了したら[次へ]をクリックしてください。



- 7 事前に調べておいたアクセスポイントのネットワーク名(ESSID)をSSID の欄に入力します。
  - 入力が完了したら [次へ] をクリックしてください。



## 8 [次へ]をクリックしてください。

アクセスポイントが暗号化されている場合は、後述の「通信内容を暗号化しましょう」に従って認 証モードを変更してください。



[完了]をクリックしてください。



の お知らせ

<u>g</u>

●本ユーティリティを使用してIPアドレスを設定する場合はIPアドレス設定メニューから[設定する]を選択した後、[次へ]ボタンをクリックしてIPアドレス入力画面で設定を変更してください。



10 設定した内容が反映されることを確認してください。リストから追加した ネットワーク設定を選択した状態で、[接続]をクリックしてください。

通信をしているネットワーク名の前には 👗 印がつきます。



11 手順10で表示されている画面上部の[設定選択] タブをクリックし、[詳細…] をクリックします。詳細情報が表示されますので[無線LAN情報]の信号強度と通信品質が表示されていることを確認した後、ウィンドウを閉じます。

SNTT Web Caste	rFT-STC-Va/g 🛛
- 無線 LAN 1番号	
ネットワーク名(SSID)	V110-000000 ( 00:07:40:C3 C
通信モード:	(2797)797 <del>7</del> 7
チャネル	11
暗号化:	開切
現在の速度	54 Mbits / sec
信号强度	連续品質
TCP/IP 1848	
DHCP :	決定する
現在の印アドレス:	192.168.1.15
サブネット マスク	255.255.255.0
デフォルト ゲートウェイ:	1921681.14
DNS サーバ:	192.168.1.14
	反る

以上で、アクセスボイントとの無線LAN接続関連の設定は終了です。 通信内容の暗号化設定を行う場合は、引き続き「通信内容を暗号化しましょう」をお読みください。

## 🐠 お知らせ

●タスクトレイに格納されているアイコンを確認することでも通信状態を確認することができます。

- 🏭 : 無線LANネットワークに接続中
- 🚊 : 無線LANネットワークを検索中



# 通信内容を暗号化しましょう

本商品は無線を利用しているために、ケーブルの配線工事が不要というメリットがあ ります。しかし通信内容の暗号化をしていない場合には、電波の届く範囲であれば通 信内容を傍受される危険性が考えられます。

そのため、本商品をお使いになる際には必ずアクセスポイントと本商品の暗号化 (WEP/WPA)の設定を行ってください。なお、本商品でサポートしているWPAの 暗号化プロトコルはTKIPのみとなります。

アクセスポイントの設定に関しては、アクセスポイントのマニュアルを参照してくだ さい。

#### WEP

無線LAN規格(IEEE802.11)にて規格化されている"暗号化"方式の一つです。直訳は、"有線LAN と同等のブライバシー機能"となり、無線LANに対するセキュリティの有効な手段とされています。 WEPを設定することで、無線電波が第三者に傍受されても、暗号を解読しないとデータの中身を判読す ることができなくなり、また無線LANに侵入することもできません。WEP機能は、パソコン等および無 線LANアクセスポイント側の両方に「WEPキー(WEP暗号化鍵)」を設定する必要があります。市販の 無線LAN製品は、64ビットおよび128ビット長のWEPキーをサポートしています。各ビット長のう ち、ユーザが設定できるWEPキー長は、それぞれ「40 bit (5 byte)」、「104 bit (13 byte)」となり

ます。残りの24ビットはIV(Initialization Vector)といわれる自動的にパソコンや無線LANアクセ スポイントにより付加されるデータとなります。設定されるWEPキーの長さが長いほど、暗号は強力な ものとなります。

#### WPA

WPA(Wi-Fi Protected Access)とは、WEPの脆弱性を改善した暗号化方式です。

ユーザ認証機能の追加や、暗号キーを一定時間毎に自動的に更新するTKIP(Temporal Key Integrity Protocol)と呼ばれる暗号化プロトコルを採用することによりセキュリティ強度が向上されています。 WPAには認証サーバを使用せず、事前共有キー(Pre-shared Key)と呼ばれる共有キーを使用して認 証を行う「WPA-PSK」という方式があります。



## 🐠 お知らせ

- ●ご使用のパソコンのOSがWindows® XPの場合に暗号化方式でWPAを使用するにはWindows® XP ServicePack1以上とWPAサポート修正プログラムをあらかじめインストールしておく必要 があります。本書は上記ServicePackおよび修正プログラムがご使用のパソコンにインストールさ れていることを前提に記述しています。
- ●WPAサポート修正ブログラムについてはマイクロソフト社のサポート技術情報 826942 [Windows XP の WPA ワイヤレス セキュリティ アップデートの概要]を参照してください。 マイクロソフト社のホームページ (http://www.microsoft.com/japan/) で、「サイトの検索] 欄に 826942 と入力し、[検索]をクリックすることで参照できます。



# 通信内容を暗号化しましょう

ここではアクセスボイントに暗号化方式WPA-PSK、入力方式TKIP、ネットワーク キー「pre-shared-key-012345678」を設定したときの設定例を示します。(暗 号化方式および入力方式で上記以外の項目を選択する場合には、詳細取扱説明書を参 照してください。)

この時点で、ドライバのインストールが完了し、カードがPCカードスロットに挿入 されているものとします。

カードのPOWERランプが点滅していることを確認してください。

- 1 タスクトレイのユーティリティアイコン をダブルクリックします。
  - アイコンが表示されていない場合は以下の操作で表示することができます。 ・Windows<sup>®</sup> XPをご使用の場合は、[スタート]ボタン→[すべてのプログラ ム]→[WBC FT-STC-Vag]→[FT-STC-Vag設定ユーティリティ]をクリッ クしてください。



 ・Windows<sup>®</sup> 2000/Me/98SEをご使用の場合は、[スタート]ボタン→
 [プログラム]→[WBC FT-STC-Vag]→[FT-STC-Vag設定ユーティリ ティ]をクリックしてください。

	3	Windowi Update				
	8	7973640	ł	77671	:	
	3	最近表示27(16回)	÷ĝ.	blenet Epikee	1	
	3	PEQ	٠ê	Curlosk Express 1950 FT-570-Unit	c iii	FT-670-VINBRET-FV/FV
	3	REC	4		0	11-070-1102-94/9405/020-4
	4	A878	1			
	Ð	2+1468300.081101	1			
	ŋ	5491-955-62L	1			
i	29-9	623	-			

**2** ユーティリティの画面が開きます。



3 上部の[設定]タブをクリックします。利用するネットワーク設定を選択し、 [変更]をクリックします。



**4** [プロファイル名] の設定画面が表示されますので [次へ] をクリックして [認証モード] の設定画面まで進みます。





# 通信内容を暗号化しましょう



4 DA I

トラブルや疑問点がある場合 ・・・・・4-2
本商品をパソコンから取り外す場合は
4-4
本商品(ソフトウェア)を削除する場合は
4-5
製品仕様 ・・・・・4-9
索引 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
保守サービスのご案内・・・・・・・・4-11



# トラブルや疑問点がある場合

トラブルが起きたときや疑問点があるときは、こちらをお読みください。 該当項目がない場合や対処をしても問題が解決しない場合は、本商品をパソコンから 取り出してソフトウェアのアンインストールを行い、再度インストールされることを お勧めします。手順については「本商品をパソコンから取り外す場合は」および「本 商品(ソフトウェア)を削除する場合は」を参照してください。

その際、再インストールを行うと、プロファイルのデータ等が消去されますのでご注 意ください。

症 状	原因と対策
ドライバがインストールできない	ご使用のパソコンで本商品ではサポートしていない OSを使用している可能性があります。 ●ご使用になるパソコンのOSが本商品でサポートし ているものであることを確認してください。本商 品でサポートしているOSに関しては、本書の「1 最初に確認しましょう 動作環境を確認してくだ さい」を参照してください。
	全てのソフトウェアを終了していない可能性があり ます。 ●本商品のドライバをインストールする時には、あら かじめ起動しているソフトウェアを全て終了する必 要があります。セキュリティソフト(ウイルスチェ ックブログラム等)についても忘れずに終了して からインストールを実施してください。
	本商品以外の無線LANドライバがインストールされ ている場合は正常にインストールが完了しない可能 性があります。 ●インストール済みの無線LANドライバをアンインス トールした後、再度インストールを試みてください。
	パソコンの電源をONにする前、もしくはOSが起動し た時点で本商品を挿入した場合は正常にインストール が完了しない可能性があります。 ●インストール済みの無線LANドライバをアンインス トールした後、再度インストールを試みてください。

症	状	原因と対策
インターネットができない	無線通信ができる	アクセスポイントに問題がある可能性があります。 ●アクセスポイントに問題がある可能性があります。 ●アクセスポイントに設定されている設定情報を確 認してください。WAN側の設定に誤りがあるか、 設定を行っていないことが考えられます。設定情 報の詳細に関してはアクセスポイントのマニュア ルを参照してください。
	無線通信ができない (POWERランプと LINKランプが交互 に点滅している)	アクセスボイントの電源が入っていない可能性があ ります。 ●アクセスボイントの電源が入っていることを確認 してください。
		アクセスボイントに本商品(カード本体)が正常に 挿入されていない可能性があります。 ●アクセスボイントのPCカードスロットの奥まで正 しく本商品(カード本体)が挿入されていること を確認してください。
		設置場所に問題がある可能性があります。 ●電波の届く範囲にアクセスポイントがあることを 確認してください。 ●本商品の設置場所を変えてみてください。
		アクセスボイントの情報が本商品に設定されていな いか、または設定が誤っている可能性があります。 ●ユーティリティにて本商品に設定しているアクセ スポイントの設定情報(ESSIDや暗号化設定など) を確認してください。設定情報に関しては詳細取 扱説明書「無線LANを接続してみましょう」を参 照してください。
		他の通信機器と電波干渉が発生している可能性があ ります。 ●通信に使用しているチャネルを変更してみてくだ さい。設定情報に関しては詳細取扱説明書「無線 LANを接続してみましょう」を参照してください。
		アクセスポイントが故障している可能性があります。 ●アクセスポイントが正常に動作していることを確 認してください。
	無線通信ができない (POWERランプと LINKランプが共に 消灯している)	本商品(カード本体)に電源が入っていません。 ●PCカードスロットの奥まで正しく挿入してくださ い。 ●PCカードスロットが複数ある場合には、他方に差 し替えてみてください。PCカードスロットの動作 が不安定な可能性もあります。

※上記の対応で問題が解決しない場合はドライバをアンインストールした後、再度インストールを実施 してください。 **4** 付録



# 本商品をパソコンから取り外す場合は

本商品は、パソコンの電源がOFFの際にはいつでもPCカードスロットから取り外すことが できます。

また、パソコンの電源がONの状態で各種OSをご使用中の状態においても、下記の作業を 行うことによりPCカードスロットから取り外すことができます。



以下の画面例は、Windows® XPの場合について説明しています。





# 本商品(ソフトウェア)を 削除する場合は

本商品をご使用になるためにインストールされた、各ソフトウェアをアンインス トール(削除)する方法についてご説明します。インストールされたソフトウェ アには、「ドライバソフト」と「ユーティリティソフト」の2種類があります。

#### ●ドライバソフトの削除

以下の画面例は、Windows® XPの場合について説明しています。





**4** 付録



2007 2007 2007 2007 - 7.15 2.45-5 2007 - 7.15 2.45-5

本商品(ソフトウェア)を

削除する場合は

付錄



**4** 付録



#### ●ユーティリティソフトの削除

以下の画面例は、Windows® XPの場合について説明しています。

**1**  $\begin{bmatrix} xy-b & xy \\ z_1 & y \\ z_2 & y \\ z_3 & y \\ z_4 & y \\ z_5 & y \\ z_1 & y \\ z_1 & y \\ z_1 & y \\ z_2 & y \\ z_1 & y \\ z_1 & y \\ z_2 & y \\ z_1 & y \\ z_1 & y \\ z_2 & y \\ z_1 & y \\ z_1 & y \\ z_2 & y \\ z_1 &$ 



**2** 以下のようなウィザードのウィンドウが開きますので、[削除]を選択して [次へ]をクリックします。

Installible M Wo	<del>~1</del>
2709 TARRE. (	itannicay.
この750%28 17%2年後期	展って、構成ホイルロールを実現することができます。次の して1次へ31799後9904してください。
C #684	L
鍲	#000107379430+81834C2070936238**2368443 2018.444
× HN	*<26-021-825.218-225-2258884.44
	<u></u> 4v/d1

3 ユーティリティソフトの削除が終了すると「セットアップの完了」のウィンドウが開きますので、ドライブから本商品を取り出してから、[完了]をクリックしてください。ご使用のパソコンの状態によっては、再起動の必要があります。

以上でユーティリティソフトの削除は完了です。

betallihash Weard	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	References formation (references), and the second second composite and second second second second second second second
Aller	# (2)(147(20)-MRRB(27)
	C.L.C. 827242-16888.87.
	とうごかられいがき取り出している。使て3年でをかったしたかが 毎月でしていたあっ
1.00	
	1800 87



# 製品仕様

項目	仕様
商品型番	Web Caster FT-STC-V [ag]
準拠規格	IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b ARIB STD-T66、ARIB STD-T71
周波数帯/チャネル	5.2GHz(5.15~5.25GHz) / 34、38、42、46ch 2.4GHz(2.400~2.4835GHz) / 1~13ch
伝送方式	IEEE802.11a:OFDM方式、IEEE802.11g:OFDM方式 IEEE802.11b:DSSS方式
伝送速度 ※1	IEEE802.11a / IEEE802.11g : 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps IEEE802.11b : 11/5.5/2/1Mbps
伝送距離(見通し距離)	屋外:約200m(802.11aは、屋外で使用できません) 屋内:約100m (環境により異なります)
アクセス方式	アドホック/インフラストラクチャ
アンテナ方式	ダイバーシティアンテナ(内蔵)
セキュリティ方式	SSID、WEP(64/128bit)※2、TKIP
状態表示	POWERランプ、LINKランプ
PCインタフェース	PC Card Standard (CardBus) · Type II
対応OS	Windows ● 98SE/Windows ● Me/Windows ● 2000/ Windows ● XP(日本語版)
使用電源	DC3.3V±5% (パソコンから供給) DC5V仕様のPCカードスロットではお使いになれません。
消費電力	最大2W
動作環境	温度:0~40℃、湿度5~85%(ただし結露しないこと)
外形寸法	約54(w)mm×14(H)mm×120(D)mm
質量	約0.04kg
適合認定	特定無線設備技術基準適合認定 端末機器技術基準適合認定
情報処理装置等電波障害自主規 制協議会(VCCI)	クラスB情報技術装置

※1 規格による速度を示すものであり実効速度は異なります。

※2 同一無線ネットワークにおいて64bitWEPと128bitWEPの混在はできません。



# 索引

## アルファベット

CD-ROM1-2
ESSID
IEEE802.11a ······4-9
IEEE802.11b4-9
IEEE802.11g4-9
LINKランプ ·····1-4
POWERランプ ·····1-4
Windows® 20001-3
Windows® 98SE1-3
Windows® Me ·····1-3
Windows® XP ·····1-3

## 五十音

LY 1J1	
アクセスポイント・・・・・・・・・・・・・3-2,4-3	3
アドホック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-9	Э
暗号化・・・・・3-6,4-3	3
インストール ・・・・・2-2	2
インフラストラクチャ・・・・・・・・3-2,4-9	Э
【サ行】	
周波数 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Э
仕様 ・・・・・・4-8	Э
詳細取扱説明書 ・・・・・・・・・・・・.8,10,1-2	2
【夕行】	
チャネル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-5	Э
チャネル ・・・・・4-8 伝送速度 ・・・・・4-8	9
チャネル ・・・・・4-5 伝送速度 ・・・・・4-5 伝送方式 ・・・・4-5	9 9 9
チャネル・・・・・4-5 伝送速度・・・・・4-5 伝送方式・・・・・・4-5 ドライバ・・・・・2-2	
チャネル・・・・・4-5 伝送速度・・・・・・4-5 伝送方式・・・・・・・・・4-5 ドライバ・・・・・・・2-2 【 <b>ヤ行</b> 】	9992
チャネル 4.5 伝送速度 4.5 伝送方式 4.5 ドライバ	
チャネル・・・・・・4-5 伝送速度・・・・・・4-5 伝送方式・・・・・4-5 ドライバ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
チャネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	



# 保守サービスのご案内

#### ●保証について

保証期間(1年間)中の故障につきましては、「保証書」の記載にもとづき当社が無償で修理いたしま すので、「保証書」は大切に保管してください。 (詳しくは「保証書」の無料修理規定をご覧ください。)

#### ●保守サービスについて

保証期間後においても、引き続き安心してご利用いただける「定額保守サービス」と、故障修理のつ ど料金をいただく「実費保守サービス」があります。 当社では、安心して商品をご利用いただける定額保守サービスをお勧めしています。

保守サービスの種類は

定額保守サービス	●毎月一定の料金をお支払いいただき、故障時には当社が無料で修理を行うサービスです。
実費保守サービス	●修理に要した費用をいただきます。 (修理費として、お客様宅へお伺いするための費用および修理に要する技術的費用・部品代をいただきます。) (効構内容によっては高額になる場合もありますのでご了承ください。) ●当社のサービス取扱所まで商品をお持ちいただいた場合は、お客様宅へお伺いするための費用が不要になります。





#### 注 意

本商品は、外国為替および外国貿易法が定める規制貨物に該当いたします。 本商品は、国内でのご利用を前提としたものでありますので、日本国外へ持ち出す場合は、 同法に基づく輸出許可等必要な手続きをお取りください。

#### NOTICE

This product, which is intended for use in Japan, is a controlled product regulated under the Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. When you plan to export or take this product out of Japan, please obtain a permission, as required by the Law and related regulations, from the Japanese Government.

この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報やバージョンアップサービスなどを提供しています。本 商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

## 当社ホームページ: http://www.ntt-east.co.jp/ced/ http://www.ntt-west.co.jp/kiki/

使い方でご不明の点がございましたら、下記へお気軽にご相談ください。 ■NTT東日本エリア(北海道、東北、関東、甲信越地区)でご利用のお客様 ●パソコンの接続・設定等に関するお問い合わせ 0120-275466 (24時間 年中無休) ●故障に関するお問い合わせ 0120-242751 (24時間 年中無休 \*) ※故障修理等の対応時間は平日9:00~17:00、 土・日・祝日および年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていた だきます。 ●本端末機器の取り扱いに関するお問い合わせ 00120-710444 (受付時間 平日9:00~17:00) ■NTT西日本エリア(東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区)でご利用のお客様 ●故障に関するお問い合わせ 0120-248995 (24時間 年中無休) ●本端末機器の取り扱いに関するお問い合わせ 00120-109217 (受付時間 平日9:00~17:00) 電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。



©2004 NTTEAST · NTTWEST 本2603-2 (2004.10) WBC FT-STC-Vトリセツ〈AG〉