

き方(色)	Web Caster X400Vの状態
	Web Caster X400Vに電源が入っていないとき
录)	Web Caster X400Vに電源が入っているとき
	正常な状態
5)	装置障害 ※ 取扱説明書の「お困りのときには」を参照してください。
示)	装置障害 ※ 取扱説明書の「お困りのときには」を参照してください。
	オフライン状態のとき
录)	1セッション接続中
ŝ)	2セッション接続中
≌)	初期設定状態
	IP電話がご利用できない状態のとき
R)	IP電話がご利用可能のとき
R)	IP電話で通話中/着信中/呼出中
	加入電話がご利用できない状態のとき
	※ Web Caster X4UUVに加入電話回線を接続していないときも「消灯」になります。
<u>ž)</u>	加入電話かご利用可能のとき ※ 初期設定状態では消灯になります。
<u> </u>	加入電話で通話中/着信中/呼出中
	WAN回線がご利用できない状態のとき
录)	WAN回線がご利用可能のとき
<u>k)</u>	WAN回線でテーダ通信中
->	セキュリティレヘルか「低」の状態のとき
	セキュリティレヘルか「局」または「中」の状態のとき
下)	个止アクセス快出時
	リイル人刈束無効の状態のとさ※セキュリティ対策ファイルバージョンアップ中は消灯します。
<u>求</u> ノ トン	リイル人刈束有別の状態のとさ
下)	リイル人使出時
	※ Web Caster X400Vに電源を投入する際、全ランプが一度点灯いたします。



