



IPMATE 1600RD

取扱説明書 [第1部]

- このたびは、IPMATE1600RDをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのう え、内容を理解してからお使いください。
- ●お読みになったあとも、本商品のそばなどいつも手 もとに置いてお使いください。



ご使用にあたってのお願い

本商品のご利用にあたって、当社のレンタル電話機がご不要となった場合は、局番なしの 116 番または当社の営業所等にご連絡いただければ、「機器使用料」は、不要となります。

本商品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。本商品は家庭環境で使用することを目的としていますが、本商品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- ご使用の際は取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。
 This equipment is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- ●本商品のアナログポートは、電話網の仕様と完全には一致していないため、接続される通信機器によっては、正常に動作しないことがあります。
- ●本商品の付属ソフトウェアは、日本語版の OS 上でご使用になることを前提としています。それ以外の環境では、動作を保証しておりません。
- ●本商品の付属ソフトウェアを運用した結果の影響については、一切責任を負いかねますの でご了承ください。
- ●本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因によって、通信などの機会を 逸したために生じた損害や万が一、本商品に登録された情報内容が消失してしまうこと等 の純粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご 了承ください。本商品に登録された情報内容は、別にメモをとるなどして保管くださるよ うお願いします。
- ●本商品を設置するための配線工事および修理には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は、違法となりまた事故のもととなりますので絶対におやめください。
- 本商品を分解したり改造したりすることは絶対に行なわないでください。
- ●本書に、他社商品の記載がある場合、これは参考を目的としたものであり、記載商品の使用を強制するものではありません。
- ●本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、当 社のサービス取扱所へお申しつけください。
- この取扱説明書、ハードウェア、ソフトウェアおよび外観の内容について将来予告なしに 変更することがあります。
- ●本商品に付属の CD-ROM は、一部または全部をバックアップ以外の目的で、いかなる方法においても無断複製することは法律で禁じられています。
- OS 提供事業者がサポートを終了した OS については、技術的なサポートを受けることが 出来なくなるため、当該 OS に起因すると思われる技術的問題が発生した場合に調査・分 析等の対応が出来ないことがあります。

Windows[®]2000 は、Microsoft[®] Windows[®] 2000 operating system の略です。

Windows[®]XP は、Microsoft[®] Windows[®]XP operating system の略です。

Windows Vista[®] は、Microsoft[®] Windows Vista[®] operating system の略です。

Windows、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Macintosh、Mac OS は米国およびその他の国で登録されている Apple Computer, Inc. の商標です。 画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

Hayes は米国 Hayes Microcomputer Products, Inc. の登録商標です。

Adobe および Adobe Reader[®] はアドビシステムズ社の商標です。

その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

本文中では登録商標等の記号を省略して記載いたします。

安全にお使いいただくために必ずお読 みください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を 安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記 号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。本 書を紛失または損傷したときは、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店 でお求めください。

本書中のマーク説明

表示	記号の内容
⚠️危険	この表示の内容を無視して、取り扱いを誤った場合、「人が死 亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定さ れる」ことを示しています。
⚠警告	この表示の内容を無視して、取り扱いを誤った場合、「人が死 亡または重傷を負う可能性が想定される」ことを示していま す。
⚠注意	この表示の内容を無視して、取り扱いを誤った場合、「人が傷 害を負う可能性、または物的損傷のみの発生が想定される」 ことを示しています。
\triangle	この内容の表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」を 示しています。
\otimes	この内容の表示は、してはいけない「禁止」を示しています。
•	この内容の表示は、必ず実行していただく「強制」を示して います。
□ 参照	この表示は、他の章など参照すべき関連項目を示しています。
*Point'	この表示は、ご使用にあたり注意すべきポイントを示してい ます。
出荷時設定	この表示は、工場出荷時の設定であることを示しています。



	本商品の上に水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼ れたり、落ちたりして内部に入った場合、感電や火災のおそれがあります。
禁止	電源ケーブルを破損するようなことはしないでください。傷つけたり、加工・ 加熱したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、束ねたり、重量物を 載せたりしないでください。傷んだまま使用すると、感電や火災、ショートの 原因になります。
	電源電圧は AC100V ± 10V(50Hz/60Hz)でお使いください。この範囲を超 える電圧での使用は、本商品の破壊や発火の原因ともなりますので、絶対に避 けてください。
	電源ケーブルが傷んだら、使用しないでください。感電や火災の原因になります。
	本商品の上、電源ケーブル、その他のケーブル類の上に物を置いたり、乗った りしないでください。感電・火災・故障の原因となります。
	本商品は国内仕様のため、海外での使用、回線への接続はしないでください。
	火気の近くには置かないでください。本商品の破壊や発火の原因ともなります ので、絶対に避けてください。
	本商品または乾電池を廃棄する場合は、他のゴミと一緒に捨てないでくださ い。火中に投じると破裂するおそれがあります。 また、廃棄するときは地方自治体の条例または規則に従ってください。
	医療用電気機器の近くに設置したり、近づけないでください。 本商品からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による 事故の原因となります。
	自動ドア、火災報知器等の自動制御機器の近くで使用しないでください。 本商品からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事 故の原因となります。

	心臓ペースメーカーの装着部位から 22cm 以上離してください。 電波によりペースメーカーの動作に影響を与える場合があります。
	電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全のまま使 用すると、感電や発熱による火災の原因となります。
Ų	電源プラグの抜き差しをするとき、金属部分ではないプラグを持ち行なってく ださい。感電や火災の原因となります。
	電源プラグの金属部分、およびその周辺にほこりが付着している場合は、乾い た布で良く拭いてください。湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となりま す。
ぬれ手禁止	ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の原因になりま す。
	万一本商品から発煙・異臭が発生したときは、電源プラグを抜いてください。 そのまま使用すると、感電や火災のおそれがあります。
⋻	本商品を落下させたときは、電源プラグを抜いてださい。そのまま使用する と、感電や火災のおそれがあります。
電源プラグを抜く	近くに雷が起きたときは、電源ケーブルや外部接続ケーブルを電源コンセント から抜いてください。接続したままにしておきますと、装置を破壊し、感電や 火災の原因となります。
分解禁止	本商品の分解・解体・改造・再生をしないでください。本商品が故障したり、 けがをする原因となります。
Α	雷からの機器の保護・安全のため、アース線を接続してください。アース線を 接続する際は、必ず電源プラグを電源コンセントから外して行なってくださ い。
アース線接続	 アース線は、ガス管や水道管にはつながないでください。感電や火災のおそれ があります。

	<u>注意</u>
	本商品内部が高温になるため、布をかぶせたり、通風孔をふさいでのご使用は 避けてください。火災のおそれがあります。
	直射日光のあたる所や暖房器具の近くなど高温になる所でのご使用、および保 管は避けてください。感電や火災のおそれがあります。
	不安定な台の上や振動、衝撃の多い所でのご使用は避けてください。落ちたり 倒れたりして、けがの原因になります。
	IPMATE1600RD 後面のケーブル挿入口および FG には指や異物を挿入しない でください。感電や故障の原因となります。
	本商品を温度 5 ~ 35 ℃、湿度 45 ~ 85% 以外の環境ではご使用、保管を避け てください。誤動作の原因になります。
	本商品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
	本商品を電池ボックス側を下にして置かないでください。通風孔をふさぐと内 部に熱がこもり、火災、故障の原因となることがあります。
	本商品を重ね置きしないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して けがの原因となることがあります。
	付属品の CD-ROM をオーディオ用プレイヤーで使用しないでください。大音 量によりスピーカの破損や耳の障害の原因となることがあります。
\bigcirc	テレビやラジオなどの強い磁界を発生するものから、できるかぎり離してご使 用ください。雑音が入ったり、画像が乱れる原因になります。
禁止	長期にわたって不在にするとき、または長期間ご使用にならないときは、安全のため電源スイッチを OFF にし、電源ケーブルを電源コンセントから抜いて ください。
	モジュラケーブルは屋内のみで配線してください。 雷などによる故障の原因と なりますので、屋外に渡る配線は行なわないでください。
	ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。本商品の変色や 変形の原因となることがあります。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤をつけ た布をよくしぼって汚れをふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。
	製氷倉庫など特に温度が下がるところに置かないでください。本商品が正常に 動作しないことがあります。
	電気製品・AV・OA 機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生してい る所に置かないでください(コンピュータ、電子レンジ、スピーカ、テレビ、 ラジオ、ファクス、蛍光灯、ワープロ、電気こたつ、インバータエアコン、電 磁調理器など)。
	 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音等が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)
	 ・ テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画像が乱れることがあります。 ・ 放送局や無線局などが近く、雑音等が大きいときは、本商品の設置場所を移動してみてください。
	硫化水素が発生する場所(温泉地)などでは、本商品の寿命が短くなることが あります。

	本商品を移動する場合、電源ケーブルやケーブル類などを外してください。 コードが傷つき感電や火災のおそれがあります。
	本商品は、屋内に設置してください。屋外で使用すると故障の原因となりま す。
U	薬品が触れたり、薬品の近くには置かないでください。故障の原因となりま す。
	INS ナンバー・ディスプレイのご利用に際しては、総務省の定める「発信者情 報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」 を尊重してご利用願います。
電源プラグを抜く	お手入れの際は安全のため、電源プラグを電源コンセントから抜いて行なって ください。感電の原因になります。

乾電池について

電池ボックスをご利用いただくにあたっては、以下の注意事項を守って、正しくご使用ください。



\triangle	液漏れしたとき、"液"が目に入ると危険です。失明のおそれがありますので、 こすらずきれいな水で十分に洗浄し、直ちに医師の治療を受けてください。
	乾電池は新しく購入した十分に電池残量のある単3形アルカリ乾電池(LR-6) をご使用ください。乾電池の液漏れや発熱・破裂のおそれがあります。
\bigcirc	乾電池挿入口の金具を加熱したり、プラスとマイナス部分の金具を針金などの 金属類で接続したり、変形させたり、半田付けしたり、異なる種類の乾電池 (マンガン乾電池など)や残量の少ない古い乾電池を使用したりしないでくだ さい。乾電池の液漏れや発熱・破裂の原因となります。
禁止	乾電池の液が漏れ、皮膚や衣類に付着したらすぐに洗い流してください。皮膚 障害をおこすおそれがあります。すぐにきれいな水で十分に洗浄してくださ い。
0	乾電池の極性(+-)は正しい方向でお入れください。誤まった方向で乾電池 を入れると、乾電池の液漏れや発熱・破裂の原因になります。
公 分解禁止	乾電池挿入口の金具を分解・改造したりしないでください。乾電池の液漏れや 発熱・破裂のおそれがあります。



○	高温での使用や放置はしないでください。乾電池の液漏れ・破裂により、火
禁止	災・けがの原因になるおそれがあります。
0	停電がない場合でも1年に1回の割合で新しいアルカリ乾電池に交換してく ださい。長期間乾電池を装着したままでご使用になると、液漏れによるトラブ ルが発生するおそれがあります。また、乾電池の劣化により、停電時にバック アップ機能が働かなくなるおそれがあります。

IPMATE1600RD 取扱説明書の構成 と内容

IPMATE1600RD の取扱説明書は、2 分冊となっています。

第1部 (本書) 第1章~第4章、および付録

第2部 (PDF) 第5章~第9章

____参照__

- CD-ROM 内には、本書(第1部)の PDF も添付されています。
- パソコンの CD-ROM ドライブに CD-ROM をセットし、IPMATE1600RD のメニューから 選択して、お読みいただけます。

☆Point'

- CD-ROM に添付された取扱説明書をお読みいただくためには、Adobe Reader が必要で す。
- お持ちでない方は、本商品の CD-ROM から Adobe Reader をインストールしてご使用く ださい。

[第1部] (本書)の内容

第1章 お使いになる前に

この章では、IPMATE1600RD についての基本的な事項や設置方法、安全上の注意について説明しています。ご使用の前に必ずお読みください。

第2章 パソコンのネットワーク設定

この章では、ネットワークインタフェースを持つパソコンと本商品の LAN ポートを接続 して、INS ネット 64 を通してインターネットに接続する際のネットワーク設定について 説明します。説明に従って、正しく設定してください。

第3章 ダイヤルアップルータモードの使い方

この章では、ルータ機能全般や、INS ネット 64 によって、インターネット接続や、LAN 型接続するダイヤルアップルータモードについて説明します。説明に従って、正しく設定 してください。

第4章 アナログポートの使い方

この章では、INS ネット 64 の提供するいろいろな機能・サービスに対応しています。INS ネット 64 の付加サービスであるフレックスホン、INS ナンバー・ディスプレイ、キャッ チホン・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイなど IPMATE1600RD が有する各機能を十 分にご利用していただくために、この章の内容をお読みください。

付録

[第2部] (PDF) の内容

第5章 ブロードバンドルータモードの使い方

この章では、WAN ポートに接続した ADSL モデムを経由してインターネット接続する際の設定について説明します。

また、ワイヤレス LAN と有線 LAN をつなぐアクセスポイントとして使用する際の設定に ついても説明します。説明に従って、正しく設定してください。

第6章 いろいろな機能

ダイヤルアップルータ / ブロードバンドルータ / アクセスポイントで使用する場合のいろ いろな設定方法について説明します。説明に従って、正しく設定してください。

第7章 TA モードの使い方

この章では、IPMATE1600RD をターミナルアダプタとして使用する場合のデータポート、 USB ポートに必要な設定およびインターネットへの接続方法について説明します。説明 に従って、正しく設定してください。

第8章 ワイヤレス LAN の使い方

この章では、別売の専用オプションカード(IPMATE1600RD-STCII)を本商品のアクセ スポイントカードスロットに挿入することで、IEEE802.11b 対応の専用オプションカード (IPMATE1600RD-STCII)を装着したパソコンから接続する際の設定について説明しま す。専用オプションカード(IPMATE1600RD-STCII)をインストールしたパソコンは本 商品と接続することにより、インターネット接続やLAN内の他のパソコンとの通信が可 能になります。

第9章資料

この章では、IPMATE1600RD の設定を行なうための、AT コマンドや S レジスタという制 御用コマンドについて説明します。これらは、通信ソフトの初期化文字列として入力した り、通信ソフトのターミナルモードからキー入力して、動作を指示したり設定を行なった りする際に使用します。AT コマンド、リザルトコード、S レジスタ、\$I レジスタ、切断 理由を表にまとめてあります。また機器仕様、トラブルシューティングなどを記載してお ります。

目次

[第1部]

第1章	お使い	いになる前に	1-1
	1.1	特長	1-1
	1.2	セットを確認してください	1-3
	1.3	各部の名前	1-4
	1.4	停電になったときのために	1-11
	1.5	各種契約の確認	1-13
		1.5.1 各種回線加入契約について	1-13
		1.5.2 プロバイダ加入契約の確認	1-13
	1.6	操作の流れ	1-14
	1.7	接続	1-15
		1.7.1 回線と電話機の接続	1-15
		1.7.2 パソコン、その他の機器の接続	1-18
		1.7.3 アクセスポイントカードの接続	1-19
		1.7.4 アクセスポイントカードの取り外し	1-22
	1.8	動作の確認	1-23
	1.9	USB ポートを使うには	1-26
		1.9.1 動作モードと USB ポートの機能	1-26
		1.9.2 USB ドライバのインストール手順	1-27
		1.9.3 USB ケーブルの接続	1-29
		1.9.4 USB-LAN アダプタ ドライバの組み込み	1-30
		1.9.5 USB-LAN アダプタドライバのインストール	1-32
		1.9.6 USB アダプタの取り外し	1-36
第2章	パソコ	コンのネットワーク設定	2-1
	2.1	ネットワークの設定	2-1
		2.1.1 Windows 2000 のネットワーク機能の設定	2-1
		2.1.2 Windows XP のネットワーク機能の設定	2-3
		2.1.3 Windows Vista のネットワーク機能の設定	2-5
	2.2	IPMATE1600RDの設定	
筆3音			
N) • +	ダイ	ヤルアップルータモードの使い方	3-1
7) ¢ ‡	ダイ [·] 3.1	ヤルアップルータモードの使い方 ダイヤルアップルータモードの機能について	 3-1 3-1
21 0 +	ダイ [・] 3.1 3.2	ヤルアップルータモードの使い方	3-1 3-1 3-2
** • *	ダイ [・] 3.1 3.2 3.3	ヤルアップルータモードの使い方 ダイヤルアップルータモードの機能について 機器の接続 ダイヤルアップルータモードの基本設定	3-1 3-1 3-2 3-2
41 0 +	ダイ・ 3.1 3.2 3.3 3.4	ヤルアップルータモードの使い方 ダイヤルアップルータモードの機能について	3-1 3-1 3-2 3-2 3-7
21 O +	ダイ・ 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	ヤルアップルータモードの使い方 ダイヤルアップルータモードの機能について 機器の接続 ダイヤルアップルータモードの基本設定 インターネットに接続する ワイヤレス LAN を使用する	3-1 3-1 3-2 3-2 3-7 3-7
第4章	ダイ 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 アナロ	ヤルアップルータモードの使い方 ダイヤルアップルータモードの機能について 機器の接続 ダイヤルアップルータモードの基本設定 インターネットに接続する ワイヤレス LAN を使用する 3 グポートの使い方	3-1 3-1 3-2 3-2 3-7 3-7 3-7 4-1
第4章	ダイ [·] 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 アナロ 4.1	ヤルアップルータモードの使い方 ダイヤルアップルータモードの機能について 機器の接続 ダイヤルアップルータモードの基本設定 インターネットに接続する ワイヤレス LAN を使用する 1グポートの使い方 アナログポートについて	3-1 3-2 3-2 3-7 3-7 3 -7 4-1
第4章	ダイ 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 アナロ 4.1 4.2	 ヤルアップルータモードの使い方	
第4章	ダイ 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 アナロ 4.1 4.2	 ヤルアップルータモードの使い方 ダイヤルアップルータモードの機能について	3-1 3-1 3-2 3-2 3-7 3-7 4-1 4-1 4-1 4-2
第4章	ダイ・ 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 アナロ 4.1 4.2	 ヤルアップルータモードの使い方	3-1 3-2 3-2 3-2 3-7 3-7 3-7 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1
第4章	ダイ 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 アナロ 4.1 4.2	ヤルアップルータモードの使い方	3-1 3-1 3-2 3-7 3-7 4-1 4-1 4-1 4-1 4-11 4-13
第4章	ダイ・ 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 アナロ 4.1 4.2	ヤルアップルータモードの使い方	3-1 3-1 3-2 3-2 3-7 4-1 4-1 4-1 4-1 4-11 4-13 4-14

		4.3.2 データベース(1)、(2)設定	
		4.3.3 i・ナンバー	4-18
	4.4	アナログ通信機器の使い方	4-19
		4.4.1 外線通話の使用方法	4-19
		4.4.2 キャッチホン機能の使用方法	
		4.4.3 通信中転送の使用方法	4-22
		4.4.4 三者通話の使用方法	4-23
		4.4.5 疑似迷惑電話おことわりの設定方法	4-24
		4.4.6 その他の INS 付加サービス機能	4-25
		4.4.7 内線通話の使用方法	4-25
	4.5	アナログ通信機器の接続例	4-27
		4.5.1 電話機1台のみを接続する	4-27
		4.5.2 アナログ通信機器2台を接続して使い分ける	4-28
付録…	•••••		付 -1
	1	故 時かたと田ったら	/;; _1
	I	 K (単) などの (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	
		1.1 生版 1.2 USB ポート接続	
		1.2 000 / 「没机	·····································
		1.0 CAN ホート 皮包	·····································
		1.F ノノロノホ 安祝	// // // // // // // // // // // // //
	2	1.5 ノイドレス LAN ホード 安祝	·····································
	2	が知しりな	·····································
	1	本向田を至に取り行けるには	-12 [ק] -12 (त† -14
	т 5		-14 行 14
	6		·········
	0	インシンエース図 6.1 USB ポート	-10 -10 付 -16
		62 IAN # - -	········ [··] -10 伝 16
		6.2 CAN π Γ	(17 小 17
		0.3 アプログホード(TELTホード、TELZホード)	·····································
		0.4 回称按称项丁	זן-[ין /+ 10
	7	0.3 ろ川 珈丁	18- נין 10 +4
	/ 0	川	19 -19 /+ 00
	ō	QαA あっ	1\] -23
	9	米 つ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1\]-33 (+ 07
	10		1·] -37
	11	休寸サービスのこ柔内	1寸 -38

П

CD-ROM 内取扱説明書 [第 2 部]

第5章	ブロ-	- ドバンドルータモードの使い方	5-1
	5.1	機器の接続	
	5.2	接続形態の選択	5-3
	5.3	フレッツ・ADSL 接続時の設定	5-5
	5.4	その他のネットワーク接続時の設定	5-10
	5.5	アクセスポイントとして使用する場合の設定	5-14
第6章	いろい	いろな機能	6-1
	6.1	端末型接続(詳細設定)	6-1
		6.1.1 ダイヤルアップ	6-1
		6.1.2 RAS (リモートアクセスサーバ)	6-7
		6.1.3 RAS ユーザー登録	
	6.2	LAN 型接続(詳細設定)	6-10
	6.3	専用線	6-13
		6.3.1 設定スイッチ	6-13
		6.3.2 専用線設定(詳細設定)	6-14
	6.4	BOD/BACP	6-18
		6.4.1 128K マルチリンク PPP 動作	6-18
		6.4.2 リソース BOD	6-18
		6.4.3 スループット BOD	6-19
		6.4.4 BACP/BAP	6-21
	6.5	接続制限	6-22
	6.6	LAN ポート設定	
	6.7	ルータ設定	6-25
		6.7.1 LAN 情報	6-26
		6.7.2 ワイヤレス LAN 情報	6-30
		6.7.3 DHCP サーバ	6-32
		6.7.4 DNS サーバ	6-33
		6.7.5 SYSLOG	6-34
	6.8	ルーティング設定	6-35
	6.9	スタティックルーティング	6-36
	6.10	IP フィルタ	6-37
		6.10.1 IP フィルタの設定例	6-40
		6.10.2 IP フィルタ初期値	6-42
	6.11	MAC アドレスフィルタ	6-44
	6.12	NAT 設定	
		6.12.1 NAT の設定例	
	6.13	DNS 名前解決設定	
	6.14	メール着信	
		6.14.1 メール巡回	6-48
		6.14.2 アカウント登録	
	6.15	ランプ表示	
	6.16	表示	

	6.16.1 日付・時刻設定	
	6.16.2 ログリスト表示	
	6.16.3 DHCP クライアント情報	
	6.16.4 接続・切断	
	6.16.5 メール着信情報	
	6.16.6 インタフェース統計情報	
6.1	7 メンテナンス	
	6.17.1 バージョン情報	
	6.17.2 初期化	
	6.17.3 管理者パスワード	
	6.17.4 オンラインサポート	
第7章 TA	モードの使い方	
7 1	機器の接続	7-1
7.1	1000000000000000000000000000000000000	
1.2		7-2
	7.2.1 Windows 2000/Windows XP 利用時の設定	7-5
73	TA モード設定	7-14
1.0	7.3.1 USB ポート設定	7-14
	7.3.2 BOD/BACP 設定	7-17
74	. 通信モード	7-17
7.5	2.11 こ	
7.6	9 専用線での使用	
	7.6.1 専用線で使用するための設定方法	
7.7	/ OCN エコノミーでの使用	
7.8	設定ユーティリティを使用した設定方法	
	7.8.1 設定ユーティリティのインストール	
	7.8.2 設定ユーティリティのアンインストール	
	7.8.3 設定ユーティリティの実行	
	7.8.4 設定ユーティリティ メニュー一覧	
第8章ワイ	ſ ヤレス LAN の使い方	
8 1	IPMATE1600RD のワイヤレス設定	8-1
011	8.1.1 ワイヤレス LAN 情報	
8.2	ウイヤレス LAN クライアントの設定	
第9章資料	¥	
91	コマンドについて	9-1
0.1	911 コマンドリファレンス	
	912 アナログポートからの設定と確認	
	913 リファレンス一覧	2-∆_Q
	9.1.4 通信ソフト内初期化コマンド	9-19
92	2 リザルトコード	9-20
9.3	切断理由	9-22
9.4	- LAN ポート関連設定項目	9-25
9.5	テスト機能	
	9.5.1 自己機能テスト	

	9.5.2 ラインテスト	9-36
	9.5.3 メモリテスト	
9.6	ISDN 回線申し込みに関する確認項目	
9.7	退避・復元ユーティリティを使用する	
	9.7.1 退避・復元ユーティリティのインストール手順	
	9.7.2 退避・復元ユーティリティの実行	
	9.7.3 設定情報を退避する	
	9.7.4 設定情報を復元する	
9.8	Mac OS のネットワーク設定	
	9.8.1 Mac OS 9.2 の場合	
	9.8.2 Mac OS X の場合	
9.9	USB ドライバの削除	
	9.9.1 USB ドライバのアンインストール (Windows 2000、Windows XP)	
	9.9.2 USB ドライバの削除(Windows Vista)	

第1章 お使いになる前に

基本的な事項について説明しています。お使いになる前に必ずお読みください。

1.1 特長

100Mbit/s 対応 ISDN ダイヤルアップルータ

LAN ポートに 100Mbit/s/10Mbit/s のネットワークインタフェースを持ったパソコンを接続し、ISDN 回線を通してインターネットに接続できる ISDN ダイヤルアップルータとして利用できます。通信プロトコルとしては、TCP/IP をサポートしています。

● 各種アクセスラインに対応

INS ネット 64、フレッツ・ISDN、フレッツ・ADSL などの各回線種別に対応しているため後々の買い替えの心配がありません。

● アナログポート

電話機、ファクスなどのアナログ通信機器を接続することができます。また「フレックスホン」、「i・ ナンバー」、「INS ボイスワープ」、「INS ナンバー・ディスプレイ」、「キャッチホン・ディスプレイ」、 「迷惑電話おことわり」、「INS なりわけ」、「ダイヤルイン」などの INS ネット 64 のさまざまなサービ スに対応しております。

● 11Mbit/s ワイヤレスネットワーク通信機能

別売の本商品専用オプションカード(IPMATE1600RD-STCII)を IPMATE1600RD のアクセスポイン トカードスロットに装着することで、2.4GHz 帯周波数を使った IEEE802.11b 規格に準拠したワイヤ レスアクセスポイント機能をお使いになれます。別売の本商品専用オプションカード (IPMATE1600RD-STCII)を搭載したパソコンは本商品と接続し、ダイヤルアップルータ、ブロード バンドルータ、アクセスポイントとしてお使いになることができます。

● ワイヤレス LAN 対応ブロードバンドルータ

ADSL モデムを WAN ポートに接続することで、別売の本商品専用オプションカード (IPMATE1600RD-STCII)を搭載したパソコンからブロードバンドでのインターネット接続ができま す。LAN からインターネットへのアクセスに必要なルーティング機能、アドレス変換機能、セキュリ ティ機能が利用できます。

アクセスポイント

本商品をアクセスポイントとして、ワイヤレス LAN インタフェースを持つパソコンから LAN への接続が可能になります。アドレス変換機能や IP フィルタ機能は動作せず、有線-ワイヤレス間のブリッジとして動作します。

● ISDN ターミナルアダプタ

USB ポートで接続したパソコンから ISDN 回線を使用して、同期 64k、同期 128k (BOD、BACP/ BAP)、非同期 57.6/38.4/19.2/9.6k、PIAFS の各通信方式で接続しデータ通信ができます。また、常 時接続回線としてはデジタル専用線 64/128k、OCN エコノミーに対応しています。

● 充実したセキュリティ機能

IP フィルタ機能により、外部からのパケットの流入をすべて阻止したり、特定のパケットのみを止めるなどの設定をすることによって、ネットワークのセキュリティを保護することができます。

また、MAC アドレスフィルタ機能を使用することで本商品に登録されていない MAC アドレスを持つ ワイヤレス LAN クライアントからのアクセスを制限し、不正なネットワークへの侵入を防止するこ とができます。

● DSU 自動極性反転機能

ISDN 回線モジュラローゼットの極性が反転している場合に、内蔵 DSU が自動的に極性の切り替えを 行なうため、特別な操作をせずに通信できます。

● 停電バックアップ機能

新品の単3形アルカリ乾電池で連続通話時間約40分、連続待ち受け時間約60分の動作ができます。 乾電池の残量が少なくなると、本商品は動作しなくなります。

1.2 セットを確認してください

IPMATE1600RD には、次の品物が梱包されています。開封時に梱包内容をお確かめください。



 セットに足りないものがあったり、取扱説明書に乱丁、落丁があった場合などは、当社のサービス 取扱所にご連絡ください。

各部の名前 1.3

本体正面



● ボタンの基本操作

① EJECT ボタン

CARD ボタン

③ FUNCTION ボタン

別売の専用オプションカード(IPMATE1600RD-STCII)をと りはずす際に使用します。

別売の専用オプションカード(IPMATE1600RD-STCII)をと りはずす時に約3秒押します。カードの有効/無効の切り替 えに使用します。

ISDN 回線の接続 / 切断や、128K マルチリンク PPP 時の B チャネル本数の切り替えに使用します。 また、本商品の電源投入から初期化完了まで押下し続けると 工場出荷状態に戻ります。 ④アクセスポイントカードスロット 別売の専用オプションカード(IPMATE1600RD-STCII)を装

着脱させます。 IPMATE1600RD が別売の専用オプションカード (IPMATE1600RD-STCII) を認識すると WIRELESS のラン プが点灯します。

ランプ表示

⑤ POWER ランプ	緑	点灯	AC 電源で動作中。		
	橙	点灯	オンラインサポートモードで動作中。		
	赤	点灯	乾電池で動作中。		
		点滅	電池残量が少ない。		
⑥ MODE ランプ	緑	点灯	ダイヤルアップルータモードで動作中。		
		点滅	ダイヤルアップルータモードで着信したメール有り。		
	橙	点灯	ブロードバンドルータモードで動作中。		
		点滅	ブロードバンドルータモードで着信したメール有り。		
	赤	点灯	TA モードで動作中。		
		点滅	TA モードで着信したメール有り。		
	緑	点灯	回線交換モードで B1 チャネルを使用中。		
		点滅	通信中。		
	橙	点灯	専用線モードで B1 チャネルを使用中。		
(/) B1 ランフ		上注	回線交換モードで D チャネルを使用中。		
		<u> </u>	専用線モードで回線に異常有り。		
	赤	点滅	回線に異常有り。		
	緑	点灯	回線交換モードで B2 チャネルを使用中。		
		点滅	通信中。		
() () () () () () () () () () () () () (橙	点灯	専用線モードで B2 チャネルを使用中。		
(8) BZ 7 / /		占述	回線交換モードで D チャネルを使用中。		
		^{二 100} 専用線モードで回線に異常有り。			
	赤	点滅	回線に異常有り。		
	緑	点灯	USB ポートに機器が接続中。		
⑨ USB ランプ		点滅	通信中。		
	赤	点滅	USB ポートに異常有り。		
⑪ WAN ランプ	緑	点灯	WAN ポートに機器が接続中。(ブロードバンドルータモー ド以外では点灯しません。)		
		点滅	通信中。		
	赤	点滅	WAN ポートに異常有り。		
① LAN ランプ	緑	点灯	LAN ポートに機器が接続中。		
		点滅	通信中。		
	赤	点滅	LAN ポートに異常有り。		
12 WIRELESS ラン プ	緑	点灯	別売の専用オプションカード(IPMATE1600RD-STC II)を 正常認識した。		
		点滅	通信中。		
	赤	点滅	別売の専用オプションカード(IPMATE1600RD-STC II)を 正常に認識できない。		

専用線接続時のランプ表示(B1、B2 ランプ)

種別	B1	B2
64k	橙点灯	消灯
128k	橙点灯	橙点灯
OCN	消灯	橙点灯

• 専用線接続時は、通信中でも点滅しません。

・回線交換時に D チャネルを使用すると B1/B2 ランプが橙点滅します。

☆Point'

• 電源投入直後および再起動直後はすべてのランプが橙点灯します。

● 本体左側面

・電池カバーを閉めた状態



 ()設定スイッチ
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()

13電池ボックス

・電池カバーを開けた状態

停電時のバックアップ用の乾電池を入れます。停電中でも TEL1 ポートに接続したアナログ通信機器 が使用可能になります。

- 単3形アルカリ乾電池「LR6(C)」を6本使用し、停電時に連続して約40分の通話がで きます。(動作可能時間はご使用の乾電池や使用条件によって異なりますのでご注意くだ さい。)
- 停電時、乾電池で動作している場合は、TEL2、USB ポート、WAN、LAN ポート、アクセ スポイントカード、および S/T 端子に接続された通信機器は使用できません。

▲ 警告·注意

- 乾電池は+-の正しい方向でお入れください。誤った方向で乾電池を入れると、火災や故障の原因となります。
- 乾電池は新しく購入した十分に電池残量のある単3形アルカリ乾電池(LR-6)をご使用く ださい。異なる種類の乾電池(マンガン乾電池など)や残量の少ない古い乾電池を使用す ると、乾電池の液漏れや破裂の恐れがあります。
- 停電がない場合でも1年に1回の割合で新しいアルカリ乾電池に交換してください。長期 間乾電池を装着したままでご使用になると、液漏れによるトラブルが発生するおそれがあ ります。また、乾電池の劣化により、停電時にバックアップ機能が働かなくなるおそれが あります。

● 設定スイッチ

本商品をお使いになるモードや動作環境に合わせて設定スイッチの変更が必要となる場合がありま す。

(4)設定スイッチ

	ON	OFF			
1 2	終端抵抗あり	終端抵抗なし			
3 4 5 6	内蔵 DSU 使用	内蔵 DSU 機能切り離し			
7	—	常に OFF			
8 9	専用線モード(64k/ モード				
10	常に ON	_			



□□参照_

設定スイッチの変更は必ず本商品の電源を切ってから行なってください。

• 詳しくは、「付録 5 設定スイッチ」(p. 付 -14) をご参照ください。

• 工場出荷時の設定スイッチはすべて ON です。

本体背面



- (5) LAN1~3 LAN ポート:パソコンを LAN ケーブルで接続します。
- (⑥ WAN WAN ポート:ADSL モデムの LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。
- ① LINE ISDN 回線(U点):付属のモジュラケーブルで ISDN 回線に接続します。
- ⑧ S/T S/T 端子: INS ネット 64 用通信機器を機器最大 7 台まで接続することができます。または「DSU 使用」スイッチを切り替えることにより、外部の DSU と接続することができます。
- ① USB USB USB ポート:付属の USB ケーブルでパソコンの USB ポートと接続します。
- 20 TEL1/TEL2 アナログポート:アナログ通信機器を接続します。停電による乾電池バックアップ時に使用する機器は、TEL1 ポートに接続します。
- ② FG FG 端子:アース線をつなぎます(アース線は付属していません)。
- 22 POWER 電源スイッチ:電源の ON/OFF を切り替えます。
- ²³電源ケーブル 電源コンセント(AC100V)に差し込みます。



- ① 壁かけフック取付穴 本商品を壁にかけてご利用になる場合、添付の壁かけフックを取付けま す。「付録3本商品を壁に取り付けるには」(p.付-12)をご参照ください。
- ② MAC アドレスラベル 本商品の WAN 側、LAN 側 MAC アドレスが表示されています。
- ③ 品名ラベル 本商品の認証番号、製造年月などが表示されています。

☆Pointシ

 本商品のワイヤレス機能をお使いになる場合 ESSID の工場出荷時初期値は 1600RDXXXXXX です。XXXXXX は WAN 側 MAC アドレス下 6 桁です。付属 CD-ROM 内 の取扱説明書 第2部「第8章 ワイヤレス LAN の使い方」(p.8-1) をご参照ください。

1-10

1.4 停電になったときのために

乾電池を入れることにより、不意の停電の際でも、TEL1 ポートに接続したアナログ通信機器での通信ができます。TEL2 ポートおよび LINE、S/T ポート、USB ポート、WAN、LAN ポートに接続した機器、ワイヤレス LAN に接続する機器では通信ができません。

■ 電池カバーを△方向に押しながら、持ち上げるようにして電池カバーを 開けます。



 単3形アルカリ乾電池を6本入れます。乾電池を入れるときは、プラス (+)・マイナス(-)の向きを確かめて入れてください。乾電池はお客 さまでご用意願います。



日 電池カバーを取り付けます。



☆Point'

- TEL2 ポートで通話中に停電があった場合でも、その通話が終了するまでは継続されます。
- 停電時には TEL2 ポートでの発着信はできません。
- 新品の単3形アルカリ乾電池で連続通話時間約40分、連続待ち受け時間約60分の動作ができます。乾電池の残量が少なくなると、本商品は動作しなくなります。
- 電池動作モードは TEL1 ポートだけを使用できます。
- パソコンの背面のコンセント等から本商品の電源をとっている場合に、パソコンの電源を 切ると、停電時の動作と同じになる場合があり、乾電池が消耗します。電源は直接、商用 電源のコンセントからとることをお勧めします。
- S/T 端子や USB ポートまたは LAN ポートに接続した機器の種類によっては、乾電池の消 耗を早めるものがあります。停電時は、必要でない機器を本商品から外してください。
- 停電時に乾電池の残量が少なくなると、本商品の TEL1 ポートも動作しなくなることがあります。また、使用中に本商品の電源が落ちることがあります。
- 単3形アルカリ乾電池はお客さまでご用意願います。
- 停電後、本商品の日時が初期設定に戻っている場合があります。正しい日時を設定し直してください。付属 CD-ROM 内の取扱説明書 第2部「6.16.1日付・時刻設定」(p.6-52)をご参照ください。

⚠ 注意

- 保証期間外や残量がなくなった乾電池は使用しないでください。
 そのまま使用していますと乾電池が液もれなどをおこし、故障の原因となることがあります。
- 停電回復後すぐに乾電池を交換する場合は、乾電池が熱くなっていることがありますので 注意してください。
- 停電がない場合でも1年に1回の割合で新しいアルカリ乾電池に交換してください。長期 間乾電池を装着したままでご使用になると、液漏れによるトラブルが発生するおそれがあ ります。また、乾電池の劣化により、停電時にバックアップ機能が働かなくなるおそれが あります。

1.5 各種契約の確認

1.5.1 各種回線加入契約について

INS ネット 64 をご利用のとき

INS ネット 64 をご契約のときは、以下の事項に従ってください。

- インタフェース形態およびレイヤ1起動種別は、「P-MP 呼毎」または「P-MP 常時」を指定してください。本商品は、「P-P」接続はサポートしていません。
- 通信中着信通知サービスの利用契約をしてください。

MP(マルチリンクプロトコル)通信中の電話優先着信、およびフレックスホンサービスを正常 にご利用になるために必要です。

フレッツ・ADSL をご利用のとき

 フレッツ・ADSL をご利用の場合、本商品の LAN に接続したパソコンから、INS ネット 64 を 使用してダイヤルアップ接続することはできません。

● 専用線サービスをご利用のとき

• 専用線サービスをご利用の場合、本商品のアナログポートと TA 機能は使用できません。

1.5.2 プロバイダ加入契約の確認

インターネットを利用する場合は、インターネットにアクセスするサービスを提供するインター ネットプロバイダに加入してください。

● インターネットプロバイダの選択

通信速度が同期(64kbit/s)、またはマルチリンク PPP(128kbit/s)のアクセスポイントを持つインターネットプロバイダに加入してください。

「ダイヤルアップルータモード」でご使用の場合、非同期 V.110 のアクセスポイントには接続できません。

「TA モード」でご使用の場合、非同期 V.110 のアクセスポイントに接続できます。

インターネットプロバイダに加入したら

インターネットプロバイダに加入すると、ユーザ認証 ID、パスワード、DNS サーバのアドレス、 アクセスポイントの電話番号などが通知されます。これらの情報は、インターネットにアクセス するための設定を行なうときに必要です。



本商品をお使いになる前に必要な準備や操作の大まかな流れは以下のとおりです。

*Point'

本商品には、あらかじめプライベートアドレスが設定 されています。本商品の設定を行なう前に既存の LAN への接続は絶対にしないでください。

1.7 接続

IPMATE1600RDの各ポートへのケーブル接続について説明します。 本商品とケーブル類や別売の専用オプションカード(IPMATE1600RD-STCII)の取り付けを行なう 際には必ず電源を切ってから行なってください。

1.7.1 回線と電話機の接続



はじめに回線と電話機を接続し、INSネット回線が正しく接続されていることを確認します。 内蔵DSUを使用しない場合

1 LINE

付属のモジュラケーブルを INS ネット 64 回線用モジュラジャックにつなぎます。 モジュラジャック部分の末尾に"C"が付いた型番(例えば MJ-2C など)が表記されている場合は、 モジュラジャックがコンデンサ内蔵タイプのものであることを示しています。この場合は DSU の接 続にあたってコンデンサの取り外しが必要となります。局番なしの 113 番または当社の営業所等へお 問い合わせください。

2 S/T

S/T 端子にデジタル通信機器を1台のみ接続する場合は、「終端抵抗あり」で使用してください。この とき、S/T 端子から接続する機器までのケーブルの長さは10m 以内としてください。S/T 端子にデジ タル通信機器を2台以上接続する場合や10mを越えるケーブルを使用する場合は、「終端抵抗なし」 で使用してください。このとき、最遠端のモジュラローゼットに、終端抵抗が必要になります。終端 抵抗の接続・切り離しの操作は、設定スイッチのNo.1、2で行ないます。

- No.1~2 : ON 終端抵抗を使用する。
- No.1~2 : OFF 終端抵抗を使用しない(終端抵抗を切り離す)。

IPMATE1600RD の電源が入っていないときは、S/T 端子に接続されているデジタル通信機器は使用できません。また停電モード時に S/T 端子に接続した局給電動作機器は使用できません。

外部 DSU との接続

内蔵の DSU を切り離し、S/T 端子で外部 DSU に接続して使用することができます。DSU の切り離しは、本体側面の電池ボックス内の設定スイッチの No.3 ~ 6 で行ないます。

No.3~6 : ON 内蔵 DSU を使用する。

No.3~6 : OFF 内蔵 DSU を使用しない (DSU を切り離す)。

外部 DSU と接続する場合は、本商品背面の S/T 端子と外部 DSU の S/T 端子(通常「TE」「TERMINAL」などと表示)とを8 ピン(RJ-45)モジュラケーブルで接続してください。



• 詳しくは、「付録5設定スイッチ」(p.付-14)をご参照ください。

③ TEL1/TEL2

IPMATE1600RDのTEL1/TEL2ポートには、トーン(プッシュ)式(PB)のアナログ通信機器が接続できます。(パルス式のアナログ機器には対応しておりません)

ポートには、6極2芯のモジュラケーブルで接続できるアナログ通信機器を接続してください。また、 (財)電気通信端末機器審査協会の適合認定を取得しているアナログ通信機器を接続してください。 IPMATE1600RDのポートにモデムやファクスを接続する場合は、そのポートではキャッチホン機能を 利用しない設定にしておいてください。

[_]参照

• 詳しくは「第4章 アナログポートの使い方」(p.4-1) をご参照ください。

④電源ケーブル、FG 端子

本体後面の電源ケーブルを AC100V の電源コンセントに接続してください。 IPMATE1600RD の電源 ON/OFF は、本体背面の電源スイッチで行ないます。 また、FG 端子をアース線で電源コンセント付近のアース端子に接続してください。

<u>小 警告</u>

- 電源電圧は AC100V ± 10V (50Hz/60Hz) でお使いください。この範囲を超える電圧での 使用は、本商品の破壊や発火の原因ともなりますので、絶対に避けてください。
- 電源ケーブルを傷つけたり、破損したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり束ねたりしないでください。また、重量物を載せたり、加熱したりしないでください。電源ケーブルが破損し、火災や感電の原因となります。

⚠ 注意

- 濡れた手で電源ケーブルの抜き差しをしないでください。感電の原因になります。
- 電源のタコ足配線はおやめください。故障、感電、発火の原因になります。
- 電源ケーブルは電源コンセントに、きちんと奥まで差し込んでください。差し込み方が不 十分だと、ショートや発火の原因になります。

- 接続を始める前に必ず IPMATE1600RD やパソコンの電源を OFF にしてから作業してくだ さい。電源を入れたまま作業すると、機器の破損もしくは故障の原因になります。
- ケーブル類の接続 / 取り外しを行なう際は、IPMATE1600RD およびパソコン本体の電源を OFF にしてから行なってください。故障や誤動作の原因となる場合があります。
- 本体後面の TEL1、TEL2、S/T、USB、LINE、LAN、WAN の各ポートおよび FG には指や 異物を挿入しないでください。感電や故障の原因になります。
- ケーブル類は屋内のみで配線してください。雷などによる故障の原因となりますので、屋外にわたる配線は行なわないでください。
- 設定スイッチの切り換えは、必ず IPMATE1600RD の電源を OFF にし、本体後面の LINE、 S/T 端子モジュラケーブルをはずして行なってください。
- 設定スイッチは、正しい設定状態でご使用ください。不適切な設定での使用は故障の原因 になります。
- 本商品は縦置きあるいは横置きにて設置可能です。
- ワイヤレス LAN 機能をご使用の場合は、無線到達距離を向上させるため、スタンドを用いて縦置きにしてお使いください。

▶ 接続の確認

- 回線を接続します。
 付属のモジュラケーブルを、本体背面の「LINE」ポートにつなぎます。
 ケーブルの反対側を INS ネット 64 用モジュラジャックにつなぎます。
- アース線を接続します。
 アース線を本体背面の「FG」につなぎます。落雷等の電撃事故による
 人体や装置の損傷を防ぐために、必ず行なってください。
 ・アース線はご利用の環境に合った長さの物をお買い求めください。
- E アナログ通信機器、INS ネット用デジタル通信機器を接続します。
- 1 電源コードをコンセントに差し込みます。
- 日 本商品の電源を入れます。
 - 電源投入直後はすべてのランプが橙点灯となります。
 - 電源投入後、本商品が動作可能な状態になると、POWER ランプが緑点灯となります。
 - その他のランプ表示は、お使いになる動作モードや、接続されている機器によって異なります。詳しくは「1.3 各部の名前」の「ランプ表示」(p.1-5) をご参照ください。

1 電話がかかることを確認します。

- 本商品に接続した電話から 117 などをダイヤルし、時報などが聞こえることを確認します。
- 確認できたら、ハンドセットを置きます。「4.4 アナログ通信機器の使い方」(p.4-19)

☆Point/

- 117 に電話をかけると通話料金がかかります。
- つながらない場合は、電話機の接続と、電話機のダイヤル種別が「トーン」(プッシュ対応)になっていることをご確認ください。

1.7.2 パソコン、その他の機器の接続

パソコンを LAN ポートや、USB ポートに接続してインターネットに接続します。



1 LAN

LAN インタフェース(10BASE-T/100BASE-TX)を持つパソコンや HUB と接続します。

 パソコンを LAN ポートに接続する場合は、本商品とパソコンを接続する前に、パソコンのネット ワーク設定が必要です。→「2.1 ネットワークの設定」(p.2-1) 2 USB

本体背面の USB ポートとパソコン本体を、付属の USB ケーブルで接続します。

本商品の動作モードに応じて、USB ポートの機能が異なります。

詳しくは、「1.9 USB ポートを使うには」(p.1-26) をご参照ください。

本商品の USB ポートは USB-HUB に接続してお使いいただくことはできません。パソコン内蔵の USB ポートに直接接続してお使いください。

- パソコンを USB ポートに接続する場合は、本商品とパソコンを接続する前に、パソコン専用 USB ドライバのインストールが必要です。→「1.9 USB ポートを使うには」(p.1-26)
- パソコンを USB ポートに接続して、本商品を TA モードでご使用になる場合、TA モード用設定 ユーティリティのインストールが必要です。→付属 CD-ROM 内の取扱説明書 第2部「第7章 TA モードの使い方」(p.7-1)
- パソコンを USB ポートに接続して、本商品をダイヤルアップルータモード、ブロードバンドルー タモードでご使用になる場合、パソコンのネットワーク設定が必要です。→「2.1 ネットワークの 設定」(p.2-1)

||参照

 詳しくは付属 CD-ROM 内の取扱説明書 第2部「第7章 TA モードの使い方」(p.7-1) をご 参照ください。

3 WAN

ADSL モデムと接続します。

• WAN ポートに接続するケーブルはご使用になる ADSL モデムに合わせてご用意ください。

1.7.3 アクセスポイントカードの接続

専用オプション カード(IPMATE1600RD-STC II)を本商品のアクセスポイントカードスロット に装着し、2.4GHz 帯周波数を使った IEEE802.11b 規格に準拠したワイヤレスアクセスポイント 機能を追加できます。

専用オプションカードを本商品のアクセスポイントカードスロットに差し込んで使用する場合は アクセスポイントカードとなります。

以下の手順で装着してください。
IPMATE1600RD の電源を切り、EJECT ボタンを押しアクセスポイン トカードスロットに入っているダミーカードを取り出してください。



図専用オプションカード(IPMATE1600RD-STCII)を本商品のアクセス ポイントカードスロットに向け、ラベル面を本商品の電池ケース側に 向けて挿入します。本商品のアクセスポイントカードスロットの奥ま でしっかり差し込んでください。



日本商品の電源を入れ WIRELESS ランプが緑色に点灯することをご確認ください。点灯しない場合は、IPMATE1600RD の電源を切り、 EJECT ボタンを押してアクセスポイントカードを抜き、再度しっかりと挿入し直してください。

☆Point'

 本商品のワイヤレス LAN をお使いになるには、パソコンに専用オプションカード (IPMATE1600RD-STC II) をインストールし、ネットワーク設定を行なう必要がありま す。詳しくは「IPMATE1600RD-STC II 取扱説明書」をご参照ください。

1.7.4 アクセスポイントカードの取り外し

 IPMATE1600RD の電源が入っている状態で専用オプションカード (IPMATE1600RD-STC II) を取り外す場合は、以下の手順で操作しま す。

 CARD ボタンを3秒以上押し、②WIRELESS ランプが消灯したの を確認して③EJECT ボタンを押し、④専用オプションカードを取り 出してください。



〕参照

• WIRELESS ランプが赤点滅する時は、「1.8 動作の確認」(p.1-23) をご参照ください。

☆Point'

- ワイヤレス LAN 機能を利用しない場合は、カードスロットにダミーカードを挿入してく ださい。
- 電源が OFF の状態でカードを取り外す場合は、そのまま EJECT ボタンを押してください。

1.8 動作の確認

接続が完了したら、本体後面の電源スイッチを ON にして、通信を行なう前にランプの点灯状態を確認 してください。IPMATE1600RD には、ダイヤルアップルータモード、ブロードバンドルータモード、TA モードの3つの動作モードがあります。モードの切り替えは、WEB ブラウザや設定ユーティリティを使 用して行ないます。各モードのランプ点灯状況は以下の通りです。

☆Point'

• お買いもとめ時の動作モードは「ダイヤルアップルータモード」です。

ダイヤルアップルータモード

POWER :	緑色に点灯します。
MODE :	緑色に点灯します。
LAN :	LAN ポートにパソコンが接続され、パソコン起動状態で緑色に点灯します。
USB :	パソコンと USB ポートで接続し、パソコン起動状態で緑色に点灯します。
WIRELESS :	アクセスポイントカードスロットに装着した別売の専用オプションカード (IPMATE1600RD-STC II)を正常に認識したとき、緑色に点灯します。

ブロードバンドルータモード

POWER :	緑色に点灯します。
MODE :	橙色に点灯します。
LAN :	LAN ポートにパソコンが接続され、パソコン起動状態で緑色に点灯します。
WAN :	WAN ポートに ADSL モデム、その他のネットワークの HUB 等が接続され ている場合緑色に点灯します。
USB :	パソコンと USB ポートで接続し、パソコン起動状態で緑色に点灯します。
WIRELESS :	アクセスポイントカードスロットに装着した別売の専用オプションカード (IPMATE1600RD-STCII)を正常に認識したとき、緑色に点灯します。

) TA モード

POWER :	緑色に点灯します。
MODE:	赤色に点灯します。
USB :	パソコンと USB ポートで接続し、パソコン起動状態で緑色に点灯します。

≪正常にランプが点灯しない場合≫ 以下の内容についてご確認ください。

POWER ランプが点灯しない場合

- 電源ケーブルが電源コンセントに正しく接続されていることを確認してください。
- 電源ケーブルや電源コンセントに電源が来ていることを確認してください。
- 停電等でバックアップ用乾電池で駆動している場合は赤点灯、乾電池駆動時に電池残量が 少なくなってきた場合は赤点滅となります。

───参照_

- 詳しくは、「1.3 各部の名前」(p.1-4) をご参照ください。
- B1、B2 ランプが赤点滅する場合

内蔵 DSU 使用時

- モジュラケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
- 電池ボックス内の設定スイッチの No.3~6 が ON になっていることを確認してください。
- S/T 端子に他の ISDN 機器を接続していない場合は、電池ボックス内の設定スイッチの No.1、2 が ON になっていること、他の ISDN 機器を接続している場合は OFF になってい ることを確認してください。

内蔵 DSU 非使用時

- S/T 端子にケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
- 電池ボックス内の設定スイッチの No.3~6 が OFF になっていることを確認してください。
- S/T 端子に接続されている ISDN 機器のうち DSU より一番遠い機器の終端抵抗スイッチが ON になっていることを確認してください。

☆Pointシ

 ブロードバンドルータモードで ISDN 回線と接続しない場合、設定により B1/B2 ランプが 赤点滅しないようにすることが可能です。付属 CD-ROM 内の取扱説明書 第2部「6.15 ラ ンプ表示」(p.6-51) をご参照ください。

USB ランプが点灯しない場合

- USB ドライバのインストールが正常に行なわれていることを確認してください。
- ドライバソフトウェアを組み込んだ際に接続したパソコンの USB ポートに接続している こと、またパソコンに電源が入っていることを確認してください。
- USB ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

□□参照_

- 詳しくは「1.9 USB ポートを使うには」(p.1-26) をご参照ください。
- LAN ランプが点灯しない場合
 - IPMATE1600RD と接続されたパソコンのネットワークカードが正しくインストールされていること、またパソコンに電源が入っていることを確認してください。
 - LAN ポートに LAN ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
 - LAN ポートに接続されたケーブルが 100m を超えないことを確認してください。
 - 適切な LAN ケーブルが使用されているか確認してください。

□ 参照_

詳しくは、「1.7.2 パソコン、その他の機器の接続」の「① LAN」(p.1-18) をご参照ください。

WIRELESS ランプが点灯しない場合

- ダミーカードが装着されていないかを確認してください。
- 別売の専用オプションカード(IPMATE1600RD-STCII)が IPMATE1600RD のアクセスポ イントカードスロットに、正しく奥まで差し込まれていることを確認してください。
- 本体前面の CARD ボタンを約3秒間押してみてください。
- WIRELESS ランプが赤点滅する場合
 - 別売の専用オプションカード(IPMATE1600RD-STCII)を取り付け直してください。
 - 本商品専用オプションカード以外の PC カードが取り付けられていないことを確認してく ださい。

☐ 参照

- アクセスポイントカードの接続につきましては、「1.7.3 アクセスポイントカードの接続」 (p.1-19) をご参照ください。
- MODE ランプが正常に点灯しない場合
 - WEB ブラウザ、設定ユーティリティで正しいモードに設定されていることを確認してく ださい。

WAN ランプが正常に点灯しない場合

- ADSL モデムの電源が入っていることを確認してください。
- ADSL モデムを接続しているケーブルの種類などを確認してください。
- ブロードバンドモード以外では接続されていても点灯しません。

1.9 USB ポートを使うには

本商品の USB ポートに付属の USB ケーブルを用いて、パソコンの USB ポートに接続することができます。

USB ポートは、本商品の動作モードによって、USB-LAN と USB モデム(シリアルデータポート) に自動判別されます。

1.9.1 動作モードと USB ポートの機能

本商品の USB ポートをご利用になるには専用のドライバをインストールする必要があります。 本商品の USB ポートは、動作モードに対応して以下のように機能が異なります。

動作モード	ダイヤルアップルー タモード	ブロードバンドルー タモード	TAモード
USB ポートの機能	USB-LAN	USB-LAN	USB(シリアル)
接続可能なパソコン の OS	Windows 2000 Windows XP Windows Vista	Windows 2000 Windows XP Windows Vista	Windows 2000 Windows XP

* 上記以外の組み合わせではご利用いただけません。

USB ドライバは、動作モードを自動判別して動作します。

本商品に付属の CD-ROM をご用意ください。

TA モードで USB(シリアル)ドライバをインストールする場合は CD-ROM 内の取扱説明書第2 部「第7章 TA モードの使い方」(p.7-1) をご参照ください。

☆Point'

- USB ポートをご利用になるには専用ドライバのインストールが必要です。
- Windows XP、Windows 2000 をご利用の場合
 「1.9.2 USB ドライバのインストール手順」をご参照ください。
- Windows Vista をご利用の場合
 「1.9.5 USB-LAN アダプタドライバのインストール」をご参照ください。
 ここではまだケーブルを接続しないでください。

<u>1.9.2 USB ドライバのインストール手順</u>

Windows XP、Windows 2000 の場合のインストール手順です。 説明に使用しているイメージは Windows XP の例です。

☆Point'

- USB ドライバのインストールは、専用管理ツールにて、ソフトウェアのコピーを先に行ないます。
 ここではまだケーブルを接続しないでください。
- 添付の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。
 IPMATE1600RD のメニュー画面が表示されます。
 「USB ドライバ インストール / アンインストール」をクリックします。



IPMATE1600RD USB ドライバ管理ツールが起動されます。
 「インストール」を選択し、「次へ」をクリックします。



日 設定スイッチの確認メッセージが表示されます。

本商品の USB ポートをお使いになる場合、お使いの OS に応じて設定スイッチの設定 が必要です。(下図は Windows[®]XP の場合です)



2 設定スイッチを確認して、「次へ」をクリックします。

IPMATE1600RD USB ポートを使用する場合の設定スイッチ7番は常に OFF でご利用 ください。

☆Point'

• 本商品の設定スイッチを変更する場合は、必ず IPMATE1600RD の電源を切ってから作業 してください。

───参照_

- 本商品の設定スイッチの位置については、「1.3 各部の名前」(p.1-4) をご参照ください。
- 設定スイッチの詳細については、「付録 5 設定スイッチ」(p. 付 -14) をご参照ください。

日 インストール完了が表示されたら、「完了」をクリックします。



IPMATE1600RD のメニュー「終了」をクリックして、パソコンを再起動してください。

1.9.3 USB ケーブルの接続

- IPMATE1600RD の電源を入れます。
- ID 添付の USB ケーブルを、IPMATE1600RD とパソコンのそれぞれの ポートに接続します。



IPMATE1600RD USB ドライバ管理ツールでインストール実行後、最初に USB ケーブルを接続したときに、Windows が新しいデバイスを認識して、ドライバのインストールが開始されます。

IPMATE1600RD の動作モードとお使いのパソコンの OS の組み合わせに対応して、以下の手順で設定してください。

【ダイヤルアップモード、ブロードバンドモードの場合】

「1.9.4 USB-LAN アダプタ ドライバの組み込み」(p.1-30) ⇒「2.1 ネットワークの設定」 (p.2-1)

【TA モードの場合】

「7.2.1 USB(シリアル)アダプタの組み込み」(p.7-2) ⇒付属 CD-ROM 内の取扱説明書 第2部「7.2 ソフトウェアの設定」(p.7-2)

1.9.4 USB-LAN アダプタ ドライバの組み込み

ダイヤルヤップルータモード、ブロードバンドルータモードの IPMATE1600RD とパソコンを USB ケーブルで接続する場合、パソコンへの USB-LAN アダプタ組込みは、以下の手順で行ない ます。

IPMATE1600RD USB ドライバ管理ツールでファイルコピー後、IPMATE1600RD と USB ケーブ ルで初めて接続したときに、「新しいデバイス」が検出され、USB-LAN ドライバの組込が開始さ れます。

☆Point'

- 以下の操作手順に使用した画面例は Windows[®]XP のものです。お使いの OS (Windows) によって画面表示が異なる場合があります。
- IPMATE1600RDの電源をONにします。パソコンとIPMATE1600RDを 付属の USB ケーブルで接続します。
- IPMATE1600RD USB-Lan Adapter を自動的に検出しインストールを 行ないます。

「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示され、「ソフト ウェアを自動的にインストールする」を選択し、「次へ」をクリック します。



USB ドライバ管理ツールでコピーされたドライバファイルが検索され ます。

Windows[®]2000、および Windows[®]XP のパソコンで、以下のメッセージが表示された場合は「続行」をクリックします。



インストール完了が表示されたら、「完了」をクリックしてインストールを終了してください。



日 以上で、USB-LAN ドライバのインストールが完了しました。

次にパソコンのネットワーク設定を行ないます。 「2.1 ネットワークの設定」(p.2-1) をご参照ください。

1.9.5 USB-LAN アダプタドライバのインストール

Windows Vista の場合のインストール手順です。

☆Point'

USB-LAN アダプタを Windows Vista で使用する場合は、以下の手順でドライバをインストールしてください。

パソコンの「ユーザーアカウント制御」機能が有効になっている場合、途中で「続行する には確認が必要です」などの画面が表示されます。インストールが終了するまで、[続行] を選択してください。途中でキャンセルすると、インストールが完了せず、ネットワーク を利用することができません。

IPMATE 1600RD の電源を入れます。

パソコンの電源を入れ、Windows Vista を起動します。

☆Point

IPMATE 1600RD の動作モードはダイヤルアップルータモード、またはブロードバンド ルータモードに設定してください。 「管理者」となっているユーザー名でパソコンにログオンしてください。

2 製品に付属のUSBケーブルでIPMATE1600RDとコンピュータのUSB ポートを接続すると、「新しいハードウェアが見つかりました」と表 示されます。

「ドライバソフトウェアを検索してインストールします(推奨)」をクリックします。



E ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は[続行]をクリック します。



「新しいハードウェアの検出」で、「ディスクはありません。他の方法 を試します(I)。」をクリックし、「次へ」をクリックします。



「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(上級)」をクリックします。

•	🧕 新しいハードウェアの検出 - IPMATE1600RD USB-Lan Adapter	Ŀ
	このデバイス用のドライバ ソフトウェアが見つかりませんでした。	
	◆ 解決策を確認します(C) デバイスが動作するために必要な手順があるかどうかが確認されます。	
(→ コンピュータを参照してドライバ ソフトウェアを検索します (上級)(E) ドライバ ソフトウェアを手動で検索してインストールします。	
	=	ヤンセル

「サブフォルダも検索する」をクリックしてチェックをいれ、[参照] をクリックします。

(注:下記画面では、CD-ROM ドライブが E:ドライブとなっています。)



CD-ROM のフォルダで「USB_DRV」-「Vista」フォルダを選択し、
 [OK] をクリックします。

フォルタの参照	X
ハードウェアのドライバを含むフォルダを選んでください。	
MANUAL .	*
USB_DRV	
USB-Lan	
Vista	
WinXp	=
DISB_UTY	-
サブ フォルダを表示するには、フォルダの横の記号をクリックしてくださ	() 。
OK ++>+2	1

[] [次へ]をクリックします。

コンピュータ上のドライバ ソ	フトウェアを参照します。		
次の場所でドライバ ソフトウ:	ェアを検索します:		
E:¥USB_DRV¥Vista		•	参照(R)

「ドライバソフトウェアの発行元を検証できません」が表示されたときは「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックし、続行します。



III 「インストールを終了しましたした」と表示されたら[閉じる]をクリックします。

\bigcirc	Q 新しいハードウェアの検出 - IPMATE1600RD USB-Lan Adapter	
	このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました。	
1.8	このデバイスのドライバ ソフトウェアのインストールを終了しました:	
	IPMATE1600RD USB-Lan Adapter	
		(2)5UM

次にパソコンのネットワークの設定を行います。 「2.1 ネットワークの設定」(p.2-1) をご参照ください。

<u>1.9.6 USB アダプタの取り外し</u>

≪ IPMATE1600RD の取り外し≫

IPMATE1600RD は、コンピュータの電源を入れた状態で USB ポートから取り外すことができます。

 コンピュータの電源が入っている状態で本商品を取り外す場合は、必ず下記の手順で行ってく ださい。

手順を守らなかった場合、コンピュータのシステムが停止したり、ファイルが壊れたりするこ とがあります。また、以下の手順をお守りいただかないで起こった障害に関しましては、保障 期間中であってもユーザーサポートの対象外とさせていただきます。

- ネットワークと通信を行っているアプリケーションをすべて終了させてください。「ネットワークドライブの割り当て」を行っている場合は、すべて切断してください。
- 説明に使用した画面は Windows Vista のものです。お使いの OS (Windows) によって画面表 示が異なる場合があります。

タスクバーに表示されているハードウェア取り外しアイコン(アン)を ダブルクリックします。

日 取り外すデバイスを選択し、[停止]をクリックします。



II 「ハードウェア デバイスの停止」が表示されたら、停止するデバイス を確認し、[OK] をクリックします。



□ 「ハードウェアの取り外し」が表示されたら、[OK] をクリックします。



- 「ハードウェアの安全な取り外し」画面を確認し、[閉じる]をクリックします。
- **1** コンピュータの USB ポートから本商品を取り外します。



IPMATE1600RD をダイヤルアップルータモード、ブロードバンドルータモード で使用するには、接続するパソコンのネットワークの設定を行なう必要がありま す。

2.1 ネットワークの設定

本商品のLANポートに接続して通信をするためには、パソコンにネットワークカードが装着されている必要があります。ネットワークカードが装着されていない場合、ネットワークカードを装着し、 インストールをしてください。

パソコンの USB ポートと本商品の USB ポートを接続して、USB-LAN でお使いになる場合は USB ドライバをインストールしてください。

「1.9 USB ポートを使うには」(p.1-26) をご参照ください。

設定を行なう前にパソコンと本商品をケーブルで接続してください。

☆Pointシ

- パソコンのネットワーク設定の手順はお使いの OS によって異なります。ご使用の OS の 設定ページをご覧ください。
 「2.1.1 Windows 2000 のネットワーク機能の設定」(p.2-1)
 「2.1.2 Windows XP のネットワーク機能の設定」(p.2-3)
 「2.1.3 Windows Vista のネットワーク機能の設定」(p.2-5)
 Macintosh をお使いの場合
 - Mac OS のネットワーク設定については、付属 CD-ROM 内の取扱説明書 第 2 部「9.8 Mac OS のネットワーク設定」(p.9-46) をご参照ください。

2.1.1 Windows 2000 のネットワーク機能の設定

 「マイコンピュータ」-「コントロールパネル」-「ネットワークと ダイヤルアップ接続」を開き、「ローカルエリア接続」が表示されて いることを確認します。表示されていない場合、LAN カードが正しく インストールされていないことが考えられるため、LAN カードの取扱 説明書を確認してください。



ID 「ローカル エリア接続」アイコンをダブルクリックして、「ローカルエリア接続 状態」画面を開き、「プロパティ」をクリックしてください。

ーカル エリア接続 材 全般	態		?	1
接続				
状態:			接続	
維続時間:			05:39:44	
速度:			10.0 Mbps	
動作状況	送信	.	要信	
パケット፡	9,376	- "" #	26,171	
70/7770	() 無効にする()			
			閉じる(©)	

II 「ローカルエリア接続のプロパティ」から「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択して、「プロパティ」をクリックします。

ローカル エリア接続 3のプロパティ	? ×
全般 共有	
接続の方法	
MD PCnet-Home Based Adapter	
,	構成(<u>C</u>)
チェックマークがオンになっているコンボーネントがこの接続で使用され	にています(①):
 図 Microsoft ネットワーク用クライアント 図 Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンク共有 図 す インターネット プロトコル (TGP/IP) 	
インストール (ク) 削除(()) (プロパ	(7-1 (R)
ないわ 伝送制御ブロトコル/インターネットブロトコル。相互接続された ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワー ルです。	5まざまな クプロトコ
□ 接続時にタスク バー(こアイコンを表示する(型)	
ОК	キャンセル

「インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ」から「IP アドレスを自動的に取得する」、「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」が選択されていることを確認して、「OK」をクリックします。

ンターネット プロトコル(TCP/IP)の:	70/777 <u>? ×</u>
全般	
ネットワークでこの機能がサポートされ きます。サポートされていない場合は、 てください。	ている場合は、IP 設定を自動的に取得することがで ネットワーク管理者に通切な IP 設定を問い合わせ
・ アドレスを自動的に取得する ・ 、 かの ル アドレスを自動的に取得する ・ 、 、 、 の ル アドレスを自動的に取得する ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
P 7FV20:	
サブネット マスク(<u>U</u>):	
デフォルト ゲートウェイ(<u>D</u>):	
C DNS サーバーのアドレスを自動	i的に取得する(B)
(優先 DNS サーバー(E):	
代替 DNS サーバー(<u>A</u>).	
	詳細設定(⊻)_
	OK ++>>セル

以上で Windows 2000 のネットワーク機能の設定が完了しました。

2.1.2 Windows XP のネットワーク機能の設定

- 「スタート」-「コントロールパネル」-「ネットワークとインター ネット接続」-「ネットワーク接続」をクリックします。
 表示された「ネットワーク接続」画面で、LAN または高速インター ネットに「ローカルエリア接続」が表示されていることを確認しま す。
 - ローカルエリア接続が表示されない場合、LAN カードが正しくインストールされていないことが考えられます。
 - ・ お使いの LAN カードの取扱説明書をご確認ください。



Image: 2 「ローカル エリア接続」をダブルクリックして、「ローカル エリア接続の状態」画面を開き、「プロパティ」をクリックしてください。

📥 ローカル エリア 接続	売の状態	? 🔀
全般 サポート		
	an na haire na na na haire ina haire in	N. D. D. D. D. D. D. D. D. P.
状態:		接続
維続時間:		06:11:21
速度:		10.0 Mbps
動作状況———	送信 — 🐑 —	受信
パケット፡	3,194	2,925
70187-CD	無効にする(<u>D</u>)	
		<u>閉じる(C)</u>

ID 「ローカル エリア接続のプロパティ」から「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択して、「プロパティ」をクリックします。

🕹 ローカル エリア接続のプロパティ 🛛 🤶 🔀
全般 認証 詳細設定
接続の方法:
Intel 82558-based Integrated Ethernet with Wake on LAN
構成(()
この接続は次の項目を使用します(2):
■ Microsoft ネットワーク用クライアント
☑ ■ Microsoft ネットワーク用ファイルとフリンダ共有 ☑ ■ QoS パケット スケジューラ
✓ デインターネット プロトコル (TCP/IP)
インストール(1) 削除(1) プロパティ(12)
- 説明
伝送制御ブロトコル/インターネット ブロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワーク ブロトコ ルです。
□ 接続時に通知領域にインジケータを表示する(W)
OK キャンセル

「インターネット プロトコル (TCP/IP) のプロパティ」から「IP アドレスを自動的に取得する」、「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」が選択されていることを確認して、「OK」をクリックします。

インターネット フロトコル (TGP/IP)のフロパティ 🛛 💽 🔀
全般(代替の構成)
ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することがで きます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ てくだざい。
⊙ IP アドレスを自動的に取得する(Q)
○次の IP アドレスを使う(S):
IP アドレス(D):
サブネットマスク(山):
デフォルト ゲートウェイ (<u>D</u>):
⊙ DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)
○次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):
優先 DNS サーバー(P):
代替 DNS サーバー(<u>A</u>):
【詳細設定♡…
OK キャンセル

「OK」をクリックして「ローカルエリア接続のプロパティ」画面を閉じ、次に「閉じる」をクリックして「ローカルエリア接続の状態」画面を閉じます。

以上で Windows XP のネットワーク機能の設定が完了しました。

2.1.3 Windows Vista のネットワーク機能の設定

Windows Vista スタートボタン(タスクバーの Windows アイコン)
 →「ネットワーク」で右クリックして[プロパティ]をクリックします。

⇒「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示される場合は[続行]をクリックしま す。(設定によっては表示されない場合があります。)

IP 「ネットワークと共有センター」画面で、1600RD のプライベートネットワークに「 接続 ローカルエリア接続」が表示されていることを 確認します。

	ネル ・ ネットワークと共有セン	-9-	- 4→ 検索	
タスク	ネットワークと共有センター			
コンピュータとデバイスの表 示			フル マップを表示	
		🍋		
要続またはネットワークのセ ットアップ	USER-PC (このコンドュ		インターネット	
キットワーク接続の管理	(0.0-7.0-			
参新と修復	🏠 1600RD0A6A30 (プラ	ライベート ネットワーク)	カスタマイズ	
	アクセス	ローカルのみ		
	接続	ローカル エリア接続 2	(状態の表示)	
	28 共有と探索			
	28 共有と探索			
	ネットワーク探索	 有効 	\odot	
	ファイル共有	 有効 	\odot	
	パブリック フォルダ共有	○ 無効	\odot	
	プリンタ共有	 ・ ・ ・	\odot	
	パスワード保護共有	• 有动	\odot	
	メディア共有	◎ 無効	\odot	
	共有しているすべてのファイ	イル・ドロットがな事業にます		
	このコンピュータ上のすべて	「の井倉ネットワーク フォルダを表示します		

- ローカルエリア接続が表示されない場合、ネットワークアダプタが正しくインストー ルされていないことが考えられます。
- お使いのネットワークアダプタの取扱説明書をご確認ください。
- 日 ローカルエリア接続の「状態の表示」をクリックし、「ネットワーク 接続の状態」画面を開き、「プロパティ」をクリックしてください。

般			
接続			
IPv4 接続:			ローカル
IPv6 接続:			限定
メディアの状態			有効
期間:			00:03:27
速度:			10.0 Mbps
动作状况			
助作时尤兄—————	送信 —— 🚺	V -	受信
助作状況	送信 —— 📕	-	受信 420
が作状況 バイト: ●ブロパティ(<u>P</u>)	送信 —— 27,777 27,777	「 」 まき世行(G)	受信 420

〇 「ローカル エリア接続のプロパティ」から「インターネットプロトコ ルバージョン4(TCP/IPv4)」を選択して、「プロパティ」をクリッ クします。



 「インターネット プロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)のプロパ ティ」から「IP アドレスを自動的に取得する」、「DNS サーバーのア ドレスを自動的に取得する」が選択されていることを確認して、 「OK」をクリックします。

インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)0	のプロノ	(ティ	? <mark>- x</mark>
全般(代替の構成				
ネットワークでこの機能がサポートされている場 きます。サポートされていない場合は、ネットワー てください。	合は、IP 設定 -ク管理者に)	を自動 直切な	的に取得 IP 設定を	することがで 問い合わせ
◎ IP アドレスを自動的に取得する(O)				
○ 次の IP アドレスを使う(S):				
IP アドレス(I):				
サブネット マスク(U):				
デフォルト ゲートウェイ(D):				1
◎ DNS サーバーのアドレスを自動的に取得	身する(B)			
──── 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):				
優先 DNS サーバー(P):				
代替 DNS サーバー(A):		~		
			[]¥紀]	ĝ定(V)
		ОК	\supset	キャンセル

□ 「閉じる」をクリックして「ローカルエリア接続のプロパティ」、 「ローカルエリア接続の状態」画面を閉じ、ウインドウの ■ をク リックして「ネットワークと共有センター」を閉じます。 以上で Windows Vista のネットワーク機能の設定が完了しました。

<u>2.2 IPMATE1600RD の設定</u>

本商品の LAN ポートに接続したパソコンから Internet Explorer、または、Netscape などのブラウザを利用して、設定画面を表示し、本商品を設定することができます。

☆Point'

- 各設定項目の初期値、入力文字数につきましては付属 CD-ROM 内の取扱説明書 第2部 「9.4 LAN ポート関連設定項目」(p.9-25) をご参照ください。
- USB-LAN で接続しているコンピュータがある状態で、IPMATE1600RD 本体の設定変更を 行うと、再起動後に USB-LAN の端末がネットワークに再接続できない場合があります。 設定変更の際は USB-LAN で接続しているコンピュータとの接続を一度取り外し、LAN 接 続したコンピュータより設定変更を行ってください。 取り外し方法につきましては、「1.9.6 USB アダプタの取り外し」(p.1-36) をご参照ください。

1 ブラウザを起動します。

ブラウザの「アドレス」/「URL」入力欄に、「192.168.1.1」と入力します。



I 初めて設定をする場合、「パスワードの設定」画面が表示されます。 半角8文字以内で入力し、「設定」をクリックします。次回から設定 する際に、「パスワード」の入力を求められるため、忘れないように 注意してください。

パスワードの設定
このたびは、IPMATE1600RDをご利用いただき、ありがとうございます。 本稿品をお使いになる前に、バスワードを設定してください。 設定されたバスワードは、お忘れにならないよう、お気をつけください。
パスワード:
バスワードの確認:
取り消し

☆Point'

- パスワードに使用可能な文字は、半角英数字8文字以内(記号、スペースを含む)です。
- パスワードを設定しない場合は、何も入力せずに「設定」をクリックしてください。
- 「メイン画面へ」をクリックします。



日 「メイン画面」から「TOP」をクリックします。



IPMATE1600RD を設定画面に表示する際に「ネットワーク パスワードの入力」画面が表示されます。c で入力した管理者パスワードを「パスワード(P)」に入力してください。

	192.168.1.1 に接続	? 🛛
		GP
	IPMATE1600RD	
	ユーザー名(世):	2
<	パスワード(<u>P</u>):	
		パスワードを記憶する(<u>R</u>)
		OK キャンセル

☆Point'

- ユーザー名は、入力する必要はありません。
- 画面は Windows XP の場合の例です。
- パスワードを設定していない場合は「OK」をクリックしてください。

ロ「TOP」をクリックすると「動作モード」画面が表示されます。



次にお使いの動作モードや使用方法に合わせて各メニューを選択し、必要な設定を行ないます。

└_`」参照.

- 「ダイヤルアップルータモード」については「3.3 ダイヤルアップルータモードの基本設定」(p.3-2) をご参照ください。
- 「ブロードバンドルータモード」については付属 CD-ROM 内の取扱説明書 第2部「5.2 接 続形態の選択」(p.5-3) をご参照ください。
- その他の設定につきましては付属 CD-ROM 内の取扱説明書 第2部「第6章 いろいろな機能」(p.6-1) をご参照ください。

第 2 章



パソコンから INS ネット 64 を使用してインターネットに接続するダイヤルアップルータとして利用することができます。

本商品に接続したパソコンからインターネットへダイヤルを意識せずにお使いに なれます。また IP フィルタ機能や MAC アドレスフィルタ機能を利用することで 高いセキュリティを確保した通信が行なえます。

使用できるプロトコルは IP のみです。その他の通信プロトコルには対応しておりません。

3.1 ダイヤルアップルータモードの機能について

本商品のダイヤルアップルータモードでは、INS ネット 64 に接続し、LAN よりインターネット宛の データを受け取ると、自動的にプロバイダに電話をかけてインターネットに接続します。ダイヤル アップルータモードでは以下の接続形態で使用できます。

- ・ 端末型接続(RAS 機能を含む)
- ・ LAN 型接続
- 専用線接続

- ____参照_
- 各接続形態の詳細設定項目については、それぞれのページをご参照ください。
 - ■「6.1 端末型接続(詳細設定)」(p.6-1)
 - ■「6.2 LAN 型接続(詳細設定)」(p.6-10)
 - ■「6.3 専用線」(p.6-13)
- 各設定項目の初期値、入力文字数につきましては付属 CD-ROM 内の取扱説明書 第2部 「9.4 LAN ポート関連設定項目」(p.9-25) をご参照ください。

ダイヤルアップルータモードでインターネットへ接続するための機器の接続は以下の通りです。



3.3 ダイヤルアップルータモードの基本設定

INS ネット 64 からプロバイダに接続して、インターネットへ通信するための設定について説明します。

ブラウザを起動し、ブラウザ設定画面を表示します。
 「2.2 IPMATE1600RD の設定」(p.2-8) をご参照ください。

☆Point'

- お買いもとめ時、本商品はダイヤルアップルータモードに設定されています。
- 動作モード選択の必要がない場合は手順 🛛 へ進んでください。

ID TOP 画面の「動作モード設定」で「ダイヤルアップルータモード」を選択し、「更新」をクリックします。

2) IPMATE1600RD 設定曲面 - Microsoft Internet Explorer 🗧 🗆 🔀					
ファイル(E) 編集(E) 表示(W) お気に入り(A) ツール(T) ヘルブ(H)					
🔇 戻る + 🚫 - 🖹 🗟 🏠 🔎 検索 ☆ お気に入り 🜒 がチィア 🤣 🍰 🔜					
アドレス(D) (創 http://192.168.1.1/top.h	tm 🕑 🔁 移動 リンク 🌺				
NTT IPmare 1600RD Top ダイヤルアップ プロードレンド ILータモード語家 ILータモード語家 ILータモード語家 ILータモード語家 ILータモード語家 ILータモード語家 ILータモード語家					
動作モード ダイヤルアップルータ	動作モード				
TOP	設定項目 設定				
<u>ダイヤルアップ</u> ルータモード設定	動作モード設立 ダイヤルアップルータモード				
<u>ブロードバンド</u> ルータモード設定					
<u>TAモード設定</u>					
<u>アナログ設定</u>					
著信制御設定					
<u>表示</u>					
 ページが表示されました	🔮 インターネット				

回面に「更新しました。」と表示されたら TOP 画面の「設定反映」をクリックし、設定を有効にします。

「設定反映」後、本商品が再起動され、すべてのランプが橙点灯します。橙点灯が解除され たことを確認してください。

〇 次に、「ダイヤルアップルータモード設定」-詳細設定-「自動接続」を クリックします。



経路名:ダイヤルアップルータモードのルータ機能が動作する経路を表わします。

経路名	ボート名
WAN	LINE
	LAN
LAN	W-LAN
Î	USB-LAN

LAN :	LAN ポート、	ワイヤレス LAN	(W-LAN)、	USB ポート
	(USB-LAN)	に接続したパソコ	ン等に接続	します。

WAN: LINE ポートから、INS ネット 64 に接続します。

日 表示された「自動接続設定」画面の接続先が「自動」、「ダイヤルアップ 1」になっていることを確認します。設定を変更した場合は「更新」をクリックします。

	600RD 設定画面 -	Microsoft Internet Explorer	
ファイル(<u>E</u>) 編	i集(E) 表示(⊻) お	Rに入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)	//
(3) 戻る・	🕥 · 💌 😫 (🏠 🔎 検索 🧙 お気に入り 🜒 メディア 🕢 🙆 🍃	
7FU2(D)	http://19216811/top	im	▶ 🛃 移動 リンク・
	NTT 761600R		転 メンテナンス
動作モード ダイ [・]	ヤルアップルータ	自動接続設定	
経路名	ポート名	設定項目 設定	
	LINE LAN W-LAN	接続先 接続先 ダイヤルアップ1 →	
ダイヤルアッ モード設定	ッブルータ	接続失敗時の再発信規制 ○規制しない ◎ 規制する	
簡単設定 ダイヤルア・ <u>端末型接続</u>	ップ 造	更新 取り消し	
 詳細設定 算動透透 ダイヤルア・ 端末型接続 LAN型接続 	ップ 読 意		
e			🔮 インターネット

▶ 接続先

- 手動 : 設定画面「表示」メニューの「接続・切断」、または本商品前面の FUNCTION ボタンの手動操作で接続・切断を行ないます。
- 自動 : 本商品に接続したパソコンからインターネットに向けたデータが送出された
 とき、自動的にダイヤルアップ接続します。

接続先

自動接続する相手先を選択します。自動接続選択されている端末型接続先(ダイヤルアップ1~4)が「簡単設定」の対象となります。

接続失敗時の再発信規制

- 規制しない : 接続失敗後、ダイヤルを規制しません。
- 規制する : 接続失敗後、ダイヤルを規制します。

☆Point

• 「規制する」を選択した場合、ユーザー名、パスワードの設定が間違っていたなどの理由 で3回連続して接続に失敗すると、「自動」、「手動」の設定に関わらず、再度接続要求が あっても60分間は再発信しません。設定内容を修正し、再度接続を行なってください。

引IPMATE1600RD 設定画面-1	Microsoft Internet Explorer	
	に入りぬ ツール田 ヘルプ田	
😋 ēzə • 🕥 · 💌 🖉 🎸	🔪 🔎 検索 🌟 お気に入り 🜒 メディア 🤣 🔗 - 🌺 🔜	
アドレス(1) 🗃 http://192.168.1.1/top.ht	m	No. 100 (100 - 100
ONTT IPmare 1600R	D IOP ダイヤルアンゴ ブロードルご水 IAモード アナログボート 置信期間 ルータモード設定 ルータモード設定 設定 設定	表示 メンテナンス
動作モード ダイヤルアップルータ	自動接続設定 <mark> </mark>	
経路名 ポート名	設定項目 設定	
WAN LINE LAN LAN W-LAN USB-LAN	接続先 ● 手動 ● 自動 接続先 ■ Ø イヤルアップ1 ■	
ダイヤルアッブルータ モード設定	孫続失敗時の再発信規制 ○規制しない ◎規制する	
梅単設定 タイシルフ・ブ (塩末型活動) 当動) 遊び 多イヤルアップ 進末型活動 しAv型指統 ▲ メートーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	(夏新)(東の消し)	
e		🕑 インターネット 🛛 🚦

日 表示された「端末型接続設定(簡単設定)」でご契約のインターネット サービスプロバイダから指定された内容に従って必要な項目を入力し、 「更新」をクリックします。

汉正項日	設定	
ッツツ・ISDN	◎利用しない	○利用する
涜先の名前		
接続先	電話番号	
ーザー名		
「スワード		
NSサーバ	○指定 ブライマリーIPアドレス セカンダリーIPアドレス	 ● 自動
I 「更新しました。」と表示されます。



☑ 「TOP」−「設定反映」をクリックし、設定を有効にします。



Ш「設定しました。」と表示されます。以上で設定が完了します。

設定しました。

☆Pointシ

- 「端末型接続(簡単設定)」の初期値は、プロバイダから DNS サーバの IP アドレスを自動 取得する設定となっています。ご契約のプロバイダによっては、DNS サーバアドレスの自 動取得ができないときがあり、この時 IPMATE1600RD は通信を切断します。その場合は、 「DNS サーバ」 – 「指定」をクリックし、プロバイダから連絡を受けた DNS サーバ IP ア ドレスの入力をしてください。
- 「端末型接続(簡単設定)」で表示/更新を行なう内容は、詳細設定-「自動接続先」で選択されているプロバイダの情報となります。詳細設定-「自動接続先」でプロバイダを変更した場合、「端末型接続(簡単設定)」で表示される情報も変化しますので、ご注意ください。
- 設定した内容を確認した時に設定内容が正常に表示されない場合は、「最新の情報に更新」 (Internet Explorer)、「フレームの再読み込み」(Netscape)等の実行により最新情報に更 新してください。

3.4 インターネットに接続する

設定完了後は、インターネットの接続に特別な操作は必要ありません。パソコン上のブラウザやメール ソフトからインターネットへアクセスすると、本商品が自動的にプロバイダにダイヤルアップをして、 インターネットに接続します。また、接続後、一定時間通信が行なわれないと、自動的に切断されます。

☆Point/

- 自動切断するまでの時間は、出荷時、60 秒に設定されています。設定の変更は、詳細設定 で行なうことができます。付属 CD-ROM 内の取扱説明書 第2部「6.1 端末型接続(詳細 設定)」(p.6-1)をご参照ください。
- 本商品に接続した他のパソコンから、誰もインターネットに接続していない場合、ダイヤ ルアップしてインターネットに接続するまで、少し時間がかかります。
- 自動接続設定-「手動」を選択した場合は、設定画面「表示」メニュー「接続・切断」に て接続を行なってください。

□□参照_

- ご利用形態に応じた設定例を本商品に付属の CD-ROM に電子文書にして添付しております。
- CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットし、表示されるメニュー画面「利用形 態別設定例」をクリックしてください。
- 手動接続については本商品の付属 CD-ROM 内取扱説明書 第2部「6.16.4 接続・切断」 (p.6-55) をご参照ください。

<u>3.5 ワイヤレス LAN を使用する</u>

別売の専用オプションカード(IPMATE1600RD-STCII)を本商品に装着し、ワイヤレス LAN 機能を 有効にすると、専用オプションカード(IPMATE1600RD-STCII)を装着したパソコンをネットワー ククライアントとして収容することもできます。

____参照

 詳しくは付属 CD-ROM 内の取扱説明書 第2部「第8章 ワイヤレス LAN の使い方」 (p.8-1) をご参照ください。



この章では、IPMATE1600RD に接続したアナログ通信機器を使用する場合に必要な事項について説明します。IPMATE1600RD は、INS ネット 64 が提供するいろいろな機能・サービスに対応しています。十分に活用していただくために、この章の内容をお読みください。

<u>4.1 アナログポートについて</u>

IPMATE1600RD のアナログポートは、アナログ通信機器を2台まで接続できます。

- 1つのアナログポート(TEL1、TEL2 ポート)には1台のアナログ通信機器を接続してください。 ブランチ接続はできません。1つのアナログポートに複数の通信機器を接続すると、使用できないことがあります。
- アナログ通信機器にブランチ接続用の端子がある場合、この端子には何も接続しないでください。

4.2 アナログポート設定

IPMATE1600RD のアナログポートは、「ブラウザ設定」、「設定ユーティリティ」、「テレホン設定」、 「AT コマンド」により、いろいろな設定を行なうことができます。

ここでは、アナログポートのブラウザ設定についてご説明します。

───参照_

- 接続するパソコンの設定は「第2章パソコンのネットワーク設定」(p.2-1) をご参照ください。
- 各設定項目の初期値、入力文字数につきましては付属 CD-ROM 内の取扱説明書 第2部 「9.4 LAN ポート関連設定項目」(p.9-25) をご参照ください。
- 「IPMATE1600RD 設定ユーティリティ」のインストールは、付属 CD-ROM 内の取扱説明 書 第 2 部「7.8.1 設定ユーティリティのインストール」(p.7-23) をご参照ください。
- 設定ユーティリティによる設定方法は、付属 CD-ROM 内の取扱説明書 第2部「7.8 設定 ユーティリティを使用した設定方法」(p.7-22) をご参照ください。
- 「テレホン設定」、「AT コマンド」の設定方法は、付属 CD-ROM 内の取扱説明書 第2部 「第9章 資料」(p.9-1)をご参照ください。

4.2.1 アナログポート別設定

TEL ポート毎に基本設定が行なえます。

ブラウザを起動しブラウザ設定画面を表示します。

「2.2 IPMATE1600RD の設定」(p.2-8) をご参照ください。

メニューの「アナログポート設定」をクリックし、サブメニューか ら、「アナログポート別」をクリックします。

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気	に入り(A) ツール(T) /	∪µプ(H)		
A = z . A . A . A .	N 0 ## 🔶 W	=	9. R 🗆	
	D 12 12 18 7 10			
アドレス型 @ http://192.168.1.1/				🝸 🔁 移動 リン
() Mart				
U NII			\sim	
IPmore 1600R	D TOP	リルアップ プロードバンド I	Aモード(アナログボート)着信制御	表示 メンテナンス
		LISZE W SLISZE	and and and	
動作モード ダイセルアップルータ	アナログ	ポート別設定		
71068.LINC				
77LIJA-Farle	アナログボート選択 T	EL1 💌		
7707末-下町	設定項目	設定		
Letter Lines				
	電話番号			
	電話番号	注意)サブアドレスは「*」で区	切ってください	
	電話番号	注意)サブアドレスは「*」で図	こ切ってください	
	電話番号 着信転送	注意)サブアドレスは「*」で区	こしました (だきい) ③利用しない	
	電話番号	注意)サブアドレスは「*」で区 〇利用する 有信転送先電話番号	じ切ってください ⊙利用しない	
	電話番号	注意)サブアドレスは「*」でD ○利用する 著信転送先電話番号 □転送トーキ	 (切ってください) ⑦利用しない 回転送元トーキ 	
	電話番号 着信転送	注意)サブアドレスは「4」でで 〇 利用する 著信転送先電話番号 □ 転送トーキ	[初ってください ② 利用しない □ 転送元トーキ	
	 電話番号 著信範述 i・ナンバー 	注意)サブアドレスは「+)で区 〇 和用する 著信転送先電話番号 □ 転送トーキ ○ 全番号で落信する/ト:	 (切ってくどさい) ① 利川用しない 回転送元トーキ たンパー情報1で先信する 	
	 電話番号 著信範述 ・ナンバー 	注意)サブアドレスは「+」で区 ○利用する 著信載送先電話番号 一載送トーキ ○全番号で著信する/ト: ○ト・ナンパトー情報1で発音	 (切ってください) ① 利用しない ● 転送元トーキ ケンパー情報1で発信する 付着する 	
	 電話番号 著信転送 i・ナンバー 	注意)サブアドレスは「+」で反 ○ 利用する 若信該送先電話番号 □ 転送トーキ ○ 全番号で著信する/+・: ○ ト・ナンパー情報1で発差 ○ ト・ナンパー情報1で発差 ○ ト・ナンパー情報1で発差	(切ってください) ③ 利用しない ■ 転送元トーキ たンパー価報1で発信する 指言する いたコンドー	

ポート選択 TEL	1 🕶	
設定項目	設定	
電話番号		
	 注意)サブアドレスは「*」で区切っ	てください
者信転送	○利用する 着信転送先電話番号	⊙ 利用しない
		□転送元トーキ
・ ナンバー	○全番号で着信する/i・ナンバ	ー情報1で発信する
	●i・ナンバー情報1で発着信す。	3
	○i・ナンバー情報2で発着信す・	3
	○i・ナンバー情報3で発着信す	3
番号(情報)通知		
		すろ
	○ メッセージ到着お知らせ機能	? 。 を使用する
	○ナンバー・ディスプレイ+メッt	マージ到着お知らせ機能を使用する
	○無鳴動ファクスを使用する	_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	ナンバー・ディスプレイ オプショ	ひ
	キャッチホン・ディスプレ-	ſ
	□ネーム・ディスプレイ	
+女(本43) 99	● 電話(音声)	
计安利元1版石급	○Lモード対応機器またはファク	'ス(3.1kHzオーディオ)
ガローバル美信	0 - ++ /	0 */
	○着信しない	 • 者信する
ブアドレスなし着信	○着信しない	◉ 著信する
発信者番号通知	○通知したれい	○雷託乗号を通知する
	 契約者回線番号を通知する 	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	0,00,02,00,00,00	
キャッチホン	○ INSキャッチホン	○ 疑似キャッチホン
	● 使用しない	
ダイヤル発信時間	4 🕶 秒	
内線呼出音	00-20-22	
	00	
	⊙リーンリン・リーンリン	
言号(リバースバルス) ③送出しない	○送出する
/++/-/	u obl	

● アナログポート選択

TEL1/TEL2 から、設定するアナログポートを選択します。

1 電話番号

契約者回線番号やダイヤルイン番号を登録します。相手先から契約者回線番号か、ダイ ヤルイン番号に発信された場合、あらかじめ設定を行なった通信機器だけに着信しま す。また電話番号に続けて「*」で区切り、サブアドレスの入力も行なえます。 「ダイヤルイン」を利用するためには、当社とのご契約(有料)が必要になります。

- ダイヤルイン番号を入力した場合→「グローバル着信」(p.4-7)をご参照ください。
- 契約者回線番号やダイヤルイン番号は市外局番から入力してください。
- 「INS ボイスワープ」、「INS なりわけサービス」、「迷惑電話おことわりサービス」などのスティミュラス手順を使用するサービスに対応しています。スティミュラス手順を使用するサービスをご利用になる TEL ポートの「電話番号」にそのサービスを契約した電話番号を設定してください。

☆Pointン

サブアドレスについて

サブアドレスは、それぞれの通信機器において任意の番号を設定することができます。このサブアドレスの機能を用いて、発信側から「契約者回線番号」+「*」+「サブアドレス」をダイヤルすることで、そのサブアドレスに対応する特定の端末だけに着信させることができます。この機能は、ISDNなどサブアドレスを指定して発信できる回線からの発信に限って使用できます。通常の電話回線から特定の端末を指定したい場合は、「ダイヤルイン」や「i・ナンバー」をご利用ください。

● 着信転送

かかってきた電話を自動的に他の番号に転送する場合に設定します。「利用する」を選択し、転送先電話番号を市外局番から入力します。転送時に転送トーキ(転送時に発信者に流れるメッセージ)/転送元トーキ(転送時に着信先に流れるメッセージ)を送出するかどうかを指定することができます。

「着信転送」を利用するためには、当社とのご契約(有料)が必要になります。

● i・ナンバー

1回線で2つもしくは3つの電話番号を利用できるようになるのが「i・ナンバー」で す。着信したい電話番号を指定します。

「i・ナンバー」を利用するためには、当社とのご契約(有料)が必要になります。 「i・ナンバー」の初期値は、以下の通りです。

TEL ポート	発着信電話番号	
TEL1 ポート	i・ナンバー情報1で発着信します	
TEL2 ポート	i・ナンバー情報2で発着信します	

☆Point'

- 「i・ナンバー」と「ダイヤルイン」を同時には契約できません。
- •「i・ナンバー」をご利用の場合、「グローバル着信」(p.4-7)の設定は無効となります。
- 「i・ナンバー」を利用する場合は、「着信制御設定」 「i・ナンバー」を「使用する」に設定してください。「4.3.3 i・ナンバー」(p.4-18) をご参照ください。

● 番号(情報)通知

アナログポートに接続する機器に伝える情報を選択します。

- INS ナンバー・ディスプレイ対応機器を利用する場合:
 「ナンバー・ディスプレイを使用する」
- Lモード対応機器を利用する場合:
 「メッセージ到着お知らせ機能を使用する」
- ナンバー・ディスプレイと L モードに対応した機器を使用する場合:
 「ナンバー・ディスプレイ+メッセージ到着お知らせ機能を使用する」
- 無鳴動ファクスを利用する場合:
 「無鳴動ファクスを使用する」
- どれにも対応していない機器を使用する場合:
 「使用しない」
- INS ナンバー・ディスプレイのオプションとして、ネーム・ディスプレイを契約している場合、またはキャッチホンと組み合わせてキャッチホン・ディスプレイ機能を使用する場合は、「ナンバー・ディスプレイオプション」の設定の「キャッチホン・ディスプレイ」「ネーム・ディスプレイ」を選択してください。「ナンバー・ディスプレイオプション」は複数選択ができます。

「INS ナンバー・ディスプレイ」「ネーム・ディスプレイ」「L モード」を利用するためには、当社とのご契約(有料)が必要になります。

「メッセージ到着お知らせ機能を使用する」を選択すると、センターにLメールが到着したときにLモード端末にメッセージが到着したことを表示します。また同時に本体のモードランプが点滅して、Lメールが到着したことをお知らせします。センターに接続してLメールを読み出すと、Lモード端末と本体のメッセージ到着表示が消えます。

☆Point

- 番号通知を行なうためには、ナンバー・ディスプレイに対応したアナログ通信機器を接続 する必要があります。非対応機器を接続して「ナンバー・ディスプレイ機器を使用する」
 を選択すると、正常に動作を行ないません。
- ・ ナンバー・ディスプレイ / キャッチホン・ディスプレイの機能を利用するポートには、遅 延着信の設定を行なわないでください。→「4.3.1 着信制御 標準設定」(p.4-14)
- ナンバー・ディスプレイ / キャッチホン・ディスプレイを選択してもサブアドレスは表示 しません。
- 「無鳴動ファクスを使用する」を選択すると、キャッチホンは使用できません。

● 接続機器

アナログポートに接続する機器種類を設定します。電話を接続する場合には「電話(音声)」に、ファクスやLモード対応機器、モデムなどデータ通信を行なう機器を接続する場合には「Lモード対応機器またはファクス(3.1kHzオーディオ)」に設定してください。

● グローバル着信

契約者回線番号へかかってきた電話を着信するかしないかを選択します。ダイヤルイン 番号を設定して、グローバル着信を「着信しない」に設定すると、ダイヤルイン番号で のみ着信するようになります。他のポートにダイヤルイン番号を設定せず、グローバル 着信を「着信する」と設定すれば、1つのダイヤルイン番号のみで2つの電話番号を使 い分けることができるようになります。

なお、「電話番号」に設定した番号と一致した場合のみ着信します。

• ダイヤルイン着信時の動作(グローバル着信契約あり)

アナログポート別設定項目		着信する電話番号	
グローバル着信	電話番号	契約者回線番号	ダイヤルイン番号
	設定なし(空欄)	0	0
着信する	契約者回線番号	0	×
	ダイヤルイン	0	0
		0	0
着信しない	契約者回線番号	×	×
	ダイヤルイン	×	0

〇:着信する ×:着信しない

• ダイヤルイン着信時の動作(グローバル着信契約なし)

アナログポート別設定項目		着信する電話番号		
グローバル着信	電話番号	契約者回線番号	ダイヤルイン番号	
	設定なし(空欄)		0	
着信する	契約者回線番号	0	×	
	ダイヤルイン	×	0	
	設定なし(空欄)	0	0	
着信しない	契約者回線番号	0	×	
	ダイヤルイン	×	0	

○:着信する ×:着信しない

● サブアドレスなし着信

サブアドレス番号を設定することで、相手先が ISDN などのサブアドレスを指定して発信できる回線である場合には、ダイヤルイン契約を行なわなくても TEL ポートを呼び分けることが可能になります。

「サブアドレスなし着信」を「着信しない」に設定しておくと、一般の電話回線からか かってきた電話などサブアドレスが指定されない電話は、着信しなくなります。 なお、「電話番号」に設定した番号と一致した場合のみ着信します。

アナログポート別設定項目		着信する電話番号	
サブアドレスなし着 信	電話番号*サブ アドレス	サブアドレスなし	サブアドレスあり
着信する	設定なし(電話番 号のみ)		×
	設定	0	0
着信しない	設定なし(電話番 号のみ)	0	×
	設定	×	0

〇:着信する ×:着信しない

● 発信者番号通知

発信する時に、発信者番号(契約者回線番号、ダイヤルイン番号や i・ナンバーの追加 番号)を相手側に通知するかどうかを選択します。当社との契約内容および IPMATE1600RDの設定により以下のように動作します。

		i・ナンバーオ	ミ契約		
		通常通知(通話ごと非通 知)		通常非通知(回線ごと非 通知)	
着信制御設定 – i・ナン バー設定 (p.4-18)		使用しない	使用する	使用しない	使用する
ア	通知しない	通知しない	通知しない	通知しない	通知しない
ナ ロ 発 グ 信	契約者回線 番号を通知	契約者回線 番号	契約者回線 番号	契約者回線 番号	契約者回線 番号
ン ポ 者 日 旦	電話番号を 通知	電話番号	電話番号	電話番号	電話番号
· ト 別 設 定	INS ネット 64 申込内 容に従う	電話番号	電話番号	通知しない	通知しない

		i・ナンバー基	契約あり		
		通常通知(通話ごと非通 知)		通常非通知(回線ごと非 通知)	
着信制御設定 – i・ナン バー設定 (p.4-18)		使用しない	使用する	使用しない	使用する
了 .	通知しない	通知しない	通知しない	通知しない	通知しない
ナ 日 信 グ 老	契約者回線 番号を通知	契約者回線 番号	契約者回線 番号	契約者回線 番号	契約者回線 番号
ン ポ 番 号	電話番号を 通知	電話番号	電話番号	電話番号	電話番号
· 利 別 設 定	INS ネット 64 申込内 容に従う	電話番号	i・ナン バー情報	通知しない	通知しない

表記の説明

表記	意味	
通知しない	 番号を通知しません	
契約者回線番号	契約者回線番号を通知します	
電話番号	アナログポート別設定-「電話番号」に設定した内容を通知 します	
i・ナンバー情報	アナログポート別設定-「i・ナンバー」の設定により通知し ます ただし、「電話番号」に有効な電話番号が設定されている場合 は電話番号の内容が優先して通知されます	

i・ナンバー契約回線で「iナンバー使用しない」設定の場合は、i・ナンバーを契約していない回線と同じ動作をします。

i・ナンバー未契約回線で「i・ナンバー使用する」設定を行なっても無効です。

☆Pointシ

ダイヤル時に「184」「186」を付加することで発信者番号通知を行なうかどうかを指定することができます。この場合、上記設定に関わらずダイヤル操作が最優先されます。(番号を付加した1回の発信のみ)

「常時通知拒否」でご使用の場合は以下の動作になります。

- 「ナンバー・リクエスト」を契約した相手先へ電話をかけることはできません。
- 「184」「186」のダイヤル操作はできません。

INS ネット 64 申込内容 ダイヤル 操作	通常通知	通常非通知	常時通知拒否
「184」+ 相手先番号	通知しません		ダイヤル操作は
「186」+ 相手先番号	電話番号として設定し	電話番号として設定した番号を通知します	

● キャッチホン

INS キャッチホンは、外線通話中に別の電話の着信を受けられるようになるサービスで す。疑似キャッチホンは、当社と契約をしない場合でもキャッチホン機能を実現しま す。但し、疑似キャッチホンは通話中の電話以外に回線を使用している場合には使用で きません。

通話中に新たな着信があると、「ツー、ツー」という音で着信が知らされ、フッキング するか、またはキャッチボタンで、通話相手を切り替えることができます。

☆Point'

- INS キャッチホン未契約回線で「INS キャッチホン」を選択しても、キャッチホンはできません。ただし、この時キャッチホン着信通知音は聞こえます。
- 「番号(情報)通知」(p.4-6)で「無鳴動ファクスを使用する」を選択すると、キャッチホン機能は動作しません。

● ダイヤル発信時間

アナログ通信機器からのダイヤル完了後に発信するまでの時間(秒)を設定します。設 定した秒数より早く発信を行ないたい場合は、ダイヤル後「#」を1回付加してください。

● 内線呼出音

外線からの着信と区別するため、内線からの着信音を変更することができます。

● 切断信号(リバースパルス)

本商品のアナログポートは、相手先からの切断による通信終了時、極性を反転させるこ とで、端末に切断を通知するように設定できます。

一部の留守番電話等のアナログ通信機器では、この切断信号を認識して、動作します。 このような機器を使用するときは、切断信号を送出するように設定してください。

☆Pointシ

正常に通信できない場合、本設定を変更することにより正常に通信が可能になることがあります。

 HLC(高位レイヤ整合性)
 本商品に接続されたモデムやアナログ通信機器に HLC を設定すると、発信時に HLC を つけて発信します。
 HLC コードを以下に示します。

通常は、初期値の「HLC なし」でご使用ください。

種別
HLCなし
電話
G2/G3 ファクス

☆Point'

- 正常に通信できない場合は、ご利用の通信機器に合わせて本設定を変更することにより正常に通信が可能になることがあります。
- HLC 設定は着信には影響しません。

必要な項目を設定し、「更新」をクリックすると「更新しました」と 表示されます。

TOP 画面で「設定反映」をクリックすると設定は有効となります。

4.2.2 アナログポート共通設定

共通の項目を設定します。

ブラウザを起動しブラウザ設定画面を表示します。

「2.2 IPMATE1600RD の設定」(p.2-8) をご参照ください。

メニューの「アナログポート設定」をクリックし、サブメニューから、「アナログポート共通」をクリックします。

アナログ	ブポート共通	且設定
設定項目	設定	
遅延回数	5 💌 🛛	
呼出音周波数	20 💌 ヘルツ	
なりわけ	INSなりわけ鳴動音	
	リーンリン・リーンリン 🔽	
迷惑電話おことわり	 ・	
更新 取り	消し	

● 遅延回数

「着信制御設定」の「着信順位」で「遅延」を設定した場合の遅延回数(「標準」に設定した他のポートが何回鳴った後で着信するか)を設定します。

● 呼出音周波数

電話呼出音の周波数を設定します。設定可能範囲は 16Hz ~ 30Hz です。着信時に接続したアナログ通信機器が正常に鳴動しない場合に変更してください。

● なりわけ

着信時に発信者の電話番号によって着信音のなりわけを設定できます。

当社の「INS なりわけサービス」をご利用の場合は、「INS なりわけ」を選択し、「鳴動 音」の選択が行なえます。

IPMATE1600RD で登録した電話番号でなりわけをご利用の場合は、「疑似なりわけ」を 選択し、鳴動音の設定は「4.3.2 データベース(1)、(2)設定」の「疑似なりわけ鳴動 音」(p.4-17) で設定できます。

▶ 迷惑電話おことわり

迷惑電話に応答した直後に、電話機から登録操作を行なうことにより、以降その電話番 号から着信があった場合に着信を拒否することができます。

INS 迷惑電話おことわり
 「INS 迷惑電話おことわりサービス」をご利用の場合は、当社とご契約(有料)いただき、「INS 迷惑電話おことわり」を選択してください。
 「INS 迷惑電話おことわりサービス」は、迷惑電話に応答した直後に電話機から登録操作を行なうことにより、以降その電話番号から着信があった場合には、自動的にメッセージで応答するサービスです。

疑似迷惑電話おことわり
 「疑似迷惑電話おことわり」を利用するためには、当社の「INS ナンバー・ディスプレイサービス」のご契約(有料)が必要になります。

☆Point'/

- 「疑似迷惑電話おことわり」は、「4.3.2 データベース(1)、(2)設定」の「電話番号」 (p.4-16)で設定した着信順位の方法による迷惑電話の拒否を行ないます。
- 発信者番号を通知してこない迷惑電話を拒否する場合には、「4.3.1 着信制御 標準設定」の「非通知着信」(p.4-14)で設定します。
- 「疑似迷惑電話おことわり」で拒否の設定をした場合は、電話機の鳴動音はなりません。
 またかけてきた相手には話中音が流れ、電話料金は発生しません。

───参照_

- かかってきた電話番号が非通知の場合は、発信者の情報により、「4.3.1 着信制御 標準設定」の「データベースに未登録の着信」(p.4-14)か「非通知着信」(p.4-14)の設定で着信拒否を行ないます。詳しくは、「4.3 着信制御設定」(p.4-13)をご参照ください。
- 迷惑電話を着信した TEL ポートで切断後、1 分以内に「1442」をダイヤルすることで、 「4.3.2 データベース(1)、(2) 設定」(p.4-16)の空いている No. に自動で拒否設定を行な うことができます。詳しくは、「4.4.5 疑似迷惑電話おことわりの設定方法」(p.4-24)をご 参照ください。

必要な項目を設定し、「更新」をクリックすると「更新しました」と 表示されます。

TOP 画面で「設定反映」をクリックすると設定は有効となります。

4.3 着信制御設定

「INS ナンバー・ディスプレイ」を契約(有料)することにより、発信者電話番号の情報を利用して、 疑似的になりわけや迷惑電話おことわりの設定ができます。

「4.3.2 データベース(1)、(2)設定」(p.4-16)では発信者番号別に着信動作を設定することが可能で す。「標準」では、発信者番号が通知されない着信、番号別に動作を指定しない着信に対する動作を 設定します。

当社の「INS なりわけサービス」、「INS 迷惑電話おことわりサービス」の設定は、「4.2.2 アナログ ポート共通設定」(p.4-11) で行ないます。

4.3.1 着信制御 標準設定

ブラウザを起動し、ブラウザ設定画面を表示して、「着信制御設定」 –「標準」をクリックします。

「2.2 IPMATE1600RD の設定」(p.2-8) をご参照ください。

🖉 IPMATE1600RD 設定画面 -	Microsoft Internet Explo	rer						
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気	(に入り(<u>A</u>) ツール(<u>T</u>) ヘルプ(E)						
🔇 戻る ▾ 🕑 · 💌 🛃 🦿	🏠 🔎 検索 🥎 お気に入り	. تولا 🚱 ا	(P 🧭		0	- 28		
アドレス(D) 🛃 C:¥Documents and Sett	ings¥Administrator¥デスクトップ¥ij	omt_v110_20)30204¥ind	lex.htm			💙 ラ 移動	
() NTT IPmare 1600R		<u> ブロードバ</u> ルータモート	江田	<u>モード</u> 7: 設定	ナログボー 設定	着信制御 設定 表示	メンテナンス	
動作モード ダイヤルアップルータ	<mark>着信制御 標</mark>	<mark>準設</mark> 2	È					
著信制御設定	設定項目	設定						
著信制御 (濃濃)		TEL1	着信 TEL2	順位 USB	RAS	疑似なりわけ 鳴動音		
$\frac{\overline{y}-9x-\overline{x}(1)}{\overline{y}-9x-\overline{x}(2)}$	データベースに未登録の着信	標準 🔽	標準 🔽	標準 🔽	標準 🔽	リーン・リーン	*	
<u>) スペンス</u> <u> ドナンバー</u>	非通知著信	標準 🔽	標準 🔽	標準 🔽	標準 🔽	リーン・リーン	~	
	注意) ・TAモードのUSBボート著信はUSB設定に従います。 ・ダイヤルアップルータモードのLANボート著信はRAS設定に従います。 更新 取り消し							
🕘 ページが表示されました						עב איז 😼	ピュータ 🦼	

データベースに未登録の着信。

「4.3.2 データベース(1)、(2) 設定」(p.4-16) に未登録の電話番号で着信した場合の着 信動作を設定します。

● 非通知着信

着信した電話番号が"ユーザ拒否"により非通知な場合の着信動作を「非通知着信」で 設定します。

☆Point'

お使いの電話回線が"INS ナンバー・ディスプレイ未契約"の場合や、かかってきた電話が "公衆", "サービス競合", "サービス提供不可"で非通知の着信をした場合は、「データベースに未登録の着信」が適用されます。

● 着信順位

複数の電話が接続されている場合に着信する順位を設定できます。設定可能な着信順位 は以下の4つです。

- 優先: 「優先」を選択する場合、設定されたポートにのみ着信が行なわれ、他の ポートには着信しません。
 このポートが通話中の場合は他のポートに着信します。
- 標準: 他ポートに「優先」ポートが存在しないか、話中である場合に着信します。
- 遅延: 「標準」ポートが着信し、設定された遅延回数だけ呼び出された後で着信 します。
- 拒否: 「拒否」を選択する場合、着信を受け付けません。

☆Pointシ

- TEL1、TEL2はアナログポートに対応します。
- USB は TA モードで使用する場合に有効です。
- RAS はダイヤルアップルータモードの LAN ポート着信について有効です。

 疑似なりわけ鳴動音
 着信時に設定された電話番号ごとに呼び出しの鳴動音を設定できます。呼び出しの鳴動 音はパターンを選択することができます。
 着信した電話番号ごとに鳴り分けを行なうため、「INS ナンバー・ディスプレイ」のご 契約(有料)が必要になります。
 設定可能な鳴動音は以下の3つです。

- ・ リーン・リーン
- リーーン・リーーン
- ・ リーンリン・リーンリン

☆Point'

• 疑似なりわけ鳴動音の設定は、TEL1、TEL2 ポートのみ有効です。

必要な項目を設定し、「更新」をクリックすると「更新しました」と 表示されます。

TOP 画面で「設定反映」をクリックすると設定は有効となります。

☆Pointン

^{• 「}INS なりわけ」機能をご利用の場合は、「4.2.2 アナログポート共通設定」(p.4-11) で「INS なりわけ」、及び「鳴動音」を選択してください。

<u>4.3.2 データベース(1)、(2)設定</u>

ブラウザを起動し、「着信制御設定」 – 「データベース(1)」または 「データベース(2)」をクリックします。

NI-	雨三舟三		着信	順位		疑似なりわけ	
NU.	电哈雷力	TEL1	TEL2	USB	RAS	鳴動音	
00		標準 🖌	標準 🔽	標準 🔽	標準 🔽	リーン・リーン	*
01		標準 💌	標準 🖌	標準 🖌	標準 🖌	リーン・リーン	*
02		標準 💌	標準 🔽	標準 🖌	標準 🔽	リーン・リーン	*
03		標準 🖌	標準 🔽	標準 🔽	標準 🔽	リーン・リーン	*
04		標準 🖌	標準 🔽	標準 🔽	標準 🔽	リーン・リーン	*
05		標準 💌	標準 🗸	標準 🗸	標準 🔽	リーン・リーン	*
06		標準 💌	標準 🔽	標準 🔽	標準 🔽	リーン・リーン	~
07		標準 💌	標準 🔽	標準 🖌	標準 🔽	リーン・リーン	*
08		標準 💌	標準 🔽	標準 🔽	標準 🔽	リーン・リーン	*
09		標準 🖌	標準 🖌	標準 🖌	標準 🖌	リーン・リーン	*
ま) 「Aモー」 第イヤリ 電話番 サブア」	ドのUSBボート着イ レアッブルータモー 号は市外局番から ドレスは「*」で区切	割まUSB設行 -ドのLANボ・ の入力してくた ってください	包に従います ート着信は「 ごさい。 。	す。 RAS設定にi	従います。		

- 「着信制御 データベース(1) 設定」は、No.00~09を設定できます。
- 「着信制御 データベース(2) 設定」は、No.10~19を設定できます。

電話番号

発信元の電話番号を「電話番号」に20件まで登録することができます。 電話番号は市外局番から入力してください。

- 電話番号に続けて、「*」+「サブアドレス」を登録することもできます。
- 電話番号を登録していない相手からの着信は、「標準の設定(データベースに 未登録)」が適用されます。

● 着信順位

かかってきた電話番号に応じて、TEL ポート毎に着信する順位を設定できます。

- 優先:「優先」を選択する場合、設定されたポートにのみ着信が行なわれ、他の ポートには着信しません。
 このポートが通話中の場合は他のポートに着信します。
- 標準: 他ポートに「優先」ポートが存在しないか、話中である場合に着信します。
- 遅延: 「標準」ポートが着信し、設定された遅延回数だけ呼び出された後で着信し ます。
- 拒否: 「拒否」を選択する場合、着信を受け付けません。

☆Point'

- TEL1、TEL2はアナログポートに対応します。
- USB は TA モードで使用する場合に有効です。
- RAS はダイヤルアップルータモードの LAN ポート着信について有効です。

疑似なりわけ鳴動音 「電話番号」で設定された相手からの着信によって、呼び出しの鳴動音を変えることが できます。呼び出しの鳴動音はパターンを選択することができます。設定可能な鳴動音 は以下の3つです。

- リーン・リーン
- リーーン・リーーン
- リーンリン・リーンリン

☆Pointシ

• 疑似なりわけ鳴動音の設定は、TEL1、TEL2 ポートのみ有効です。

必要な項目を設定し、「更新」をクリックすると「更新しました」と 表示されます。

TOP 画面で「設定反映」をクリックすると設定は有効となります。

☆Point'

• 「INS なりわけ」機能をご利用の場合は、「4.2.2 アナログポート共通設定」(p.4-11) で「INS なりわけ」、及び「鳴動音」を選択してください。

ブラウザを起動し、「着信制御設定」–「i・ナンバー」をクリックします。

<mark>i・ナンバー</mark> 設定	
設定項目設定	
^{i・ナンバー} ⊙使用しない ○使用する	
更新 取り消し	

•「i・ナンバーサービス」をご契約(有料)の場合は、「使用する」を選択してください。

必要な項目を設定し、「更新」をクリックすると「更新しました」と 表示されます。

TOP 画面で「設定反映」をクリックすると設定は有効となります。

4.4 アナログ通信機器の使い方

本商品に接続したアナログ通信機器で、通常のアナログ回線と同様に通信を行なうことができます。 ISDNの2つのBチャネルをそれぞれ使用して同時に2つの通話・通信が可能です。

乾電池バックアップ機能により停電時でも TEL1 ポートに接続したアナログ通信機器から通信を行な うことができます。

☐ 参照

• 停電時の動作については、「1.4 停電になったときのために」(p.1-11) をご参照ください。

4.4.1 外線通話の使用方法

≪電話をかける≫

受話器をとる。

発信音が聞こえます。

相手先の電話番号をダイヤルボタンで押し、#ボタンを押します。

呼出音が聞こえ、相手が受話器をとると通話できます。

☆Point/

- ISDN 回線などのサブアドレスを指定して発信できる回線に限り、「相手先電話番号」+
 「*」+「サブアドレス」をダイヤルすることで、そのサブアドレスに対応する特定の端
 末だけに着信させることができます。
- 電話番号を押した後、発信するまでの秒数を設定することができます。設定された秒数より早く発信を行ないたい場合は、電話番号を入力後、「#」をダイヤルしてください。即時発信が行なわれます。

───参照_

• ダイヤル発信時間の設定は、「4.2.1 アナログポート別設定」(p.4-2) で行なえます。

≪電話を受ける≫

電話がかかってくると、呼び出し音が鳴ります。

かけられた電話番号を受けるように設定されている電話機が鳴動します。

受話器をとると通話できます。

4-19

□ 参照.

「サブアドレス」「ダイヤルイン」「グローバル着信」「着信順位」「なりわけ」「迷惑電話おことわり」「i・ナンバー」などの設定は、「4.2.1 アナログポート別設定」(p.4-2) で行なえます。

≪通話を保留する≫

通話中の外線を一旦保留にし、同じアナログポートから保留解除することができます。保留 中は、外の相手の方には保留音が流れます。

- 1 外の相手の方との通話中に電話機のフッキングに続けて「*0」を行なうことで、通話は 保留状態となり相手には保留音が流れます。このとき、自分の受話器を下ろしても外の相 手は切断されず、保留のままです。
- 2 同じアナログポートの電話機から、オフフックすると、保留状態は解除され再び外の相手の方に接続されます。
- 3 別のアナログポートの電話機から保留解除を行なう場合は、オフフックしたあと「*0」 により外線保留を解除することができます。

☆Point/

- 保留中も課金され続けますのでご注意ください。
- 通話中の外線を他のアナログポートの電話に転送する場合は「4.4.7 内線通話の使用方法」 (p.4-25) をご参照ください。

4.4.2 キャッチホン機能の使用方法

キャッチホン機能は、通信中に別の相手からの着信があった場合に、通信中の相手を保留に し、別の相手からの着信に応答する機能です。

IPMATE1600RD の TEL1 ポート、TEL2 ポートに接続されたアナログ通信機器で、キャッチ ホン機能がご利用いただけます。

● INS キャッチホン機能

INS キャッチホン機能を利用するためには、当社とのご契約(有料)が必要となります。

- IPMATE1600RD にモデムやファクスを接続して使用する場合は、モデムやファクス を接続したアナログポートのキャッチホン機能を、「使用しない」に設定してください。
- 保留中も通信料が課金され、電話をかけた方のご負担になります。
- キャッチホンで通話中の相手が切断すると、自動的に保留していた相手の方との通 話になります。

疑似キャッチホン機能
 この機能は、当社と契約する必要がありません。
 他のアナログポート、またはデジタルポートを使用しているときは、この機能は使用できません。保留にした相手側では、「プー、プー、プー」という保留音が流れます。

≪キャッチホンの操作方法≫

アナログポートに接続した電話機で通話中に、別の相手から電話がか かってくると、「ププ、ププ」という音で着信を知らせます。

フッキングするか、または電話機のキャッチボタンを一度押すと、外 の相手の方を保留状態にして、別の相手からの着信に応答することが できます。

再度、フッキングするか電話機のキャッチボタンを押すと、また元の 相手との通信に戻ることができます。

───参照_

• 「疑似キャッチホン」機能をご利用の場合は、「疑似キャッチホン機能」(p.4-21)を選択してください。

・キャッチホン機能のパターン例

※Zさんがお客様ご自身です。



4.4.3 通信中転送の使用方法

通信中転送は、現在行なっている通信を第三者に転送できる機能です。

転送を行なうことができるのは、現在の通信において着信側のときのみで、発信側のときは 行なえません。

通信中転送機能を利用するためには、当社とのご契約(有料)が必要となります。

≪通信中転送の操作方法≫

A さんと通話中に、フッキングします。

A さんは保留状態となり、自分(Z)は発信可能状態の2次発信音 (プープープー)になります。

Bさんの番号をダイヤルします。

Bさんが受話器をとると、自分(Z)とBさんが通話できます。

このとき、自分(Z)がフッキングを行ない、切り替え音(プププ) がなっている間にオンフックをすると、A さんと B さんが通話中とな ります。

・通話中転送のパターン例

※Zさんがお客様ご自身です。



4.4.4 三者通話の使用方法

三者通話は、通話中に第三者を呼び出し、三者間で通話できる機能です。

この機能には、通信中の相手と保留中の相手を切り替えて通信する切替モードと、三者が同 時に通話するミキシングモードの2つがあります。

三者通話機能を利用するためには、当社とのご契約(有料)が必要となります。

≪三者通話の操作方法≫

A さんと通話中に、フッキングします。

A さんは保留状態となり、自分(Z)は第2発信音(プープープー)になります。

Bさんの番号をダイヤルします。

Bさんが受話器をとることにより、自分(Z)とBさんが通話することができます。

フッキングにより、通話する相手をAさんとBさんで切り換えることが できます(切替モード)。

このときフッキング後、切り替え音(プププ)がなっている間に再度 フッキング(ダブルフッキング)すると、三者で同時に通話すること ができます(ミキシングモード)。

AさんかBさんのどちらかが受話器を置いた場合は、残った相手との通常の通話状態になります。

☆Point/

• ミキシングモードから切替モードには、戻ることができません。

• 通話保留中でも、発信者の方の通話料金は課金され続けます。

• 三者通話中および保留中は、かけた方に通話料金がかかります。

・三者通話のパターン例

※Zさんがお客様ご自身です。



4.4.5 疑似迷惑電話おことわりの設定方法

着信したくない電話番号をあらかじめ着信制御リストに登録しておくことにより、発信者の 電話番号によって着信拒否を行なえます。

ご利用に当たっては、当社の「INS ナンバー・ディスプレイ」のご契約(有料)が必要になります。

≪迷惑電話を電話番号別リストに登録する方法≫

- 迷惑電話を着信した TEL ポートで切断後に、この操作を IPMATE1600RD のアナログポートに接続した電話機から行ないます。
- 「1442」をダイヤルすると、「4.3.2 データベース(1)、(2)設定」(p.4-16)を下から検索し、空いている場所に迷惑電話を拒否する設定を行ないます。

☆Point'

- ・「1442」の操作は、誤登録防止のため直前の通話から1分以内のみ有効になります。
- この操作は、迷惑電話の通話を行なったポートからのみ有効になります。
- 既にデータベース(1)、(2)に登録されている電話番号を「1442」のダイヤル操作で登録 しようとした場合、登録確認音は聞こえますが二重に登録されることはありません。

____参照_

• 「INS 迷惑電話おことわり」機能をご利用の場合は、「4.2.2 アナログポート共通設定」 (p.4-11) で「INS 迷惑電話おことわり」、及び「鳴動音」を設定してください。 ≪迷惑電話の電話番号一括削除≫

•「1449」をダイヤルすると、着信制御リストの全範囲を検索し、「1442」のダイヤル操作 で登録された番号をすべて削除します。

4.4.6 その他の INS 付加サービス機能

IPMATE1600RD は、転送先電話番号の登録や転送トーキ、転送元案内トーキなどの「INS ボ イスワープサービス」、「INS なりわけサービス」や「INS 迷惑電話おことわりサービス」な どの設定を行なうことができます。

INS ボイスワープサービスは、フレックスホンの着信転送と異なり、無条件転送、無応答転送、話中時転送の3種類の機能を持った転送サービスです。

☆Point/

•「INS ボイスワープサービス」、「INS なりわけサービス」や「INS 迷惑電話おことわりサー ビス」などを利用するためには、当社とのご契約(有料)が必要になります。

└┘」参照_

• INS 付加サービスを使用する場合、TEL ポートに電話番号を設定する必要があります。詳しくは、「4.2.1 アナログポート別設定」(p.4-2) をご参照ください。

4.4.7 内線通話の使用方法

TEL1 ポートと TEL2 ポートに接続したアナログ通信機器間で通話を行なうことができます。 ≪内線通話の操作方法≫

受話器をとり、発信音を確認します。

相手先内線番号をダイヤルします。

TEL1 または TEL2 に接続された電話機から、相手先内線番号をダイヤルします。

内線番号

- ・ TEL1 ポート:1
- TEL2 ポート:2

呼出音が聞こえ、相手が出ると通話できます。番号入力後、設定された発信時間経過ま で待つか、入力後即時発信をしたい場合には、番号に続き「#」と入力してください。 (内線番号1への発信ならば入力は「1」+「#」となります)

相手先アナログポートの電話機の呼び出し音が鳴り、受話器を取ると 内線通話が可能となります。





≪外線通話を他の内線に転送する≫

通話中の外線を他のアナログポートに接続された電話に転送することができます。内線転送 中は、外の相手の方には保留音が流れます。

外の相手の方との通話中にフッキングし、続けて転送先の内線番号を ダイヤルします。外の相手の方は保留状態となります。

内線番号

- TEL1 ポート:1
- TEL2 ポート:2

内線した相手が出たら外線の転送を伝え、受話器を置きます。

- 内線呼び出し中に転送を中止する場合は、フッキングします。
- 自分が受話器を置いた場合は、外線電話が転送されます。
- 内線先が受話器を置いた場合は、外の相手の方の保留が解除され、再度接続されます。
 - ・外線通話内線転送のパターン例



☆Point'

- 内線通話中は外線からの着信は受け付けられません。
- 保留中も課金され続けますのでご注意ください。

4.5 アナログ通信機器の接続例

ここでは、IPMATE1600RDへのアナログ通信機器の接続と設定の方法について、具体的な接続例に 基づいて説明します。行ないたい設定に近い例を参考にして設定を行なってください。

4.5.1 電話機1台のみを接続する

電話機を1台だけ接続して使用する場合について説明します。

電話機は、乾電池によるバックアップ動作が可能な TEL1 ポートに接続 します。



TEL2 を着信拒否に設定します。

着信制御メニュー「標準」をクリックします。

• TEL1 に「標準」、TEL2 に「拒否」を設定します。

設定項目	設定				
	TEL1		RAS	疑似なりわけ 鳴動音	
データベースに未登録。	の着信 標準 💌	標準 🖌 標準 🖌	標準 🖌	リーン・リーン	~
非通知著信	標準 🗸	標準 💙 標準 💙	標準 🖌	リーン・リーン	~

☆Point'

 IPMATE1600RD では2つのアナログポートが装備されています。1台のみ接続された電 話機が話中で着信できない場合でも、電話機が接続されていない他のアナログポートが呼 び出されます。この場合、相手先にはビジートーン(話中音)でなく、呼び出し音が返さ れたままつながらない状態となります。電話機の接続されていないポートを「着信拒否」 に設定すると、ビジートーンが相手に返されます。

□□参照_

• 「着信制御 標準設定」画面を表示するには、「4.3.1 着信制御 標準設定」(p.4-14) をご参照 ください。

4.5.2 アナログ通信機器2台を接続して使い分ける

≪別の電話番号で使い分ける≫



「i・ナンバー」を利用して別の電話番号で着信できるように設定します。

アナログポート設定-「アナログポート別設定」をクリックします。

• アナログポート TEL1 のi・ナンバー:i・ナンバー情報1 で発着信する



• アナログポート TEL2 のi・ナンバー:i・ナンバー情報2 で発着信する



☆Point'

 2つまたは3つの別の電話番号を利用できる「i・ナンバー」を申し込み、一方の機器は i・ナンバー情報1で、他方はi・ナンバー情報2、または3で着信するように設定します。 「i・ナンバー」をご利用の場合、当社とのご契約(有料)が必要になります。

□□参照_

 i・ナンバー情報による着信設定は、「4.2.1 アナログポート別設定」(p.4-2) – i・ナンバー で設定します。 ≪着信する順番などで区別する≫

同一電話番号で着信を行ないますが、どちらか一方を他方より先に着信させたり、他方が話 中の時だけ着信するなどの設定により、2台の機器を使い分けることができます。



(1) TEL1 ポートを先に着信させる

着信制御-「標準」をクリックします。

• TEL1 に「標準」、TEL2 に「遅延」を設定します。

着創	順位		疑似なりわけ	
TEL1 TEL2	USB	RAS	鳴動音	
標準 ▼ 遅延 ▼	標準 💌	標準 ▼	リーン・リーン	-
標準 ▼ 遅延 ▼	標準▼	標準 ▼	リーン・リーン	-
	TEL1 TEL2 標準 · 遅延 · 標準 · 遅延 ·	TEL1 TEL2 USB 標準 ▼ 遅延 ▼ 標準 ▼ 標準 ▼ 遅延 ▼ 標準 ▼	TEL1 TEL2 USB RAS 標準 ▼ 遅延 ▼ 標準 ▼ 標準 ▼ 標準 ▼ 遅延 ▼ 標準 ▼ 標準 ▼	TEL1 TEL2 USB RAS 短辺なりわけ 標準 遅延 標準 博士 明動音 標準 遅延 標準 標準 リーン・リーン

TEL1 ポートが先に着信し、呼び出し音が5回鳴ってから、TEL2 ポートが着信します。

(2) TEL1 ポート通話中のみ TEL2 ポートを着信させる

着信制御-「標準」をクリックします。

• TEL1 に「優先」、TEL2 に「標準」を設定します。

設定項目	設定					
	TEL 1	着信 TEL 2	順位 USB	RAS	疑似なりわけ 鳴動音	
データベースに未登録	優先	標準 🚽	標準 🚽	標準▼	リーン・リーン	-
非通知着信	優先	標準	標準 ▼	標準 ▼	リーン・リーン	•

通常は TEL1 ポートだけが着信し、TEL1 ポートが通信中で着信できない場合のみ TEL2 ポートに着信します。

↓ 参照_____

• ポート別着信制御するには「4.3.1 着信制御 標準設定」(p.4-14) をご参照ください。



付録1 故障かなと思ったら

ここでは、IPMATE1600RD をご使用いただくときに、困ったことや製品について説明しています。 うまくつながらなかったときの対処や故障かなと思ったときは、まずこのページをお読みください。

付録 1.1 全般

- ◎ 電源スイッチを ON にしても POWER ランプが点灯しない。
 - 電源コードはコンセントに確実に差し込まれていますか。
 - パソコンのサービスコンセントを使用している場合、パソコンの電源は入っていますか。
 - 電源コードが切れていませんか。
- ☺ B1、B2 ランプが赤色点滅状態で通信が行なえない。
 - IPMATE1600RD が回線認識に失敗しています。
 - U点接続の場合
 - 設定スイッチで DSU 切り離し設定になっていると回線が認識できません。内蔵 DSU 接続 状態でご使用ください。
 - U点ケーブルが断線または長すぎることが考えられます。別のケーブルをご使用の場合 は、製品添付のケーブルに替えて確認してください。

S/T 端子接続の場合

- 外付けDSUに接続されているU点の極性が反転している可能性があります。当社のサービス取扱所へお問合せください。
- 設定スイッチで内蔵 DSU 使用の設定になっていると回線が認識できません。内蔵 DSU は 切り離した状態でご使用ください。
- ケーブルが断線または長すぎることが考えられます。短めのケーブルに替えて確認してく ださい。
- 設定スイッチで内蔵の終端抵抗使用の設定になっていると機器の故障の原因になります。
 内蔵の終端抵抗は、切り離した状態でご使用ください。
- ◎ B1、B2 ランプが橙色点灯状態で通信が行なえない。
 - IPMATE1600RD が専用線モードに入っているため、回線交換モードでの通信が行なえません。
 - 設定スイッチの設定で、No.8、9は両方とも ON になっていないかをご確認ください。設定スイッチの設定の変更を行なう場合は、一旦電源を切ってから行なってください。
- ◎ USB ケーブルを接続しても、USB ランプが点灯しない。
 - パソコンに USB ドライバが正しく組込まれていますか。

[_]参照_

 詳しくは、付属 CD-ROM 内の取扱説明書 第2部「7.3.1 USB ポート設定」(p.7-14) をご 参照ください。
- ◎ 設定内容が元に戻ってしまう。
 - ブラウザ設定の画面で内容を更新した場合は、必ず TOP 画面 −「設定反映」をクリックして設定を保存してください。「設定反映」ボタンを押さない場合、設定内容は保存されません。
- ◎ 設定を工場出荷状態に戻したい。
 - 本商品の電源投入から初期化完了まで FUNCTION ボタンを押し続けてください。
 - ブラウザ設定、又は設定ユーティリティから初期化を行なってください。

│ 参照_

- 詳しくは、「1.3 各部の名前」(p.1-4)、付属 CD-ROM 内の取扱説明書 第2部「6.17 メンテ ナンス」(p.6-59) をご参照ください。
- ◎ 設定した内容をブラウザにて確認した時に、設定内容が正常に表示されない。
 - 「最新の情報に更新」(Interenet Explorer)、「フレームの再読み込み」(Netscape)等の実 行により、ブラウザの表示内容を最新情報に更新してください。正しい設定内容が表示さ れます。

付録 1.2 USB ポート接続

- パソコンのターミナルモードや通信ソフトから「AT」とキーボード入力しても、「OK」が表示されない。
 - POWER ランプは点灯していますか。消灯している場合は、IPMATE1600RD の電源を入 れてください。
 - 「AT」は、大文字と小文字の組み合わせ(At または aT)は使用できません。大文字または 小文字のみ(AT または at)を使用してください。また、「AT」は半角を使用してくださ い。全角文字は使用できません。
 - 通信ソフトの設定は、以下のいずれかになっていますか。これ以外の設定では使用できま せんので、通信ソフトの設定を変更してください。

データビット長	パリティビット	ストップビット長
8	なし	1
7	奇数	1
7	偶数	1
7	なし	2

- キーボードから連続的に文字を入力したとき、IPMATE1600RD の USB ランプが点滅する か、確認してください。点滅しない場合は、以下を確認してください。
 - USB ケーブルが確実に差し込まれているか。
 - ① 付属の USB ケーブルを使用しているか。
 - ③ 通信ソフトで USB が接続されているポートを正しく選択しているか。

- ◎ 発信を行なっても、回線がつながらない。(NO CARRIER となる)
 - 接続する前にキーボードから何か入力を行なっていませんか。発信途中にキー入力が行な われると、回線が切断されてしまいます。
 - 通信相手が着信可能な状態であることを確認してください。
 - 通信相手が ISDN でのデータ通信が可能な端末であることを確認してください。アナログ モデムや G3 ファクスなどとは直接通信できません。
 - 相手側が着信可能な回線速度で発信していることを確認してください。着信できない通信 速度で発信している場合は、AT\$Sn コマンドで着信可能な通信速度に設定してください。
- ◎ 発信を行なっても回線がつながらない。(DELAYED となる)
 - 同じ電話番号には、3分間に3回までしかダイヤルすることができません。しばらく待ってから、再度発信してください。
- ◎ 通信中に文字化け、文字こぼれが起きる。
 - データ形式(データ長/パリティ/ストップビット長などの設定)が通信先の設定と合っているか確認してください。
 - AT&K3 でフロー制御をハードフロー制御に設定してください。
- - 発信を行なっている通信モード(同期 / 非同期 /128K マルチリンク PPP/PIAFS)と接続先 の通信モードは一致していますか。異なる通信モードの設定では接続できません。またア ナログモデム用のアクセスポイントには接続できません。
- ◎ USB ポート接続時のデータ通信スピードが遅い。
 - インターネットでは接続先ホストの状況や途中経路の混み具合などにより、大きくスルー プットが変動します。接続先ホストやプロバイダを変更したり、別な時間に接続してみる などして再度確認してください。
- ◎ データ通信中に電話が受けられない。
 - 128KマルチリンクPPP通信ではISDNのBチャネルを2本ともデータ通信に使用してしまうので、電話などのアナログ通信が行なえなくなります。BOD・BACP/BAP機能をご使用いただくことでアナログポートへの発着信により、自動的にBチャネル1本でのデータ通信となり、アナログでの通信が可能になります。
 - 通信中着信通知サービスが許可で契約されていない場合は、128K マルチリンク PPP 通信 中に着信できません。
- ☺ PIAFS で発信できない。
 - PIAFS64K で発信する場合、着信先に通信モードを知らせる必要があります。発着信時に PIAFS64K モードで有る事を示すために "発サブアドレス"を使用します。そこで通信相 手に発サブアドレスが通知される様に設定しておく必要があります。
 - ・ ATD186XXXX で発信、通常通知契約等。
 - 本来の自サブアドレスは通信相手に通知できません。
- ◎ 無課金コールバックができない。
 - 無課金コールバックでは、相手にコールバックする電話番号を伝えるために発信者番号を 使用します。そこで、通信相手に電話番号が通知されるように設定しておく必要がありま す。
 - ATD186XXXX で発信、通常通知契約等
 - 本来の自サブアドレスは通信相手に通知できません。

付-3|

付録 1.3 LAN ポート接続

- ジラウザでIPMATE1600RDのアドレスを指定したが設定画面が表示されない。
 - IPMATE1600RD の LAN ランプは点灯していますか。点灯していない場合は、パソコンの ネットワークカードと LAN ポートが正しく接続されているか、ケーブルが断線していな いかをご確認ください。
 - 接続されたケーブルの長さが 100m を超えないことを確認してください。
 - パソコンの設定で IP アドレスやネットマスクを設定している場合は、IPMATE1600RD と 通信ができる IP アドレスが設定されているかどうかを確認してください。 IPMATE1600RD の設定を変更していない場合には、パソコンを「IP アドレスを自動的に 取得」に設定してください。
 - 本商品の IPMATE アドレス初期値は以下の通り
 - IP アドレス : 192.168.1.2 ~ 192.168.1.254 ネットマスク : 255.255.255.0
 - WWW ブラウザの設定によっては IPMATE1600RD に正常にアクセスできない場合があり
 ▲ エー Microsoft Internet Evaluation では「W」 リレーン「インク」 ネット オポションレーン「技
 - ます。Microsoft Internet Explorer では「ツール」→「インターネットオプション」→「接続」において「通常の接続でダイヤルする」に設定しているとシリアルポートから接続を行なおうとしてしまうため、IPMATE1600RD と通信できなくなります。「ダイヤルしない」「ネットワーク接続」が存在しない時には、「ダイヤルする」を設定してください。
 - WWWブラウザの設定でProxyサーバを使用する設定になっているとIPMATE1600RDと通信ができなくなる可能性があります。Proxyサーバを使用しない設定にするか、Proxyサーバのアドレスに IPMATE1600RD のアドレスを設定してください。
 - IPMATE1600RDと同じIPアドレスを設定したパソコンがLANに接続されていないか確認 してください。IPアドレスが重複しないようにパソコンまたはIPMATE1600RDのIPア ドレスを変更してください。
 - IPMATE1600RD の IP アドレスを変更した場合は、変更したアドレスをブラウザから指定 してください。また、IPMATE1600RD のアドレスを変更した場合には、パソコン側のア ドレスもそれに合わせて変更する必要があります。
- ※ ISDN で相手先につながらない。(B1/B2 LED は点灯しているが、通信できない)
 - DHCPによる IP アドレス設定を行なっていないパソコンの、DNS サーバアドレスの設定に 誤りがありませんか。IPMATE1600RD の DNS フォワーディング機能を利用する場合は IPMATE1600RD の LAN 側アドレスを、利用しない場合はプロバイダなどの DNS サーバ アドレスを設定してください。
- ISDN で相手先につながらない。(B1/B2 LED はいったん点灯するが、すぐ 消えて回線が切断されてしまう)
 - ご契約のプロバイダによっては、DNS サーバアドレスの自動取得ができない場合があります。この時 DNS サーバアドレスが「自動」に設定されていると IPMATE1600RD は通信を切断します。その場合は、「DNS サーバ」ー「指定」をクリックし、プロバイダから連絡を受けた DNS サーバ IP アドレスを入力してください。

- ③ 回線が接続されるが「このサーバに対する DNS 項目がありません」などの メッセージが表示されてしまい正常に通信が行なえない。
 - DHCP サーバ利用時は、IPMATE1600RD の設定終了直後はパソコン側に DNS アドレス情報が伝えられていないため、相手先アドレスを取り出せず通信が行なえません。パソコンを再起動してパソコンに DHCP の最新情報が反映されるようにします。また「DHCP 設定」で「DNS サーバ」のアドレスを入力している場合は、正しく入力されていることを確認します。
 - DHCP 機能を利用していない場合は、パソコンに DNS サーバのアドレスを正しく設定する 必要があります。
- ◎ IPMATE1600RD の IP アドレスを変更したらつながらなくなった。
 - IPMATE1600RD の IP アドレス・ネットマスクと DHCP 割り当てアドレスは整合している 必要があります。IP アドレスの変更を行なった場合は、DHCP 割り当てアドレスの変更 を行なう必要があります。
- 回線がつながりっぱなしになっている。
 - 接続先からネットワーク確認用のパケットを定期的に受け取っている可能性があります。 「ログリスト」「SYSLOG」で接続先から RIP、ICMP、Keep Alive などのパケットが送信 されていないか確認してください。
 - LAN 上のパソコンが通信を行なっていないか、アプリケーションが定期的に通信を行なう 設定になっていないか、ご確認ください。
- ※ Windows のアクティブデスクトップを使用すると、時々回線がつながってしまう。
 - アクティブデスクトップの Internet Explorer チャンネルバーの中のサイトを「購読」する 設定になっているなどの原因が考えられます。以下の手順で設定を変更してください。
 - ① Internet Explorer のメニューから「お気に入り」をクリックします。
 - ②「購読の管理」をクリックします。
 - ③選択されているチャネルを削除します。
- ◎ ブラウザを立ち上げると勝手に回線が接続されてしまう。
 - ブラウザ起動時にインターネット上のページを表示するように指定していることが考えられます。起動時に表示するページに何も設定しないか、ローカルディスク上のファイルを 指定してください。
- ☺ ping を実行したが応答がない。
 - ダイヤルアップルータモードの端末型接続では、「IP フィルタ」が有効になっていると非 接続時には ICMP(ping)を通さない設定になっています。「IP フィルタ」を無効にする か、接続した状態で ping を実行してください。

____参照_

 詳しくは、付属 CD-ROM 内の取扱説明書 第2部「6.10 IP フィルタ」(p.6-37) をご参照く ださい。

- ◎ プロバイダに接続できない。
 - パソコンを再起動して、ダイヤルするか確認してください。
 - 設定画面にてプロバイダの情報が設定されているか確認してください。
 - 詳細設定ページにある接続先情報が、自動でかつプロバイダが選択されていることを確認してください。
- ◎ LAN のリンクランプが点灯しない。
 - 接続機器とケーブルの組合せを確認してください。
- ◎ LAN 間接続で接続先 LAN のパソコンに ping が通らない。
 - 発信元のネットワークと接続先のネットワークアドレスが同じになっていませんか? 例)発信元アドレス:192.168.1.2 接続先アドレス:192.168.1.10
 - 接続する LAN 同士のネットワークアドレスが同じにならないよう設定変更してください。

付録 1.4 アナログポート接続

◎ アナログポートに接続したアナログ通信機器から通信できない。

- モジュラケーブルが確実に差し込まれていることを確認してください。
- ※ アナログポートに接続したモデムから通信できない。
 - モデムからのリザルトコードが、「NO DIALTONE」となる場合は、モデムと本商品が正しくモジュラケーブルで接続されていることを確認した上で、"X3"コマンドをモデムの設定の中の初期化コマンドに入れてください。モデムがダイヤルトーンを認識できない時に発生したものと考えられますので、ダイヤルトーンを認識せずに発信させるコマンドです。
 - ●「COM ポートが開けません」と表示される場合は、別のアプリケーションが COM ポート を使っていることが考えられます。そのアプリケーションを終了してください。
- ※ アナログポートに接続したファクスから通信できない。
 - 接続されているポートの設定を 3.1kHz オーディオモードに変更してみてください。

☐ 参照

- 「4.2.1 アナログポート設定」の「接続機器」(p.4-6)
- ③ アナログポートに接続した電話機やファクスからの発信はできるが着信することができない。
 - TEL ポート毎に拒否の設定されていないか確認してください。

[_]参照_

• 詳しくは、「4.3 着信制御設定」(p.4-13)の設定方法をご参照ください。

- ⑧ TEL1、TEL2 ポートが使用できない。接続した電話機の受話器を上げても ダイヤルトーンが聞こえない。
 - 乾電池による停電モード動作中では、TEL2 ポートは使用できません。

付録 1.5 ワイヤレス LAN ポート接続

- ◎ ステーションと接続できない。
 - LAN ポートにケーブル接続したパソコンよりブラウザを起動し ESSID、及び WEP 暗号 キーの設定を確認してください。 各設定が間違っていた場合は、正しく設定してください。

───参照_

- 詳しくは、付属 CD-ROM 内の取扱説明書 第2部「8.1.1 ワイヤレス LAN 情報」(p.8-2) を ご参照ください。
- パソコン側の TCP/IP の設定が正しいか確認してください。
 設定が間違っていた場合は、パソコン側の TCP/IP の設定を再度行なってください。

□□参照_

- ・ 詳しくは、「第2章パソコンのネットワーク設定」(p.2-1)をご参照ください。
- 本商品の WIRELESS ランプで、専用オプションカード(IPMATE1600RD-STC II)が認識 されているか確認してください。認識されていない場合は、パソコン側の専用オプション カード(IPMATE1600RD-STC II)を装着し直してください。

───参照_

- 詳しくは、付属 CD-ROM 内の取扱説明書 第2部「8.1 IPMATE1600RD のワイヤレス設定」(p.8-1) をご参照ください。
- IPMATE1600RD-STCII設定ユーティリティ等を利用して電波状態が悪くないか確認してください。

電波状態が悪い場合は、本商品とパソコンとの距離を短くしたり、障害物をなくして見通 しを良くしてから、再度接続してください。また、同一フロア内などで複数の IPMATE1600RD を利用したネットワークがある場合は、それぞれが使用するチャネルが

重ならないように、4-5 チャネル離れたチャネル(例えば、1 と 5、5 と 9)を設定してく ださい。

- ◎ LAN 側のパソコンとうまく通信できないことがある。
 - LAN ポートに接続しているパソコンが、高負荷状態になっていないか確認してください。

付録 2 初期化方法

本商品の設定を工場出荷時の設定(初期値)に戻すには。

≪ FUNCTION ボタンを使用して、初期化する。≫

本商品前面の FUNCTION ボタンを使用して設定を工場出荷時の設定に戻します。

- 本商品の電源を切ります。
- 2 接続しているケーブル類をはずします。
- FUNCTION ボタンを押しながら、電源を入れ、初期化完了まで、 FUNCITON ボタンを押しつづけます。
- 本商品前面のランプが全橙点灯し、その後 POWER ランプが緑点灯に変わったら、初期化完了です。FUNCTION ボタンを放します。

☆Point'

• FUNCTION ボタンを押して初期化した場合、管理者パスワード、動作モードなど、すべての値が工場出荷時の設定に戻ります。

≪ブラウザ設定画面から初期化する。≫

本商品の LAN 接続したパソコンから、ブラウザ設定画面を用いて初期化します。

- パソコンを LAN 接続し、ブラウザ設定画面を開きます。
- 2 「メンテナンス」⇒「初期化」の順にクリックします。

() NTT IPmare 1600R	
 動作モード ダイヤルアップルータ メンテナンス パージョン情報 初期化 管理者パスワード 	初期化 設定項目設定 初期化 ・ 工場出荷時の設定に戻す C 接続情報を残す 実行

日 初期化方法を選択して「実行」をクリックします。

付 -9

本商品前面のランプが全橙点灯し、その後 POWER ランプが緑点灯に変わったら、初期化完了です。ブラウザ設定画面を表示するには、一度画面を閉じて、再接続してください。

☆Point'

• 「接続情報を残す」を選択した場合に残される項目は以下の通りです。

メニュー名	保存される項目
ТОР	動作モード
自動接続	接続先
ダイヤルアップ-端末型 (自動接続先で選択した接続先のみ)	フレッツ・ISDN 接続先の名前 電話番号1 ユーザー名 パスワード DNS サーバ動作 プライマリー IP アドレス セカンダリー IP アドレス
ダイヤルアップ- LAN 型 (自動接続先で選択した接続先のみ)	接続相手の名前 電話番号 接続先 IP アドレス / ネットマスク ユーザー名(発信) パスワード(発信) ユーザー名(着信) パスワード(着信) WAN 側 IP アドレス DNS サーバ動作 プライマリー IP アドレス セカンダリー IP アドレス
RAS	接続先 IP アドレス
専用線	WAN 側 IP アドレス / ネットマスク 接続相先 IP アドレス ユーザー名(発信) パスワード(発信) ユーザー名(着信) パスワード(着信)
ブロードバンド	接続形態選択 DHCP クライアント動作 WAN 側 IP アドレス / ネットマスク DNS サーバ動作 プライマリー IP アドレス セカンダリー IP アドレス 経路名 デフォルトゲートウェイ
PPPoE 接続	ユーザー名 パスワード 自動切断 切断時間
ルータ(LAN 情報)	LAN 側 IP アドレス / ネットマスク
ルータ(DHCP サーバ)	DHCP サーバ動作 開始 IP アドレス 終了 IP アドレス
日付・時刻	年/月/日/時/分/秒
パスワード	管理者パスワード

付録3 本商品を壁に取り付けるには

付属品の壁掛けフック、スタンド、壁掛け木ネジをご利用になると、本商品を壁にかけてお使いいた だけます。

ふ付の「壁掛け用フック、スタンド位置決めテンプレート」を壁掛け予定位置にセロハンテープ等で仮止めし、壁掛けフック、スタンドのネジ位置がテンプレートどおりになるようにネジ固定位置5箇所に印をつけます。



☆Point/

- 壁かけ用テンプレートは本取扱説明書の最終ページに添付されています。
- 日 テンプレートを取り外し、印がついたことを確認します。
- E 取り付け位置を合わせ壁掛けフック、スタンドをそれぞれの壁掛木ネジ で壁に取り付けます。



☑ 本商品を壁に取り付けます。



☆Point'

• あらかじめ、取り付ける場所でワイヤレス通信ができるか確認してください。

注意

ご使用になる前に、確実に取り付けられているか確認してください。薄いベニヤ板や軟らかい壁などに取り付けると、重みでネジが抜けて本商品が落下し、故障やけがの原因となることがあります。

付録4 オプションについて

本商品のワイヤレス LAN 機能をご利用になるには、別売の専用オプションが必要です。 専用オプションカード(IPMATE1600RD-STCII)につきましては、お買い求めの販売店にお問い 合わせください。

<u>付録5</u> 設定スイッチ

スイッチ番号	設定内容	ON	OFF
10	未使用	常に ON でご使用くだ さい。	_
6	回線インタフェーフ種	下記の別書をご参照くだっ	* ()
ω	フェース種 別	下記の別衣をこ参照てたる	
7	未使用	_	常に OFF でご使用くだ さい
Q			
5	内蔵 DSU の 使用 / 不使	外部の DSU た使わたい	め 部 の DSU た 使 う
4	- 使用 / 不使 用 -	アロのD30を使わない	アロジロンを使う
3			
7	内蔵の終端	使用する	使用しない
-	抵①(S/1 端子)の使 用 / 不使用。	他に終端抵抗がなく、 本商品が最遠端にくる 場合	他の接続機器内の終端 抵抗を使用する

設定スイッチの初期値はすべて ON です。

* 別表: 回線インタフェース種別設定(設定スイッチ番号 8、9)

No.8	No.9	
ON	ON	INS64 回線交換モード
OFF	128K 専用線モード	
OFF	ON	64K 専用線モード
OFF	OCNエコノミー	

設定スイッチ



□□参照_

• 設定スイッチの位置については、「1.3 各部の名前」の「設定スイッチ」(p.1-8) をご参照く ださい。

付録6 インタフェース図

付録 6.1 USB ポート

本商品の USB ポートにパソコンなどを接続する場合は、付属品の USB ケーブルを使用してください。USB ポートのインタフェースは次のようになっています。

● コネクタ形状 B タイプ



USB ポートインタフェースの信号線

ピン番号	名称	信号方向 パソコン 1600RD	機能
1	Vbus		本商品では使用しません
2	D —	\longleftrightarrow	データ (ー)
3	D +	\longleftrightarrow	データ(+)
4	GND	\longleftrightarrow	グランド
Shell	シールド		シールド

付録 6.2 LAN ポート

本商品の LAN ポートにパソコンなどを接続する場合は、付属品の LAN(10BASE-T)ケーブルを 使用してください。LAN ポートのインタフェースは次のようになっています。

 コネクタ形状 RJ45/IS8877 モジュラジャック(8 ピン)(RJ45/IS8877 準 拠)





▶ LAN ポートインタフェースの信号線

ピン番号	名称	信号方向 パソコン 1600RD
1	RX (A)	>
2	RX (B)	>
3	TX (A)	←
6	TX (B)	

付録 6.3 アナログポート(TEL1 ポート、TEL2 ポート)

本商品のアナログポートにアナログ通信機器を接続する場合は、以下のコネクタ形状を持つ電話 機コードをお客さまでご用意ください。アナログポートのインタフェースは次のようになってい ます。

● コネクタ形状 RJ11 モジュラジャック(6 ピン)



● アナログポートインタフェースの信号線

ピン番号	名称	信号 アナログ 通信機器	方向 1600RD
3	L2 (-)	•	→
4	L1 (+)	•	◆

付録 6.4 回線接続端子

本商品を INS ネット 64 回線用モジュラジャックに接続するときは、付属品の電話機コードを使用してください。回線接続端子のインタフェースは次のようになっています。







ピン番号	名称	信号方向 INS ネット 64 回線 1600RD
3	L2 (-)	← →
4	L1 (+)	← →

付録 6.5 S/T 端子

本商品の S/T 端子に INS ネット 64 用通信機器を接続する場合は、以下のコネクタ形状を持つ接続コードをお客さまでご用意ください。S/T 端子のインタフェースは次のようになっています。

● コネクタ形状 RJ45/IS8877 モジュラジャック(8 ピン)(RJ45/IS8877 準 拠)



● S/T 端子インタフェースの信号線

ピン番号	名称	信号方向 INS ネット 64 用通信機器 1600RD
3	T (A)	←
4	R (A)	
5	R (B)	>
6	Т (В)	←──

付録7 用語集

DNS サーバ

ドメイン名から IP アドレスを知るためのドメイン名解決の問い合わせに回答するサーバです。

● DNS フォワーディング機能

LAN 内のパソコンからの DNS リクエストを受けて、内部の「DNS 名前解決」に登録がない場合、パ ソコンに代わって他の DNS サーバに問合わせて応答をします。このとき、問い合わせを行なうのは、 ダイヤルアップルータモードの「詳細設定」の「端末型接続」、又は「LAN 型接続」、ブロードバンド ルータモードの「詳細設定」-「ブロードバンド」-「DNS サーバ」で設定されたサーバとなりま す。

ESSID, SSID

ESSID はアクセスポイントを識別するためのグループ名です。アクセスポイント側で ESSID、クラ イアント側で SSID と呼びます。同一の ESSID を持ったアクセスポイントとクライアントが通信可能 になります。これにより複数のワイヤレスアクセスポイントが存在するときに、別のアクセスポイン トへの接続を防ぐことができます。

● IP アドレス

インターネット上でコンピュータを識別するために使用する2進法32bitの値で、通常、 「192.168.1.1」のように0~255までの数字4つで表されます。IPアドレスには、世界中のコン ピュータで1台のみが使用できるように管理されているグローバルIPアドレスと、個別のLANの中 に限って使用が許されているプライベートIPアドレスがあります。プライベートIPアドレスは、次 の範囲のうちから自由に使うことができますが、LAN内での重複がおきないよう使用者が自ら管理す る必要があります。

 $10.0.0.0 \sim 10.255.255.255$

 $172.16.0.0 \sim 172.31.255.255$

 $192.168.0.0 \sim 192.168.255.255$

● IP アドレスのルール

プロバイダから複数個の割り当てられたグローバル IP アドレスや、プライベート IP アドレスとして 設定した範囲のうち、先頭の番号をネットワークアドレス、最後の番号をブロードキャストアドレス をとして使用するルールになっています。

例えば、「192.168.1.0/24」の IP アドレスを割り当てられた場合、割り当てられた範囲は 「192.168.1.0」~「192.168.1.255」の 256 個となりますが、「192.168.1.0」がネットワークアドレ ス、「192.168.1.255」はブロードキャストアドレスとなるため、パソコンが使用可能なアドレスは、 「192.168.1.1 ~ 192.168.1.254」の 254 個となります。

付 -19

● IP マスカレード

IP マスカレード機能では、LAN 内のパソコンのアドレスを特定の1つのグローバルアドレスに変換して、外部と通信します。変換するグローバルアドレスは、「IP マスカレード用 IP アドレス」で指定することができますが、入力しなければ、本商品に割当てられている WAN 側アドレスが使用されます。

IP マスカレードではパケットのポート番号を変更することで、どのパソコンが、どのデータを送受信 しているかを識別しているため、特定ポートの使用が必要な一部の通信対応ゲームなどが動作しなく なることがあります。

NAT (スタティック NAT)

LAN 側と WAN 側のアドレスを1対1で対応づけて変換をするのが NAT 機能です。特定のパソコンから指定したグローバルアドレスを使用して、外部との通信をしたいときなどに使用します。

IP マスカレードでは、パケットのポート番号を変更しますが、NAT ではポート番号は変更されません。したがって、ポート番号を参照して動作するネットワークゲームなどのアプリケーションを使用する場合、NAT を使用する設定が有効です。

PIAFS

IPMATE1600RD では PHS とのデータ通信プロトコル「PIAFS」の 32kbit/s、64kbit/s 固定(Ver.2.0) に加え、Ver2.1 に対応しています。Ver.2.1 では電波状況や回線空き状況に応じて 64kbit/s での接続が確保できない場合に、32kbit/s で通信を継続し、可能な状態になったときに 64kbit/s に復帰します。 PIAFS での通信は、相手が対応した PHS 端末である必要があります。

RIP

ルーティング情報交換プロトコルです。

RIP2

認証機構の装備など RIP を機能拡大したものです。

● RIP2(RIP 互換)

RIP しかサポートしていないルータとのルーティング情報の相互交換を可能にします。

● RTS 制御

同一のアクセスポイントを利用している複数のワイヤレス LAN クライアント間でのデータの干渉の 発生と、通信速度の低下を避けるための機能です。本商品ではあるクライアントによる送信要求 (RTS 信号)を受けたアクセスポイントが、他クライアントに送信延期要求(CTS 信号)を送出する ことにより、クライアント間のデータ衝突を回避します。

Unnumbered (アンナンバード)

ルータの WAN 側ポートに IP アドレスを割り当てずに接続する方式。ISP からいくつかの IP アドレスを割り当てられる契約の場合に、そのアドレスを直接パソコンに設定して使用することができます。

付 -20

• WEP

WEP は高いセキュリティを確保するために、無線区間を暗号化して通信する機能です。正しい暗号 キーを入手していないクライアントからの通信を防止することができます。本商品では 40 ビット キーと 104 ビットキーによる暗号化をサポートしております。

暗号キーは4通りの設定をすることができて、任意の1つを選択することができます。通信を行なう 全ての無線LAN クライアントには、本商品と同じキーを設定します。

設定できるキーの値は以下の通りです。ASCII/16 進の区別やビット長は、入力したキーの文字数により自動的に判断されます。

ASCII 文字による設定

40 ビット	5 文字の半角英数字で設定します。
104 ビット	13 文字の半角英数字で設定します。

16進数による設定(使用可能文字0~9、A-F)

40 ビット	10 桁の 16 進数で設定します。
104 ビット	26 桁の 16 進数で設定します。

* 暗号キーのビット長が長いほうがより安全性が高くなりますが、暗号化処理にかかる 時間が長くなるため通信速度は低下します。

● アドレス変換

LAN 内ではプライベートネットワークで運用しているため、ダイヤルアップルータモード、ブロード バンドルータモードで外部ネットワークと通信をするためには、プライベートアドレスをグローバル アドレスに変換する必要があります。この機能をアドレス変換といい、IPMATE1600RD では、「IPマ スカレード」、「NAT」の変換方式を選択できます。

● 簡易専用線接続

専用線を使用するにあたって、パソコンに搭載されている RAS(リモートアクセスサーバ)とダイヤ ルアップネットワークを使用して通信を行なえるようにする設定です。

● スタティックルーティング

パケットは、各インタフェースにおいて、まず宛先ホストアドレス、次にネットワークが合致するか しないかを、テーブルの上位番号から検索され、一致したときは設定されたゲートウェイに向けて送 出されます。テーブルの登録内容に合致しなかったパケットは「デフォルトルート」で指定された ゲートウェイに送出されます。

本設定に登録された情報は、ダイヤルアップルータモード、ブロードバンドルータモードで共有され ます。

● 専用線

専用線とは、NTT 東日本、NTT 西日本などの電気通信事業者から借り受け、専有して使用する回線のことです。回線交換と異なり、交換機を経由せず直接相手と接続します。料金は通常、接続時間に関係ない定額制で、利用には電気通信事業者への申し込みが必要です。

専用線での通信は 64k 専用線では同期 / 非同期モードで、128k 専用線では同期モードで行なうことが

できます。予め使用するパソコンや通信相手と一致する端末速度や通信モード / 通信速度(非同期時) を設定しておけば、IPMATE1600RD の電源を入れるだけで接続が行なわれ、ダイヤルを行なわずに 通信を開始することができます。

● タイムサーバ

インターネット上に存在する他のホストからの要求に応じて、時刻を知らせるコンピュータをタイム サーバと呼びます。

● 名前解決

ドメイン名から IP アドレスを知ること、このための情報を収集して問い合わせに回答するホストが DNS(ドメインネームサーバ)です。

● ネットマスク

ネットマスクは、コンピュータの数に応じてアドレスを効率的に運用するために設定します。アドレスのうちマスクをかけられない残りの部分が、ネットワーク内で有効な値となります。 24bitのマスクをかけた場合、有効となるアドレスの数は8bit(32~24bit)分である256個(2の8 乗個)となります。

● フラグメンテーション機能

フラグメンテーション機能は、ワイヤレスネットワークのトラフィック(通信量)が混雑している場合に、一度に送信するパケットサイズを小さく抑えることで効率化し、混雑を改善します。

● フレッツ・ISDN

当社の提供する INS ネット 64 による定額性のインターネット接続サービスです。

● ルータの働き

LAN やインターネットの中で、データはパケットという小さなかたまりに分割されてやりとりされています。それぞれのデータパケットにはデータの宛先や送り元、データの種類(プロトコル)などの 情報が付加されています。

ルータは、LAN内のデータの宛先を監視して、データの流れを制御(ルーティング)する装置です。 ルータは、2つ以上のネットワークに接続されており、データパケットの宛先に応じてどのネット ワークに送り出せば良いのかを判断します。また、LANからインターネットにデータを送出する場合 には、プライベート IP アドレスをグローバル IP アドレスに変換して通信をする必要があります。本 商品には「NAT」機能や「IP マスカレード」機能を搭載しています。

● ルーティング

「ルーティング」は、目的とするネットワークへ到達するためのルーティング情報を、ルータ同士で 交換することによって、最適なルーティングを実現しようとするものです。

「スタティックルーティング」は、宛先アドレス毎に経路を予め登録しておき、その情報に基づいて ルーティングを行なうものです。

付録 8 Q&A

本商品の機能について

Q.自己診断機能はありますか。	A. あります。本商品に電源が供給されると自己診断が 自動的に行なわれます。
Q. 自己診断時に異常が検出された場合、どのように 対処したらいいですか。	A.「B1/B2 赤点滅」などのエラーが表示されたとき は、INS ネット 64 回線が接続されているか確認して ください。また、本商品の電源を「OFF」→「ON」 にしてください。それでも解決しない場合は、当社の サービス取扱所へお問い合わせください。
Q. 本商品の日時が初期値に戻ってしまいました。	A. 本商品は、電源を OFF にして 5 分以上経過する と、日時の設定が初期値に戻ってしまいます。再度設 定してください。

課金について

Q. 接続料金の上限を超えてしまいました。接続を続けたいのですがどうすればいいでしょうか。	 A. 一時的にカウントをリセットする方法と、課金上限を変更する方法があります。 ◆カウントをリセットする方法 WWW ブラウザでの設定画面より「接続制限」をクリックした画面で、「現在値クリア」をクリックします。 これにより、課金上限の設定値は変わりませんが、カウントが「0」になるため、再び設定値の金額まで接続を続けることができます。 ◆課金上限を変更する方法 課金上限を増やすことができるほか、課金上限を「0」にして制限されなくなるよう指定できます。課金を気にされない方は、「0」にしてください。 WWW ブラウザでの設定により「接続制限」の各項目に設定値を入力してください。この設定は、「TOP」から「設定反映」を行なうことで有効になります。
Q.課金上限で切断するように設定していましたが、 設定値を超えた請求がありました。	A. コールバック時などに、網からの料金通知がない場合があります。このため、本商品での課金計算と、実際の請求額とが異なる場合があります。 また、本商品の電源を OFF にすると、課金情報は消えてしまいます。電源 ON から再度カウントを始めるため、課金上限に達しないことがありますので、ご了承ください。
Q. 課金上限を超えた場合でも、アナログポートから の発着信はできますか。	A. できます。

OCN サービスをご利用のとき

Q.OCN パケットフィルタリングサービスを使ってい ると、インターネットに接続できないのですが。	A.OCN パケットフィルタリングサービスをご利用の 方は、本商品の DNS サーバを使用することはできま せん。端末側の DNS サーバアドレスに OCN エコノ ミーから割り当てられた DNS サーバアドレスを入力 してご使用ください。

発信について

Q. パソコンの電源を ON にすると、インターネット プロバイダへ接続してしまうのですが。	A.WWW ブラウザやメールなどが、自動起動するよう になっていませんか。 WWW ブラウザの初期表示ページが外部ネットワーク の場合、インターネットプロバイダへ接続してしまい ます。 また、メールサーバが外部ネットワークの場合、同様 にインターネットプロバイダへ接続してしまいます。
Q. パソコンを立ち上げたり、電源を OFF にすると発 信してしまいます。	A. パソコンで動作させているソフトウェアにより発信 している可能性があります。 ソフトウェアの動作でルータ越えの設定にしている場 合に、ソフトウェアの起動および終了時にデータが送 信され、このデータがトリガとなって発信しているこ とがあります。 この点についての詳細な装置情報は、WWW ブラウザ の「表示」-「ログリスト」画面をご覧ください。 「ログリスト」画面には、トラブルシューティングに 役立つ各種の情報が残ります。
Q. 手動切断をすると、発信することがあるのですが。 また、ブラウザを終了する(ブラウザを閉じる)と発 信することがあるのですが。	A.TCP セッションが残ったままのときに手動切断する と、そのあとで、端末(パソコン)が、このセッショ ンを終了させるためにパケットを送信するためだと考 えられます。ネットサーフィンをしているとなりやす いようです。 本商品の IP フィルタ初期値ではこのようなパケット を通さない設定がされています。 この点についての詳細な装置情報は、WWW ブラウザ の「表示」-「ログリスト」画面をご覧ください。 「ログリスト」画面には、トラブルシューティングに 役立つ各種の情報が残ります。

切断について

Q. 通信が自動的に切断され、接続ができなくなりま した。なぜでしょうか。また、どのようにすれば接続 できるようになりますか。	 A.最大接続時間の上限を超えてしまい、自動的に切断されたことが考えられます。 本商品は異常な課金を防ぐため、設定した時間を超えると自動的に切断を行ない接続できなくすることができます。 この状態となった場合は以下の方法により解除することができます。 ◆カウントをリセットする方法 WWW ブラウザでの設定画面より「接続制限」をクリックした画面で、「現在値クリア」をクリックします。 これにより、課金上限の設定値は変わりませんが、カウントが「0」になるため、再び設定値の金額まで接続を続けることができます。 ◆最大接続時間を変更する方法最大接続時間を増やすことができるほか、最大接続時間を「0」にして制限されなくなるよう指定できます。 課金を気にされない方は、「0」にしてください。 WWW ブラウザでの設定により「接続制限」にて「接続時間」の設定値を入力してください。 この設定は、「TOP」から「設定反映」を行なうことで有効になります。
---	---

Q. 次のような状況で切断ができません。 *しばらくたっても回線が切れない *端末(パソコン)を落としても、回線が切れない *無通信監視タイマで切断されない *手動切断はできるが、自動切断はされない *メール送受信後に回線を切断する設定にしている が、自動切断されない *発信と切断を繰り返している *定期的に接続しているようにみえる	A. 本商品に接続している端末(パソコン)やプリンタ に、自動発信の設定(インターネットへの一定間隔で 接続にいく設定など)やメールの自動受信の設定をし ていると、そのことによる発呼から接続されます。ま た、本商品に接続している端末(パソコン)でウィル ス検出用ソフトを起動すると、そのことによる発呼か ら接続されることがあります。 接続機器の設定を確認してください。 この点についての詳細な装置情報は、WWW ブラウザ の「表示」-「ログリスト」画面をご覧ください。 「ログリスト」画面には、トラブルシューティングに 役立つ各種の情報が残ります。
Q.LAN に接続するパソコンからの通信に対し、強制 切断する時間を設定することはできますか。	A. できません。1日、1週間または1か月の合計で、 接続を制限することは可能です。接続の制限は、通信 時間または課金、設定時間内での接続回数によって行 なうことができます。 「接続制限」画面で設定します。

接続について

Q.TEL1 、TEL2 ポートにはどのような機器が接続で きますか。	A. アナログ電話機(PB)、ナンバー・ディスプレイ / キャッチホン・ディスプレイ、L モード対応のアナロ グ通信機器、G3 ファクス等が接続できます。
Q.USB ポートへはどのようなパソコンが接続できま すか。	A. 付属品の USB ケーブルを使い、USB ポートを持っ たパソコンで、USB ポートをサポートしている以下 の OS をインストールしたパソコンに対応できます。 ダイヤルアップルータモード、ブロードバンドルータ モード Windows 2000、Windows XP、Windows Vista TA モード Windows 2000、Windows XP
Q.USB ポートが動作しないのですが。	A. 動作モードを確認してください。 TA モードでは USB はシリアルとして動作します。そ れ以外のモードでは USB-LAN として動作します。

停電時について

Q.DSU は停電時に機能しますか。	A. 停電になると内蔵したアルカリ乾電池により機能します。乾電池を入れていなければ機能しません。
Q. 乾電池には何を使ってもいいのですか。	A. 公称電圧 1.5 V のアルカリ単 3 形 乾電池に限りま す。電圧の低い 1.2 V のニカド乾電池等や、長時間の 使用に耐えないマンガン乾電池は使用しないでくださ い。
Q. 停電時に使用できる機能は何ですか。	A.TEL1 ポートに接続されたアナログ通信機器発着信が 可能です。また、停電時に TEL2 ポートで通話中の通 話と、停電時に接続中のデータ通信は継続できます。 なおアナログポート間の内線通話や内線転送及び、設 定画面を表示することはできません。
Q.停電になって乾電池駆動に切り替わった後、何時 間の動作ができますか。	A. アナログ通信機器の場合、新品の乾電池で 25 ℃前 後で約 40 分の通話ができます。

電話機能について

Q. 疑似キャッチホンとフレックスホンサービスの INS キャッチホンはどこが異なるのですか。	A. 疑似キャッチホンの場合は、本商品が2つのB チャネルを使用してキャッチホンを実現するのに対し て、フレックスホンサービスの INS キャッチホンは、 1つのB チャネルで提供されます。したがって、疑似 キャッチホンの場合、当社への申し込み、付加料金は 不要です。
Q. 内線通話ができないのですが。	A. 次の点を確認してください。 ・本商品の電源は入っていますか。 ・内線で呼び出す相手のアナログ通信機器が使用中で はありませんか。
Q.TEL2 ポートを使用しないので、着信を止めたいの ですが。	A.「着信制御設定」-「標準」にて、TEL2 の設定を すべて拒否に設定します。

本商品へのログイン(WWW ブラウザの利用)について

Q. 設定画面を正常に表示できません。	 A.1) ブラウザ画面を最新の情報に更新してください。 A.2) WWW ブラウザで、「LAN を使って接続する」、および「Proxy サーバを使用しない」という設定になっているか、確認してください。 また、接続する端末の IP アドレスは正しいか確認してください。DHCP 機能を利用して自動設定する場合は、次の方法で確認できます。正しい値でない場合は、端末を再起動してください。 スタートメニューで「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「コマンドプロンプト」を選択します。 表示された画面で、「ipconfig」と入力し、「Enter」キーを押します。IP アドレスが表示されますので、確認してください。 A.3)本商品の IP アドレス、もしくは端末の IP アドレスが正しく設定されていない可能性があります。 各 IP アドレスとネットワークのサブネットマスクを確認してください。
Q.TA として本商品を利用していますが、WWW ブラ ウザを利用できますか。	A.TA モードにおいて USB から WWW ブラウザでの 設定はできません。付属の設定ユーティリティをご使 用ください。なお、TA モードにおいても LAN ポート 経由の場合は WWW ブラウザで設定が可能です。

● インターネットへの接続について

Q.WWW ブラウザに「ページを表示することはできま せん」という表示がでて、インターネットサイトを見 ることができません。	 A.1)本商品のログイン画面は表示されますか?表示されない場合は、本Q&Aの「本商品へのログイン(WWW ブラウザの利用)」の項に従って、ログインできるようにしてください。 A.2)本商品にログインでき、かつ、インターネットに接続できない場合は、WWW ブラウザの「表示」ー「ログリスト」画面をご覧ください。「ログリスト」画面には、トラブルシューティングに役立つ各種の情報が残ります。 A.3)「接続・切断」画面に「接続失敗の再発信規制により接続不可」と表示されていませんか?接続先(アクセスポイント)の電話番号またはユーザー名/パスワードが間違っている可能性があります。正しく設定されているか確認してください。この点についての詳細な装置情報は、WWW ブラウザの「表示」-「ログリスト」画面をご覧ください。「ログリスト」画面には、トラブルシューティングに役立つ各種の情報が残ります。
Q. 設定が終了し、再起動後にホームページが表示で きません。また、ISDN でインターネットに接続でき ません。	 A.DNS サーバ機能、DHCP サーバ機能の使用状態によって、異なります。 ◆ DNS サーバ機能と DHCP サーバ機能を使用している場合本商品にて、DHCP 機能で広報するアドレスとして、DNS サーバアドレスを空欄かLAN 側IP アドレスを指定します。そのあと、接続する端末で、IP アドレスを指定します。 ▲商品の設定 WWW ブラウザ設定により「ルータ」 - 「DHCP サーバ」の「DHCP サーバにて広報する情報」の「DNS サーバIP アドレス」を空欄かLAN 側IP アドレスを入力します。「更新」を行ない、「TOP」にて「設定反映」を行なうことで、値が反映されます。 ● DNS サーバ機能を使用し、DHCP サーバ機能を使用している ▲ 市る設定 「TCP/IP」の設定で、「IP アドレスを自動取得にする」を選択してください。設定後、端末を再起動します。 ● DNS サーバ機能を使用し、DHCP サーバ機能を使用しない場合接続する端末で、DNS サーバアドレスを設定し、再起動します。 ● DNS サーバ機能を使用する設定とします。DNS サーバアドレスとして、本商品のLAN 側 IP アドレスを入力します。設定後、端末を再起動します。 ● DNS サーバアドレスを指定します。その後、接続する場合本商品にて、DHCP 機能で広報するアドレスとして、DNS サーバアドレスを指定します。その後、接続する端末で、IP アドレスを指定します。その後、接続する端末で、IP アドレスを自動登録に設定されていることを確認し、再起動します。 ● WWW ブラウザ設定により「ルータ」 - 「DHCP サーバ」の「DHCP サーバにて広報する情報」の「DNS サーバ」 ■本商品の設定 WWW ブラウザ設定により「ルータ」 - 「DHCP サーバ」の「DHCP サーバにて広報する情報」の「DNS サーバ」 ● DNS アドレスを自動登録に設定されていることを確認し、再起動します。 ■本商品の設定 ■本商品の設定 WWW ブラウザ設定により「ルータ」 - 「DHCP サーバ」のまたで、IP アドレスを自動登録に設定されていることを確認し、再起動します。 ■本商品の設定 ■本商品の設定 WWW ブラウザ設定により「ルータ」 - 「DHCP サーバ」ので「DHCP サーバにて広報する「報」の「DNS サーバIP アドレスを入力します。「更新」を行ない、「TOP」にて「設定反映」を行なうことで、値が反映されます。 ■端末の設定 「TCP/IP」の設定で、「IP アドレスを自動取得にする」を選択してください。設定後、端末を再起動します。

	 ◆ DNS サーバ機能、DHCP サーバ機能を使用しない 場合 本商品にて、DHCP 機能を使用しない設定となってい ることを確認します。 接続する端末で、インターネットプロバイダで指定された DNS アドレスを設定し、再起動します。 ■本商品の設定 WWW ブラウザ設定により「ルータ」-「DHCP サー バ」の「DHCP サーバにて広報する情報」の「DNS サーバ IP アドレス」にインターネットプロバイダで 指定された DNS アドレスを入力します。「更新」を行 ない、「TOP」にて「設定反映」を行なうことで、値 が反映されます。 ■端末の設定 「TCP/IP」の設定で、DNS を使用する設定とします。 DNS サーバアドレスとして、本商品のインターネッ トプロバイダで指定された DNS アドレスを入力しま す。設定後、端末を再起動します。
Q.DHCP サーバ機能を使用せず、手動で IP アドレス を設定すると接続できません。	A. 接続している端末(パソコン)などのゲートウェイ アドレスとして本商品の IP アドレスが設定されてい る必要があります。ご確認ください。
Q.DNS を使っているとインターネットに接続ができ ないのですが。	 A. ◆本商品を代理 DNS サーバとして使用している場合(パソコンの設定が「DHCPを使用する」になっている場合や、パソコンに対して本商品の IP アドレスを DNS サーバアドレスとして設定している場合に相当します) 1) 接続している端末(パソコン) などの DNS 設定が本商品あてとなっているかどうかを確認してください。 2)「Q. インターネットで指定したサイトにアクセスはできませんが、インターネットプロバイダには接続します。」をご覧ください。 パソコンに対して、インターネットプロバイダのDNS サーバアドレスを設定している場合 WWW ブラウザの「表示」 – 「ログリスト」画面をご覧ください。 「ログリスト」画面には、トラブルシューティングに役立つ各種の情報が残ります。
Q. インターネットで指定したサイトにアクセスはで きませんが、インターネットプロバイダには接続しま す。	A.DNS によるアドレス解決がされていない可能性が 考えられます。 本商品に設定したインターネットプロバイダの DNS アドレス、もしくは、端末に設定した DNS アドレス をご確認ください。
Q. インターネットプロバイダへ接続後、すぐに切断 され、「ページを表示できません」という表示がでま す。	 A.1) ユーザ ID または認証パスワードを間違えて設定している可能性があります。正しく設定しているか確認してください。 A.2) DNS サーバアドレスを自動取得しないインターネットプロバイダと契約しているのに、DNS サーバアドレスを設定していなかったり、間違った DNS サーバアドレスが設定されている可能性があります。 DNS サーバアドレスが正しく設定されているか確認してください。
Q.Web を見ているときに「インターネットサイト http://WWW.*** を開けません。サーバへの接続はリ セットされました。」が表示され、Web が見えなく なってしまいます。	A. インターネットサイトへの切断処理中に再度、発信 しているためだと思われます。切断後、少し時間を空 けてから、もう一度 Web の「更新」ボタンを押して みてください。

設定その他について

Q.障害を確認する方法はありますか。	A.WWW ブラウザの「インタフェース統計情報」、「ロ グリスト」の各画面にて確認いただけます。「ログリ スト」画面には、トラブルシューティングに役立つ各 種の情報が残ります。
Q.電話番号を設定せずにダイヤルイン追加番号の着 信があった場合はどうなりますか。	A. お買い求め時の設定でご使用の場合は、TEL1、 TEL2 ポート共に着信します。
Q. サブアドレス機能を使用する場合に、契約時の指 定が必要ですか。	A. 必要ありません。サブアドレス機能は本商品の設定 だけで使用できます。
Q. ダイヤルインのサービスは利用できますか。	A.TEL1 ポート、TEL2 ポート、USB ポート(TA モー ド時)、LAN ポート(ダイヤルアップルータモード時) それぞれに設定して利用できます。
Q. インターネット接続中に、アナログ通信機器は使 用できますか。	A.B チャネルが空いていれば使用できます。128K マ ルチリンク PPP で接続時には B チャネル 2 本を使用 しますが、「リソース BOD」を設定することによりア ナログ発着信時に自動的に 1 チャネル空けることが可 能です。 ISDN 回線契約にて "通信中着信通知サービス" が 「許可」であることをご確認ください。
Q. 接続先からの CBCP コールバック要求に対して コールバック応答できません。	◆ RAS ユーザ登録のユーザ選択に対する MS-CBCP コールバックを「有効」にし、コールバック要求を送 出する接続先を、「次の電話番号にコールバック」に 指定してください。
Q. インターネットを切断しても回線が切れません。	A. 無通信監視タイマを短くしてみてください。 ◆無通信監視タイマを短くするには 各接続設定の「自動切断」を「有効」とし、「切断時 間」の値を変更します。
Q.DNS サーバアドレスを自動取得にした場合、アドレスを確認する方法はありますか。	A. 確認できます。 ダイヤルアップルータモードおよびブロードバンド ルータモードでの PPPoE 接続の場合は「接続・切 断」画面にて確認できます。 DHCP サーバのある既存のネットワークに接続してい る場合は「DHCP クライアント情報」にて確認できま す。
Q. アクセスサーバの割当て IP アドレスは、どのよう な値を入れれば良いですか。	A.LAN 側 IP アドレスと同じネットワークとなるよう な値を入れてください。
Q. パソコンでメールを受信するとエラーになるので すが。	A. メール巡回処理中に、パソコンからのメール受信処 理を行なうとエラーになります。しばらく待ってから 受信してください。
Q. 設定終了時、「設定反映」を2度クリックしたら、 「変更箇所はありません。」と表示されました。	A.「更新」、「設定反映」、「接続」等は、1回だけク リックしてください。 ◆「設定反映」を2度以上クリックすると、設定反映 処理後「設定しました」が表示されずに「変更箇所は ありません。」と表示されてしまうことがあります。

USB ポートについて

Q.USB ポートを使用できるパソコンの OS は何です	A. Windows 2000、Windows XP、Windows Vista で す
	、。 ただし、本商品の動作モードが TA モードの場合、 Windows Vista ではご利用頂けません。
Q. パソコンのスタンバイ、サスペンド機能が動作し たあと、データ通信(インターネット接続)や設定 ユーティリティの起動ができなくなるのですが。	A. パソコンのスタンバイモード、サスペンド機能を使用しないでください。 また、パソコンの省電力機能により USB の使用が制限されることがありますので、コントロールパネルの「パワーマネジメント」または「電源の管理」などで、パソコンの省電力機能を停止させてください。 さらに、パソコンによっては起動時の BIOS 設定にて 省電力の設定を行なうものもあります。ご使用になっているパソコンの取扱説明書を参照して、省電力機能
Q. 通信ソフトウェアや IPMATE1600RD 設定ユーティ リティ動作中に USB ケーブルの抜き差しや本商品の 電源の OFF → ON を行なったら、パソコンがフリー ズしたのですが。	A. お使いのパソコンによっては、通信ソフトウェアの 動作中や、設定ユーティリティの動作中に以下のよう なことを行なうとパソコンがフリーズしたり、例外エ ラー等が発生することがあります。そのような場合に はパソコンを再起動してください。 ・USB ケーブルの抜き差し(パソコンの USB ポート、 本商品の USB ポートどちらでも) ・本商品の電源を OFF → ON したとき ・電話機からの設定で、リセット処理を行なったとき
Q. パソコン動作中に USB ケーブルを抜き差しすると パソコンがフリーズしたり、例外エラーが発生する。	A. お使いになっているパソコンの環境によっては、パ ソコン動作中に USB ケーブルの抜き差しや、本商品 の電源 OFF → ON を行なうと、パソコンがフリーズ したり、例外エラーが発生することがありますのでご 注意ください。 その場合はパソコンを再起動してください。
Q. 他の USB デバイスと同時に使用できますか。	A.1台のパソコンに本商品と他のUSBデバイスを同時に接続した場合、両デバイスが1つのUSBバスを 共用することになります。個々のデバイスの特性、制 御方法の違いにより、お互いが影響しあい、本商品の 通信速度が遅くなったり使用できなくなる場合があり ます。 このような場合には、他のUSBデバイスと同時に接 続しないようにしてください。
Q. パソコンで、USB ポートが使用できないのですが。	A. パソコンによっては USB ポートがご利用になれな い場合があります。詳しくは、パソコンメーカにお問 い合わせください。
Q. USB ポートを使用する場合の COM ポートはどこ ですか。	A. 一般的には COM ポート 3 以降です。 COM ポートはパソコンの OS が自動的に決定します。 パソコンに接続する周辺機器によっては使用する COM ポートが重複し、USB ポートが使用できない場 合があります。 このような場合には周辺機器の接続を外し、周辺機器 用に使用するドライバ類を削除してください。
Q. Windows 2000 で、USB ケーブルを別の USB ポートにつなぎ替えると新しく USB ドライバがインストールされ、その後設定ユーティリティが起動できなくなる。	A. Windows 2000 では、接続している USB ポートを 変更した場合、その USB ポートに対するドライバ ファイルのコピーが作成されます。このとき、COM ポートの番号が変わりますので、設定ユーティリティ を起動する際には、COM ポートを変更してください。

ワイヤレス LAN 機能

本装置がサポートする機能について

Q. アクセスポイントカードスロットにはどこのメー カの無線 LAN カードでも使えますか?	A. 使えません。 当社の専用オプションカード(IPMATE1600RD-STC II) だけです。
Q.IP 以外のプロトコルは利用できますか?	A. 利用できません。 本装置のワイヤレス LAN 機能では、IP のみをサポー トしています。
Q. 複数台のパソコンからワイヤレス LAN を同時に使 用できますか?	A. できます。
Q. 無線のスピードは?	A. 最大 11 Mbit/s です。 無線のスピードは 11、5.5、2、1 Mbit/s を自動で切り 替えます。
Q.10BASE-T ポートに接続されているパソコンとファ イルの共有はできますか?	A. できます。

本装置の設置について

Q.お勧めの設置場所はありますか?	A. お使いになるパソコンから見通しのできる場所で、 電波障害となるような障害物がない場所です。
Q.IPMATE1600RD を増設してワイヤレス LAN を使う エリアの拡大はできますか?	A. できます。 IPMATE1600RD を既存の LAN と 100BASE-TX/ 10BASE-T ケーブルで接続します。
Q. 無線で通信できる範囲は、目安としてどれくらいですか?	A. 屋外で見通しのできる環境で本装置から約 50m で す。 ご利用の環境で、通信距離は変わります。

セキュリティについて

Q.IPMATE1600RD を購入すると、だれでも本装置に つなげることができますか?	A. つながりません。 ご利用時には必ず ESSID の変更や、接続するパソコ ンの MAC アドレスの指定を行ない、セキュリティを 高めてください。
Q. 購入したときに入れる ESSID とは何を入れれば良 いのですか?	A. あらかじめ本装置の「1600RD******」の文字が登録 されています。(* は本装置の WAN 側 MAC アドレス) ご利用時には必ず ESSID を変更してください。
Q. 指定したパソコンだけワイヤレス LAN をつなげる には?	A. できます。 「ルータ」の「MAC フィルタ」を「有効」にし、 「MAC アドレスフィルタ」にて通信に使用する無線 カードの MAC アドレスを設定してください。



Q. 本装置のワイヤレス LAN には最大何台のパソコン が接続できますか?	A. 推奨 10 台までです。
Q. 通信圏外になったら?	A. ルータ側では変化がありません。
Q. 停電のときは、ワイヤレス LAN を使用できます か?	A. ご利用できません。
Q. インターネットに接続中に、LAN 上のパソコンに アクセスできますか?	A. できます。

I

<u>付録 9 索引</u>

記号

\$Iレジスタ 9-

数字

104bit+	. 8-3
128KマルチリンクPPP	6-18
128KマルチリンクPPP通信	7-18
1442	4-13
184	. 4-9
186	. 4-9
40bit+	. 8-3

Α

ADSLモデム	5-1
APOP認証	6-51
ATコマンド	9-1

В

BACP/BAP	 	6-21
BOD/BACP	 6-18,	7-17

D

DHCPクライアント	6-55
DHCPサーバ	6-32
DHCPサーバからIPアドレスを	
自動的に割り当てる	. 6-8
DHCPサーバにて広報する情報	6-32
DNSサーバ 3-6, 付-4,	6-33
DNSサーバアドレス 3-6,	付-4
DNSサーバーのアドレス 2-2	, 2-5
DNSサーバのIPアドレス	3-6

Е

Н

HLC				9-18
HLC	(高位レイヤ整合性)	4-11,	6-25,	7-16

I

INSなりわけサービス	4-12
INSネット64	3-1
IPMATE1600RD-STCII	8-5
IPアドレスを自動的に取得	2-2, 2-5
IPフィルタ 6	-29, 6-37
IPマスカレード	6-27
i・ナンバー 4-5, 4-18, 6-	-24, 7-16

L

LAN型接続	6-10
LAN情報	6-25

Μ

Mac OS	2-1
Macintosh	2-1
MACフィルタ	8-4
MS-CBCP	6-9

Ν

NAT	6-27
-----	------

0

OCNエコノミー 6-13, 7-21 OCNエコノミー通信 7-18

Ρ

PIAFS	7-16
PIAFS 32/64k(Ver.2.0/2.1)通信	7-18
POP3サーバ	6-50

PPPoE	 . 5-5
PPPoE接続	 6-55

R

RAS	6-7
RASユーザー登録	6-9
RIP2認証	6-36
RIP2認証キー	6-36
RTS機能	8-3

S

SYSLOG	6-34
SYSLOGサーバ	6-34
Sレジスタ	9-16

Т

TAモード	7-1
TEL1/TEL2	4-4

U

Unnumbered	付-20
USB-LAN 1-26	, 2-1
USB-LANアダプタ	1-30
USBアダプタ	. 7-2
USBドライバ管理ツール 1-27,	1-29
USBドライバのアンインストール	9-50
USBドライバのインストール	1-27
USBポート	1-26
USBポート設定	7-14
USBモデム	1-26

W

WANポート	5-1
WEP	8-3
Windows [®] 2000	2-1
Windows [®] XP	2-3

あ

アカウント 6-4	19
-----------	----

アクセスポイント	5-14
アクセスポイントカードスロット	8-1
アドレス変換	6-27
アナログ通信機器	4-1
アナログポート	4-1
アナログポート共通設定	4-11
アナログポート別設定	4-2
暗号化	8-3
暗号キー	8-3

()

インターネットに接続			3-7
インターネットプロトコル	(TCP/IP)	2-2,	2-4

お

オンラインサポート	6-62
オンラインサポートの開始	6-66
オンラインサポートの終了	6-68

か

回線種別		6-13
回線速度		7-18
干渉		. 8-3
簡単設定		. 3-5
管理者パス」	フード	6-61

き

疑似なりわけ鳴動音 4-15,	4-17
疑似迷惑電話おことわり	4-13
キャッチホン	4-10

<

グローバル着信 4-7, 6-25, 7-16

け

経路名		3-4
-----	--	-----

付 -34

J

高位レイヤ整合性	9-18
工場出荷時の設定	6-60
コマンドリファレンス	. 9-4

さ

サブア	ドレス		. 4-4
サブア	ドレスなし着信	4-8,	7-16

し

テスト	9-35
	. 3-3
	. 3-7
	6-60
	テスト

す

スタティックルーティング	6-36
スループットBOD	6-19

せ

接続	6-55
接続機器	4-6
接続失敗時の再発信規制	3-4
接続制限	6-22
切断	6-55
切断信号	4-10
切断までの待ち時間	7-16
切断理由	9-22
設定スイッチ	1-28, 6-13, 7-19
センタ側	6-64
専用オプションカード	8-1, 8-5
専用線	6-13, 7-18

た

退避・復元ユーティリティ	9-38
タイムサーバ	6-53
ダイヤルアップ選択	. 6-3
ダイヤルアップルータモード	. 3-1
ダイヤルイン番号	. 4-4

端末型接続		 3-5
端末型接続	(簡単設定)	 3-6
端末型接続	(詳細設定)	 6-1

5

遅延回数	4-12
着信順位 4-15,	4-17
着信制御設定	4-13
着信転送 4-4, 6-24,	7-15
チャネル	8-3
チャネル削除	6-20
チャネル数	6-18
チャネル追加	6-19

つ

通信速度の低下	. 8-3
通信モード	7-17

て

データ通信モード	7-17
データベースに未登録	4-14
テスト機能	9-35
テレホン設定	. 9-2
電話番号 4-4, 4-16, 6-24,	7-15

と

同期64K通信	7-18
動作モード設定	. 3-3
動作モードとUSBポートの機能	1-26

な

内線呼出音	4-10
なりわけ	4-12
ナンバー・リクエスト	. 4-9

に

認証ノロトコル 0-0	認証プロトコル		6-6
-------------	---------	--	-----

ね

ネットワーク	2-1
ネットワークアドレス	. 6-27
ネットワーククライアント	8-1
ネットワーク接続	2-3

は

バージョン情報	6-59
パスワードの設定	. 2-9
発信者番号通知 4-8, 6-25,	7-16
番号(情報)通知	. 4-6

ひ

日付・時刻	6-52
非同期通信	7-18
非同期通信モード	7-18

ふ

ファシリティ	. 6-34
フィルタ動作	. 6-39
ブラウザ	2-8
フラグメンテーション	8-3
フレッツ・ISDN	6-3
フロー制御	. 9-19
ブロードキャストアドレス	. 6-27
ブロードバンドルータ	5-1
ブロードバンドルータモード	5-1
プロトコル	5-1

ほ

ホスト名	6-28
------	------

め

メールアカウント	6-50
メールサーバ	6-50
メール着信	6-48
メモリテスト	9-36

よ

呼出音周波数		4-12
哘山日内収奴	•••••	4-12

6

ラインテスト 9-36

IJ

リース時間	6-32
リザルトコード	9-20
リザルトコード一覧	9-20
リザルトコード表記内容一覧	9-21
リソースBOD	6-18
リバースパルス	4-10
リモート側	6-65

る

ルータ設定	6-25
ルーティング設定	6-35

ろ

ローカルエリア接続	2-1,	2-3
ログリスト	6	6-54

わ

ワイヤレスLAN 3-7,	8-1
ワイヤレスLANクライアント	8-5
ワイヤレスクライアント	8-2
割当てアドレス 6	6-32

付録 10 機器仕様一覧

IPMATE1600RD 仕様

項目		内容
ISDN インタフェース	適用回線	INS ネット 64(ISDN 基本インタフェース) 高速ディジタル専用線(I インタフェース)
	U 点	1 ポート(RJ-11、6 ピンモジュラジャック)
	S/T 端子	1 ポート(RJ-45、8 ピンモジュラジャック)
WAN インタフェース	ポート数	1ポート(RJ-45、8 ピンモジュラジャック)
	規格	IEEE802.3/802.3u
	伝送速度	100Mbit/s、10Mbit/s
LAN インタフェース	ポート数	3ポート(RJ-45、8 ピンモジュラジャック)
	規格	IEEE802.3/802.3u
	伝送速度	100Mbit/s、10Mbit/s
USB インタフェース	ポート数	1ポート
	規格	USB 仕様 1.1 準拠
	伝送速度	12Mbit/s
アナログインタフェース	ポート数	2 ポート(RJ-11、6 ピンモジュラジャック)
	インタフェース	2線式アナログインタフェース
	給電電圧	DC-48V
	ダイヤル方式	PB
表示	LED	POWER、MODE、B1、B2、USB、WAN、 LAN、WIRELESS
停電時動作	停電時動作機能	TEL 1ポート
	使用乾電池	単3形アルカリ乾電池6本
外形寸法		約 48mm(W)× 200mm(D)× 230mm (H)
質量		約 0.9Kg(本体のみ、乾電池除く)
電源		AC100V ± 10V (50Hz/60Hz)
消費電力		約 15W(最大)
動作温度		$5\sim35~{}^\circ\!$
動作湿度		45~85%(結露しないこと)

* 専用オプションカード (IPMATE1600RD-STC II) 装着の場合

項目		内容
	規格	IEEE802.11b 準拠
	伝送方式	DSSS〔直接シーケンススペクトラム拡散〕
ワイヤレス LAN インタフェース	伝送速度	11/5.5/2/1Mbit/s
	使用周波数带	2.4GHz 带
	同時使用端末数	推奨10台まで(同時使用可能な端末数は使 用環境により異なります)
付録 11 保守サービスのご案内

● 保証について

保証期間(1年間)中の故障につきましては、「保証書」の記載にもとづき当社が無償で修理いたしま すので、「保証書」は大切に保管してください。

(詳しくは「保証書」の無料修理規定をご覧ください。)

● 保守サービスについて

保証期間後においても、引き続き安心してご利用いただける「定額保守サービス」と、故障修理のつ ど料金をいただく「実費保守サービス」があります。

当社では、安心して商品をご利用いただける定額保守サービスをお勧めしています。

保守サービスの種類は

定額保守サービス	 ● 毎月一定の料金をお支払いいただき、故障時には当社が無料で修理を行 なうサービスです。
実費保守サービス	 修理に要した費用をいただきます。 (修理費として、お客様宅へおうかがいするための費用および修理に要する技術的費用・部品代をいただきます。)

● 故障の場合は

故障した場合のお問い合わせは局番なしの113番へご連絡ください。

● お話し中調べは

お話し中調べは局番なしの114番へご連絡ください。

● その他

定額保守サービス料金については、NTT 通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。 NTT 通信機器お取扱相談センタ

■ NTT 東日本エリアでご利用のお客様(北海道、東北、関東、甲信越地区)

(0120-970413)
 携帯電話・PHS・050IP 電話用(通話料金がかかります)
 (03-5667-7100)

■ NTT 西日本エリアでご利用のお客様(東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区) ^{トークニィーナ} 0120-109217

携帯電話・PHS・050IP 電話用(通話料金がかかります)

東海・北陸・近畿・中国・四国(06-6341-5411)

九州地区 (092-720-4862)

受付時間/ 9:00 ~ 21:00

(年末年始 12月 29日~1月3日は休業とさせていただきます)

電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。

● 補修用部品の保有期間について

この商品の補修用性能部品(商品の性能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後、7年間 保有しています。