IPMATE FT3000R-ST対応

Windows®95/Windows®98/Windows®98 SecondEdition から、Windows®Meのヘアップグレードした場合について

2000年11月

<はじめに>

このたびは、IPMATE FT3000R をお買い求め頂き誠にありがとうございます。 本書では IPMATE FT3000R-ST をお使いの、Windows®95、Windows®98 および Windows®98SecondEdition から、ドライバを引き継いで、OSのみ Windows®Me へアップグレードしてご利用いただくための ネットワークドライバの更新方法についてご説明しています。

本書の手順を良くお読みになって、ドライバのインストールを行ってください。

・Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

ご注意ください:

IPMATE FT3000R-ST Version1.0のドライバがインストールされたパソコンを、Windows®Me に アップグレードした場合、FT3000R-ST をスロットに挿入したままでは、パソコンが起動しま せん。カードを抜いた状態でパソコンを起動し、、Windows®Me が立ち上がってから、カードを 挿入してください。

<ドライバの更新準備>

- ・ IPMATE FT3000R-ST 用 新ドライバ、新ドライバ対応設定ユーティリティ(Version2.0)をダウ ンロードし、説明書にしたがって、デスクトップ上に解凍してください。
- ・ IPMATE FT3000R-ST を抜いて、Windows®Me にアップグレードしたパソコンの電源を入れます。

・ Windows®Me が完全に起動されたら、IPMATE FT3000R-ST をスロットに挿入し、ドライバの更新を 行なってください。 <Windows®Me でのドライバ更新手順>

1.[スタート] [コントロールパネル]をクリックし、「コントロールパネル」を表示します。

2.「コントロールパネル」から、[システム]アイコンをダブルクリックし「デバイスマネージャ」タ ブをクリックします。

3.ネットワークアダプタ「IPMATE FT3000R-ST」をクリックし、[プロパティ]をクリックします。



4 . 「IPMATE FT3000R-STのプロパティ」から、[ドライバ]タブをクリックし、[ドライバの更新]をクリックします。

IPMATE FT3000R-STのプロパティ	? ×
全般 ドライバ リソース	
IPMATE FT3000R-ST	
ドライバのプロバイダ: NTT ドライバの日付: 02-12-2000 デジタル署名者: 署名なし	
このデバイス用に読み込まれているドライバ ファイルの詳細を表示するには、[ド イバ ファイルの詳細]をクリックしてください。このデバイス用のドライバ ファイルを 更新するには、[ドライバの更新]をクリックしてください。	∍
ドライバ ファイルの詳細(①) ドライバの更新(①)	
OKキャンセル	,

5.「デバイスドライバの更新ウイザード」から、[ドライバの場所を指定する(詳しい知識の ある方向け)]をクリックし、[次へ]をクリックします。

デバイス ドライバの更新ウィザード	
	 次のデバイス用の更新されたドライバを検索します: IPMATE FT3000R-ST 更新されたドライバを自動的に検索して、現在使用されているドライバと置き換えることができます。また、ほかのドライバを指定することもできます。 オプションを選択してください。 適切なドライバを自動的に検索する(推奨)(A) ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)(S)
	〈 戻る(日) 次へ > キャンセル

6.「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストールするドライバを選択 する」をクリックし、[次へ]をクリックします。

デバイス ドライバの更新ウィザード		
	更新されたドライバをドライバ データベースおよび以下で指定された場 所で検索します。	
	 ○ 現在使用しているドライバより適したドライバを検索する (推奨) ⑤ □ リムーバブル メディア (フロッピー、CD-ROM など)(M) 	
8	 ■ 検索場所の指定(L): A¥ 参照(E) 	
	○ 特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストール するドライバを選択する(<u>D</u>)	
< 戻る(B) 次へ > キャンセル		

7.「デバイスの選択」画面で[ディスク使用]をくりっくします。



8.「開く」画面で、c:¥Windows¥デスクトップ¥stdrv200¥winmeの順に選択し、ファイル名に [ft3000r.inf]が表示されることを確認して、[OK]をクリックします。

猒		<u>? ×</u>
ファイル名(<u>N</u>): ft3000r.inf ft3000r.inf	フォルダ(E): C:¥Windows¥デスクトッフ°¥¥WINME C:¥ C:¥ C:¥ C:¥ C:¥ C:¥ C:¥ C:¥	OK キャンセル ネットワーク(E)
	i 515 @. ■ c: ▼	

9.「ディスクからインストール」画面で、c:¥Windows¥デスクトップ¥stdrv200¥winme が表示されることを確認して[OK]をクリックします。

ディスクからインストール	×
	ŎK)
	=ャンセル
ル ディスクを指定したドライブに入れ て、[OK] をクリックしてください。	▶照(<u>B</u>)
製造元ファイルのコピー元 :	
C:¥Windows¥デスクトゥフ°¥stdrv200¥WI ▼	

10.ドライバのある場所を確認し、[次へ]をクリックします。

デバイス ドライバの更新ウィザード		
	デバイス用のドライバ ファイルの検索: IPMATE FT3000R-ST このデバイス用に選択したドライバをインストールする準備ができまし た。別のドライバを選択する場合は、「戻る」 をクリックしてください。続け るには、D太へ」 をクリックしてください。 ドライバのある場所: C:¥WINDOWS¥テ [®] スクトップ [®] ¥STDRV200¥WINME¥FT3	
< 戻る(B) 次ヘン キャンセル		

11.ドライバが更新されます。以下の画面が表示されたら、[完了]をクリックしてください。



12. 「システムの設定」画面が表示されたら[はい]をクリックしてパソコンを再起動してく ださい。

以上で新ドライバへの更新が終了しました。 引き続き、新ドライバインストール手順書「WindowsMeインストール手順書」をダウンロード、ご参 照の上、設定ユーティリティ(Version1.0) の削除と新設定ユーティリティ(Version2.0)のインストールを行なってください。

旧設定ユーティリティの削除方法は、新「設定ユーティリティを削除するには」とおなじです。