INS メイト FT80bt を FT80bt アダプタでの接続にて

Windows Vista®のパソコンでご使用になるお客様へ

2009年8月

<ご案内>

このたびは、INS メイト FT80bt をお買い求めいただき、誠に ありがとうございます。 本紙は、Windows Vista®のパソコンで、INS メイト FT80bt を ご利用になる場合においての設定方法を説明しています。

【著作権者】 NTT 東日本 / NTT 西日本

【対象ユーザ - 】 INS メイトFT80bt をWindows Vista®のパソコンで ご使用になるお客様

【転載条件】 転載禁止

《お知らせ》

Windows Vista®のパソコンで本商品をお使いになる方は、本商品の Windows Vista®専用ドライバをあらかじめ以下のNTT 東日本/NTT 西日 本ホームページからダウンロードしておいてください。

NTT 東日本 http://www.ntt-east.co.jp/ced/support/ NTT 西日本 http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/index.html

本商品は、Windows Vista® Home Basic およびWindows Vista® Home Premium、Windows Vista® Business、 Windows Vista® Ultimate の各日本語版の32 ビット(x86)版に対応しています。Windows Vista is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

1. Windows Vista®がプレインストールされたパソコンでご利用の場合	
1.1 お使いになる前に	3
1.2 FT80btアダプタのインストール	3
1.3 インターネット接続の設定	11
1.4 インターネットへの接続	18

2. Windows®XPからWindows Vista®へアップグレードするパソコンでご利用の場	合
2.1 お使いになる前に	20
2.2 アップグレード前にやっておくこと	20
2.2.1 インストールされているドライバの確認	20
2.2.2 ドライバのアンインストール	22
2.2.3 ユーティリティのアンインストール	25
2.3 Windows Vista®へのアップグレード	25
2.4 アップグレード後にやること	26
2.4.1 FT80btアダプタのインストール	26
2.4.2 インターネット接続の設定	26
2.4.3 インターネットへの接続	26

1. Windows Vista®がプレインストール されたパソコンでご利用の場合

1.1 お使いになる前に

Windows Vista®のパソコンで本商品をご使用になる場合には、下記の手順で設定を行ってください。

お使いのパソコンによっては、Windows Vista®で 表示される画面が、下記で説明している画面と異 なることがあります。

作業手順

FT80btアダプタのインストールをする。

インターネット接続の設定を行う。

1.2 FT80bt アダプタのインストール

〈ご注意〉

Windows Vista®をご利用の際、ユーザーアカウ ント制御の画面が表示された場合は、[続行] をクリックしてください。



上記画面は、ユーザーアカウント制御画面の一 例です。

FT80bt **アダプタの手動インストール**

本商品をFT80btアダプタを使用して接続する場合 は、「FT80bt Adapter」をCOMポートヘインストー ルします。

- Windows Vista®を起動する。
 起動中のアプリケーションがある場合は、すべて終了させてください。
- パソコンのUSB ポートとFT80btアダプタを接続する。

「新しいハードウェアが見つかりました」画面 が表示されます。 3. [このデバイスについて再確認は不要です]をク

リックする。



4. Windowsの[スタート]ボタン [コントロールパ ネル]の順にクリックする。

コントロールパネルが表示されます。

5. [システムとメンテナンス]をクリックする。

〈ご注意〉

クラシック表示になっている場合は、[コント ロールパネルホーム]をクリックし、表示形式 を切り替えてください。

- 6. [システム]をクリックする。
- 7. [デバイスマネージャ]をクリックする。

8. 「ほかのデバイス」の下に、「UGT」が表示されていることを確認する。



9. 「UGT」にマウスカーソルをあて、マウスの右 ボタンで[ドライパソフトウェアの更新]をクリ ックする。

TABLE AND

10. [コンピュータを参照してドライバソフトウェ アを検索します]をクリックする。



11. [コンピュータ上のデバイスドライバの一覧か ら選択します]をクリックする。



12. 「Bluetooth無線」を選択し、[次へ]をクリッ クする。



13. 製造元が「ALPS」, モデルが「Alps Bluetooth USB Adapter」を選択し、[次へ]をクリックする。



14. [はい]をクリックする。



15. [閉じる]をクリックする。



16. デバイスマネージャの「Bluetooth 無線」の下 に[Alps Bluetooth USB Adapter]が存在している ことを確認する。

17. FT80bt 本体に接続されている電話機のハンド セットを取り上げ、[**7]を押す。

BT トウロク

18. 暗証番号を押す。

暗証番号は「****」と表示されます。



19. [#]を押す。

登録済みのパスキーが表示されます。

ΒT	トウロク	N01
0020	C 100 A I	CC

20. [*#]を押す。

BT トウロク NO1 オールクリアシマシタ

21. ハンドセットを置く。

22. ハンドセットを取り上げ、[**7]を押す。

ΒТ	トウロク	
----	------	--

23. 暗証番号を押す。

暗証番号は「****」と表示されます。

ΒТ	トウロク	
* *	* *	

24. [#]を押す。

BT トウロク NO1 ミトウロク

25. [*]を押す。

BT トウロク NO1

26. パスキー (最大10桁)を押す。

0~9の任意の数字を入力します。

BT トウロク NO1 1234567890

27. [#]を押す。



28. Windows の[スタート]ボタン [コントロール パネル] [クラシック表示]の順にクリックする。 コントロールパネルが表示されます。

29. 「Bluetooth デバイス」をダブルクリックする。

30. [デバイス]タブの[追加]をクリックする。



31. [セットアップを完了し、デバイス発見可能に なりました]をチェックし、[次へ]をクリックする。



32. 「NTT FT80bt」を選択し、[次へ]をクリック する。



33. [自分で決めたパスキーを使用する]を選択し、
P.6 手順 26 で FT80bt 本体に設定したパスキーを
設定し、[次へ]をクリックする。



- 34. FT80bt 本体に「トウロクカンリョウ」が表示
- されるので、ハンドセットを置く。



35. [完了]をクリックする。



選択し、[プロパティ]をクリックする。	
Bluetooth デバイス	×
デバイス オブション COM ボート ハードウェア	
電話とモデム	٦
NTT 171004 パスキーが有効です	
	1
i動加(D). 利益(P) ブロバティ(P)	
OK ギャンセル 速用KA)

36. 「Bluetooth デバイス」画面の「NTT FT80bt」

37. 「サービス」タブの[ダイヤルアップ ネット ワーク(DUN)]のチェックを外し、[シリアル ポー ト(SPP)]の COM ポート番号をメモに残しておき、 [OK]をクリックする。



38. [Bluetooth デパイス]画面の[OK]をクリッ クする。

Bluetooth デバイス	x
デバイス オブション COM ボート ハードウェア	
電話とモデム	11
STIT 作的は 1以及一が有力です	
注意加(D)_ 単原秋(R) プロパティ(P)	
OK キャンセル 適用KA	

Windows の[スタート]ボタン [コントロール
 パネル] [クラシック表示]の順にクリックする。
 コントロールパネルが表示されます。

40. 「電話とモデムのオプション」をダブルクリ ックする。

41. 「モデム」タブの[追加]をクリックする。

*	1004000
モデム	補続先
P IhinkPad Modem	COMB

42. [モデムを一覧から選択するので検出しない] をチェックし、[次へ]をクリックする。



43.パソコンの CD-ROM ドライブへ本商品の付属 CD-ROM をセットする。

CD-ROM の案内ページが表示された場合は、[END] をクリックし、CD-ROM の案内ページを閉じます。

44. [ディスク使用]をクリックする。



45. [参照]をクリックする。



46.付属 CD-ROM の Adapter フォルダ内にある 『btMFT802.INF』ファイル選択し、[開く]をクリ ックする。



47. [OK]をクリックする。

7092-	ディスクからインストール	-
IJ	製造元が配有するインストールティスクを推定したとうイスに導入 して、下の正しいドライブが運動をれていることを確認していた良い	OK WEDEN
	\$kib5ກ57≠(14531°−ກ5 <u>(s)</u> CWUtersWDecktop •	45(p

48.「FT80bt Adapter SYNC」または「FT80bt Adapter MP」を選択し、[次へ]をクリックする。

- 同期 64 kbit/sのアクセスポイントへ接続 するとき「FT80bt Adapter SYNC」
- M P 128 kbit/sのアクセスポイントへ接続 するとき「FT80bt Adapter MP」

Version1.00 の付属 CD-ROM をご利用の場合は、 以降、"FT80bt Adapter"を"INS メイト FT80bt"に 読み替えて、設定してください。

BLL1モデムのインストール	
3. 指行资源副总数分级公司10-4000	#8.8581;31-69;120888508
17 TTRALAsana MP FTRALAsana Erro	
COFSINETSANBARANUSTA	F+220180-0

〈ご注意〉

同一のパソコンに「FT80bt Adapter SYNC」と 「FT80bt Adapter MP」のモデムを同時に作成 しないでください。正常に通信できなくなるこ とがあります。 ご利用になるモデムのみを作成してください。

49. 「選択したポート」のラジオボタンがチェッ クされていることを確認後、P.8 手順 37 でメモに 残しておいた COM ポート番号を選択し、[次へ]を クリックする。



50. [完了]をクリックし、インストールを完了する。



51. 選択したモデム定義ファイルが追加されてい



1.3 インターネット接続の設定

ダイヤルアップ接続アイコンの作成

プロバイダにダイヤルアップ接続するためのアイ コンを作成します。なお、設定内容はプロバイダ によって異なるため、詳細はご利用になるプロバ イダにお問い合わせください。

Ethernetインターフェースを搭載したパソコンの 場合、手順2の画面で「インターネットへの接続」 が表示されない場合があります。 その場合は、P.13の手順《「インターネットへの 接続」画面が表示されない場合》でダイヤルアッ プ接続アイコンを作成してください。

 1. Windowsの[スタート]ボタン [コントロールパ ネル]の順にクリックする。
 コントロールパネルが表示されます。

2. [インターネットへの接続]をクリックする。



「インターネットへの接続」画面が表示されま す。

くご注意〉

クラシック表示になっている場合は、[コント ロールパネルホーム]をクリックし、表示形式 を切り替えてください。 既に接続アイコンが存在する場合は、「既存の 接続を使用しますか?」画面が表示されるので、 [いいえ、新しい接続を作成します]を選択し、 [次へ]をクリックする。



接続アイコンが存在しない場合は、画面は表示 されません。

4. [ダイヤルアップ]をクリックする。



〈ご注意〉

「どのモデムを使用しますか」画面が表示され たときは「FT80bt Adapter MP」(MP128 kbit/s のアクセスポイントへ接続の場合) または「FT80bt Adapter SYNC」(同期64 kbit/s のアクセスポイントへ接続の場合)を選択しま す。 5. [ダイヤルアップの電話番号]、[ユーザー名]、 [パスワード]、[接続名]を入力し、[このパスワ ードを記憶する]にチェックし、[接続]をクリッ クする。

フレッツ・ISDNサービスをご契約いただい ている方は[ダイヤルアップの電話番号]欄に "1492"と入力してください。



接続テストが行われます。

6. 接続テスト結果を確認する。

接続テストに成功の場合、[閉じる]をクリッ クして、手順7に進みます。



接続テストに失敗の場合、「接続をセットアッ プします」を選択し、[閉じる]をクリックして、 次ページの手順《接続テストが失敗した場合》を 行ってください。



 「ネットワークの場所の設定」画面が表示され るので、ご利用の環境をクリックする。



「ネットワークの場所の設定」画面は、お使い のパソコンによっては、表示されない場合があ ります。表示されない場合は、次の手順へお進 みください。

8. [閉じる]をクリックする。

 インターネットへの接続を切断するときには、 タスクトレイの「ダイヤルアップ接続アイコン」 を右クリックし、[切断]の中から該当する接続 先をクリックする。
 回線が切断されます。

く「インターネットへの接続」画面が表示されない場合》

Ethernet インターフェースを搭載したパソコンの場合、P.11 手順2の画面で「インターネットへの接続」が 表示されない場合があります。

その場合は、次の手順でダイヤルアップ接続アイコンを 作成し、接続テストを行ってください。

- Windows の[スタート]ボタン [コントロールパネ ル] [ネットワークとインターネット] [ネットワ ークと共有センター] [接続またはネットワークの セットアップ]の順にクリックする。
- 2. [ダイヤルアップ接続をセットアップします]を選択 して、[次へ]をクリックする。
- P.12 手順5へ進んでください。

P.12 手順5の画面で[接続]ではなく[作成]が表示さ れた場合は [ダイヤルアップの電話番号]、[ユー ザー名]、 [パスワード]を入力して、[作成]をク リックし、次項の《接続テストが失敗した場合》 へ 進んでください。

(接続テストが失敗した場合)

以下の手順を行ってください。

1. Windows の[スタート]ボタン [接続先]をクリ ックする。

「ネットワークに接続」画面が表示されます。

2. 設定した接続名を選択し、[接続]をクリックする。



「ダイヤルアップ接続へ接続」画面が表示され ます。

上記画面は、例として接続名を「ダイヤルアッ プ接続」で、ダイヤルアップ接続アイコンを作 成した場合の画面です。 3. [ユーザー名] [パスワード] [ダイヤル]の 各内容が正しいことを確認し、[プロパティ]を



示されます。

4. [構成]をクリックする。

ロ 🥥 モデム - Thir	kPad Modern (COM3)	3
 すべてのデバイスで 母シロC和田戸-63 	同じ番号を呼び出す(L) また(つのみびくからオス(A)	福政(0)_
電話番号	1110002211029600	
市外局番(E):	電話番号(P).	7.008/30
国善号/地域善!	F(G):	CONBINO
		Ŧ
		THE Z have all all strength on a

「モデムの構成」画面が表示されます。

5. 「ハードウェアの機能」のすべてのチェックを 外し、[OK]をクリックする。



 6.「ダイヤルアップ接続プロパティ」画面で[O K]ボタンをクリックする。

コン モデム - Thi	nkPad Modern (COM3)	3
]すべてのデバイス)] 最初に利用であ?	で同じ番号を呼び出す(L) 5テバイスのみダイヤルする(A)	構成(0)_
電話番号		
而外局番(E):	電話番号(P):	7.000/00
国善号/地域善	등(G):	CONBINO
		Ŧ
三ダイヤル情報	を使う(S)	ダイヤル情報(R)

7. [ダイヤル]をクリックし、再度接続テストを行う。



接続テスト成功の場合、[閉じる]をクリック して、P.12 手順7に進みます。

TCP/IP の設定

ご利用になるインターネットサービスプロバイダ のサーバーの情報を設定します。プロバイダから 通知された DNS(ドメインネームシステム)サーバ ーなどの情報が必要です。

- Windows の[スタート]ボタン [コントロール パネル]の順にクリックする。
 コントロールパネルが表示されます。
- 2. 「ネットワーク状態とタスクの表示」をクリッ クする。

〈ご注意〉

クラシック表示になっている場合は、[コント ロールパネルホーム]をクリックし、表示形式 を切り替えてください。

3. 「ネットワーク接続の管理」をクリックする。



 ダイヤルアップ」で作成した接続名にマウス カーソルをあて、マウスの右ボタンで[プロパテ ィ]をクリックする。



[ダイヤルアップ接続のプロパティ]画面が表示 されます。

上記画面は、例として接続名を「ダイヤルアッ プ接続」で、ダイヤルアップ接続アイコンを作 成した場合の画面です。

5. [構成]をクリックする。



 「ハードウェアの機能」のすべてのチェックを 外し、[OK]をクリックする。



 「ネットワーク」のタブを選択し、「インター ネットプロトコル パージョン 4(TCP/IPv4)」を 選択し、[プロパティ]をクリックする。

ダイヤルアップ接続のプロパティ
金穀 オブション セキュ ティ ネットワーク 共有
この接続は次の項目を使用します(2):
図書 QoS パケットスケジューラ 口 型 Microsoft ネットワーク用クライアント
● 「シストール図」 ● アンインストール() プロパティ(B) - 1988
伝送刺繍プロトコル/インターネットプロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーン開始通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワーク プロト コルです。
ОК 4 +у-tи

[インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)のプロパティ]画面が表示されます。 8. 「IP アドレスを自動的に取得する」がチェック されていることを確認し、DNS サーバーを設定す る。

DNS サーバーから自動的に取得する場合は「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」をチ ェックしてください。

プロバイダから DNS サーバーを指定されている 場合は、「次の DNS サーバーのアドレスを使う」 をチェックし、指定の DNS サーバーの IP アドレ スを入力してください。



9. [詳細設定]をクリックする。

「TCP/IP 詳細設定」画面が表示されます。

10. [IP ヘッダーの圧縮を使う]のチェックを外し、 [WINS]タプをクリックする。



[NetBIOS over TCP/IP を無効にする]をチェックし、[OK]をクリックする。

WINS アドレス (使用順)()):	
	3
	(E)
HOSTS の参照が有効になっている場合、1 に適用されます。	ICP/IP が使用可能になっている接続す
LMHOSTS の参照を有効にする(L)	LMHOSTS @45/#-HMD.
Net8005 旅運 の 既定値(D) DHCP からの Net8005 政定を使用 る場合、または DHCP サーバーが N Net8035 over TCP/IP を有効にしま	します。静約 30 アドレスが使用されてい MBIOS 設定を提供しない場合は、 す。
NetBIOS over TCP/IP を有対にする()	Ø
VertBIOS over TCP/IP を有効にする() ● 1 HBIOS over TCP/IP を無効にする()	0

12. 「インターネットプロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)のプロパティ」画面で[OK]をクリ ックする。



13. 「ダイヤルアップ接続先プロパティ」画面で [OK]をクリックする。



1.4 インターネットへの接続

プロバイダのサーバーに正しく接続できるか、接 続操作で確認します。

 Windowsの[スタート]ボタン [接続先]をクリ ックし、作成された[ダイヤルアップ接続]アイコ ンを選択し、[接続]をクリックする。



[ダイヤルアップ接続へ接続]画面が表示されます。

2. [ダイヤル]をクリックする。



アクセスポイントにダイヤルされます。

「ユーザー名」と「パスワード」が確認され、イ ンターネットへの接続が完了すると、パソコン画 面右下のタスクトレイに「ダイヤルアップ接続ア イコン」が表示されます。

お使いのパソコンによってはタスクトレイのアイ コン表示が使用不可(×マーク)から使用可(×マ ークが消えます)に変わります。

電子メールソフトやWWWプラウザなどのアプリ ケーションを起動する。

この状態で、さまざまなインターネットアプリ ケーションを使用できます。

 インターネットへの接続を切断するときには、 タスクトレイの「ダイヤルアップ接続アイコン」 を右クリックし、「切断」の中から該当する接 続先をクリックする。
 回線が切断されます。 Windows®XP から Windows Vista®へ アップグレードするパソコンでご 利用の場合

2.1 お使いになる前に

Windows®XP からWindows Vista®へアップグレード するパソコンで本商品をご使用になる場合には、 下記の手順で設定を行ってください。

お使いのパソコンによっては、Windows®XP または Windows Vista®で表示される画面が、下記で説明 している画面と異なることがあります。

作業手順

Windows®XP でインストールされているド ライバを確認する。

現在ご使用中のドライバをアンインスト ールする。

現在ご使用中のユーティリティをアンイ ンストールする。

Windows Vista®ヘアップグレードする。

FT80btアダプタをインストールする。

インターネット接続の設定を行う。

2.2 アップグレード前にやっておくこと

2.2.1 インストールされているドライバ の確認

FT80bt アダプタをWindows®XPでご使用する際にイ ンストールされたドライバは、インストール方法 の違いによって異なっているため、それぞれのド ライバ毎にアンインストール方法も異なります。 Windows®XP でインストールされているドライバを 確認し、そのドライバにあったアンインストール を行います。

1. Windowsの[スタート]ボタン [コントロールパ ネル]の順にクリックする。

コントロールパネルが表示されます。

2. [パフォーマンスとメンテナンス] [システム] [ハードウェア]タブ [デバイスマネージャ]の順にクリックする。

デバイスマネージャが表示されます。

くご注意〉

クラシック表示になっている場合は、[カテゴ リの表示に切り替える]をクリックし、表示形 式を切り替えてください。 3. 「ポート(COM と LPT)」左側の「+」アイコン をクリックし、インストールされているドライバ の確認を行う。

デバイスマネージャを参照し、インストールさ れているドライバの確認を行います。

「Bluetooth COM Port -」が表示されてい る場合



「Bluetooth COM Port -」が表示されている場 合は、FT80bt アダプタ接続ユーティリティを使 用してUSBドライバをインストールしています。 P.22「2.2.2.1 FT80bt アダプタ接続ユーティリ ティを使用してインストールした場合」の手順 にて、ドライバのアンインストールを行ってく ださい。 「Bluetooth COM Port -」が表示されてい

ない場合



「Bluetooth COM Port -」が表示されていない 場合は、『FT80btADP.inf』を使用して USB ドラ イバをインストールしています。 P.23 「2.2.2.2 『FT80btADP.inf』を使用して USB ドライバをインストールした場合」の手順に て、ドライバのアンインストールを行ってくだ さい。

2.2.2 ドライバのアンインストール

Windows®XP で本商品をお使いの場合には、 Windows Vista® へアップグレードする前に既存の ドライバをアンインストールする必要があります。

2.2.2.1 FT80bt アダプタ接続ユーティリ ティを使用してインストールした場合

Windows®XPで、FT80btアダプタ接続ユーティリテ ィ (FT80bt Adapter Setup.exe)を使用してUSBド ライバをインストールした場合、本手順に従いUSB ドライバを削除する必要があります。

<u>ドライバのアンインストール</u>

あらかじめ『uninst.bat』ファイルをダウンロードし、参照可能な場所に保存する。

2. パソコンから FT80bt アダプタを外しておく。

- 3. Windowsの[スタート]ボタン [コントロールパ ネル]の順にクリックする。
 コントロールパネルが表示されます。
- 4. [プログラムの追加と削除]をクリックする。

くご注意〉

クラシック表示になっている場合は、[カテゴ リの表示に切り替える]をクリックし、表示形 式を切り替えてください。 5. 「FT80bt **アダプタ接続ユーティリティ」を選択し、**[変 更と削除]をクリックする。



6. [OK]をクリックする。



アンインストール実行中に「共有ファイルの検出」の画面が表示された場合は、[はい]を選択し、
 「ロックされたファイルの検出」の画面が表示された場合は、[再起動]を選択する。

8. [はい、今すぐコンピュータを再起動します。] を選択し、[完了]をクリックする。



9. 再起動後に、あらかじめダウンロードしておいた『uninst.bat』ファイルをダブルクリックする。



10. Enterキーを押下する。

アンインストールが終了します。

2.2.2.2 『FT80btADP.inf』を使用して USB ドライバをインストールした場合

Windows®XP Service Pack2用のFT80btアダプタ設 定情報ファイル(FT80btADP.inf)を使用してUSB ドライバをインストールした場合、本手順に従い USBドライバを削除する必要があります。

<u>ドライバのアンインストール</u>

あらかじめ『uninst.bat』ファイルをダウンロードし、参照可能な場所に保存する。

2. パソコンに FT80bt アダプタを接続しておく。

3. Windowsの[スタート]ボタン [コントロールパネル]の順にクリックする。
 コントロールパネルが表示されます。

4. [パフォーマンスとメンテナンス] [システム] [ハードウェア]タブ [デバイスマネージャ]の順にクリックする。
デバイスマネージャが表示されます。

〈ご注意〉

クラシック表示になっている場合は、[カテゴ リの表示に切り替える]をクリックし、表示形 式を切り替えてください。 5. 「Bluetooth Radios」左側の「+」アイコンを クリックし、「FT80bt Adapter USB」にマウスカ ーソルをあて、マウスの右ボタンで[削除]をクリ ックする。

Instruct Ratio Ratio Image: State	an a		
	THUE MOUNT AND	> A876	
Control Redue Control	- = # # # #	3 1 2 4	
Particular Raise Particula	A LUN		
Control Answer berger District Control Control Control District Control Control Control District Control Control Control District Control Control Control District Control Control District Contrel Contrel Conte	Divetoph Ratios		
* DUCC-NUM F31 (1977) * DUCC-NUM F31 (1977) * DUC ATAVATURE (1977) * DUCATION (1971) * DUCATION (1971)	O LINAS Adams	IN COMPANY NO.	
	Manual Day		
••••••••••••••••••••••••••••••••••••	* - DVD/CD-ROM F54	A. 17110	
	T THE ATAVATARS T		
	a log dan dater to per	-0	
 ■ 90,9,8 (P4, had)+-0.2378-5 ■ 90,9,8 (P4, had)+-0.2378-5 ■ 91,00,9 (P4, 7) 	+ W T.C.+*	70/19+989	
+ 9 3255 5742 + 9 743 9747 + 9 743247275 + 9 743247275 + 9 145-757 + 9 15-75 + 9	8 8. 95/F. EF4. B45	14-1-21-0-2	
	* 3 5235 93512		
+ g + (3) + (2) +	+ - 94351547		
	* * 763714 7979		
105/5 105/5	- On hand of the late	1 8041	
* (1) Toole - 5-20 20-16-5 + (2) Toole - 7-20 21-97 + (2) * - 5-20 21-97 + (2) * - 5-	* . 300-9	in Press	
+ 2 70%-5438 F947 + 2 4-4 CONE UTD - 0 1972 ECOMPARTURE (24 08 5/143) + 9 125	* 13 70HC- FIRD I/	0-5	
+ 2 #-> CONE (FD + 0 1932;Eodbodef.04/05/F/43 + 9 123	+ 耳 70パーディスクドラ	17	
* D 93226080409-05963 * 9 129	* 3 8-+ KOME UPD	Romana	
* ¥ £13	* 0 933220080044	2942/2/2/2/11/3	
	* 9 629		

6. [OK]をクリックする。

7. パソコンから FT80bt アダプタを取り外す。

あらかじめダウンロードしておいた
 "uninst.bat』ファイルをダブルクリックする。
 表示される画面が以下に示す2パターンのうち、
 どちらかが表示されます。

9. Enter**キーを押下する。**

アンインストールが終了します。

2.2.3 ユーティリティのアンインストール

Windows®XP で、[INS メイト FT80bt ユーティリティ]をお使いの場合は、アンインストールします。

アンインストール

 1. Windowsの[スタート]ボタン [すべてのプログ ラム] [INSメイトFT80bt ユーティリティ] [INSメイト FT80bt ユーティリティ アンインストート]をクリックする。

2. [はい]をクリックする。

Windows	インストーラ	
	この製品をアンインストールしますか?	
	Iting Unizon	

ユーティリティのアンインストールが行われま す。下記にアンインストール実行時のイメージを 示します。

INS\$4\FT80bt 2-74974		
1 1	Windows に INSがIFFT00bt ユーテバティ を設定しています。しばらくお待ちください。	
99月時間:1秒		

2.3 Windows Vista®へのアップグレード

Windows®XP から Windows Vista®へのアップグレー ドを行います。

アップグレード作業は、Windows Vista®に付属の 取扱説明書にしたがってください。

2.4.アップグレード後にやること

〈ご注意〉

Windows Vista®をご利用の際、ユーザーアカウン ト制御の画面が表示された場合は、[続行]をクリ ックしてください。

2.4.1 FT80bt アダプタのインストール

P.3 「1.2 FT80bt アダプタのインストール」を参 照してください。

2.4.2 インターネット接続の設定

P.11 「1.3 インターネット接続の設定」を参照してください。

2.4.3 インターネットへの接続

P.18 「1.4 インターネットへの接続」を参照して ください。