INS メイト V70G-MAX を Windows Vista™がプレインストール されたパソコンでご使用になるお客様へ

2007年1月

くご案内>

このたびは、INS メイト V70G-MAX をお買い求めいただき、誠に ありがとうございます。 本紙は、INS メイト V70G-MAX を Windows Vista™がプレインス トールされたパソコンでご利用になる場合においての設定方法を 説明しています。

 【著作権者】 NTT 東日本/NTT 西日本
 【対象ユーザー】 INS メイト V70G-MAX を Windows Vista™が プレインストールされたパソコンでご使用になるお客様
 【転載条件】 転載禁止

もくじ

.....

- 1. お使いになる前に
- 2. USB ポート接続の場合
- 2.1 USB ドライバの手動インストール
- 3. シリアルポート接続の場合
- 4. インターネットへの接続
 - 4.1 ダイヤルアップ接続アイコンの作成
 - 4.2 TCP/IP の設定
 - 4.3 インターネットへの接続
- 5. バージョンアップ

本商品は、Windows Vista™ Home Basic および Windows Vista™ Home Premium の各日本語版の 32 ビット(x86)版に 対応しています。

Windows Vista is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

1. お使いになる前に

Windows Vista™ がプレインストールされたパソコンで INS メイト V70G-MAX をご使用になる場合には、シリアルモデム や USB ドライバを手動でインストールすることが必要です。

お使いのパソコンによっては、Windows Vista™で表示される 画面が、下記で説明している画面と異なることがあります。

《ご注意》

WindowsVista™をご利用の際、ユーザーアカウント制 御の画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてく ださい。

《WindowsVista[™] での制限事項》

・USB ポートの「互換モード」はご利用になれません。

- ・INS メイト V70G-MAX 着信履歴 for USB ユーティ リティはご利用になれません。
- ・INS メイト V70G-MAX MUX ステータス for USB ユーティリティはご利用になれません。
- ・現在の「INS メイト V70G-MAX イージーアシスタント」
 では、「アシスタントメニュー」に表示される [インターネット接続の設定]、[USBドライバインストール/更新]、
 [ヘルプ]については使用できません。

◆作業手順◆

①USB 接続の場合はドライバのインストール、シリアル ポート接続の場合は COM ポートへのインストールを する。

② インターネット接続の設定を行う。

③ユーティリティをインストールする。

2. USB ポート接続の場合

2.1 USB ドライバの手動インストール

◆設定スイッチの確認(CDC モード)◆

本商品の設定スイッチ6がONになっていることを確認してく ださい。OFFになっている場合には、ONに切り替えてから電 源をOFF→ONしてください。

◆COM ポートへのインストール◆

本商品を USB ポートに接続する場合は、「INSMATEV70 G-MAX USB Standard」を COM ポートヘインストールします。

1.Windows Vista™を起動する。

起動中のアプリケーションがある場合は、すべて終了させて ください。

2.パソコンの USB ポートと本商品の USB ポートを USB ケー ブルで接続する。

接続を確認したら、本商品の電源を ON にしてください。 画面右下にメッセージが表示され自動的にドライバがインス トールされます。

◆COM ポートへのインストールの確認◆

「INSMATEV70G-MAX USB Standard」が COM ポートヘイ ンストールされたことを確認します。

1.Windows のロゴボタン→ [コントロールパネル] の順にクリックする。 コントロールパネルが表示されます。

- 2. [システムとメンテナンス] をクリックする。
- 3. [システム]をクリックする。
- 4. [デバイスマネージャ]をクリックする。
- 5.「モデム」をクリックし、[INSMATEV70G-MAX USB Standard] が表示されていることを確認する。



続けてプロバイダにダイヤルアップ接続するために、アイコン を作成する場合は、4章へ進んでください。

3. シリアルポート接続の場合

◆設定スイッチの確認(CDC モード)◆

本商品の設定スイッチ6がONになっていることを確認してく ださい。OFFになっている場合には、ONに切り替えてから電 源をOFF→ONしてください。

◆COM ポートへのインストール◆

本商品をシリアルポートに接続する場合は、「INSMATEV70 G-MAX SerialPnP」を COM ポートヘインストールします。

- 1. 本商品の電源が ON になっていることを確認する。
- 2. パソコンのシリアル (COM) ポートと本商品のシリアル ポートを接続する。

3. Windows Vista™を起動する。

画面右下にメッセージが表示され自動的にドライバが インストールされます。

◆COM ポートへのインストールの確認◆

「INSMATEV70G-MAX SerialPnP」が COM ポートヘインス トールされたことを確認します。

- Windows のロゴボタン→[コントロールパネル]の順に クリックする。
 コントロールパネルが表示されます。
- 2. [システムとメンテナンス]をクリックする。
- 3. [システム] をクリックする。
- 4. [デバイスマネージャ]をクリックする。
- 5.「モデム」をクリックし、[INSMATEV70G-MAX SerialPnP] が表示されていることを確認する。



続けてプロバイダにダイヤルアップ接続するために、アイコン を作成する場合は、4章へ進んでください。

4. [ダイヤルアップの電話番号]、[ユーザー名]、[パスワード] 4. インターネットへの接続 を入力し、[このパスワードを記憶する]にチェックして、[接 続]をクリックする。 4.1 ダイヤルアップ接続アイコンの作成 プロバイダにダイヤルアップ接続するためのアイコンを作成し インターネット サービス プロバイダ (ISP) の情報を入力します ダイヤルアップの電話番号(D): [使用する ISP の電話番号] ます。なお、設定内容はプロバイダによって異なるため、詳細 ダイヤル情報 はご利用になるプロバイダにお問い合わせください。 ユーザー<mark>名(U)</mark>: [ISP から付与されたユーザー名] ISP から付与されたパスワード パスワード(P): ETHERNET インターフェースを搭載したパソコンの場合、手順2の パスワードの文字を表示する(S) 画面で「インターネットへの接続」が表示されない場合があります。 図このパスワードを記憶する(R) その場合は、P.6 の手順でダイヤルアップ接続アイコンを作成してく ダイヤルアップ接続 接続名(N): ださい。 ⑦ 他の人がこの接続を使うことを許可する(A) このオブションによって、このコンピュータにアクセスがあるすべての人がこの接続を使え るようになります。 1. Windows のロゴボタン→ [コントロールパネル] の順に ISP がありません クリックする。 (接続(C) キャンセル コントロールパネルが表示されます。 2. 「インターネットへの接続」をクリックする。 接続テストが行われます。 5. 接続テストの結果を確認する。 - - -○○ - 📓 🔹 ヨントロールパネル 🔹 - 4-接続テスト成功の場合、[閉じる]をクリックして、 ユーザー アカウントと家族のための 安全設定 システムとメンテナンス Windows の開始 バックアップの作成 手順6に進みます。 × ±xtZ ● 任意のユーザーへの保護者による 制限のセットアップ ● ユーザー アカウントの追加または 削除 セキュリティ 更新プログラムの確認 セキュリティ状態の確認 Windows ファイアウ るプログラムの許可 -nuci 🍇 🚱 💱 ネットワークに接続 デスクトップのカスタマイズ デスクトップの背景の変更 配色の変更 画面の解像度の調整 ダイヤルアップ接続 に正常に接続しました トワークとインターネ 時計、言語、および地域 キーボードまたは入力方法の変更 表示言語の変更 の下への出 ファイルの共有の設定 ハードウェアとサウンド CD または他のメディアの自動再生 コンピュータの簡単操作 設定の提案の表示 視覚ディスプレイの最適化 -0 その他のオプション フロッフム プログラムのアンインストール スタートアップ プログラムの変更 **\$**= モバイル コンピュータ バッテリ設定の変更 「インターネットへの接続」画面が表示されます。 3.「ダイヤルアップ」をクリックする。 閉じる(C) 🕞 🤬 インターネットへの接続 接続テスト失敗の場合、「接続をセットアップします」 どのような方法で接続しますか? を選択し、[閉じる]をクリックして、次ページの手順 を行ってください。 ダイヤルアップ(D) ダイヤルアップ モデムまたけ、SDN を使用して接続します。 インターネット接続テストに失敗しました 選択についての説明を表示します 再実行します(T) キャンセル 問題を診断します(D) ◆ 接続をセットアップします(S) 「どのモデムを使用しますか」画面が表示されたときは INSMATEV70G-MAX USB Standard (USB 接続の場合) キャンセル または INSMATEV70G-MAX SerialPnP (シリアルポート 接続の場合)を選択します。 5

 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されるので、 ご利用の環境をクリックする。



7. [閉じる] をクリックする。



- **《接続テストが失敗した場合》** 以下の手順を行ってください。
- ① Windows のロゴボタン→ [接続先] をクリックする。 「ネットワークに接続」画面が表示されます。
- ② 設定した接続名を選択し、[接続]をクリックする。

🕞 😨 ネットワークに接続	
→ 接続するネットワークを選択します	
表示 すべて 🗸	47
タイヤルアップ接続 タイヤルアップ接続	4
追加のメットフークを残正できない理由を認定します 通想またはネットフークをセットアップします ネットワークと共有センターを開きます	

「ダイヤルアップ接続へ接続」画面が表示されます。

③ [プロパティ] をクリックする。



[「]ダイヤルアップ接続 プロパティ」画面が表示されます。



「モデムの構成」画面が表示されます。

⑤ [モデムプロトコル] をご利用になる環境に合わせ、
 「PPP (128K)」または「PPP (64K)」に変更し、
 [OK] をクリックする。



⑥[ダイヤル]をクリックし、再度接続テストを行う。

	Y
1ーザー名(U):	XXXXXXXX
₹スワード(P):	[ノ1]スワードを変更するには、ここをクリックします]
☑ 次のユーザー/ を(呆存する(S) ◎ このユーサ ぞ ● このユンピ:	が接続するとき使用するために、このユーザー名とパスワード * * 一のみ(N) ュータを使うすべてのユーザー(A)
⑦ 次のユーザー/ を保存する(S) ◎ このユーサ ⑦ ○ このユンピ: ダイヤル(D):	が接続するとき使用するために、このユーザー名とパスワード : : : - のみ(N) ュータを使うすべてのユーザー(A) X000000000
 ⑦ 次のユーザーナ を保存する(S) ◎ このユーサ ⑦ このユンピ: ダイヤル(D): 	が接続するとき使用するために、このユーザー名とパスワード * * * - のみ(N) 1 ータを使うすべてのユーザー(A) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

P.6 の手順6に進みます。

4.2 TCP/IPの設定

ご利用になるインターネットサービスプロバイダのサーバーの 情報を設定します。プロバイダから通知された DNS(ドメイン ネームシステム)サーバーなどの情報が必要です。

- Windows のロゴボタン→ [コントロールパネル] の順に クリックする。
 コントロールパネルが表示されます。
- 2. [ネットワーク状態とタスクの表示] をクリックする。
- 3. [ネットワーク接続の管理]をクリックする。



ダイヤルアップ」で作成した接続名を右クリックし、
 プロパティ〕をクリックする。



「ダイヤルアップ接続のプロパティ」画面が表示されます。



11.	「NetI	BIOS	over 7	CP/IP	を無効に	こする」	をチェ	ックし、
	[OK]	をク	リック	する。				



- 12. [OK] をクリックする。
- 13.「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4) プロパティ」画面で[OK]をクリックする。
- 14.「ダイヤルアップ接続先プロパティ」画面で[OK]を クリックする。

4.3 インターネットへの接続

プロバイダのサーバーに正しく接続できるか、接続操作で確認 します。

 Windows のロゴボタン→ [接続先] をクリックし、作成 された [ダイヤルアップ接続] アイコンをダブルクリック する。

⊙ 撃 ネットワークに接続	
接続するネットワークを選択します	
表示 すべて ・	47 (1)
温加のネットワークを検出できない理由を診断します 提携またはネットワークをセットアップします ネットワークと共有センターを聞きます	
	接続(0) キャンセル

「ダイヤルアップ接続へ接続」画面が表示されます。 2. [ダイヤル]をクリックする。

	ダイヤルアップ接	続 へ接続		
	ユーザー名(U):	XXXXXXXX		
	/パスワード(P):	[パスワードを変更するには、ここをクリックしき	<i>≢</i> ∮]	
	 ▽ 次のユーザー/ を保存する(S) ● このユーサ ● このユンビ 	が接続するとき使用するために、このユーザー名 t ゲーのみ(N) ュータを使うすべてのユーザー(A)	シパスワード	
	ダイヤル(D:	XXXXXXXXXX		
	ダイヤル(D)	キャンセル フロパティ(0)	ヘルプ(H)	
	ダイヤル(D) アクセスポイン	キャンセル プロパティ(0) ノトにダイヤルされます。	ヘルプ(H)	
	ダイヤル(D) アクセスポイン 接続されると	キャンセル プロパティ(の) アトにダイヤルされます。 「ユーザー名」と「パスワー	<u>ヘルプ(H)</u> ·ド」が確認さ	۶ħ、
	ダイヤル(D) アクセスポイン 接続されると インターネッ	キャンセル プロパティ(0) フトにダイヤルされます。 「ユーザー名」と「パスワートへの接続が完了すると、パ	ヘルブ(H) ・ド」が確認さ 、ソコン画面右	れ、 「下の」
	ダイヤル(D) アクセスポイン 接続されると インターネッ タスクトレイ(キャンセル プロパティ(の) マトにダイヤルされます。 「ユーザー名」と「パスワートへの接続が完了すると、パ こ「ダイヤルアップ接続アイ	 ヘルブ(H) ・ド」が確認さ ・ソコン画面を コン」が表示 	れ、
	ダイヤル(D) アクセスポイン 接続されると インターネッ タスクトレイ(ます。	キャンセル フロパティ(0) ントにダイヤルされます。 「ユーザー名」と「パスワー トへの接続が完了すると、パ こ「ダイヤルアップ接続アイ	 ヘルブ(H) ド」が確認さ ソコン画面を コン」が表示 	れ、
3.	アクセスポイン 接続されると インターネッ タスクトレイ1 ます。 電子メールソン	キャンセル フロパティ(0) ントにダイヤルされます。 「ユーザー名」と「パスワー トへの接続が完了すると、パ こ「ダイヤルアップ接続アイ ントや WWW ブラウザなどの	 ヘルプ(H) ド」が確認さ ソコン画面を コン」が表示 アプリケー: 	れ、 「下の 示され ンョ
3.	ダイヤル(D) アクセスポイン 接続されると インターネッ タスクトレイ(ます。 電子メールソン ンを起動する。	キャンセル フロパティ(0) ントにダイヤルされます。 「ユーザー名」と「パスワー トへの接続が完了すると、パ こ「ダイヤルアップ接続アイ ハトや WWW ブラウザなどの	ヘルプ(H) ド」が確認さ (ソコン画面を コン」が表示 アプリケー:	きれ、 5下の えされ ン3
3.	アクセスポイ: 接続されると インターネッ タスクトレイ ます。 電子メールソン ンを起動する。 この状態で、る	キャンセル プロパティ(0) ントにダイヤルされます。 「ユーザー名」と「パスワー トへの接続が完了すると、パ こ「ダイヤルアップ接続アイ フトや WWW ブラウザなどの きまざまなインターネットア	ヘルプ(H) ド」が確認さ ソコン画面在 コン」が表示)アプリケーミ プリケーショ	れ、 で た さ
3.	アクセスポイン 接続されると インターネッ タスクトレイ(ます。 電子メールソン この状態で、さ 使用できます。	キャンセル フロパティ(0) ントにダイヤルされます。 「ユーザー名」と「パスワー トへの接続が完了すると、パ こ「ダイヤルアップ接続アイ フトや WWW ブラウザなどの きまざまなインターネットア	ヘルプ(H) ド」が確認さ (ソコン画面右 コン」が表示 のアプリケー・	れ、 「下され ンヨ レンを
3.	ダイヤル(D) アクセスポイン 接続されると インターネッ タスクトレイ(ます。 電子メールソン この状態で、る 使用できます。 インターネッ	キャンセル プロパティ(の) ントにダイヤルされます。 「ユーザー名」と「パスワートへの接続が完了すると、パ こ「ダイヤルアップ接続アイ フトや WWW ブラウザなどの きまざまなインターネットア への接続を切断するときに	ヘルプ(H) ド」が確認さ シソコン画面在 コン」が表示)アプリケーミ プリケーショ は、タスクト	れ下さ コンレン レン
3. 4.	ダイヤル(D) アクセスポイン 接続されると インターネッ タスクトレイ(ま子メールソン この状態で、 で の「ダイヤルン の「ダイヤルン	キャンセル フロパティ(0) ントにダイヤルされます。 「ユーザー名」と「パスワー トへの接続が完了すると、パ こ「ダイヤルアップ接続アイ クトや WWW ブラウザなどの きまざまなインターネットア への接続を切断するときに アップ接続アイコン」を右ク	 ヘルブ(H) ド」が確認さ ソコン画面右 コン」が表示 アプリケー プリケーショ は、タスクト リックし、[れ下さ ヨ ン レ切
3 . 4 .	アクセスポイン 接続なターネット タスクトレイ(ますシーネット ますシールソン この用できます。 インタートリン の「ダイヤル 断」の中から	キャンセル プロパティ(0) ントにダイヤルされます。 「ユーザー名」と「パスワー トへの接続が完了すると、パ こ「ダイヤルアップ接続アイ ントや WWW ブラウザなどの きまざまなインターネットア への接続を切断するときに アップ接続アイコン」を右ク 该当する接続先をクリックす	ヘルプ(H) ド」が確認さ フコン画面右 コン」が表示 のアプリケーショ は、タスクト リックし、[つる。	れ下さ ヨ ン レ切、のれ を イ
3. 4.	アクセスポイン アクセスポイン オンスクトレイ(オンスクトレイ(オンスクトレイ(オンスクトレイ(オンクトレイ) オンチン マクレン マクセスポイン オン マクセスポイン マクセスポートレイ(マクロン マクレマン マクマン マクレマン マク マクマン マク マクマン マク マクマン マク マクマン マク マクマン マク マク マク マク マク マク マク マク マク マク マク マク マク	キャンセル フロパティ(0) ントにダイヤルされます。 「ユーザー名」と「パスワー トへの接続が完了すると、パ こ「ダイヤルアップ接続アイ クトや WWW ブラウザなどの きまざまなインターネットア への接続を切断するときに アップ接続アイコン」を右ク 咳当する接続先をクリックす います。	 ヘルプ(H) ド」が確認さ ジョン画面右 コン」が表示 アプリケーショ プリケーショ は、タスクト リックし、[***] る。 	れ下さ ヨ ン レ切、のれ を イ

5. バージョンアップ

インターネットに接続できるようになったら、NTT 東日本/ NTT 西日本ホームページから、本商品の最新情報を確認し、 NTT 東日本/NTT 西日本ホームページの説明にしたがってく ださい。

NTT 東日本

http://www.ntt-east.co.jp/ced/support/

NTT 西日本

http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/index.html