INS メイト V-7/V-7DSU

Windows2000 用 USB ドライバの使い方

2000年6月

【ソフト名】	INS メイト V-7/V-7DSU 用 ファームウェア Ver1.40 以降
	INS メイト V-7/V-7DSU 用 Windows2000 USB ドライバ
	INS メイト V-7/V-7DSU 用 USB ドライバ アンインストーラ
【著作権者】	NTT
【対応機種】	INS メイト V-7、 INS メイト V-7DSU
【対象ユーザ】	上記の対応機種を Windows2000 でご使用のお客様
【作成方法】	Windows 用 自己解凍形式
【転載条件】	転載禁止

もくじ

.....

- 1. USBドライバの手動インストール
- 2. USBドライバのアンインストール
- 3. インターネットの手動設定
- 《お願い》

本 USB ドライバをお使いになる前に、あらかじめファームウェアを Ver.1.40 以降に バージョンアップしてください。 ファームウェアが Ver.1.40 以降にバージョンアップされていない場合には、本 USB ドライバをインストールしても使用できません。

「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」 5. 1. USB ドライバの手動インストール を選択し、[次へ]ボタンをクリックする。 新しいハードウェアの検出ウィザード **ハードウェア デバイス ドライバのインストール** デバイス ドライバは、ハードウェア デバイスがオペレーティング システムで正い動作するように設定する ソフトウェア ブログラムです。 本装置を Windows2000 の USB ポートに接続する場 次のデバイスをインストールします USB Device 合は、モデムへのUSBドライバのインストールが必 Q. 要です。USBドライバは、当社のホームページから デバイスのドライバはハードウェア デバイスを実行するソフトウェア フログラムです。新しいデバイスにはドラ イバが必要です。ドライバ ファイルの場所を指定してインストールを完了するには し次へ」を欠いうしてくだ ダウンロードしてください。 検索方法を選択してください。 ○ デバイスに最適なドライバを検索する (推奨)(S) ダウンロードしたファイルは、圧縮されていますが、 ○ このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する(D) 指示があるまで解凍しないで下さい。 《お願い》 < 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ・お使いのパソコンによっては、画面が本書で説明してい る画面と異なる場合があります。 「場所を指定」を選択し、[次へ]ボタンをクリッ 6. クする。 モデムヘインストールする 新しいハードウェアの検出ウィザード Windows2000 のモデムに [INSMATEV-7 for USB]を ドライバ ファイルの特定 ドライバ ファイルをどこで検索しますか? インストールします。 次のハードウェア デバイスのドライバ ファイルの検索 パソコンと本装置は、指示があるまで USB ケーブルで USB Device 2 接続しないでください。RS-232C ケーブルは、接続さ このコンピュータ上のドライバデータベースおよび指定の検索場所から適切なドライバを検索します。 れたままでもかまいません。 検索を開始するには、しなへ」をクリックしてください。 フロッピー ディスクまたは CD-ROM ドライブで検索して いる場合は、 フロッピー ディスクまたは CD を挿入してから しなへ] をクリックしてください。 検索場所のオプション: 「フロッピー ディスク ドライブ(D) 「 CD-ROM ドライブ(C) 1. Windows2000 を起動する。 ▼ 場所を指定(S) 2. 当社のホームページからダウンロードした USB ド Microsoft Windows Update(M) ライバファイルを解凍する。 < 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル 「Win2000」のフォルダが作成されます。 3. USB ケーブルでパソコンと本装置を接続する。 7.「Win2000」フォルダの場所を指定し、[参照]ボタ 本装置に電源が入っていない場合には入れてください。 ンをクリックする。 新しいハードウェアの検出ウィザードが起動します。 新しいハードウェアの検出ウィザード × 《お願い》 製造元が配布するインストール ディスクを指定したドライブに挿入 して、[OK] をクリックしてください。 OK コネクタには向きがあります。パソコン側の端子の形にコ キャンセル ネクタが合うようにして奥までしっかりと差し込みます。 製造元のファイルのコピー元(C): E:¥Documents and Settings¥insmate¥デスクトップ¥WIN2 🗨 (後版(因)... 4. [次へ]ボタンをクリックする。 新しいハードウェアの栓出り 新しいハードウェアの検索ウィザードの開始 このウィザードでは、ハードウェア デバイス用のデバイス ドライバのイン ストールを行います。

続行するには、「次へ」をクリックしてください。

< 戻る(B) (次へ(W)> キャンセル



9. [はい]ボタンをクリックする。



10. インストールが完了したら[完了]ボタンをクリッ クする。



11. インストールを確認する。

[スタート] [設定] [コントロールパネル]の [システム]アイコンをダブルクリックし、[ハード ウェア]タブの[デバイスマネージャ]ボタンをクリ ックする。[モデム]に[INSMATEV-7 for USB]が 表示されているを確認します。

🖳 नी भिन्न ने निर्माण 💶 🖂 🗾 💴
」操作(A) 表示(V) ↓ ← → ㎜ 配 😫 🧏
日 日 フロッピー ディスク ドライブ 日 日 フロッピー ディスク ドライブ 日 日 ア ポート (COM と LPT) 日 日 マウスとそのほかのポインティング デバイス 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

2. USBドライバのアンインストール

USB ドライバを正常にインストールできなかった場合 や、パソコンを USB ドライバインストール前の状態に 戻したい場合、USB ドライバのアンインストールを行 います。アンインストールファイルは、当社のホームペ ージからダウンロードし、解凍してください。

- 1. 起動中のアプリケーションをすべて終了させる。
- 2. [スタート] [ファイル名を指定して実行]を選 択する。
- 名前欄にアンインストールファイル名を指定し、 [OK]ボタンをクリックする。
- 4. 「INS メイト V-7 USB ドライバを削除します。よ ろしいですか?」と画面に表示されるので、[OK] ボタンをクリックする。

アンインストーラが起動し、アンインストール作業を行 います。

3

3. インターネットの手動設定

インターネットの手動設定は、以下の手順で行ってくだ さい。

ダイヤルアップ接続を作成する

プロバイダにダイヤルアップ接続するための情報を作成 します。なお、設定内容はプロバイダによって異なるた め、詳細はご利用になるプロバイダにお問い合わせくだ さい。

- 1. [スタート] [設定] [ネットワークとダイヤル アップ接続]を選択する。
- 2. [新しい接続の作成]アイコンをダブルクリックする。 ☆ ネットワークとダイヤルアップ接致 ______ 〕 ファイルビ 編集E 表示① お気に入り偽 ツールビ 詳細設定① ヘルプ(凹) _____ 」 中戻る - → - ©」 ② 健素 哈フォルダ ジョ度 「哈 哈 × ロ | 図 - _____



3.「ネットワークの接続ウィザード」が開始されたら、 [次へ]ボタンをクリックする。



4.ネットワーク接続の種類から [インターネットにダイ ヤルアップ接続する]を選択し、[次へ]ボタンをク リックする。



インターネット接続ウィザードが開始されたら、[インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク(LAN)を使って接続します]
 を選択し、[次へ]ボタンをクリックする。



インターネットへの接続方法から[電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します]を選択し、
 [次へ]ボタンをクリックする。

インターネット接続ウィザード	×
インターネット接続の設定	×
インターネット サービス プロバイダのアカウントを持っている場合は、電話回線とモデムを使ってそのアカウンドに接 続できます。お使いのコンピュータが、ローカル エリア ネットワーク (LAN)に接続されている場合は、LAN 経由で インターネットにアクセスできます。	
インターネットへの接続方法を選んでください。 ・ 電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します(<u>P)</u>	
○ ローカル エリア ネットワーク (LAN) を使ってインターネットに接続します(L)	
_ 〈戻る(B) / 太へ(B) 〉 _ キャ	ven

4





14. [プロパティ]ボタンをクリックする。

ABCへ接続書店	<u>?</u> ×
ユーザー名(山):	abcdef
パスワード(<u>P</u>):	******
	☞ パスワードを保存する(≦)
ダイヤル(<u>D</u>)	<u>キャンセル</u> ブロパティ(Q) ヘルプ(H)

15. [全般]タブで、[構成]ボタンをクリックする。

接続の方法に[モデム - INSMATEV-7 for USB (COMx)]が表示されていることを確認してください。 複数のモデム情報がインストールされているときは、 接続するポートに合った方をチェックします。



16. モデムプロトコルとハードウェアの機能を選択する。

1)下表を参考にして、モデムプロトコルを選択する。
 インターネットに通常の方法で接続する場合は、
 [PPP(64K)]を選択してください。

アクセスポイント・接続方法	モデ、ムフ゜ロトコル
同期 64K 接続の場合	PPP(64K)
同期 128K 接続の場合	PPP(128K)
非同期 57.6K 接続の場合	V.110(57.6K)
PIAFS 通信(発信)の場合	PIAFS 発信
着信接続(ダイヤルアップサーバー)の場合	AUTO(1ch)
	「モデムにと

- 2) [モテムによるエラー制御を行つ] [モテムによ るデータ圧縮を行う] のチェックを外す。
- 3) [OK] ボタンをクリックする。

モデムの構成 INSMATEV-7 for	USB (COMS	3)	<u>? ×</u>
最高速度 (bps)(<u>M</u>): モデム プロトコル(<u>P</u>)	230400 PPP	D (64K)	•
ハードウェアの機能 アリハードウェア フロー制御を行 「モデムによるエラー制御を行 「モデムによるデータ圧縮を行	Ŧ <u>ゔ(N)</u> テゔ(<u>A</u>) テゔ(<u>O</u>)		
- 初期化 「 ターミナル ウィンドウを表示: 「 スクリプトを実 行する(®:	:42(Z)	編集(<u>E</u>) 】	上 参照(<u>B</u>)
☞ モデム スピーカーを使う(型)		OK]

- 17. [ネットワーク]タプをクリックし、[設定]ボタン をクリックする。
 - 呼び出すダイヤルアップサーバーの種類が、
- [PPP:Windows 95/98/NT4/2000 Internet] となって いることを確認してください。

ABC	? ×
全般 オブション セキュリティ ネットワーク	
呼び出すダイヤルアップ サーバーの種類(E):	
PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet	J
チェック ボックスがオンになっているコンポーネンドはこの接続で使われます(②): ☑ Y インターネット プロトコル(TCP/IP) □ ❷ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有 □ 嗯 Microsoft ネットワーク用クライアント	
インストール① 削除(U) フロパティ(R) 説明 伝送制御プロトコル/インターネット プロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワーク プロト コルです。	
OK _ ++>>t	μ

۲.	使う]のチェックを外し、[OK]ボタンをクリッ
PPP の設定 🥐 🗙	వ.
ICP 拡張を使う(E)	TCP/IP 詳細設定
□ シフトウェアによる圧縮を行う(1)	全般 DNS WINS オプション
✓ 単一リンク接続に対してマルチリンクをネゴシエートする(M)	このチェック ボックスは、ローカル ネットワークとダイヤルアップ ネットワークに同時に接続して いるときにのみ適用されます。オンになっている場合、ローカル ネットワークで送信できない データはダイヤルアップ ネットワークに載述されます。
	☞ リモート ネットワークでデフォルト ゲートウェイを使う(①)
コンポーネントの一覧から「インターネットプロト	PPP リンク 「 12 A ングーの圧縮大(使み(の)
コル (TCP/IP)]を選択し、「プロパティ]ボタンを	
フリックする。	
BC ? X	
全般 オブション セキュリティ ネットワーク	
呼び出すダイヤルアップ サーバーの種類(E):	
PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet 🛛 🚽 設定(S)	
チェック ボックスがオンになっているコンポーネントはこの接続で使われます(0):	
	OK キャンセル
□ 書 Microsoft ネットワーク用ファイルとフリンタ共有 □ ■ Microsoft ネットワーク用クライアント	
	22. 手順 20 の画面に戻るので、[OK] ボタンをクリ
	クする。
[説明]	23. 手順 19 の画面に戻るので、[OK] ボタンをクリ
伝送制御プロトコル/インターネット プロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワーク プロト	クする。
コルです。	24. [ダイヤル]ボタンをクリックして接続を開始す
	すぐに接続しない場合は、[キャンセル]ボタンな
OK	リックする。
	ABCへ接続協売 ?
IP アドレス、DNS サーバーのアドレスを指定し、	
[詳細設定]ボタンをクリックする。	
・英数字は、半角文字で入力してください。	
プロバイダから DNS サーバーのアドレスが通知さ	
れる場合は、変更不要です。	
ト記以外の場合、「次の DNS サーバーのアドレスを	
使う1を選択し、優先 DNS サーバーにプライマリ	ユーザー名(U): abcdef
に \mathcal{L} L	パスワード(<u>P</u>): ************** **********************
	, ▼ パスワードを保存する(S)
	ダイヤル(D) キャンセル プロパティ(Q) ヘルブ(H)
ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ てがおい	
 ・ IF アドレスを目動的に収付する(Q) 〇 次の IP アドレスを使う(S): 	
IP 7ドレス型:	
● DNS サーバーのアドレスを自動的に町/得する(R)	
〇 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):	
優先 DNS サーバー(<u>P</u>):	
(代苑 DNS 廿バ(血))	
詳細設定◎	
詳細設定业	
[詳細設定 <u>\</u>]	
ITE 010 5 7 1 0	