INS メイト V-7/V-7DSU

Windows Me (Millennium Edition)日本語版での使い方について

2000年9月

<ご案内>

このたびは、INS メイト V-7/V-7DSU をお買い求めいただき誠にありがとうございます。 本紙は、INS メイト V-7/V-7DSU で Windows Me (Millennium Edition)をご利用に なる場合において、USB ドライバのインストール方法や、インターネットへ接続する手 順を説明しています。

INS メイト V-7/V-7DSU には、インターネット接続にかかわる設定や、アナログポートの設定を行う「イージーウィザード」があります。イージーウィザードの中にあるインターネットの接続設定機能については、現在、Windows Me (Millennium Edition)に未対応でございますので、本紙をご参照のうえ、手動にてインターネット接続をお願いいたします。

<もくじ>

- 1. USB ドライバの手動インストール
 - 1.1 ユニバーサル シリアルバス コントローラへのインストール
 - 1.2 COM ポートへのインストール
- 2. USB ドライバのアンインストール
- 3. インターネットの手動セットアップ
 - 3.1 モデム情報をインストールする
 - 3.2 ダイヤルアップ接続アイコンを作成する
 - 3.3 インターネットに接続する

【対応機種】	INS メイト V-7
	INS メイト V-7DSU
【著作権者】 【対象ユーザ】 【転載条件】	NTT 上記の対応機種をご使用のお客様 転載禁止

1. USB ドライバの手動インストール

INS メイト V-7/V-7DSU (以下、本装置)を Windows Me の USB ポートに接続する場合は、はじめに USB ドライバを「ユ ニバーサル シリアルバス コントローラ」と「COM ポート」 ヘインストールします。

インストールの際には、Windows Me のプラグアンドプレイ 機能によって本装置を検出します。お使いのパソコンによって は、Windows Me で表示される画面は、本紙で説明している 画面と異なる場合があります。

USB ポートに接続して利用する場合は、以下の順番で USB ドライバをインストールしてください。

なお、RS-232C ポートを利用する場合は、P.4 の「3. インタ ーネットの手動セットアップ」へお進みください。

最新の USB ドライバファイルは、当社のホームページからダ ウンロードしてください。

ダウンロードしたファイルは、自己解凍形式で圧縮されていま すが、本紙の中で指示があるまで解凍しないでください。





5. [検索場所の指定]を選択し、[参照]ボタンをクリック する。



- 6. 手順2で、解凍したUSBドライバを置いた場所を指定し、 [次へ]ボタンをクリックする。
- 7. [次へ]ボタンをクリックする。

USB ドライバがインストールされます。

- KULVI-ドウェアの追加ウィザード
 F7パイス用のドライバ ファイルの検索:
 INSMATEV-7 USBPort Adapter
 Cのデバイスに最適なドライバをクレストールする準備ができました。別 のドライバを選択するによに、原る1をクリックしてください。続けるには、E
 Cのデバイスに最適なドライバをクレストールする準備ができました。別 のドライバを選択するには、E
 C ギリンタしてください。
 ドライバのある場所:
 C ギリSBFWIN98ギャ-7USBJINF
 C 業の(型)
 C 茶へン
 キャンセル
- 8. [完了]ボタンをクリックする。

新しいハードウェアの追加ウィザード	
	INSMATEV-7 USBPort Adapter 新しんいハードウェアのインストールが完了しました。
	(戻3個) (元7) キャンセル

- 9. インストールの確認を行う。
 - Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]
 [コントロールパネル]の順に選択し、[システム]
 をダブルクリックする。
 - 2) [デバイスマネージャ]タグ内の[ユニバーサル シリア ルバス コントローラ]をクリックし、[INSMATEV-7 USBPort Adapter]が表示されていることを確認し、 その後[キャンセル]ボタンをクリックする。



《注意》

[INSMATEV-7 USBPort Adapter] に「!」が表示される場合、インストールが失敗した可能性があります。 この場合は、アンインストールを実行した後、インスト ールをやり直してください。

<u>1.2 COM ポートへのインストール</u>

「INSMATEV-7 COMPort Adapter」を「COM ポート」へイ ンストールします。

 Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定] [コントロールパネル]の順に選択し、[ハードウェア の追加]をダブルクリックする。

ハードウェアの追加ウィザードが起動します。

- 2. [次へ]ボタンをクリックする。
- 3. [次へ]ボタンをクリックする。



4. [いいえ(一覧から選択する)]を選択し、[次へ]ボタ ンをクリックする。



5. [ポート (COM と LPT)]を選択し、[次へ] ボタンを クリックする。



6. [NTTEAST/NTTWEST]と[INSMATEV-7 COMPort Adapter]を選択し、[次へ] ボタンをクリックする。

新しいハード	ウェアの追加ウィザ	-15				
Į	ハードウェアの製造 一覧にない場合、 だざい。それでも表	i元とモデル またはインフ 示されない	を選択してください 、トール ディスクをお 場合は、「戻る」 を	。 3持ちの場合は クリックして別の	、[ディスク使用 種類を選択し	引 をクリックしてく 、てくだざい。
製造元() (標準末- Hewlet NTEAS	(): ->) Paakard T/NTTWEST	ŧ	デル(D): NSMATEV-7 CC	MPort Adapte	r D	
					<u></u>	スク使用(出)
			< 戻る(日) (次^		キャンセル

7. [次へ]ポタンをクリックする。



所しいハー	ドウェアの追加ウィザード
Ż	次の設定で、ハードウェアをインストールできます。 警告:このハードウェアダー覧のリソースを使用するよび、設定されていない可能性がありま す。コンピューダを再起動する前に「デバイスマネージャ」でこれらの設定を変更できます。コン トロールパネルの「ジンデム」をグリックして「デバイスマネージャ」な力を引りったてが老く、ハ ードウェアの設定の変更「こといい「詳」くな、ハードウェアに力構成なニュアルを参照してたき い。ハードウェアに必要なソフトウェアのインストールを続けるには、レズへ」をジリックしてください。 リソースの種類 設定 印刷(P).
	レク の範囲 02F8 - 02FF < 戻る(日) 次へ > キャンセル

8. 「新しいハードウェアに必要なソフトウェアのインスト ールが完了しました」と表示されたら、[完了]ボタンを クリックする。

らしいハードウェアの追加ウィザード
新しい\-ドウェアに必要なソフトウェアのインストールが完了しました。
〈戻る(日) (第7) キャンセル

9. [はい]ボタンをクリックして、再起動する。



10. インストールの確認を行う。

3

- Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]
 [コントロールパネル]の順に選択し、[システム]
 をダブルクリックする。
- [デバイスマネージャ]タグ内の[ポート(COM と LPT)]をクリックし、[INSMATEV-7 COMPort Adapter(COM*)]が表示されていることを確認し、 その後[キャンセル]ボタンをクリックする。



《注意》

[INSMATEV-7 COMPort Adapter]に「!」が表示さ れる場合、インストールが失敗した可能性があります。 この場合は、アンインストールを実行した後、インスト ールをやり直してください。正常に USB ドライバがイ ンストールされた場合は、「3. USB ドライバの手動セッ トアップ」へお進みください。

2. USB ドライバのアンインストール

パソコンに本装置の USB ドライバを正常にインストールでき なかった場合や、パソコンを USB ドライバインストール前の 状態に戻したい場合は、USB ドライバのアンインストールを 行います。USB ドライバのアンインストールを行うユーティ リティ(アンインストーラ)は、当社のホームページからダウ ンロードした最新の USB ドライバファイルに含まれているも のを使用してください。

- 1. 起動中のアプリケーションをすべて終了さる。
- Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[ファイ ル名を指定して実行]を選択する。
- 名前の欄にアンインストールファイル名を入力する。
 C:¥USB¥V7USBUninst.exe
- 4. [OK]ボタンをクリックする。
- 5. 「INSMATEV-7 For USB を削除します。よろしいですか」 と画面に表示されるので、[はい]ボタンをクリックする。 アンインストーラが起動し、アンインストール作業を行 います。

3. インターネットの手動セットアップ

インターネットのセットアップを手動で行います。以下の手順 でセットアップしてください。

《お願い》

USB ポート接続する場合は、USB ドライバのインスト ールが必要です。インターネットのセットアップを行う 前に USB ドライバのインストールを行ってください。

3.1 モデム情報をインストールする Windows Me に本装置をモデムとしてインストールします。

 Windows の [スタート]ボタンをクリックし、[設定]
 [コントロールパネル]をクリックし、[モデム]アイ コンをダブルクリックする。

モデムのプロパティ画面が表示されます。

[追加]ボタンをクリックする。
 モデムの情報が1つもインストールされていない場合は、
 直ぐに手順3の画面が表示されます。

モデムのプロパティ <u>? ×</u>
全般 検出結果
🎯 次のモデムがセットアップされています。
優 標準 28800 bps モデム
道加(A)
ダイヤル元:新しい場所
ダイヤル方法を変更するには、「ダイヤルのプロパティ」をクリックしてく ださい。
<u>ダイヤルのプロパティ(D)</u>
 OK キャンセル

3. [モデムの一覧から選択するので検出しない]をチェッ クし、[次へ]ポタンをクリックする。

新しいモデムのインストール	
	モデムを検出します。始める前に、次のことを確認してください。 1. モデムの電源が入っている。 ボードにケーブルで掲続されている場合) 2. モデムを使用していたプログラムがすべて 終了している。 準備ができたら、D太へJをクリックしてください。 アシェデムを一覧から選択するため検出しない(D)
	〈 戻る(日) (次へ) キャンセル

- 4. 本装置に付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセット する。
- 5. [ディスク使用]ポタンをクリックする。



6. [参照]ボタンをクリックする。



- 7. CD-ROM ドライブを選択し、CD-ROM の中の「intnet」 フォルダをダブルクリックし、さらに「Win95」フォル ダをダブルクリックする。
- 8. mdmnv.infを選択して、[OK]ボタンをクリックする。



- 9. 手順6の画面に戻るので、[OK]ボタンをクリックする。
- 10. 使用するモデム情報を選択し、[次へ]ボタンをクリック する。

接続するアクセスポイントのタイプや通信の種類によって、 選択するモデム情報が異なります。

アクセスポイントのタイプ や通信の種類	選択するモデム情報
非同期 57.6K	INSMATEV-7 ASYNC115
同期 64K、PIAFS32K/64K	INSMATEV-7 SYNC115
同期 128K、	INSMATEV-7 MP128
OCN エコノミー	

新しいモディ	aのインストール
	モデムの製造元とモデルを選択してください。モデムが一覧にない場合、またはインストール ディスクをお持ちの場合は、「ディスク使用」をクリックしてください。
∓デル(L)	
INSMAT INSMAT	EV-7 ASYNC115 EV-7 MP128 EV-7 SYNC115
	ディスク使用(出)
	〈 戻る(囚) (次へ) キャンセル

 [モデムを接続するポート]から使用するポートを選択し、[次へ]ボタンをクリックする。
 COM ポートを使用する場合は、本装置を接続した COM ポートを、USB ポートを使用する場合は、INSMATEV-7 COMPort Adapter(COMx)を選択します。

新しいモデムのインストール	
	違訳されたモデム: INSMATEV-7 SYNC115 モデムを接続するポート: IECP ブリンタ ポート (LPT1) INSMATEV-7 COMPort Adspter (COM2) 通信ポート (COM1)
	〈戻る(日) (次へ > キャンセル

12. 所在地情報を入力し、[次へ] ボタンをクリックする。 既に所在地情報が登録されている場合は、直ぐに手順 13 の画面が表示されます。

所在地情報	
	現在の所在地情報を設定してください。
	国名WU
*	外線筆信曲号(1)
- ¹ @	なくヤル方法: ・ ・ ・ ン 田 C パルス®
	〈戻る(日) (次へ) キャンセル

13. インストールが完了したら [完了] ボタンをクリックす る。

新しいモデムのインストール	
	モデムは正常にセットアップされました。 設定を変更する場合は、コントロール パネルの モデム1 でこの モデムを選択し、「プロパティ] をクリックしてください。
	< 戻る(日) (第7) キャンセル





ネットワークを設定する画面が表示されます。



5. ネームサーバーの IP アドレスを入力し、[OK] ボタン をクリックする。

[ネームサーバーアドレスを指定する]をチェックして、プ ライマリ DNS、セカンダリ DNS を入力します。また、[IP ヘッダ圧縮を使う]のチェックが外れていることを確認して ください。

ただし、DNS アドレスの自動割り当てを行うプロバイダの 場合は、[サーバーが割り当てたネームサーバーアドレス] を選択してください。

これで、インターネットを接続するまでの設定は、完了しました。

IF	P アドレス	ι (<u>Α</u>):		0		0		0		0	
⊙t O 4	ナーバーナ ネーム サ	が割り当て ーバー ア	「たネー ドレスド	-ム t を指え	ナー/ 定す?	К— З(М	アド)	レス((<u>E</u>)		
J	ライマリ	DNS(<u>D</u>):	[0		0		0		0	
t	2カンダリ	DNS(<u>N</u>):		0		0		0		0	
Į	ライマリ	WINS (<u>W</u>)	0	0		0		0		0	
	7カン炭リ	WINS()):	Γ	0		0		0		0	

3.3 インターネットに接続する

プロバイダのサーバーに正しく接続できるか、接続操作で確認します。

- 作成された[ダイヤルアップネットワーク]アイコンを ダブルクリックする。
- 2. [ユーザー名]と[パスワード]を入力する。 📲 接続 <u>?</u>× OCN abcdefg ユーザー名(山): パスワード(Ⴒ): **** ▼ パスワードの保存(S) □ 自動的に接続する(A) 電話番号(<u>N</u>): XXXXXXXX 発信元(<u>F</u>): 新しい場所 ▼ ダイヤルのプロパティ(D)… 接続 プロパティ(B) キャンセル
- [接続]をクリックする。 アクセスポイントにダイヤルされます。 繋がるとユーザー名とパスワードが確認され、インターネ ットへの接続が完了すると、画面右下のタスクトレイにダ イヤルアップネットワークモニタインジケータが表示され ます。
- 電子メールソフトや WWW ブラウザなどのアプリケーションを起動する。
 この状態で、さまざまなインターネットアプリケーションを使用できます。
- インターネットへの接続を切断するときには、タスクト レイのダイヤルアップネットワークモニタインジケータ をダブルクリックし、[切断]ボタンをクリックする。 回線が切断されます。