INS メイトV30Slim をWindows Vista[™]がプレインストール されたパソコンでご使用になるお客様へ

2007年4月

<ご案内>

このたびは、INSメイトV30SI imをお買い求めいただき、誠にあ りがとうございます。

本紙は、INSメイトV30SlimをWindows Vista™がプレインストー ルされたパソコンでご利用になる場合においての設定方法を説 明しています。

【著作権者】 NTT 東日本 / NTT 西日本 【対象ユーザ - 】INSメイトV30SlimをWindows Vista™がプレインス トールされたパソコンでご使用になるお客様 【転載条件】 転載禁止

目次

本商品は、Windows Vista[™] Home Basic、Windows Vista[™] Home Premium、Windows Vista[™] Ultimateおよび Windows Vista[™] Businessの各日本語版の32 ビット(x86)版に対応しています。 Windows Vista is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.



6.「参照」をクリックします。

コンピュータ上のドライバ ソフトウェアを参照します。	
次の場所でドライバンノトウェルを検索します: <mark>C:XUsersYuser¥Desktop</mark> ▼ 参照(K)	
図サブファルダモ快変する(I)	

7.「デスクトップ」アイコンを選択し、「OK」をクリックします。

ここでは、弊社ホームページからダウンロードしたモデ ム定義ファイル(MDMV30SV.inf)をデスクトップに保存 した場合を例にご説明します。

フォルダの参照	
ハードウェアのドライバを含むフォ	ルダを選んでください。
デスクトップ	
⊳ 🖳 user	
▶ 퉲 パブリック	
▶ 🜉 コンピュータ	
▶ 🔮 ネットワーク	
	エリガの様の司号たりしかり アノガネン
シン フォルブでまたい うめには、フ	がないまい品もなシッククしていたでいる
	OK キャンセル

8.「次へ」をクリックします。

の検出 不明なデバイス		X
り(ソフトウェアを参照します。		
フトウエアを検索します。		
lap	▼ ●昭(R)	
T&(<u>1</u>)		
	(风へ(風)) キャンヤル	
	200映出 不明なデバイス (パソフトウェアを参照します。 フトウェアを決えします。 576(1)	ペン検出 不明なデバイス (パンフトウェアを参照します。 フトウェアを快交します。 雪□

9.「このドライパソフトウェアをインストールします(<u>I</u>)」 をクリックします。



10.「閉じる」をクリックします。



インストールの確認

「INSMATEV30SI im」がモデムとしてインストールされたこと を確認します。

1.Windows のロゴボタン [コントロールパネル]の順にク リックします。

コントロールパネルが表示されます。

- 2. [システムとメンテナンス]をクリックします。
- 3. [システム]をクリックします。
- 4. [デバイスマネージャ]をクリックします。
- 5. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示 されますので、「続行」をクリックします。
- 「モデム」アイコン左側の「+」をクリックし、
 [INSMATEV30SI im USB]が表示されていることを確認します。

フィイル(F) 裁判(A) 表示(V) ヘルプ(H) 中中 田 巨 留田 辺 建築成 ロ 矗 USER FC 安全 DVD/CD-TOM ドライブ	10
◆●● 田 巨 国田 超 建築商 0 斎 USER PC 幸全 DVD/CD-TOM ドライブ	
미 출 USER NC 후 실 DVD/CD-ROM 분동생기	
@ 🔐 DVD/CD-ROM '₹-{ 7	
	1
Is the ATA/ATAPE	
e 📺 PEMCIA アタプタ	
▲····· 本 下	
ie 🕞 Lipelia - Se	
床頭 サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ	
庫 📳 システム デバイス	
味っ ニュディスクドライブ	
🖟 📲 ディステレイ アダプタ	
床 🧟 ネットリーク アダリタ	=
床機 バッシリ	
序目 プロセッサ	
南語 フロッピー ディスクドライブ	
度帰還 パリッピー ドレイス コントローン	
直 国 ボータブレデバイス	
正 響 ポート(0.09 と (191)	
町 協 ほかやデバイス	
町 <u>周</u> マウスとそのほいのポインティングテバイス	
c 🔚 EFZ	
👔 🚈 Agenti Systems AC07. Modern	
NSMATEV30Silm USB #2	
	-

続けてプロバイダにダイヤルアップ接続するために、アイコン を作成する場合は、4章へ進んでください。



- カワット 4月 2017年1月1日、1日かりには次年17月2日。 ・ガラット 4月 2月、くり間になる日 7 一時点、またにアクニコル ケ ボーッビュービジテ約之場合は3月7月1日にだまた。 ・ガー・ビュービジテルール 6日 かけいている時には、11年ット ビル そりこのして、ロクイタードを開いてか、対応子の にはまっ パカーデョレゴ・Dがいまかいクルではない。 く用いた このパードングレール 421となどの
- 5.「一覧から選択したハードウェアをインストールする」 を選択し、「次へ」をクリックする。



6.一覧から「モデム」を選択し、「次へ」をクリックする。

希望するバイーショアのカテニンが見	つからみい現合は、[まべてのデパイスを]	家元] とうしゅうていようしゃ
井(取)(- か) (20)注意(上)		
······································		-
249 (2) □ 5 3 265		
Cate Muchar P		
「「記録」とという。		E

7.「モデムを一覧から選択するので検出しない」をチェッ クして、「次へ」をクリックする。

ハードウ (アの通知ウィ !	1-12
新しいモデムのインスト モデンの自動検出す	- ル 実行しますか?
	したより物出な行います。そのられに、次のとさた感見しくのない ・、たくたい事でが入っていた。 ・、ボードにかった小規模などでして好き。 ・、サイスの特徴、(のマフジンムが ができてしていな。 準定からなら、DAALをかいわいくなかい。 (アー・)パルートまたらなめになのくなせ、あい(2)
	- (第3年) (111) 4 4 4 104

8.「ディスク使用」をクリックする。

	を確認された。 「「「「「「」」」、「」」、「」」、「」」、「」」、「」、」、「」、」、「」
🦛 - 19 E.V. 2041 (**	A 799 No Cal
	11
製造元	てデリー
Q開筆しテムの挿録別 NTTEAST/N™WEST	聞い合いことで、外部のパラントをトブル 聞い合いことでは一次前の話をケーブル 間 特殊年 100 bps モデム 別時時後 100 bps モデム
● このドライバはこうない異名料	177.ttm デルグが用(1)。
	Constant of the second s

 9.「参照」をクリックし、予め、弊社ホームページから ダウンロードいただいたMDMV30SV.infを指定後、「OK」 をクリックする。



10.「次へ」をクリックする。

祈しいしデムのインスト・ル			
二日二人の製造元とモデルを選んでくる。 一日二人の製造元とモデルを選んでくる。 日本二日二人の第月1日かり、今日よくは	a - Historia Ka	a, #bはぞれ、ストールディ	2:eskilosofit
C≓4 INE MA (LNOUSING			
▲ このドライバはアジタル書名されています この「ラインはアジタル書名されています」	•	74	志(沈用(1)
2217-00年2月11年失少推出			

- 11. 「選択したポート」のラジオボタンがチェックされてい ることを確認後、「COM1」を選択し、「次へ」をクリック する。
- (COM1 はシリアルポートの例です。)

レードウ・アの追加ウィリ 新しいレデムのインスト モデムをインストール	アード - ル する・1 ー トを適用して(出た)。
	授物で利 <i>走。行ん </i> INGMATEXECCE im といすこれについた。
	<用むE (ホッシュ) かんたみ

12.「完了」をクリックし、インストールを完了する。

パードウ・アの追加ウィー 新しのビデムのインス モデムのインストゥ。	೮-೯ ೬೫ ಟಿಕ್ರ್.ಕಿಸಿನಿ
	」「ムロ田和宅かっつうたれました。 料学を変更するために「シュコール」だれたの「ビラウチギムのイラシ い学を変更するため」「レンタークスのとうします。たこのたたなを 最後に「ションドクト」だいたいである。

インストールの確認

「INSMATEV30SIim」がモデムとしてインストールされたこと を確認します。

- 1.Windows のロゴボタン [コントロールパネル]の順にク リックします。 コントロールパネルが表示されます。
- 2. [システムとメンテナンス]をクリックします。
- 3. [システム]をクリックします。
- 4. [デバイスマネージャ]をクリックします。
- 5. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示 されますので、「続行」をクリックします。
- 6.「モデム」アイコン左側の「+」をクリックし、 [INSMATEV30SIim]が表示されていることを確認します。

当ずんもん イキ・ジャ	<u></u>
- ジテイル(E) 特徴(A) 表示(2) ヘリン(E)	
◆◆ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
금교 ADMIN-97	
🖞 🔜 вмруср ном К СКСС	
Hais IDF ATA/ATAPI TO INT E	
 (n) 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	
● 優 コンピィータ	
向 副 サウンド、ドナオ およびゲーム コントローフ	
● 優 システム デバイス	
回 👝 フィスクトウィブ	
★ ஆ ディス・ルイ アダプタ	
op 🔮 ネットワーク アジプシ	
唐朝 ビューマンゴンターフェイスデルイス	
φ 🔲 プロピッサ	
唐書 フロッピーディスクドライン	
単語 フロッピー ドライブ コントローラ	
山 🏧 ホータブル デバイス	
H-TE VE N (CON STILL)	
前間 プロスとそのまたのはつフィング プロイス	
中華しデム	
C DREMNTEVEOSUM	
#= _ /	
同時 ユニバーマル シリアル バス コンドローラ	
H-C DEVENSION -	

続けてプロバイダにダイヤルアップ接続するために、アイコン を作成する場合は、4章へ進んでください。



7.接続テストの結果を確認する。

接続テスト成功の場合、「閉じる」をクリックして、手順8 に進 みます。



接続テスト失敗の場合、「接続をセットアップします」 を選択し、「閉じる」をクリックして、次ページの手順を 行ってください。



8.「ネットワークの場所の設定」画面が表示されるので、 ご利用の環境を選択し、クリックします。



 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示 されますので、「続行」をクリックします。

10.「閉じる」をクリックします。

《「インターネットへの接続」画面が表示されない場合》

ETHERNETインターフェースを搭載したパソコンの場合、P.7 手順2の画面で「インターネットへの接続」が表示されない場合があります。

その場合は、次の手順でダイヤルアップ接続アイコンを作成し、 接続テストを行ってください。

- Windows のロゴボタン [コントロールパネル] [ネット ワークとインターネット] [ネットワークと共有センター] [接続またはネットワークのセットアップ]の順にクリックし ます。
- 2. [ダイヤルアップ接続をセットアップします]を選択して、 [次へ]をクリックします。

P.7 手順6へ進んでください。

P.7 手順6の画面で[接続]ではなく[作成]が表示された場合は [ダイヤルアップの電話番号]、[ユーザー名]、[パスワー ド]を入力して[作成]をクリックし、次項の《接続テストが失 敗した場合》へ進んでください。

(接続テストが失敗した場合) 以下の手順を行ってください。

Windowsのロゴボタン [接続先]をクリックする。 「ネットワークに接続」画面が表示されます。

設定した接続名を選択し、「次へ」をクリックします。



「ダイヤルアップ接続へ接続」画面が表示されます。

続 2 へ接続 🗾 🛃
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
[パスワードを変更するには、ここをクリックします]
附接続するとき使用するために、このユーザー名とパスワード : - ーのみ(<u>N</u>) 1 ータを使うすべてのユーザー(<u>A</u>)
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
キャンセル フロパティ(O) ヘルプ(H)

「プロパティ」をクリックします。

「構成」をクリックします。

)モデム - INS)モデム - Age	MATEV30Slim USB rre Systems AC'97 I	#2 (COM4) Modem (COM	3)
77	べてのデバイスで	「同じ番号を呼び出す		構成(_)
	ぎ川こ利用できる 話番号 EN E-ディン	JT/11 XUのタイヤル	9 S(F)	
	▲	€BB # 7(P):		その他(N)
	B番号/地域番)	5(0)		*
1	ダイヤル情報の	を使う(<u>S</u>)		ダイヤル情報(<u>R</u>)

[モデムプロトコル]をご利用になる環境に合わせ、 「PPP(128K)」または「PPP(64K)」に変更し、 「OK」をクリックします。

モデムの構成	
INSMATEV30Slim US	5B #2 (COM4)
最高速度 (bps)(<u>M</u>):	-[115208
モデム プロトコル(Ⴒ)	PPP (64K) 👻
ハードウェアの機能	PPP (128K) PPP (64K)
📝 ハードウェア フロー制御を待	3(N)
▼ モデムによるエラー制御を行う	5(<u>A</u>)
□ モテムによるテータ注縮を行う	20
▼ モデム スピーカーを使う(型)	OK キャンセル

[ダイヤル]をクリックし、再度接続テストを行う。



接続テスト成功の場合は「閉じる」をクリックして、P.6の 手順8に進みます。

4.2 TCP/IPの設定

ご利用になるインターネットサービスプロバイダ(ISP) のサーバ情報を設定します。ISPから通知されたDNS (ドメインネームシステム)サーバなどの情報が必要です。

1.Windowsのロゴボタン [コントロールパネル]の順にク リックします。

コントロールパネルが表示されます。

2. [ネットワーク状態とタスクの表示]をクリックします。

3. [ネットワーク接続の管理]をクリックします。



ダイヤルアップ]で作成した接続名を右クリックし、
 プロパティ]をクリックします。



「ダイヤルアップ接続のプロパティ」画面が表示されます。

5.「構成」をクリックします。

モデム - A	gere Systems AC'97 Modem (©0M3)
」]]すべてのデバイス] 最初に利用でき	へで同じ番号を呼び出す(L) ミスデバイスのみダイヤルする(A)	構成(0)
電話番号	20071170002117630D	
市外局番(E):	電話番号(<u>P</u>):	
Terrana constante	- X000000004	その他(N)
国番号/地域	● 号(G):	
		Ψ.
		PP (Seventet ± PR(m))

6. [ハードウェアの機能]のすべてのチェックを外し、 「OK」をクリックします。

版向建度(DDS/(VI)	1 5200	
モデム プロトコル(Ⴒ)	PPP (64K)	,
■ モデムによるデータ主統	1	

7. [ネットワーク]タブを開き、[インターネットプロトコルパージョン4(TCP/IPv4)]選択し、「プロパティ」をクリックします。

この接続は次の項目を	1史用します(<u>0</u>): 2日トコル バージョン 6 (TOP/IPv) 2日トコル バージョン 6 (TOP/IPv)	s)
■ 1 ノターネット ■ Microsoft ネッ ■ QoS パケット ス	/ロトコル ハーショク 4 (10P/IPW トワーク用ファイルとプリンタ共有 ケジューラ	47
🗖 👯 Microsoft ネッ	トワーク用クライアント	
] 「「「アンインストール(山)	プロパティ(<u>R</u>)
説明		
伝送制御プロトコル ネットワーク間の通信 コルです。	/インターネット プロトコル。相互打 言を提供する、既定のワイド エリフ	赛続されたさまざまな ワ ネットワーク プロト

8. [IPアドレスを自動的に取得する]が選択されていることを確認し、DNSサーバを設定する。 DNSサーバから自動的に取得する場合は「DNSサーバのアドレスを自動的に取得する」をチェックしてください。 ISPからDNSサーパを指定されている場合は、「次のDNSサーバのアドレスを使う」をクリックし、[優先DNSサーバのIPアドレスを入力してください。

ットワークとこの機能がリホートされていない場合 とができます。サポートされていない場合 言を問い合わせてください。	い物合は、PF設定を目動的に取得する 含は、ネットワーク管理者に適切な IP 設
◎ IP アドレスを自動的に取得する(○ アク IP スドレスを(書き(S)))
 アドレス(1): 	25 - 12 - 14
 DNS サーバーのアドレスを自動的 	(ご取得する(B)
⑦ 次の DNS サーバーのアドレスを使 (毎年 DNS サーバー(P))	ið(<u>E</u>):
低替 DNS サーバー(<u>A</u>):	

9.「詳細設定」をクリックします。



10.[IP設定]タブの「IPヘッダーの圧縮を使う」のチェ ックを外し、[WINS]タブを開きます。

TCP/IP 詳細設定	? ×
IP 設定 DNS WINS	
このチェック ボックスは、ローカル ネットワークとダイヤルアップ ネットワークに同時に 接続しているときにのみ適用されます。オンになっている場合、ローカル ネットワー で送信できないデータはダイヤルアップ ネットワークに転送されます。	5
☑ リモート ネットワークでデフォルト ゲートウェイを使う(山)	
■ 目動メトリック(A)	
インターフェイス メトリック(10)	
PPP リン・ク ■ IP ハッダーの圧縮を使う(S)	
ОК	キャンセル

In the second stress of the second s

		WINS アドレス (使用順)(<u>W</u>):	t
MHOSTS の参照が有効になっている場合、TCP/IP が使用可能になっている接続す [Ci適用されます。 [LMHOSTS の参照を有効にする(L) LMHOSTS のインボート(M). NetBIOS 設定 の 既定値(E): DHCP からの NetBIOS 設定を使用します。静約 IP アドレスが使用されてい る場合、または DHCP サーバーが NetBIOS 設定を提供しない場合は、 NetBIOS over TCP/IP を有効にします。 の NetBIOS over TCP/IP を有効にする(S) (の NetBIOS over TCP/IP を無効にする(S)	HHOSTS の参照が有効になっている場合、TCP/IP が使用可能になっている接続すべ ご適用されます。] LMHOSTS の参照を有効にする(L) LMHOSTS のインボード(M)… NetBIOS 設定 ① 既定値(E). DHCP からの NetBIOS 設定を使用します。静的 IP アドレスが使用されてい る場合、または DHCP サーバーが NetBIOS 設定を提供しない場合は、 NetBIOS over TCP/IP を有効にします。 ④ NetBIOS over TCP/IP を有効にする(S) ④ NetBIOS over TCP/IP を無効にする(S)	追加(<u>A</u>) 編集(<u>E</u>)
■ LMHOSTS の参照を有効にする(L) NetBIOS 設定 ■ 既定値(P): DHCP からの NetBIOS 設定を使用します。静む IP アドレスが使用されてい る場合、または DHCP サーバーが NetBIOS 設定を提供しない場合は、 NetBIOS over TCP/IP を有効にします。 ■ NetBIOS over TCP/IP を有効にする(L) ■ NetBIOS over TCP/IP を有効にする(S)	 LMHOSTS の参照を有効にする(L) LMHOSTS のインボード(M) NetBIOS 設定 一 既定値(E): DHOP からの NetBIOS 設定を使用します。静的 IP アドレスが使用されてい る場合、まだは DHOP サーパーが NetBIOS 設定を提供しない場合は、 NetBIOS over TCP/IP を有効にします。 ● NetBIOS over TCP/IP を有効にする(M) ● NetBIOS over TCP/IP を無効にする(S) 	MHOSTS の参照が有効になっている場合、TC に適用されます。	P/IP が使用可能になっている接続すべ
NetBIOS 設定 	NetBIOS 設定 既定値(E) DHCP からの NetBIOS 設定を使用します。静的 IP アドレスが使用されてい る場合、まだは DHCP サーバーが NetBIOS 設定を提供しない場合は、 NetBIOS over TCP/IP を有効にします。 NetBIOS over TCP/IP を有効にする(M) NetBIOS over TCP/IP を無効にする(S)] LMHOSTS の参照を有効にする(<u>L</u>)	LMHOSTS のインポート(<u>M</u>)
 NetBIOS over TCP/IP を有効にする(M) NetBIOS over TCP/IP を無効にする(S) 	● NetBIOS over TCP/IP を有効にする(N) ● NetBIOS over TCP/IP を無効にする(S)	NetBIOS 設定	
◎ NetBIOS over TCP/IP を無効にする(S)	◎ NetBIOS over TCP/IP を無効にする(S)	 既定値(E): DHCP からの NetBIOS 設定を使用しる場合、または DHCP サーバーが NetBIOS over TCP/IP を有効にします 	ます。静的 IP アドレスが使用されてい SIOS 設定を提供しない場合は、 。
		 既定値(E): DHCP がらの NetBIOS 設定を使用しこ る場合、または DHCP サーバーが NetE NetBIOS over TCP/IP を有効にします NetBIOS over TCP/IP を有効にする(M) 	たす。青钟)IP アドレスが使用されてい MOS 設定を提供しない場合は、 。
		 既定値(E): DHCP からの NetBIOS 設定を使用し: る場合、または DHCP サーバーが NetBIOS over TCP/IP を有効にします NetBIOS over TCP/IP を有効にする(M) NetBIOS over TCP/IP を無効にする(S) 	たす。静的 IP アドレスが使用されてい 3005 設定を提供しない場合は、 。

- 12. 「OK」をクリックします。
- 13.「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)プロパティ」画面で「OK」をクリックし ます。
- 14.「ダイヤルアップ接続先プロパティ」画面で「OK」を クリックします。

4.3 インターネットへの接続

ISPのサーバに正しく接続できるか、接続操作で確認します。

 Windowsのロゴボタン [接続先]の順にをクリックし、 作成された[ダイヤルアップ接続]アイコンをダブルクリ ックします。



「ダイヤルアップ接続へ接続」画面が表示されます。

2.「ダイヤル」をクリックします。



アクセスポイントにダイヤルされます。

接続されると「ユーザー名」と「パスワード」が確認され、 インターネットへの接続が完了すると、パソコン画面右下 のタスクトレイに「ダイヤルアップ接続アイコン」が表示 されます。

3.電子メールソフトやWWWプラウザなどのアプリケーショ ンを起動します。 この状態でさまざまなインターネットアプリケーションを

4.インターネットへの接続を切断する時には、タスクトレイ の「ダイヤルアップ接続アイコン」を右クリックし、[切 断]の中から該当する接続先をクリックしてください。

5.ドライバのインストールに失敗 した場合の対処方法

既に商品付属のCD-ROM内にあるUSBドライバを指定し、USBドライバのインストールに失敗している場合は、以下の操作を実施した後、1項からの操作を実施してください。

- 1.パソコンのUSBポートと本商品のUSBポートをUSBケーブル で接続します。
- 2.Windows のロゴボタン [コントロールパネル]の順にク リックします。 コントロールパネルが表示されます。
- 3. [システムとメンテナンス] をクリックします。
- 4. [システム]をクリックします。
- 5. [デバイスマネージャ]をクリックします。
- 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示 されますので、「続行」をクリックします。

7.「ほかのデバイス」欄に[不明なデバイス]アイコンが表示されていることを確認します。

🛃 デバイス マネーシャ	
ファイル(C) 設心(A) 表示(Y) ヘルプ(U)	
4 中 田 田 図 Ⅲ Ⅲ 戌 № № №	
C 🚠 USER DC	
自-書 DVD/CD-ROM ドライブ	
Bitting IDE ATA/ATAP: UVIND 5	
日 mill PCMCLA アダプタ	
B-coo fr 示 下	
ロ 👰 コンビュータ	
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
日 🚇 システム デバイス	
日日、デイスクドライブ	
日 📲 ディスプレイアダプタ	
ロ 😰 ネットワーク アダプタ	E
日間 バッテリ	
□ _{● 1} 曲 フロッピー ディスク ドライブ	
日温 フロッピードライブ コントローラ	
ロ 国 ボータブル デバイス	
$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}$	
ロ 医 ほかのデバイス	
1 [読] 不理なアバイス	
B-B-マンスとCollabro ドインティング デバイス	
Agere Systems AC97 Modern	

- 8.本商品のUSBポートからUSBケーブルを外し、デバイスマネージャ内の[不明なデバイス]アイコンが消えることを確認します。
- 9.再び、パソコンのUSBポートと本商品のUSBポートをUSB ケーブルで接続します。

10.「ほかのデバイス」欄にある[不明なデバイス]アイコン を右クリックし、「削除」をクリックします。



- 11. [デバイスマネージャ]画面を閉じます。
- **12.商品付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。** CD-ROMの案内画面が表示された場合は、「END」

ボタンをクリックし、画面を閉じてください。

- 13.Windowsのロゴボタン [コンピュータ]の順にクリックします。
- 14.「リムーバブル記憶域がデバイス」欄にあるCD-R OMドライブを展開し、[USB]フォルダ [UNI NST]フォルダの順に開きます。
- 15. [Uninst]アイコンをダブルクリックします。
- 16.「OK」をクリックします。



17. [ユーザーアカウント制御]ダイアログボックスが表示 されますので、[許可(A)]をクリックします。

18.「OK」をクリックします。

エラーメッセージ"	
レジストリ	オープンエラー!
	ОК

19.「OK」をクリックします。



20.本商品のUSBポートからUSBケーブルを外します。

21.起動している全てのアプリケーションを終了し、パソコ ンを再起動します。

以上で操作は終了です。 1項からの操作を実施してください。