く別紙>

【別紙】ホットスポット/OCNホットスポット通常ログイン方法 について

NTTコミュニケーションズのホットスポット/OCNホットスポットの「IEEE802.1X認証」をご利用中で、「通常ログイン」に設定を変更する場合は、以下の手順に従って実施してください。

①設定画面にログインし、TOP画面左の「かんたん設定」において、「インターネット接続を行う(無線LAN)」をクリックします。



②NTT Communications [HOTSPOT]をクリックします。

インターネット接続を行う(無線LAN)
Internet接続(無線LAN)
➢ Internet側無線LANの設定を行います
無線インターネット接続サービスの選 <mark>択 新TT東日本「FLET'S SPOT」 NTT東日本「FLET'S SPOT」 NTT東日本「FLET'S SPOT」 NTT Communications「HOTSPOT」 親機に手動接続(weP,PSK)</mark>
IEEE802.1Xを使用する場合、あるいはANY拒否設定のアクセスポイントに接続する場合は <u>詳細設定</u> のページで設定を行ってくだ さい。

戻る

③「接続モード」において、「自動ログイン機能(IEEE802.1X)」から「通常ログイン」へ変更します。その他の設定内容は変更する必要はありません。

設定を変更したら、「設定」をクリックします。

(ンターネット接続を	テう(無線LAN)	
nternet接続(無線LAN	0	
≫ 接続先の設定を行いる	्र व	
接続モード	 ● 通常ログイン ● 自動ログイン機能(IEEE802.1%) 	
エリア	 	
ユーザー名	xxxxxxxxxxxxx	
バスワード	•••••	
戻る		設定

④下記の画面にて、「接続モード」が「通常ログイン」になっていることを確認し、 「設定完了」をクリックします。

インターネット接続サービス	NTT Communications 「HOTSPOT」
接続モード	通常ログイン
LU7	カジュアルエリア・スタンダードエリア/エクスプレスエリア
ユーザー名	
バスワード	aciologicacia
<mark>注意事項</mark> 公衆無線LANHHービスの契約が完	「類則以外の場合は、通信パケット最ら通信時間に内」。で非常に高額な会類が発生します。

⑤「設定完了」をクリックした後、設定変更中は本体の「AOSS/DIAG」ランプが 赤点滅します。その後、黄点灯すれば設定完了です。