O NTT

ひかりパーソナルフォン WI-100HC 取扱説明書

このたびは、ひかりパーソナルフォンをお買い求めい ただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読 みのうえ、内容を理解してからお使いください。
- お読みになったあとも、本商品のそばなどいつ も手もとに置いてお使いください。



技術基準適合認証品

はじめに

このたびは、本商品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使 いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のように なっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能 性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を 示しています。
570P お願い	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能 を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。
🔊 お知らせ	この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示しています。

- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら当社の窓口 等へお申しつけください。
- 本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因によって、〈通話、録音など〉の機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任をおいかねますので、あらかじめご了承ください。

■登録商標/著作権について

- Windows®は、米国Microsoft® Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® Windows® XP Professional operating system の略です。
- Windows®2000は、Microsoft® Windows®2000 Professional operating systemの略です。
- Acrobat®Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国およびその他の国 における登録商標です。
- 日本語変換ソフト「ミニWnn」はオムロンソフトウェア株式会社の登録商標です。
- その他の各会社名および各製品名は、各社の商標または登録商標です。

内容を無断で転載したり、複写したりすることは固くお断り致します。 本書の内容については、改良のため予告なく変更することがあります。機能追加や変更などに関する サポート情報につきましては、以下のホームページの更新情報を定期的に閲覧していただくことをお勧 めします。

当社ホームページ 【NTT 東日本】http://www.east-plus.com/ 【NTT 西日本】http://www.ntt-west.co.jp/kiki/

■情報処理装置等電波障害自主規制について

本商品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 本商品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本商品がラジオやテレビジョン受信機に 接近して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって、正しい取 り扱いをしてください。

■無線LANの電波法についてのご注意

本商品に使用している無線装置は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、特 定無線設備の認証を受けています。したがって、本商品の使用に際しては、無線局の免許は必要あり ません。

- 本商品を使用できるのは、日本国内に限られています。本商品は、日本国内での使用を目的に設計・製造しています。したがって、日本国外で使用された場合、本商品およびその他の機器を壊すおそれがあります。
 また、その国の法令に抵触する場合があるので、使用できません。
- 心臓ペースメーカーを使用している人の近くで、本商品を使用しないでください。心臓ペースメーカーに電磁妨害をおよぼして、生命の危険があります。
- 医療機器の近くで本商品を使用しないでください。医療機器に電磁妨害をおよぼして、生命の危険があります。
- 電子レンジの近くで、本商品を使用しないでください。電子レンジによって本商品の無線通信への電磁妨害が発生します。
- 本商品の無線装置は、電波法に基づく認証を受けていますので、本商品の分解や改造をしないで ください。

■2.4GHz無線LANの電波干渉についてのご注意

2.4GHz帯のLANで通信を行うときは、次のことがらに注意してください。 本商品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使 用されている移動体識別用の構内無線局(免許を必要とする無線局)および特定小電力無線局(免許 を必要としない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を必要とする無線局)が運用されています。

- 本商品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュ ア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本商品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、 速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、お買い上げ販売店、または 当社の各営業所サービス係にご連絡いただき、混信回避のための対処等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談してください。
- その他、本商品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な 電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お買い上げ販売店、または当社の各営業所サービス係にお問い合わせください。

■内蔵の2.4GHz帯(IEEE802.11b) 無線LAN機能について

使用周波数帯域	: 2.4GHz帯を使用する無線設備
伝送方式	: DSSS
変調方式	: DQPSK DBPSK CCK
想定干涉距離	: 40m以下
周波数変更可否	: 全帯域を使用し、かつ移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局
	並びにアマチュア無線局の帯域を回避可能

本商品で使用する2.4GHz帯の周波数は、医療機器、電子レンジなどの産業・科学機器のほか工場の生産 ライン等で使用される移動体識別装置用の構内無線局および特定小電力無線局と重複しているため、電 波の干渉による障害が発生する可能性があります。本商品の使用を開始する前に必ず本商品の干渉距離 内で移動体識別装置の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認の上使用を 開始してください。

ひかり電話対応機器(RT-200K1/RT-200NE/AD-200SE等)と本商品の位置関係によっては、遮蔽物の影響 や通話中に顔の向きを変える等により通話品質が安定しない場合があります。

安全にご使用いただくために、必ずお読みください。ここに示した注意事項は、使用者および周囲の 人への危害や財産への障害を未然に防ぎ、本商品を安全に正しくご使用いただくために、守っていた だきたい事項を示しています。

次の『警告』『注意』の内容をよく理解してから本文をお読みください。 お読みになったあとは、いつでも読める場所へ大切に保管してください。

本商品について

▲警告

- **付属のAC電源アダプタ以外を使用しないでください。** 火災、感電、故障の原因になります。
- 指定以外の付属品、および別売品は使用しないでください。
 火災、感電、故障の原因になります。
- ハンドストラップ(市販品)の端を持って本商品を振り回したり投げたりしないでください。
 人に当たって、けがや故障、および破損の原因になります。
- 航空機内や航空敷地内、新幹線車両内、病院内では、絶対に使用しないでください。
 電波障害により、電子機器の誤作動、故障の原因になります。
- ぬれた手で本商品を使用しないでください。
 感電の原因になります。
- 水などでぬれやすい場所(洗面所やお風呂場など)で使用しないでください。
- 分解や改造は、絶対にしないでください。また、ご自分で修理しないでください。
 火災、感電、故障の原因になります。
- 赤ちゃんや小さなお子さまの手が届かない場所で使用してください。
 感電、けがの原因になります。
- 万一、煙が出ている、変なにおいがする、変な音がする、水などが入った場合は、使用を中止してください。

そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因になります。すぐに、電源を切り、電池パックを 取りはずしてください。煙が出なくなるのを確認してからお買い上げの販売店、または当社の各 営業所サービス係に連絡してください。

⚠注意

- ぐらついた台の上や、傾いたところなど、不安定な場所におかないでください。
 落ちたりして火災、けが、故障の原因となることがあります。
- 上に乗ったり、重い物を載せたり、挟んだりしないでください。
 故障の原因になることがあります。
- 結露するような場所で使用しないでください。

温度差の激しい環境を急に移動した場合、結露するおそれがありますのでご注意ください。変形、 変色、火災、故障の原因になることがあります。結露した場合、乾燥させるか、長い間同じ環境 に置いたあと、ご使用ください。

● 直射日光のあたる場所やヒーター、クーラーの吹き出し口など、温度変化の激しい場所に放置しないでください。

変形、変色、火災、故障の原因になることがあります。

- 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
 けが、故障の原因になることがあります。
- 湿気やホコリの多い場所での使用、または放置しないでください。
 故障の原因になることがあります。
- テレビやラジオの近くで使用しないでください。
 電波障害を与えたり、受けたりする原因になることがあります。
- 強い磁界や静電気の発生する場所、温度、湿度が取扱説明書に定めた使用環境を超えるところでは使用しないでください。

故障の原因になることがあります。

清掃するときは、シンナーやベンジンを絶対使用しないでください。
 ケースが変質したり、塗料がはげる原因になることがあります。普段はやわらかい布で、汚れのひどいときは水で薄めた中性洗剤を少し含ませてふいてください。

電池パックについて(付属品)

▲警告

- 下記の事項を守らないと、破裂、発火や火災、発熱、液もれ、感電、やけどの原因になります。
 - ・ 指定以外の方法で充電しないでください。
 - ・ 本商品以外の機器などに使用しないでください。
 - ・ 火の中に投入したり、加熱しないでください。
 - ハンダ付けしないでください。
 - ・ ネックレスなどの金属類といっしょに持ち運んだり、放置しないでください。
 - ・ 電池パックの端子間をショートしないでください。
 - 火のそば、ストーブのそばや炎天下など高温になる場所での使用、充電、放置はしないでくだ さい。
 - ・ 漏れ出した液が目に入ったときは、こすらないでください。失明のおそれがありますので、す ぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。
 - ・ 電池パックは、ひかりパーソナルフォン用に製造されたもののみをご使用ください。ひかりパーソ ナルフォン用ではない製品を用いますと、危険な状態となったり、本商品の動作や通話を保証で きなくなります。
- 下記の事項を守らないと、破裂、発熱、液もれの原因になります。
 - テープを巻きつけたり、加工しないでください。電池パックから、ガスが発生することがあり ます。
 - ・ 分解や改造をしないでください。
 - ・ 電池パックの上に工具などの金属や導電性のあるものを置いたり、落下させないでください。
 - 水や海水につけたり、ぬらさないでください。

⚠注意

- 下記の事項を守らないと、破裂、発熱、液もれ、サビ、性能や寿命の低下の原因になることがあります。
 - ・ 指定時間以上充電しないでください。
 - ・ 温度:0~40℃、湿度:10~90%の範囲以外では充電しないでください。
 - 高温の場所で使用、放置しないでください。
 - 寒い戸外や冷えたままで充電しないでください。
 - ・ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
 - ・ 使用しないときは、必ず電源スイッチを切ってください。
 - ・ 長時間使用しないときは、電池パックを取りはずし、0~40℃の湿気の少ない場所に保管して ください。
- 清掃するときは、シンナーやベンジンを絶対使用しないでください。

ケースが変質したり、塗料がはげる原因になることがあります。普段はやわらかい布で、汚れの ひどいときは水で薄めた中性洗剤を少し含ませてふいてください。

AC電源アダプタについて(付属品)

▲ 警告

- 下記の事項を守らないと、破裂、発火や火災、発熱、液もれ、感電、けが、故障の原因になります。
 - ・ AC100V 以外の電源電圧で使用しないでください。
 - ・ 指定以外の方法で充電しないでください。
 - 本商品以外の機器などに使用しないでください。
 - ・ 付属の AC 電源アダプタ以外を使用しないでください。
 - ・ 付属の電池パック以外を充電しないでください。
 - ・ 分解や改造をしないでください。また、ご自分で修理しないでください。
 - AC 電源アダプタは、ひかりパーソナルフォン用に製造されたもののみをご使用ください。ひかり パーソナルフォン用ではない製品を用いますと、危険な状態となったり、本商品の動作や通話を 保証できなくなります。

● 下記の事項を守らないと、火災、発熱、感電、けが、故障の原因になります。

- AC 電源アダプタを水に入れたり、ぬらさないでください。また、水にぬれたときは、使用しないでください。
- ・ 充電中に、ぬれた手で AC 電源アダプタに絶対触れないでください。
- 電源コードの上に重いものを載せたり、挟んだりしないでください。
- ・ AC 電源アダプタの USB プラグ部分に金属類を差し込まないでください。
- ・ 赤ちゃんや小さなお子さまの手が届かない場所で使用してください。
- ・ AC 電源アダプタは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
- AC 電源アダプタなどと、タコ足配線しないでください。
- 電源プラグ(又は電源アダプタ)は、埃が付着していないことを確認してからコンセントに 差し込んでください。また、半年から1年に1回は、電源プラグ(又は電源アダプタ)をコ ンセントから抜いて点検、清掃をしてください。埃により、火災・感電の原因となることが あります。
- ・ 抜き差しするときは、必ず USB コネクターや AC 電源アダプタ本体を持ってください。
- ・ 電源コードを抜き差しするときは、プラグを持ち、コードを引っ張らないようにしてください。
- 電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない でください。
- ・ 電源コードが傷ついたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- ・ 雷が近い場合は、安全のためコンセントを抜いてください。
- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用しないでください。
 すぐに AC コンセントから AC 電源アダプタを抜き、煙が出なくなるのを確認してからお買い
 上げ販売店、または当社の各営業所サービス係に連絡してください。

⚠注意

- 下記の事項を守らないと火災、液もれ、発熱、感電、故障の原因になることがあります。
 - ・ 充電後や充電しないときは、AC コンセントから AC 電源アダプタを抜いてください。
 - ・ 温度:0~40℃、湿度:10~90%の範囲以外では充電しないでください。
 - ・ 湿気やホコリの多い場所、風通しの悪い場所で使用しないでください。
 - ・ 抜き差しするときは、電源コードを引っ張らないでください。
- 清掃するときは、シンナーやベンジンを絶対使用しないでください。

ケースが変質したり、塗料がはげる原因になることがあります。普段はやわらかい布で、汚れの ひどいときは水で薄めた中性洗剤を少し含ませてふいてください。 必要に応じて、以下の順番にお読みください。



目次

	2
女全上の注意	10
マニエアルの読み力	10
1音	1_1
ひかりパーソナルフォンの特徴	. 1-2
セット内谷を唯認してくたさい	. I-3 1 /
谷部の名かと筬能	. 1-4 1_6
内周田をこ利用になるには	. 1 0
雷池パックの取り付け方法	1-6
電池パックの取り外し	. 1-7
	. 1–7
USBケーブル	. 1–8
バージョンアップお知らせ機能について	. 1–9
2章 電話のかけかた・受けかた	2-1
電源のON・OFF	2-2
電源ON	. 2-2
■	. 2–2
発信方法	. 2–3
リダイヤル	. 2–4
通話履歴からの発信	. 2–4
番号通知	. 2–5
発信モードを利用した操作方法	. 2-6
短縮奋亏 電話幅からの発信	. 2-8
电 品版 から の 光 指	. 2-9 2_10
- 1 ロノム	2-11
送細情報	2-12
通話履歴から1件削除	2-13
通話履歴の全件削除	2-14
さまざまな操作方法	2-15
保留機能	2-15
キャッチホン	2-16
低留転送	2-17
3章 電話帳	3-1
電話帳メニュー	. 3–2
電話帳の登録	. 3–3
電話帳メニューからの登録	. 3–3
電話番号からの登録	. 3–5
履歴からの登録	. 3-7
電話版の編集	. 3-9 2 10
电砧阪の編集	ა-IU 2_11
ノル─ノ目埋 雷託嶋から―件削除	3-11
電話帳の全件削除	3-14

目次

4章 その他設定	4–1
設定メニュー ベル/バイブレータ	4–2 4–3
パスワード/ロックモード選択	4–5
音量調整	
時計	4-9
	4–11
ユーサテータ削除 マナーモード・キーロック	
マナーモードの設定/解除	4–13
キーロック/キーロック解除	
「「「」」、「の音技術	5_1
トラブルや疑問がある場合 商品の保証及び保守サービスのご案内	5–2 5–3
6章 付録	6–1
文字入力モード ダイヤルキー対応表 文字の入力方法	
USBドライバのインストール	
Windows® XP SP1 の場合 Windows® 2000 SP4 の場合	
WIIIuuws∞ 2000 SF4 07场口	/=0
用語集	····· 6–9
索引	6–10



■本商品の概要について

- [IEEE802.11b] 規格の無線LANに準拠した「ひかり電話対応」携帯型無線IP電話です。
- WEP(64/128bit)、WPA-PSK (TKIP) 暗号化方式に対応しています。
- 電話帳は、最大300件まで登録できます。
- 着信、発信の各履歴ごとに、最大20件まで登録されます。
- お話中の通話を保留、または転送できます。

セット内容を確認してください

本商品のパッケージには、以下のものが同梱されています。本商品をご使用になる前に、すべて揃っ ていることを確認してください。

セットに足りないものがあったり、取扱説明書に乱丁、落丁があった場合などは、当社のサービス取扱 所にご連絡ください。



使用後はリサイクルへ

本電池パックはリサイクル可能なリチウムイオン電池です。使用済電池につきましては、最寄り の当社窓口に御持参していただくか、訪問した当社担当者にお渡しいただくなど、リサイクルの 推進にご協力をお願いします。

各部の名称と機能



■各部の説明

No.	名称	機能
1	USBコネクタ	付属のUSBケーブルを装着します。
2	LED	着信中に点滅、発信中・通話中・充電中に点灯します。 充電中に、充電が完了すると消灯します。
3	受話口(スピーカ)	通話中、この部分から相手の声が聞こえます。
4	ディスプレイ Tall 00 04/25月 17:40	情報や状態を表示します。
5	レフトソフトキー	サブメニューの操作等に使用します。
6	ライトソフトキー R	サブメニューの操作等に使用します。

各部の名称と機能

7	マルチファンクションキー	メニュー閲覧時や画面のスクロール等に使用します。 上下左右に押すことができます。
8	エンターキー	マルチファンクションキーの中央にあるボタン。 選択・決定を行います。
9	センドキー	着信や発信に使用します。
10	エンドキー 	通話の終了や電源のON/OFFに使用します。
11	クリアキー CLR	文字入力時の「削除」ボタンとして使用します。 メニュー閲覧時の「戻る」ボタンとして使用します。
12	ダイヤルキー 1ま、③ 25% 335% 475.04 575.16 614M00 757.05 84M07 958772 ***********************************	ダイヤル(0~9、*、#)などの数字入力、文字入力に用 います。また、メニュー閲覧のショートカットに用います。
13	送話口(マイク)	この部分に向かって通話します。

■ディスプレイ上のアイコン

Tall	電波の受信強度を示します。本数が多いほど電波が強い状態であることを示します。
圈外	サービスエリア外や電波の届いていない環境であることを示します。
9	着信音の設定がサイレントモードであることを示します。
\boxtimes	着信音の設定がバイブレータモードであることを示します。
٩	キーロック状態であることを示します。キー操作が無効になります。
Ē	バッテリー残量を示します。

付属品をご利用になるには

これらのガイドラインは本商品の付属品に関するものです。



- •電池パック
- •AC電源アダプタ
- •充電器
- ・USBケーブル

電池パックの取り付け方法

背面のカバーを①の方向に押し付けながら②の方向にスライドさせて取り外します。



電池パックの注意書き面を上にして、電池パックと本体の金属端子が合うように取り付けます。



最後に、背面のカバーを本体の溝に併せ、③の方向へスライドさせ、「カチッ」と音が鳴るまで押し 込みます。



付属品をご利用になるには

電池パックの取り外し

背面のカバーを①の方向に押し付けながら②の方向にスライドさせて取り外します。



電池パックを取り出します。



充電方法

- AC電源アダプタをコンセントに差し込み、充電器と接続してください。
- 充電器の上部に本商品を差し込んでください。



USBケーブル

USBケーブルを用いてパソコンと本商品を接続すると、設定の変更を行うことができます。

パソコンを用いて本商品の設定を行う場合は、お客様のパソコンと本商品がUSBケーブルで直接接続されているかご確認ください。





お知らせ パソコンと本商品をUSBケーブルで接続しても、充電は行われません。

バージョンアップお知らせ機能について

本商品は、定期的に、インターネット上のバージョンアップ情報確認サーバと通信を行い、ファーム ウェア更新情報の有無を自動確認します。

現在ご利用中のファームウェアよりも新しいファームウェアが提供されている場合、以下の画面が表示され、お客さまにお知らせいたします。



バージョンアップの操作方法





バージョンアップお知らせ機能について



バージョンアップお知らせ機能について



お知らせ バージョンアップに失敗すると、右図のメッセージが表示されます。



2章 電話のかけかた・受けかた

電源のON-OFF

電源ON

本商品の電源を入れます。



電源0FF

本商品の電源を切ります。



電話番号を入力して電話をかけます。

1	発信する場合は、 確認ください。	内線番号がディスプレイに表示されていることをご	Y.ul (11) 3 04/25 月
	🐠 お知らせ	"未接続"または、"未登録"と表示されている場合には、 ご利用いただけません。	17:40
		本商品の設定については、セットアップガイドをご参照くだ さい。	-LTK
2	電話番号を入力し	、 ーーを押してください。	T.ul 🗰
	(内線にかける場	合は、内線番号を入力してください 。)	0312345678
	ディスプレイに	「発信中」と表示され、呼び出し音が聞こえます。	サブメニュー 発信モード 予わけ ①①
			発信中
	🐠 お知らせ	電話帳に名前を登録している場合、電話番号の上部に 名前が表示されます。	0312345678
3	着信側が応答する	と、通話時間を表示します。	Tuil III 00時間 00分 03秒 03秒
	通話中は、	キーの◀▶キーで、音量を調整することができます。	0312345678
	R キーを押す	と"消音モード"となり、相手に自分の声が全く届	消音
	かなくなります。	月日モート を畔味りるには、丹皮 ∟ □ノイーを	
4	通話を終了するに	は、「「「キーを押してください。	T.ull (111
			04/25月 17:40
			- LIK



リダイヤル

直前にかけた電話番号に電話をかけ直します。



通話履歴からの発信

通話履歴から電話をかけます。

1	待受け時に キーの ◀キーで 着信履歴を表示してください。	■ 着信履歴 17:40 17:40 0312345679	
	(発信履歴は ▶キーで表示します。)	😼 0312345680	
	名前もしくは電話番号上で ニーを押してください。		
	選択した電話番号宛に電話をかけます。	サブメニュー 発信モード	
	● P2-11 通話履歴		-

番号通知

番号通知に関する設定を行います。

発信方法



発信モードを利用した操作方法

電話帳や着信履歴/発信履歴から184(番号非通知)/186(番号通知)発信ができます。

.))))

お知らせ 工場出荷時には、発信者番号は186(番号通知)になっています。発信者番号の設定よりも、発信モード の操作が優先されます。例えば、発信者番号が "通知"に設定されていても、発信モードで184(番号 非通知)を選択すると非通知で電話をかけることができます。

發照 P2-5 番号通知

■電話帳からの発信モードでの発信

1	待受け時にしますの▼キーで、電話帳の検索画面を表示します。	YII (III) 3
	参照 P2-9 電話帳からの発信	04/25月 17:40
		XII-
		■検索結果 17:40 1 おがわ 2 おおたに
		サブメニュー 発信モード
2	電話帳から電話番号を選択し、 R キーで"発信モード"を選択し てください。	 ■検索結果 17:40 1 おがわ 2 おおたに
		発信モート [×] 1.184 2.186 ⁸ 信モード
3		Yull 🗰
	Lキーの▲ ▼キーで<1. 184 2. 186>を選択して」キーを押し てください。	10400100450
	選択した電話番号に184または186が付与されます。	79
	ーーを押して、電話をかけてください。	
		サブメニュー 発信モード

	着信履歴/発信履歴からの発信モードでの発信	
1	待受け時に キーの ◀キーで 着信履歴を表示してください。	Y.ul (11) 3
	(発信履歴は ▶キーで表示します。)	04/25月 17:40
	◆照 P2-11 通話履歴	メニュー
	着信履歴に表示されるアイコンには、以下の意味があります。	 0312345679 0312345680
	🚺 着信通話履歴:着信があり、通話したことを表します。	
	📡 不在着信履歴:着信に応答しなかったことを表します。	
		サブメニュー 発信モード
	発信履歴に表示されるアイコンには、以下の意味があります。	
	🚱 発信履歴:発信したことを表します。	
2	各履歴から電話番号を選択し R キーで"発信モード"を選択して	■ 着信履歴 17:40 ■ 6 17:40 ■ 0312345679
		% 0312345680
	● キーの▲ ▼キーで<1. 184 2. 186>を選択して●キーを	発信モード 1.184
	押してください。	2.186 [8信モード]
3	選択した電話番号に184または186が付与されます。	Tal 🗰
	ーを押して、電話をかけてください。	18403123456
		(J +
		サフスニュー 光信モード

短縮番号

短縮番号から電話をかけます。



電話帳からの発信

発信方法

電	電話帳から電話をかけます。				
1	待受け時にします。▼キーで、電話帳の検索画面を表示します。	¶II			
2	 電話番号を検索するには下記の5つの方法があります。 ①名前 ②読みカナ ③電話番号 ④グループ ⑤短縮番号 	 検索 17:40 1 2 m 2 m 2			
	検索結果は石下図のように表示されます。 キーを押してください。 選択した電話番号宛に電話をかけます。	1 おがわ 2 おおたに サブメニュー 発信モード ************************************			
	 ・参索文字をすべて入力しなくても検索可能です。 	おがわ 0312345679			
3	人名を選択し、 →キーを押すと、詳しい情報を表示します。 情報の内容:名前、読みカナ、電話番号、グループ、短縮番号	■ Iントリー 17:40 ■ 名前 おがわ ■ 読みか おかっ 4 第年 発信モード			

かかってきた電話を受けます。

着信方法

1	内線番号がディス	スプレイに表示されていることをご確認ください。	Y.ull (11)
	動 お知らせ	"未接続"または"未登録"と表示されている場合は、ご利 用いただけません。	04/25月 17*/ 0
		本商品の設定については、セットアップガイドをご参照くだ さい。	۲۲•40 ۶۵۰
2	着信時は、相手の 名前を登録してい	D電話番号がディスプレイに表示されます。電話帳に いる場合、電話番号の上部に名前が表示されます。	第二日 第二日 第二日 第二日
	キーを押す	-と着信に応答します。 プレイトに"着信中"と表示されます。	0312345678
	5709 お願い	発信者の電話番号を表示するには、ナンバー・ディスプレイ 契約(有料)が必要です。	
3	着信に応答すると	: 、通話時間を表示します。	 Tuil OO時間 00分 03秒
	R キーを押す	と"消音モード"となり、相手に自分の声が全く届	0312345678
	かなくなります。 押してください。	"消音モード ″を解除するには、再度∟┗_」キーを	消音
4	通話を終了するに	こは、「「「キーを押してください。	Tall O
			3 04/25月
			17:40

通話履歴

発信履歴及び着信履歴を表示します。



契約(有料)が必要です。



通話履歴



詳細情報

通話履歴の詳細情報を表示します。

1	通話履歴の詳細情報を表示するには、着信履歴または発信履歴を選択 し、 ・ ・ キーを押してください。	通話履歴[1/2005/05/10 12:21
	情報の内容:日付、名前、電話番号、通話時間	山田 太郎 0312345678 00時間20分13秒
	↓ キーの●キーで現表示の1件前、▶キーで1件後の履歴を表示することができます。	

/2]

通話履歴

通話履歴から1件削除

通話履歴を1件削除します。

1	通話履歴(着信履歴または発信履歴)を表示してください。	 差信履歴 17:40 № 0312345679 № 0312345680
	削除したい通話履歴(着信履歴または発信履歴)を選択後、 L キーを押してサブメニューを表示してください。 デーの▲ ▼キーで、"2. 削除"を選択し、→キーで決定して ください。	サブメニュー 発信モード 第信履歴 17:40 ● 0312345679 ● 0312345680 ● サブメニュー 1.保存
		2.削除信モード
2	確認メッセージが表示されます。 → キーの → トキーで "はい" または "いいえ" を選択し、 → キー で決定してください。 "はい"を選択すると、 "削除完了" メッセージが表示され、各履歴 画面に戻ります。	 美信厨歴 17:40 「情報 削除しますか? はい いいえ サフ×-ユ⁺ 発信モ⁻ K 美信厨歴 17:40 「情報表示 削除完了
通話履歴

通話履歴の全件削除

通	話履歴をすべて削除します。	
1	通話履歴メニューより、 → キーの▲ ▼キーで、"3. データ全件削除"を選択し、 →キーを押してください。	 ● 通話履歴 17:40 1. 著信履歴 2. 発信履歴 3. データ全件削除
2	確認メッセージが表示されます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	■ 通話履歴 1740 1 注意 2 8 前除しますか? (はい いいえ
	"はい"を選択すると、"削除完了" メッセージが表示され通話履歴 メニューに戻ります。	■ 通話履歴 1740 1 注意 2 5 前除中です
		▲ 通話履歴 1740 1 1 1 14報表示 2 2 8 1 1740

保留機能

お話中の通話を保留したい場合に使用します。通話中の相手には保留音が流れます。

■保留

通話中に キー押すと、保留状態になります。



このとき、通話中の相手には保留音が流れます。



■保留解除

保留中に キーを押すと、保留を解除することができます。

キャッチホン

通話中に着信を受けた場合、通話中の相手を保留して新たな着信に応答することができます。 通話中に着信があった場合、着信端末は着信音(プッ、プッ)が流れ、ディスプレイに「待機」と表示されます。



●切替操作

再度 キーを押すと、通話相手を切り替えることができます。

保留転送

お話中の通話を別の内線に転送することができます。

お知らせ 転送は外線→内線のみ可能です。



+-を押して、通話中の相手を保留にしてください。



転送を行う内線番号を入力し、 こうキーを押してください。



内線側と通話状態になります。



お知らせ 内線呼び出し中、または内線通話中に相手から切断された場合、"カットオフ"と表示され、約10 秒後に自動的に外線通話に切り戻ります。また、表示中に ・ キー、 ・ キーを押すと直ち に外線通話に切り戻ります。

しキーを押してください。



電話が転送されます。

Tul

יבבא





電話帳メニュー

電話帳の登録、編集、削除を行います。



電話帳メニューからの登録

新規登録メニューから電話帳に登録します。





電話番号からの登録

電話番号を入力し、電話帳に登録します。

1	待受け画面より電話番号を入力し、 を表示してください。 "2. 保存"を選択してください。	Yull 3 04/25月 17:40 メニュー Yull 0312345678 サブメニュー Yull 0312345678 サブメニュー Yull 0312345678 サブメニュー Yull 0312345678 サブメニュー 1.検索 2.保存
2	 情報を入力してください。 名前:名前を入力してください。 入力後、 → +-の▼+-を押してください。 読みカナ:読み力ナを入力してください。 入力後、 → +-の▼+-を押してください。 入力後、 → +-の▼+-を押してください。 あ知らせ 電話帳登録時に、読みカナの欄に何も入力しない場合、 "名称†?" と表示されます。 96-2 文字入力モード 	 ■ 新規登録 17:40 ■ 名前 小川 ● 読み加 ● 読み加 ● あ



履歴からの登録

通話履歴から電話帳に登録します。

1	通話履歴を表示してください。	Tul 🔍 🎟
	冬照 P2-11 通話履歴	3 04/25月 17:40 メニュー
	登録したい番号を選択し、 しキーを押してサブメニューを表示し てください。	 ▲ 着信履歴 17:40 № 0312345679 № 0312345680
	"1. 保存"を選択してください。	 サブメニュー 発信モード 第信履歴 17:40 0312345679 0312345680 サブメニュー 1.保存 2.削除 信モード
2	 情報を入力します。 名前:名前を入力してください。 入力後、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 ■ 新規登録 17:40 ● 名前 小川 ● 読み加 ● 読み加 ● あ



電話帳の編集

検索結果から電話帳を編集します。

1尺:		
1	編集したい登録情報を検索してください。 参照 P2-9 電話帳からの発信	 ■ 電話帳 17:40 1. 検索 2. 新規登録 3. グループ管理 4. データ全件削除
	編集したい番号を選択し、 トーを押してサブメニューを表示し てください。 "2. 編集"を選択してください。	 ■検索結果 17:40 1 おがわ 2 おおたに
		サブメニュー 発信モード ■検索結果 17:40 1 おがわ 2 おおたに サブメニュー
2	情報を入力します。	 1. 追加 2. 編集 3. 削除 信モード ■ 電話帳修正 17:40
	名前 : 名前を入力してください。 入力後、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 名前 小川 読みか あ
	入力後、 ・ 本一の▼キーを押してください。 電話番号:電話番号を入力してください。	
	入力後、ビニンキーの▼キーを押してください。	
	参照 P6-2 文字入力モード	

電話帳の編集



グループ管理

電話帳のグループ名の編集を行います。

1	電話帳メニューより、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 ■電話帳 17:40 1. 検索 2. 新規登録 3. グループ管理 4. データ全件削除
2	グループを編集する場合は、 しキーを押して"編集"を選択して ください。	■グループ管理 17:40 1.友人 2.家族 3.会社 4.グループ4 5.グループ5 6.グループ6 編集
3	グループ名の編集が完了したら、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	■グループ管理 17:40 「「」 グループ管理 友人」 「 あ ・フルーフの

電話帳から一件削除

電話帳のデータを1件削除します。





電話帳から一件削除



電話帳の全件削除

電話帳のすべてのデータを削除します。

÷		
1	電話帳メニューより、 ・ ・ ーの▲ ▼キーで、"4. データ全件削除"を選択し、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	■ 電話帳 17:40 1. 検索 2. 新規登録 3. グループ 管理 4. データ全件削除
2	確認メッセージが表示されます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	■ 雷託幅 17:40 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3	"はい"を選択すると電話帳 全体の削除をおこないます。	Traine 17:40 注意 に が注意
	"削除完了"メッセージが表示され電話帳メニューに戻ります。	■ 雷託幅 17-40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4章 その他設定

設定メニュー

設定メニューを表示します。



ベル/バイブレータ

ベル/バイブレータの種類の設定を行います。発信者、又は着信者の電話番号により、着信音・モード を切り替えることができます。					
1	設定メニューより、 ・ キーの▲ ▼キーで、"1. ベル /バイブレータ"を選択し、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	 設定 17:40 1. ベル/バイブレータ 2. 管理 3. 音量調整 4. 情報表示 5. 機器設定 			
2	着番号別に着信音を設定するには、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 ▲ ベル/バイブレータ 17:40 1.着番号鳴分け 2.発番号鳴分け 			
3	着番号別に着信音及びモードを設定することが可能です。 着番号別の個別設定は5つまで可能です。 個別設定以外の外線着信を指定する場合は、 → +-の▲ ▼+-で、 "6. その他外線"を、 個別設定以外の内線着信を指定する場合は "7. その他内線"を選択してください。	 ■着番号鳴分け 17:40 1.着番号 1 2.着番号 2 3.着番号 3 4.着番号 4 5.着番号 5 6.その他外線 			
	番号鳴分けの設定が優先されます。				

ベル/バイブレータ

4	設定情報が表示されます。 (雷話番号 差信音 モード) ■ 著番号1 1740					
4						□ 1 電話番号
					0312345678	
						月着信音
	 モードは4種類あります。					<u></u> ↓ 纪生
				^ * #+		■ 若番号1 17:40
		^` <i>\</i> /	ハ イブ レータ	パ* イフ*	サイレント	月 着信音
	着信音	0	×	0	×	*₩1
	バイブレー タ	×	0	0	×	昂 モード
	最後に、 ・	キーで保存	してください	N _o		↓ ↓
5	発信者別に見	着信音を設定	するには、			■ ^*ル/ハ*イフ*レータ=17:40
-			- "0 % 7	6日南八八 7		1.若番号鳴分け
		の▲ ▼キーで	ご、"2.発祥	皆号鳴分け	を選択し、	[2• 光廿万%[万]]
	「「キーを押してください。					
	ᅅᇆᅕᇯᇴᇦᇟᇉᆇᇆᅕᇃᇗᇗᆕᆞᅆᆠᇐᆃᆠᆃᆃᆠᆝᅆᆕᅆᇾᆠᆝ					
	光ll 白い食方別に有信百及いモートを設定することか可能です。 発信者別の個別設定は5つまで可能です					す。 ■発番号鳴分け 17:40
	光信 有別の1	回別設定は3	うま ぐ 可 能 (29 o		1.発番号 1
		祭信老	の雪託釆早たま	ミテオスにけ	+`ノバー・デ	2.発番号 2
	1000 お知ら	せ 見約()	有料)が必要で	です。 です。) 2/(-)	4.発番号 4 5 登番号 5
						0.288.9
6	設定情報が表	表示されます	「。(電話番 [·]	号、着信音、	モード)	■ 発番号1 17:40
	<u></u> +−₹	を押して"編	集"を選択	し、値を入力	」してくださ	い。 0312345678
	ベルは16種類	領あります。	(ベル1~~	ドル16)		月 着信音
						*\ 1
	モードは4種類あります。					編集
		^* JF	ハ* イフ* レータ	^* ル+ ハ* イブ*	サイレント	■ 発番号1 17:40 月 差信音
	着信音	0	×	0	×	*\L1
	バイブレー タ	×	0	0	×	
	最後に、 ・					

パスワード/ロックモード選択

キーロックパスワードの変更及び、キーロック時の動作についての設定を行います。

お知らせ パスワードにより、本商品のボタン操作を無効にすることで、第三者による無断使用を防ぐことが できます。

◆照 P4-14 キーロック/キーロック解除

1	キーロックパスワードを変更するには、設定メニューより、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 ■ 設定 17:40 1. \`\/\`\/\`\/\`\-\> 2. 管理 3. 音量調整 4. 情報表示 5. 機器設定
2	管理メニューより、 ・ キーの▲ ▼キーで、"1. パスワード"を選択し、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	■ 管理 17:40 1. ハ°スワード 2. キーロックモード選択
3	 "1. パスワード"を選択すると、現在のパスワードを 求められます。正しい値を入力してください。 *ーロックパスワードの初期値は "0000" に設定されていま す。パスワードを間違えると、「パスワードが違います」と いうメッセージが表示され、再度入力を求められます。 パスワードを忘れるとキーロック設定及び解除ができない場 合があります。(ロックモードの設定によります。) 	● 管理 17:40 1.1×2□~k* 1日 ハ*スワ~ト* 1
4	正しいパスワードを入力すると、新しいパスワードの入力を求められ ます。パスワードは数字のみ入力可能です。	●管理 17:40

パスワード/ロックモード選択

5	確認のため、もう一度新しいパスワードの入力を求められます。	■管理 17:40 1 ^{III®} 270 k ³ 2 ■ 再入力 1
	パスワードを入力すると、右のようなダイアログが数秒間表示されま す。	管理 17:40 1 1 2 変更しました
~		■ 許理 17.40
h		
U	"2. キーロックモード選択"を選択してください。	■ E型 17.40 1. パスワード 2. キーロックモード選択
0	 "2. キーロックモード選択"を選択してください。 "2. キーロックモード選択"を選択してください。 第二 キーの▲ ▶キーで"パスワード有"または"パスワード 無"を選択します。 "パスワード有"を選択すると、キーロック設定および解除時にパス ワードの入力を求められます。"パスワード無"を指定すると、パス ワードの入力は求められません。 	■ 管理 17:40 1. パスワート* 2. キーロックモート*選択 ■ 管理 17:40 1. パスワート* 2. キーロックモート*選択 ・ パスワート*有 ・

音量調整



着信音/受話音/ボタン確認音の音量調整を行います。

本商品の各種設定を行います。



時計

時計に関する設定を行います。

機器設定メニューより、 ■ 機器設定 1 17:40 1. 時計 **L** 2. コントラスト キーの▲ ▼キーで、"1.時計"を選択し、 3. 発信者番号 4. 番号設定 5. ユーザデーダリ1涂 日付・時刻を設定するには、時計メニューより、 ■ 時計 17:40 2 1.日付時刻設定 **L** キーの▲ ▼キーで、"1. 日付時刻設定"を選択し、 2. 表示フォーマット ーキーで決定してください。 日付と時刻を表示します。 ■日付時刻設定 17:40 └└└┘キーを押して"編集"を選択してください。 圖 日付 日付及び時刻を入力し、コキーで保存してください。 2005年 5月 6・ 🛛 時刻 お知らせ 時刻は、表示フォーマットに関わらず24時間制で入力してくださ 17:40 い。 編集 本商品は、電源オフ時に時刻を保持することができませんが、ひ かり電話対応機器の時間情報を使用し、自動的に時刻を合わせる 機能があります。ひかり電話としてお使いいただける 状態になりますと、本商品が自動で時刻を合わせます。





コントラスト



ディスプレイのコントラストを設定します。

ユーザデータ削除

	ユーサーナーダ(電話帳、発信履歴、宿信履歴)を全て削除します。					
1	機器設定メニューより、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 ● 機器設定 17:40 1.時計 2.コントラスト 3.発信者番号 4.番号設定 5.2-ザデー/川除 				
2	確認メッセージが表示されます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 機器設定 17:40 1 注意 1 注意 1 削除しますか? 6 はい いいえ 				
3	"はい"を選択するとユーザデータ削除をおこないます。	 機器設定 17:40 1 <				
	"削除完了"メッセージが表示され機器設定メニューに戻ります。	機器設定 17:40				

ᅹᆖ ※「房田 羊」「房田」 ナムイ制除し キオ (ॿ====

マナーモード・キーロック

マナーモードの設定/解除

マナーモードを設定すると、着信音の設定にかかわらず、すべてバイブレータモードになります。



マナーモード・キーロック

キーロック/キーロック解除

キーロックを設定することで、ボタン操作が無効になります。



マナーモード・キーロック

3	キーロックを解除する際は、再び「#」キーを1秒以上押してください 。	YII Image: Constraint of the second sec
	キーロックモードが"パスワード有"に設定されている場合、パス ワードの入力を求められます。	Y.ull (111) 3
	キーロックモードが"パスワード無"に設定されている場合はパスワ ードの入力は求められません。	04/25月 17:40
		-LTK

🐠 お知らせ

キーロック設定中(P4-6■キーロックモード選択で"パスワード有"を選択している場合) にいずれかのキーを押すと、パスワード入力画面が表示されます。正しいパスワードを入 力するとキーロックが一時的に解除され、ボタン操作が行えるようになります。 ボタン操作終了後は待受け画面に戻り、再びキーロック状態となります。
ネットワークの再接続

ネットワークの再接続を行います。



5章 お困りのときには

トラブルや疑問がある場合

現象	対策
起動しない	電池 パ ッ ク が放電している可能性があります。電池 パ ッ ク が 放 電 すると、起動できず、LEDもつかない状態になります。AC電源アダプタ でしばらく充電を行ってから、もう一度起動させてみてください。
	参照: P1-7 充電方法、P2-2 電源ON
キー操作ができない	電池パックを取り外しもう一度装着してみてください。
	参照:P1-6 電池パックの取り付け方法
ディスプレイがほとんど見えない	コントラストを調整してください。
	参照 : P4-11 コントラスト
ディスプレイ上に縦縞が入る	長時間使用してない場合、不正に電池パックを取り外した場合にディス プレイ上に縦縞がはいることがあります。電池パックを取り外しもう 一度装着してみてください。
通信状況が悪い、通話が突然切れたり する	アクセスポイントが遠すぎる、壁などの障害物により信号が弱まっている、電波干渉などが考えられます。受信レベルを確認してください。
待受け時間が仕様値と異なる	
熱を持つ	アクセスポイントの圏外に本商品を放置すると、電力を消費する場合が あります。これにより、若干、本商品が温かくなることがあります。
通話中や充電中に、本商品が熱を持つ	通話中や充電中に本商品が温かくなることがありますが、異常ではあり ませんのでそのままご使用ください。
音量が小さい	音量を調整してください。
	参照:P4-7 音量調整
電源を入れ直した際、時刻が初期状態 に戻ってしま う	本商品は、電源オフ時に時刻を保持することができませんが、ひかり電 話対応機器の時間情報を使用し、自動的に時刻を合わせる機能がありま す。ひかり電話としてお使いいただける状態になりますと、本商品が自 動で時刻を合わせます。
	参照:P4-9 時計
電池パックが使用できなくなる 	本商品を1ヶ月以上使用しない場合は、電池パックを本体から取り外し て保管してください。自己放電により電池パックが使用できなくなるこ とがあります。電池パックの保管時は、20℃以下、低湿度で、埃などの 少ないクリーンな環境に保管するようにしてください。
ひかり電話対応機器に設定した内容と 異なる動作を行う	ひかり電話対応機器では、ビーコン間隔、DTIMの設定により、パワーセ ーブモードの無線クライアントに対するパケットの送信待ち時間の制御 を行います。本商品は、ひかり電話対応機器の設定に基づき動作します が、ビーコン間隔、DTIMの設定値が長く設定された場合でも、最大3秒 でパワーセーブモードから復帰するよう動作します。
通話中、初期設定ツール、WEBサーバ から電話帳データのバックアップ、復 元操作を行うと音が途切れる	通話中、初期設定ツール、WEBサーバから電話帳データのバックアップ、 復元操作を行うと音が途切れることがありますが、異常ではありません のでそのままご使用ください。

商品の保証及び保守サービスのご案内

● 保証について

保証期間(1年)中の故障につきましては、「保証書」の記載にもとづき当社が無償で修理いたしますので、 「保証書」は大切に保管してください。(詳しくは「保証書」の無料修理規定をご覧ください。)

● 保守サービスについて

保証期間後においても、引き続き安心してご利用いただける「定額保守サービス」と、故障修理のつど料 金をいただく「実費保守サービス」があります。

当社では、安心して商品をご利用いただける定額保守サービスをお勧めしています。

保守サービスの種類は

定額保守サービス	●毎月一定の料金をお支払いいただき、故障時には当社が無料で修理を行うサービスです。
実費保守サービス	●修理に要した費用をいただきます。
	(修理費として、お客様宅へお伺いするための費用および修理に要する技術的費用・部品 代をいただきます。)
	(故障内容によっては高額になる場合もありますのでご了承ください。)
	●当社のサービス取扱所まで商品をお持ちいただいた場合は、お客様宅へお伺いするための費用が不要になります。

使い方でご不明の点がございましたら、下記へお気軽にご相談ください。

■NTT東日本エリア(北海道、東北、関東、甲信越地区)でご利用のお客様

●本商品の取り扱いに関するお問い合わせ

000120-710444

※対応時間は9:00~21:00 年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。 ※携帯電話、PHS、0501P電話からご利用の場合03-5667-7200 (ご利用の際には、通話料がかかります)

●故障に関するお問い合わせ

ÖÖ0120–242751

※24時間年中無休 ※故障修理等の対応時間は平日9:00~17:00 土・日・祝日および1月1日~1月3日は休業とさせていただきます。

■NTT西日本エリア(東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区)でご利用のお客様

●本商品の取り扱いに関するお問い合わせ トークニイーナ

<u>ÖÖ</u>0120–109217

※携帯電話、PHS、0501P電話からのご利用は

東海、北陸、近畿、中国、四国地区 06-6341-5411 (通話料がかかります) 九州地区 092-720-4862 (通話料がかかります) ※対応時間は9:00~21:00

年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

●故障に関するお問い合わせ

0120-248995

※24時間年中無休

電話番号をお間違えならないように、ご注意願います。



文字入力モード

ダイヤルキー対応表

■数字	入力モード	■英字入力モード(小文字の場合も同様)			
+-	文字割り当て	+	文字割り当て		
1 あ.@	1	1 5.@	. (dot) @		
2 to ABC	2	2 27 YABC	A B C		
3 さDEF	3	3 さDEF	DEF		
4 7= GHI	4	4 たGHI	GHI		
5ta JKL	5	5 な」KL	JKL		
6 tamno	6	6 ItMNO	M N O		
7 # PQRS	7	7 まPQRS	PQRS		
8 ^t	8	8 ⁴ >TUV	TUV		
9 5WXYZ	9	9 5 WXYZ	W X Y Z		
(* ^{**} %)	* . (dot)	(* ^{**°} %)	* . (dot) -		
	0	0 ⁷	空白(ブランク)		
(#8)	# @	(#8)	# @ _		

■ひらがな入力モード

■カタカナ入力モード

+-	文字割り当て	+	文字割り当て
1 あ.@	あいうえおぁぃぅぇぉ	1 あ.@	アイウエオァィゥェォ
	かきくけこ	2 to ABC	カキクケコ
3 さDEF	さしすせそ	3 さDEF	サシスセソ
4 7= GHI	たちつてとっ	4 7= GHI	タチツテトッ
5 な」KL	なにぬねの	5 な」KL	ナニヌネノ
6 t±MNO	はひふへほ	6 tamno	ハヒフヘホ
7#PQRS	まみむめも	7 # PQRS	マミムメモ
847UV	やゆよゃゆょ	8 49 TUV	ヤ ユ ヨ ャュョ
9 6 WXYZ	らりるれろ	9 GWXYZ	ラリルレロ
(*°°%)	濁点切替え	* °%	濁点切替え
0 わ-	わをんーゎ	0 わ-	ヮ ヲ ン ー
(#A)		(#A	

文字入力モード

文字の入力方法

1	入力画面で、 トーを使用して入力モード(ひらがな、カタカナ、 英大文字/英小文字/記号/数字)を切り替えます。 入力する項目によって、切り替わるモードは異なります。	 新規登録 17:40 名前 1 記みか 読みか あ
2	記号を選択した場合、ダイヤルキーを使用して記号の種類を選択して ください。 ダイヤルキーで記号を選択してください。	 新規登録 17:40 名前 高みか 読みか あア A a 記 1 スート スート
	④キーを押して記号を決定してください。 選択した記号が入力されます。	記号 [1/16] ▲▼ 1 + 2 - 3 7 4 * 5 = 6 . 7 , 8 ! 9 ? = 新規登録 17:40 1 名前 = 読み加 あ



文字入力モード





お知らせ 本製品の日本語変換には、オムロンソフトウェア株式会社の日本語変換ソフト「ミニWnn」を 使用しています。

USBドライバのインストール

)))) đ

6章 付録

お知らせ Windows® XP SP2の場合は、付属の「セットアップガイド」の「手順5」をご参照ください。

Windows® XP SP1 の場合

本商品の電源を入れ、本商品と、「ひかりパーソナルフォン 初期設定ツール」をインストールした パソコンを付属のUSBケーブルで接続してください。



本商品をパソコンと接続すると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が開始します。

インストール方法の選択画面が表示されるので、「一覧または特定の場所からインストールする」を 選択し、「次へ」をクリックしてください。



検索とインストールのオプションの選択画面が表示されるので、「検索しないで、インストールする ドライバを選択する」を選択し、「次へ」をクリックしてください。



インストールするドライバの選択画面が表示されるので、画面に「ひかりパーソナルフォン Virtual ComPort USB Driver」が表示されていることを確認し、「次へ」をクリックしてください。

新しいハー	-ドウェアの検出ウィザード			
ርወለ	ードウェアのためにインストールするデバイス ト	『ライバを選択してくだ	さい。	
Į	ハードウェア デバイスの製造元とモデルを選択 ィスクがある場合は、「ディスク使用] をクリックし	して [)次へ] をクリックし てください。	てください。インスト・	ールするドライバのデ
▼ 互換 モデル	性のあるハードウェアを表示(©)			
	がリパーソナルフォン Virtual ComPort USB	Driver		>
	Dドライバはデジタル署名されていません。 シイバの署名が重要な理由			ディスク使用(出)
		〈戻る(次へ(№)>	D ##>\UUI

警告メッセージが表示されます。「続行」をクリックしてください。

ለ፦ドウェア	?のインストール
	このハードウェア: ひかりパーソナルフォン Virtual ComPort USB Driver を使用するためにインストールしようとしているソフトウェアは、Windows XP との 互換性を検護する Windows ロゴ ラストに合格していません。 くのアートが重くであるは、 第二人に降害を引き起こう要因となる可能性があり オータを見てなるなく、 第二人に降害を引き起こう要因となる可能性があり オータ・ライイントルを中断し、Windows ロゴ アストに合格したソフ トウェアが入手可能からか、 ハードウェアが、 かードウェアが、 大日であった。 かードウェアが、 このかられたり、 システムの動作が現在のたち、 の、 フストールを発行したました。 したいのでのでは、 の、 の、 の、 の、 の、 の、 の、 の、 の、 の
	统行© 第三天下一几团等正SF1

ドライバのインストールを実行します。下の画面が表示されましたら、インストールは完了します。 「完了」をクリックし、「新しいハードウェアの検出ウィザード」を終了してください。



USBドライバのインストール

Windows₀ 2000 SP4 の場合

本商品の電源を入れ、本商品と、「ひかりパーソナルフォン 初期設定ツール」をインストールしたパソコンを付属のUSBケーブルで接続してください。



本商品をパソコンと接続すると、自動的にUSBドライバのインストールが開始します。

新しいハードウェアが見つかりました ドライバを検索中	
新しいハードウェアが見つかりました	
受USB Device お待ち(ださい	

下の画面が表示されましたら、インストールは完了します。「完了」をクリックし、「新しいハード ウェアの検出ウィザード」を終了してください。



No.		項目	仕様			
1	本体	寸法	約43(W) mm ×	130(H) mm × 20(D) mm		
		質量	102g (*	電池パック含む)		
		インターフェイス	USBコネクタ	(1.1 / 2.0対応) × 1		
		使用環境	温度:5~	40℃ 湿度:10~90%		
2	無線	準拠規格		IEEE802. 11b		
		伝送方式		DSSS		
		周波数帯域	2.4GHz帯(2400~2497MHz)/1~14ch			
		出力電力	10mW/MHz以下			
		データレート	11/5	.5/2/1 Mbit/s		
3	ソフトウェア	音声符号化		TU-T G. 711		
		無線セキュリティ	SSID WEP(64/128bit) WPA-PSK (TKIP)			
4	電池	電池パック	容量	3.7V 1300mAh		
			通話時間	約3時間 *1		
			待受け時間	約55時間 *1		
			充電時間	約3時間		

*1 通話時間、待受け時間は、充電状態、気温や電波状態などの環境条件、機能の設定などにより変動します。

※ 外観・仕様は予告なしに変更することがあります。

用語集

LAN (Local Area	ローカル・エリア・ネットワークの略称です。小規模なコンピュータネットワーク
Network)	のことです。
ビーコン	無線 LAN クライアント機器の接続を容易にするため、アクセスポイントから定期 的に流れるパケットです。
パワーセーブモード	無線クライアントの動作モードには、パワーセーブモードとアクティブモードの2 種類があります。 パワーセーブモードは間欠的に仮眠状態となり電力を節約することができるモー ドです。アクティブモードは、送受信回路に常に電源が供給されているモードです。
DTIM	パワーセーブモードの無線クライアントに対して、パケットが送信待ちであること
(Delivery Traffic	を伝えるメッセージのことです。例えば"2"と設定すると、DTIMが含まれたビー
Indication Message)	コンと含まれていないビーコンが交互にアクセスポイントから送信されます。

索引

あ

音量調整		 	 	 4–7
日王则正	••••	 	 	

か

管理者パスワード	1–10
キーロックモード	4-14, 4-15
着番号鳴分け	4–3
キャッチホン	2–16
グループ管理	3–11

t

受話音量	. 4–7
------	-------

た

短縮番号	2–8,	2-9, 3-4	, 3–6, 3–	8, 3-10
着信音量				4–7
着信方法				2–10
着信履歴	2-4, 2	-6, 2-7,	2-11, 2-1	2, 4–12
通話履歴	. 2-4, 2-	11, 2–12,	2-13, 2-	14, 3–7
転送			2–17, 2–1	8, 2-19
時計の表示形式				4–10

な

内線番号	2-3,	2-10
ナンバー・ディスプレイ2-10,	2-11,	4–4
ナンバー・ディスプレイ2-10,	2-11,	4-4

は

バージョンアップ 1-	-9
パスワード 4-5, 4-6, 4-14, 4-1	15
発信 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-	-9
発信者番号 2-	-5
発信モード 2-6, 2-	-7
発信履歴 2-4, 2-6, 2-7, 2-11, 2-12, 4-1	2
発番号鳴分け 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3,	-4
番号通知 2-	-5
非通知 2-5, 2-	-6
ベル/バイブレータ 4-3, 4-	-4
ボタン確認音量 4-	-7
保留 2-15, 2-16, 2-1	17

ŧ

マナーモード	4-13
無線LAN	1-2
文字入力モード	6-2

や

ユーザデータ削除	 													4–	12
USBケーブル	 							1-	-4	,	1	_	6,	1	-8

6

リダイヤル		<u>2-4</u>
-------	--	------------

注 意 本商品は、外国為替および外国貿易法が定める規制貨物に該当いたします。 本商品は、国内でのご利用を前提としたものでありますので、日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づ く輸出許可等必要な手続きをお取りください。 NOTICE This product, which is intended for use in Japan, is a controlled product regulated under the Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. When you plan to export or take this product out of Japan, please obtain a permission, as required by the Law and related regulations, from the Japanese Government.

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報やバージョンアップサービスなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

当社ホームページ: 【NTT東日本】http://www.east-plus.com/

【NTT西日本】http://www.ntt-west.co.jp/kiki/

