AR260S V2バージョンアップ手順書

1. 最新のソフトウェアセット(ファームウェアファイルやパッチファイル)を Web ページから入手し、 設定用 PC のデスクトップに保存します。

http://www.ntt-west.co.jp/kiki/support/index.html

2. 手順1で保存したソフトウェアセット (ar260sv2_030000b05. exe) をダブルクリックし、「実行」 ボタンをクリックします。

れている フ	ァイルーセ	キュリティの警告	×
発行元を確	観辺できません	でした。このソフトウェアを実行しますか?	
	名前 発行元 種類 発信元	ar260sv2_030000b05.exe 不明な発行元 アウリケーション C-¥Documents and Settings¥t-amanai¥デスクトゥブ	
	kのファイルでま このファイルにに ある新ィテティの	あれば常に警告するいの ま、発行元を検証できる有効なデジタル署名がありません。信頼で ソフドウェアの私事行して(ださい)	

3.「参照」ボタンをクリックして展開先のフォルダを指定し、「展開」ボタンをクリックします。

展開先のフォルダ(D):			
1		0	参照(B)
展開されるファイル(E):			
ar260sv2_030000b05.rlz			
	_		
	1 月	影開(E)	終了(2)

4. 設定用PCをルータのLANポートに接続します。設定用PCのネットワークアドレスをルータと合わせてください。

5. 設定用PCのInternet Explorer*1 を起動し、アドレスに「http:// (AR260S V2のIPアドレス)」を 入力して「移動」をクリックしてください。

7PT/NED	編集回	表示M	お気に入	DG 9-	HO AH70	ы					1
GRO	0			户根带	☆ お気に入り	n 🔿 35-17	0	@· 🕹		1	
PFLZ(D)	http://	92.168.1.1/	r.					~	副物	150 2	- 10

*1 Windows 版の Internet Explorer Ver.6.0 以上 をご使用ください。

6. 次のダイアログボックスが表示されたら、「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、「OK」を クリックしてください。

192.168.1.1 に接続	? 🛛
R	
AR260S V2	
ユーザー名(山):	🖸 manager 💌
パスワード(P):	*****
	□パスワードを記憶する(B)

7.メニューから「システム管理」->「ファームウェアの更新」の順にクリックします。



8.「参照」ボタンをクリックして、手順3で展開したファームウェアファイルを指定し「開く」ボタンをクリックします。

(hereige set i hinne)
[麦照]]

9. 「ファームウェア更新後、自動的に再起動する」にチェックを入れ、「適用」ボタンをクリック します。

は物中ファームウェア	次回起動ファームウェア	
ore des meterse son (mane)	Electron processes and a mercel	
アームウェア C:¥Documents and Set	itings¥Administrator¥デスクトップ¥ar260sv2_030000b05.rと	参照
/ ファーノウェア車転換 白井的い市おお	hda	

10. ファームウェアインストール中であることを示す画面が表示され、インストール完了と再起動までに必要な時間がカウントダウンされます。カウントダウンが終了するまでしばらくお待ちください。

ファールウェアの両新中		
大熊 書き込み中	書き込みサイズ 1634305	



11. カウントダウンが終了すると、以下のダイアログが表示されます。

ルータの IP アドレスを変更していない場合は「OK」ボタンをクリックします。「OK」ボタンをクリ ックした場合は、自動的にルータに再接続されます。

IP アドレスを変更した場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。「キャンセル」ボタンをクリックした場合は、変更後の IP アドレスを指定して手動でルータに再接続する必要があります。





変更後の本製品のIP アドレスが、接続するコンピュータと異なるサブネットになる場合、 本製品に接続できなくなります。必要に応じて設定用PCのTCP/IP 設定も変更してください。

12. 再起動後、以下の画面が表示されます。

274AD 編集的 表示が お知に入り後 シーA① AIF799 ③ あっ ③ ▲ ② ▲ ② ▲ ② ▲ ② ▲ ◆ お知に入り ④ ◎ ▲ ③ ● ● ● ◎ ▲ ③ ▲ ③ 27F1-20 ■ http://1221681.1/g/main.at/m# Google C → ● 様常 ◆ ◎ ◆ ③ ブラガマーラ・ ◎ ブロラ581 16 ~ fry CentreCOM AR260S V2 ■ 107525 * ◎ ▲ ○ ◇ ステム 簡 ファームウェアリーーション 3.0.0005 (RELEVE SOFTWARE) 3.0.0005 (RELEVE SOFTWARE)	
③ あっ・③ ・ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	27
PF1-20 ■ http://192168111/js/nainathm# Google C+ ● 検索 + 合 ブックマーク+ 副 ブロック紙 16 学 first CentreCOM' AR260S V2 「ビックローマー ファームクロアリーージョン 30.0005 (R0.Exe Software) 30.0005 (R0.Exe Software) 30.0005 (R0.Exe Software)	
Google G・ 使物素・器・合ブタワマーク・ 愛ブロック誌 16 学 f19 CentreCOM*AR260S V2 システム前 ファームウェアリージョン 法認知的ファームウェア システム前 3.0.0055 (RELEKE SOFTWARE)	V 🛃 fab 100 ×
CentreCOM AR260S V2	9 • 🔒 xeett • 🥖 🛛 🔾 🖓 Re•
レードットローマ システム語 ファールウェアバージョン 3.0.0005 (RELACE SOFTWARE) 3.0.0005 (RELACE SOFTWARE) 3.0.0005 (RELACE SOFTWARE)	Allied Telesis
システム街 ファームウェアバージョン 30.0005 (RELEAG SOFtWARE) 30.0005 (RELEAG SOFtWARE)	Contraction V2 Vortice 3.0.0
ファームウェアバージョン 3.0.0805 (R2LEAZ SOFWARE) ガロ語語教ファームウェア 3.0.0805 (R2LEAZ SOFWARE)	
かんたん 倍数 LAN (Proc. 2 P 1, 2 D0 (D + 1 + 6 - 6 - 7) かんたん VPN システム 情報 D - 2 - 2 - 2 D - 2 - 2 システム 情報 システム 情報 D - 2 - 2 - 2 D - 2 - 2 BUAN システム 1 - 2 - 2 - 2 D - 2 - 2 D - 2 - 2 BWAN	eecond 2
Byper Byper 可定から、 有効 ロジアウト 日ジアウト ロジアウト アドレス アントレス アントレス アントレス アントレス アントレス アントレス アントレス アントレス アントレス アントレス Page 10 Page 10 <td></td>	
3 	A.B.244



本製品に設定した情報は、ファームウェア更新後も引き継がれます。

13. システム時刻を再設定します。

メニューから「システム管理」->「タイムゾーン設定」の順にクリックします。





ログの管理のためには、本製品が正確な時間を保持している必要があります。 本製品を再起動すると、保持時間は「2001-01-01 9:00:00」に戻ります。

14. 各パラメーターを設定し「適用」ボタンをクリックします。

タイムゾーン (CMT+00-00) 東京 大阪 2	14月 いわれ、おわ。			
Nam 1+03.007 g.r., // kx. /	ILIAC 2000C CO	->>	<u> </u>	
		sNTPサービスの設定		
SNTPサーバー1		SNTPサーバー2		
133.243.238.243		133.243.238.244		
manifi 17 a		en martin all a		
5NIPU-/1-3		SNIPT-/1-4		
210.173.100.27		210.173.100.07		
更新聞寫				
60 分				
送信元ロアドレス				
O DISHUELD O LAN	O WAN			

15. 以上で設定は完了です。メニューから「ログアウト」をクリックし、「適用」ボタンをクリック



16. 以下のダイアログが表示されたら「はい」ボタンをクリックします。



17. 以上でバージョンアップ作業は完了です。