お使いの製品のファームウェアバージョン確認方法

システム設定リストの印刷を行ないますと、以下の様にシステム設定リストが印刷されます。 機体のファームウェアのバージョンは以下の「F/W Ver. :」に表示されます。

S/N : 0987654	321		出力時刻	: 05-10-09 20:47
E /W Vor : 12715V0 1010		0	@####	. 0000000000
P/11 Vor - 2744 04	. 13/13/00/0		1000 M P 0	. 0000000000
THUM VEL 3/TH-UT			电脑带亏2	
S-ROM Ver. : 3715-02			局名	: MFP_00000186
-#2				
トータルカウンタ	1	9999		
メインメモリ/ベージメモリサイズ	÷	256 MB	/ 64 MB	
カセット		122		
1段目力セット	1	A4		
2段日カセット	2	A3		
4段目カセット	1	R5		
オートクリア	-	45		
節電モード設定	<u>30</u>	11.		
ウィークリータイマー		ON	OFF	
タイマ設定 日曜日	1	00:00	24:00	
タイマ設定 月曜日	3	00:00	24:00	
タイマ設定 火曜日	-	00:00	24:00	
タイマ設定 水曜日	1	00:00	24:00	
タイマ設定 小曜日	1	00:00	24:00	
タイマ設定土曜日	1	00:00	24:00	
自動節戰時間	:	15		
自動オフ時間	2	60		
ポップアップ		1323230		
カセット	i	有効		
戦話り解除後の印刷	1	無効		
コピー設定				
濃度調整(カラー)	-	手動		
濃度調整(ブラック)	2	自動		
カラーモード	1	ブラッ	2	
両面時の画像の向き	1	無効		
手産し用紙	3	普通紙	FW	
カラー原稿モート		X+/	9.5	

【H6000の場合】

1、本機パネル上の[設定/登録]ボタンを押します。

2、メイン画面の「リスト印刷」を押します。

《	?
資 資 ご	ביא לביא שיפא Bluetooth
	閉じる
ユーザ設定	16:01-00-30
	状況確認 ▶

3、リスト印刷画面が表示されましたら「システム設定リスト」を押します。

《 和 設定/登録	?
リスト印刷◆印刷するリストを選択してください	
アドレス帳リスト グループリスト システム 設定リスト	
▲ 戻る	
	状況確認 ▶

- 4、システム設定リストが印刷されます。
- 5、上部の F/W Ver. にファームウェアバージョンが印字されております。
- 6、[設定/登録] ボタンで初期画面に戻ります。

【B5100ec ネットワークプリンタユニット装着の場合】

1、本機パネルの[設定/登録]ボタンを押します。



2、 (\bigcirc) / \bigcirc を押して「ROM バージョン表示」を選び、[OK] ボタンを押し ます。

設定/登録	123	1216
03.環境設定		
04.メニューリスト		
05.ROMバージョン表示		•

- 3、画面上の ROM バージョン (ファームウェアバージョン) が表示されます。
- 4、[設定/登録] ボタンを押して初期画面に戻ります。

「TopAccess」からもファームウェアバージョンの確認をすることができます。 WebブラウザのURLに<u>http://対象MFP機種の<IPアドレス>または<ディバイス名></u>を入 力し、TopAccessを起動します。[管理者] タブをクリックして管理者パスワードを入力し てログインします。セットアップのメニューをクリックしてセットアップ画面を表示し、 バージョンのメニューをクリックしてバージョン情報を確認することができます。



