

重要

必ずお読みください！

Picture Mate 700をご利用のお客様へ


この度は、「Picture Mate 700」（以下、本商品）をご利用いただき、誠にありがとうございます。

本紙では、ご利用の際の注意・補足事項について記載しております。本紙をよくお読みになった上で本商品をご利用ください。

地上デジタル放送IP再送信サービスの利用について

■ 切換方法

地上デジタル放送IP再送信サービスを利用するには、[ホーム]画面の表示中やテレビサービスの利用中にリモコンの[サービス切換キー]を押してください。再度[サービス切換キー]を押すと、[ホーム]画面に戻ります。



お知らせ

- ・地上デジタル放送IP再送信サービスの番組表に表示する情報の取得のため、スタンバイ状態（リモコンの[STB電源キー]を押下して本商品をオフにした状態）中に通信することがあります。
- ・地上デジタル放送IP再送信サービスのご利用にあたっては、フレッツ 光ネクストのお申し込みが完了のうえ、地上デジタル放送IP再送信サービス提供エリアであることが必要です。
- ・ご利用にあたっては、取扱説明書の下記をご参照ください。
 - 2-3-2 地上デジタル放送IP再送信サービスを見る（P. 42～）
 - 3-2・地上デジタル放送IP再送信サービス受信の設定（P. 58～）
 - 4-4・地デジ設定（P. 69～）