

重要

必ずお読みください！


Picture Mate 700 をご利用のお客様へ

この度は、「Picture Mate 700」（以下、本商品）をご利用いただき、誠にありがとうございます。

本紙では、ご利用の際の注意・補足事項について記載しております。本紙をよくお読みになった上で本商品をご利用ください。

回線登録情報の変更について

本商品の回線登録情報を変更する場合は、[設定]画面の[サービス設定]から[回線登録情報変更]を選択し、リモコンの数字キーで入力します。



画面はフレッツ 光ネクストをご利用の場合を例としています。



お知らせ

- ・ 現在設定の回線登録情報は [設定] 画面の [システム情報] からご確認ください。(取扱説明書 p. 82)
- ・ 入力する回線情報については、取扱説明書の初期設定をご確認ください。(取扱説明書 p. 56)