

VH - 100VR - N改訂表

添付品の内容を一部改訂することになりました。以下の内容に読み替えて頂きますようお願いいたします。

VH - 100VR - N専用CD - ROM (機能詳細ガイド)

ページ	項目	内 容															
43ページ 本商品 WEB 設定手順 (IP電話詳細設定) 【図】	改訂前	本商品 WEB 設定手順(IP電話詳細設定) 電話回線ダイヤル種別 エコーキャンセラ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="background-color: #d9ead3;">ナンバーディスプレイ</td><td><input type="checkbox"/> 使用する</td></tr> <tr><td style="background-color: #d9ead3;">キャッチホン</td><td><input type="checkbox"/> 使用する</td></tr> <tr><td style="background-color: #d9ead3;">IP電話の着信音</td><td><input checked="" type="radio"/> IR <input checked="" type="radio"/> SIR</td></tr> <tr><td style="background-color: #d9ead3;">電話回線ダイヤル種別</td><td><input checked="" type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> PB <input type="radio"/> DP</td></tr> <tr><td style="background-color: #d9ead3;">エコーキャンセラ</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 使用する</td></tr> <tr><td style="background-color: #d9ead3;">発信者番号通知</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 通知する</td></tr> <tr><td style="background-color: #d9ead3;">割込音</td><td><input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし</td></tr> </table>	ナンバーディスプレイ	<input type="checkbox"/> 使用する	キャッチホン	<input type="checkbox"/> 使用する	IP電話の着信音	<input checked="" type="radio"/> IR <input checked="" type="radio"/> SIR	電話回線ダイヤル種別	<input checked="" type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> PB <input type="radio"/> DP	エコーキャンセラ	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する	発信者番号通知	<input checked="" type="checkbox"/> 通知する	割込音	<input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし	
	ナンバーディスプレイ	<input type="checkbox"/> 使用する															
キャッチホン	<input type="checkbox"/> 使用する																
IP電話の着信音	<input checked="" type="radio"/> IR <input checked="" type="radio"/> SIR																
電話回線ダイヤル種別	<input checked="" type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> PB <input type="radio"/> DP																
エコーキャンセラ	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する																
発信者番号通知	<input checked="" type="checkbox"/> 通知する																
割込音	<input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし																
改訂後	本商品 WEB 設定手順(IP電話詳細設定) 電話回線ダイヤル種別 <u>ダイヤル桁間タイマ</u> エコーキャンセラ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="background-color: #d9ead3;">ナンバーディスプレイ</td><td><input type="checkbox"/> 使用する</td></tr> <tr><td style="background-color: #d9ead3;">キャッチホン</td><td><input type="checkbox"/> 使用する</td></tr> <tr><td style="background-color: #d9ead3;">IP電話の着信音</td><td><input checked="" type="radio"/> IR <input checked="" type="radio"/> SIR</td></tr> <tr><td style="background-color: #d9ead3;">電話回線ダイヤル種別</td><td><input checked="" type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> PB <input type="radio"/> DP</td></tr> <tr><td style="background-color: #d9ead3;">ダイヤル桁間タイマ</td><td><input checked="" type="radio"/> 4秒 <input type="radio"/> 5秒 <input type="radio"/> 6秒 <input type="radio"/> 7秒 <input type="radio"/> 8秒</td></tr> <tr><td style="background-color: #d9ead3;">エコーキャンセラ</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 使用する</td></tr> <tr><td style="background-color: #d9ead3;">発信者番号通知</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 通知する</td></tr> <tr><td style="background-color: #d9ead3;">割込音</td><td><input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし</td></tr> </table> <p>「ダイヤル桁間タイマ」について 本商品が許容できるダイヤル間隔を、4秒、5秒、6秒、7秒、8秒の中から選択して設定することができます。(初期設定値:4秒) 電話機からダイヤル操作後、ダイヤル桁間タイマ内に次のダイヤル操作をおこなわなかった場合は、それ以前にダイヤルした番号で発信します。</p>	ナンバーディスプレイ	<input type="checkbox"/> 使用する	キャッチホン	<input type="checkbox"/> 使用する	IP電話の着信音	<input checked="" type="radio"/> IR <input checked="" type="radio"/> SIR	電話回線ダイヤル種別	<input checked="" type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> PB <input type="radio"/> DP	ダイヤル桁間タイマ	<input checked="" type="radio"/> 4秒 <input type="radio"/> 5秒 <input type="radio"/> 6秒 <input type="radio"/> 7秒 <input type="radio"/> 8秒	エコーキャンセラ	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する	発信者番号通知	<input checked="" type="checkbox"/> 通知する	割込音	<input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし
ナンバーディスプレイ	<input type="checkbox"/> 使用する																
キャッチホン	<input type="checkbox"/> 使用する																
IP電話の着信音	<input checked="" type="radio"/> IR <input checked="" type="radio"/> SIR																
電話回線ダイヤル種別	<input checked="" type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> PB <input type="radio"/> DP																
ダイヤル桁間タイマ	<input checked="" type="radio"/> 4秒 <input type="radio"/> 5秒 <input type="radio"/> 6秒 <input type="radio"/> 7秒 <input type="radio"/> 8秒																
エコーキャンセラ	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する																
発信者番号通知	<input checked="" type="checkbox"/> 通知する																
割込音	<input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし																