

仕様

寸法/重さ: 約90(幅)×150(奥行)×56(高さ)mm/約0.4kg
 電源: AC100V±10V 50/60Hz

保守サービスのご案内

- 保証について
保証期間(1年間)中の故障につきましては、「保証書」の記載に基づき当社が無償で修理をいたしますので、「保証書」は大切に保管してください。(詳しくは「保証書」の無料修理規定をご覧ください。)
- 保守サービスについて
保証期間後においても、引き続き安心してご利用いただける「定額保守サービス」と故障修理のつど料金をいただく「実費保守サービス」があります。当社では、安心して商品をご利用いただける定額保守サービスをお勧めしています。
- 保守サービスの種類は

定額保証サービス	●毎月一定の料金をお支払いいただき、故障時には当社が無償で修理を行うサービスです。
実費保守サービス	●修理に要した費用をいただきます。(修理費として、お客様宅へお届がいのための費用及び修理に要する技術的費用・部品代をいただきます。)(修理内容によっては、高額になる場合もありますのでご承知願います。) ●当社のサービス取扱所まで商品をお持ちいただいた場合は、お客様宅へお届がいのための費用は不要です。

- 故障の場合は 局番なしの113番へご連絡ください。
- その他 定額保守サービス料金については、NTT通信機器お取扱相談センターへお気軽にご相談ください。
(NTT通信機器お取扱相談センター: ☎0120-109217)
- 補修部品の保有期間について
本商品の補修用性能部品(商品の性能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後、7年間保有しています。

使い方等でご不明の点がございましたら、NTT通信機器お取扱相談センターへお気軽にご相談下さい。

〈NTT通信機器お取扱相談センター: ☎0120-109217〉

© 1999 NTTEAST・NTTWEST



本1290-4(99.10)

フラッシュベル(閃光式着信表示器)

取扱説明書 (技術基準適合認定品)


このたびは、フラッシュベルをお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。
- お読みになったあと本商品のそばなどいつも手元においてお使いください。

主な特徴

本商品は、電話の着信をフラッシュランプでお知らせします。耳のご不自由な方や工場等の騒音が激しい場所等、着信音が聞き取りにくい時にご利用ください。また、ファクシミリ端末機と併設しても、画像等に影響は与えません。




各部の名称とはたらき



安全にお使いいただくために必ずお読みください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。本書を紛失または損傷したときは、当社窓口等またはお買い求めになった販売店でお求め下さい。

本文中のマーク説明

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
 お願い	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本来の性能を発揮できなかつたり、機能停止をまねく内容を示しています。

警告 安全にお使いいただくために必ずお守りください。

- ◆水が入ったり、ぬらさぬようにご注意ください。火災・感電・故障の原因となります。
- ◆ぬれた手などで電源プラグを扱わないようにしてください。感電の原因となります。
- ◆風呂場や加湿器のそば等、湿度の高いところでは使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- ◆電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりねじったり、たばねたりしないでください。また重い物を乗せたり、過熱したりすると、コードが破損し、火災・感電の原因となります。電源コードが傷んだら当社のサービス取換所に修理をご依頼ください。
- ◆電源はAC100V家庭用電源以外は、絶対に使用しないでください。また分岐コンセント等を使用した夕コ配線はしないでください。火災・感電の原因となります。
- ◆カバーを外したり、分解・改造は絶対にしないでください。火災・感電・やけど・故障の原因となります。

注意 安全にお使いいただくために必ずお守りください。

- ◆壁に取り付ける場合は、落下しないよう堅固に取り付けてください。落下してけがの原因となることがあります。
- ◆直射日光の当たるところや、暖房設備・ボイラー等のために著しく温度が上昇するところに置かないでください。内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。
- ◆調理台のそばなど油飛びや湿気が当たるような場所、ほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ◆熱器具に近づけないでください。カバーが溶けて、火災の原因となることがあります。
- ◆近くに雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから抜いてご使用を控えてください。雷によっては、火災・感電の原因となることがあります。
- ◆フラッシュ光を連続して近くで見つめないでください。また、着信時に光量切替スイッチの調節は行わないでください。眼に影響を及ぼす恐れがあります。

お願い 故障や機能停止の原因になることがあるため必ずお守りください。

- ◆落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ◆ぬれた手でさわったり、水をかけたりしないでください。
- ◆故障の原因となりますので、次のような場所への設置は避けてください。
 - 直射日光のあたる場所、冷暖房機やボイラーなどの近くや屋外。
 - 湿気の多い場所や水・油・薬品などがかかる恐れのある場所。
 - ちりやほこりの多い場所。製粉や有機ガスの発生する場所。
 - 製氷倉庫など、特に湿度が下がる場所。
- ◆ベンジン・アルコール、シンナーなどで、絶対ふかないでください。汚れがひどいときは、ぬるま湯につけた布をかたくしぼって拭き、もう一度乾いた布でカラ拭きしてください。洗剤をスプレーなどで直接かけることは避けてください。
- 本商品の仕様は国内向けになっておりませんので、海外ではご利用できません。This bell is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- 本商品の故障、誤動作、不具合あるいは停電等の外部要因によって、責任の機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任をおい兼ねますので、あらかじめご了承ください。
- 本商品の設置および修理には、工事担当者資格を必要とします。無資格者の工事は、違法となりまた事故のもととなりますので絶対におやめください。
- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら当社窓口等へお申し付けください。