



## IPテレホンUD UD-FAXドアホンユニット 取扱説明書

このたびは、UD-FAXドアホンユニットをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。
- お読みになったあとも、本商品のそばなどいつも手もとに置いてお使いください。



### セットをご確認ください

UD-FAXドアホンユニット（1個）  
取扱説明書（本書）（1部）  
保証書（1部）

### 安全にお使いいただくために必ずお読みください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

### 本書中のマーク説明

 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
<b>お知らせ</b> 	この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示しています。

### **注意**

- UD-FAXドアホンユニットの取り付け、取り外しは、必ずUD-主装置の電源アダプタを電源コンセントから抜いた状態で行ってください。装置が故障したり、感電やけがの原因となることがあります。
- UD-FAXドアホンユニットのはんだ面に直接手を触れないように注意してください。けがの原因となります。


## UD-FAXドアホンユニットを取り付ける

UD-主装置にUD-FAXドアホンユニットを追加すると、ファクス1台を接続できます。今までお使いのファクスをTEL端子に接続してご利用になれます。

また、音声ドアホン（最大2台）やカラーカメラドアホン（1台）を接続できます。取り付け可能なドアホンやドアホン設置工事については、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店にご相談ください。


### ① UD-主装置の電源アダプタを電源コンセントから抜いたあと、背面カバーを取り外す

両サイドのノブを内側におさえて①、背面カバーを持ち上げます②。




### ② UD-FAXドアホンユニットをUD-主装置に取り付ける

取り付けガイドに沿って取り付けてください。無理に押し込まないでください。




### ③ 背面カバーにある2つのコネクタ穴をふさぐ部分を、ニッパーなどで切り離す(6か所)

ニッパーなどの工具は、お客様にてご用意ください。



### ④ UD-主装置の背面カバーを取り付ける

背面カバーを溝に合わせて①、押し下げます②。



### ⑤ ファクスを接続し、設定を行う

詳細については、UD-主装置の取扱説明書【②総合編】の「4章 機器を増設する」の「ファクスを使うには」を参照してください。

#### お知らせ ㊦

- UD-FAXドアホンユニットの取り付けは、あらかじめ静電気を除去してから行ってください。

#### ⚠ 注意

- UD-FAXドアホンユニットの取り付けは、UD-主装置の電源アダプタを電源コンセントから抜いた状態で行ってください。装置が故障したり、感電やけがの原因になることがあります。