

**重要**

**必ずお読みください！**

## Picture Mate 700をご利用のお客様へ

この度は、「Picture Mate 700」（以下、本商品）をご利用いただき、誠にありがとうございます。

本商品に付属している取扱説明書に以下の誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

### 訂 正

#### 5-1 故障かなと思ったら(取扱説明書 p.104)

**現象：HDMI接続で映像が映らない/正常な映像が映らない**

##### 【誤】

原因：本商品の主電源をオンする前に、テレビの電源をオンにした。

##### 【正】

原因：本商品の主電源をオンした後に、テレビの電源をオンにした。



お知らせ

先に本商品の主電源をオンにしていると、映像が映らなくなったり、正しく映らない場合があります。(👉 取扱説明書 p.27)