

重要

必ずお読みください！

Picture Mate 700をご利用のお客様へ

この度は、「Picture Mate 700」（以下、本商品）をご利用いただき、誠にありがとうございます。


本紙では、ご利用の際の注意・補足事項について記載しております。本紙をよくお読みになった上で本商品をご利用ください。

視聴予約機能への対応について

テレビサービスにおいて、番組や時間帯を指定し自動的に視聴を開始・終了する視聴予約機能をご利用いただけます。

番組の視聴予約を行う場合は、番組表から予約したい番組を選択し、番組情報ダイアログから視聴予約登録に進み、予約登録を行ってください。

時間帯とチャンネルを指定して予約する場合は、[視聴予約]画面から新規予約に進み、予約登録を行ってください。



[視聴予約]画面



お知らせ

- ・地上デジタル放送IP再送信サービスでは、視聴予約機能をご利用できません。
- ・次の場合、登録した予約が実行されません。
 - ファームウェア更新時
 - 主電源オフ、または主電源オンからホーム画面表示までの起動中
- ・予約登録が重複した場合は、後に登録した予約が有効となります。
- ・予約中は本体前面の予約/お知らせランプが点灯します。(取扱説明書 p.13)
- ・番組の放送時間が変わったとき、自動で予約を変更する機能はありません。