

重要

必ずお読みください！

Picture Mate 700をご利用のお客様へ

この度は、「Picture Mate 700」（以下、本商品）をご利用いただき、誠にありがとうございます。

本紙では、ご利用の際の注意・補足事項について記載しております。本紙をよくお読みになった上で本商品をご利用ください。

リモコン操作確認音の設定について


本商品のリモコン操作確認音の設定を行えます。

リモコン操作確認音の設定を行うには、[設定]画面の[映像・音声設定]画面から[操作確認音の設定]を選択します。



お知らせ

- ・リモコン操作確認音の設定は、ファームウェアバージョンが「FST1531_0770」からご利用いただけます。本商品のファームウェアバージョンの確認方法は、取扱説明書をご参照ください。
- ・設定方法などの詳細については、映像配信サービス会社へお問い合わせください。



● [操作確認音の設定]

リモコン操作時の確認音について、「確認音あり/確認音なし」を設定します。