

070 から始まる携帯電話番号の追加に伴い、設定変更が必要となる電話機は下記のとおりです。

取扱説明書をご確認のうえ、お客様ご自身での設定変更をお願い致します。

設定方法についての問い合わせは、[こちら](#)でもお受け致します。

なお、一部設定変更にて番号の追加ができない電話機がございますので、その場合は070 から始まる携帯電話番号におかけになる際には、070 の前に事業者識別番号をつけてダイヤルいただけますようお願い致します。

(販売中または販売終了より7年以内の機器について掲載しております。)

福祉電話

機種名	0039 自動付与 設定方法の記載箇所	どこからコール 設定方法の記載箇所
シルバーホン ふれあいSⅡ	P. 6-33	—※1
シルバーホン ひびきSⅢ	P. 5-33	—※1
ハウディ優V	P. 5-33	—※1
シルバーホン ひびきSⅡ	P. 70	—※1
ハウディレポンス IC-3700	P. 70	—※1
ハウディ・コードレスホン ハートメイトⅡ	P. 99	—※1

※1 機能が搭載されていません。

ホームファックス／プリンタ・ファックス

機種名	0039 自動付与 設定方法の記載箇所	どこからコール 設定方法の記載箇所
でんえもん722PD	P. 38	—※1
でんえもん268SD	P. 126	P. 157
でんえもん267SD	P. 236	P. 189
でんえもん267PD	P. 42	—※1
でんえもん721ND	—※2	—※1
光LINKプリンタMF70CL	P. 275	—※1
でんえもん266PD	P. 40	—※1
でんえもん266SD	P. 175	—※1
でんえもん720PD	P. 40	—※1
でんえもん762CL	P. 86	—※1
でんえもん265DLC	P. 136	—※1

でんえもん264DLC	P. 34	—※1
でんえもん761CL	P. 66	—※1
でんえもん263CL	P. 154	—※1
でんえもん757LDⅢ	P. 51	—※1
でんえもん262DCL	P. 30	—※1
でんえもん759LC	P. 57	—※1
でんえもん716CL	P. 57	—※1
でんえもん718LC	P. 8-10	—※1
でんえもん717LC	P. 8-10	—※1
でんえもん757LDⅡ	P. 51	—※1
でんえもん771BLCⅡ	P. 9-11	—※1

※1 機能が搭載されていません。

※2 追加番号の登録不可のため、070 で始まる携帯電話番号に電話をかける場合は、070 の前に事業者識別番号をつけてダイヤルしていただけますようお願い致します。

コードレス電話機

機種名	0039 自動付与 設定方法の記載箇所	どこからコール 設定方法の記載箇所
デジタルコードレスホンDCP-5700P	P. 32	—※1
デジタルコードレスホンDCP-5600P	P. 36	—※1
デジタルコードレスホンDCP-300i	—※2	—※1
デジタルコードレスホンDCP-5500P	P. 32	—※1
デジタルコードレスホンDCP-5500I	P. 41	—※1
デジタルコードレスホンDCP-5400P	P. 32	—※1
デジタルコードレスホンDC-100I	P. 39	—※1
デジタルコードレスホンDCP-5300	P. 30	—※1
デジタルコードレスホンDCP-5200	P. 39	—※1
デジタルコードレスホンDCP-5100	P. 34	—※1
コードレスホンCP-573LC	P. 43	—※1
コードレスホンCP-563L	P. 43	—※1

※1 機能が搭載されていません。

※2 追加番号の登録不可のため、070 で始まる携帯電話番号に電話をかける場合は、070 の前に事業者識別番号をつけてダイヤルしていただけますようお願い致します。